Introducción a la Computación

Tópicos

- Organización interna de computadoras
 - Partes de una computadora, básicamente:
 - I/O
 - Memoria
 - CPU
 - Conexión de las distintas partes:
 - Conexión de la memoria a la CPU
 - Conexión de dispositivos de I/Os a la CPU
 - Cómo funcionan las computadoras

Organización Interna de las Computadoras


- CPU
- Memoria
- I/O
 - Entradas
 - Por ejemplo: Teclado, Mouse, Sensores...
 - Salidas
 - Por ejemplo: LCD, impresora, motores, actuadores...

Memoria

- Cualquier cosa o medio que puede almacenar, retener y regresar información.
 - Por ejemplo: Disco duro, Disco de estado sólido, una hoja de papel, circuitos integrados, ...

Características de la Memoria

- Capacidad
 - Número de bits que puede almacenar.
 - Por ejemplo: 128 Kbits, 256 Mbits
- Organización
 - Cómo se organizan las localidades.
 - Por ejemplo: Memoria de 128 x 4, tiene128 localidades de 4 bits cada una.



- Tiempo de acceso
 - Cuánto se tarda en recuperar un dato de memoria.

Memorias

Semiconductoras



• No - semiconductoras





Memorias Semiconductoras

- ROM
 - Mask ROM
 - PROM (Programmable ROM)
 - EPROM (Erasable PROM)
 - EEPROM (Electronic Erasable PROM)
 - Flash EPROM

RAM •
SRAM (Static RAM –
DRAM (Dynamic RAM) –
NV-RAM (Nonvolatile –
RAM)

ROM - MASK

• Programada por el fabricante.

PROM (Programmable ROM)

- OTP (One-Time Programmable) Programable una sola vez.
 - El usuario proporciona el código, éste es permanente.

EPROM (Erasable Programmable ROM)


UV-EPROM

- Con radiación ultravioleta se borran
- El tiempo de exposición es de aproximadamente 20 minutos
- Se borra el contenido completo




Table 0-	-5: Some	UV-EPR	OM Chip	8
A ***** U	C. DUILLE		OTHE CHIEF	ы

Part #	Capacity	Org.	Access	Pins	V _{PP}
2716	16K	2K × 8	450 ns	24	25 V
2732	32K	$4K \times 8$	450 ns	24	25 V
2732A-20	32K	$4K \times 8$	200 ns	24	21 V
27C32-1	32K	$4K \times 8$	450 ns	24	12.5 V CMOS
2764-20	64K	$8K \times 8$	200 ns	28	21 V
2764A-20	64K	$8K \times 8$	200 ns	28	12.5 V
27C64-12	64K	$8K \times 8$	120 ns	28	12.5 V CMOS



EEPROM (Electrically Erasable Program ROM)

- Borrado por medios electrónicos
 - Borrado instantáneo
 - Se puede borrar byte por byte



Part No.	Capacity	Org.	Speed	Pins	V_{PP}
2816A-25	16K	$2K \times 8$	250 ns	24	5 V
2864A	64K	$8K \times 8$	250 ns	28	5 V
28C64A-25	64K	$8K \times 8$	250 ns	28	5 V CMOS
28C256-15	256K	$32K \times 8$	150 ns	28	5 V
28C256-25	256K	32K × 8	250 ns	28	5 V CMOS

Flash ROM

- Borrada en un instante
- Se borra toda la memoria, en un bloque

Part No.	Capacity	Org.	Speed	Pins	V_{PP}
28F256-20	256K	$32K \times 8$	200 ns	32	12 V CMOS
28F010-15	1024K	128K × 8	150 ns	32	12 V CMOS
28F020-15	2048K	256K × 8	150 ns	32	12 V CMOS


Memorias Semiconductoras

- ROM
 - Mask ROM
 - PROM (Programmable ROM)
 - EPROM (Erasable PROM)
 - EEPROM (Electronic Erasable PROM)
 - Flash EPROM

- RAM •
- SRAM (Static RAM)
- DRAM (Dynamic RAM)
- NV-RAM (Nonvolatile RAM)

SRAM (Static RAM)

- Construida con transistores
- Ventajas:
 - Más rápida
 - No necesita refrescado
- Desventajas:
 - Alto consumo de potencia
 - Relativamente caras



DRAM (Dynamic RAM)

- Hechas de capacitores
- Ventajas:
 - Consumo de potencia menor
 - Más baratas
 - Alta capacidad de densidad
- Desventajas:
 - Más lentas en su acceso
 - Requieren un refrescado constante

NV-RAM (Nonvolatile RAM)


- Construidas con SRAM, Baterías y circuitería de control
- Ventajas:
 - Muy rápidas
 - Ciclo de programación / borrado infinitos
 - No volátiles
- Desventajas:
 - Caras


PARTES INTERNAS - CPU

- Tareas que se deben ejecutar
 - Se desarrollan a través de la ejecución de instrucciones, procesando datos
 - Se deben seleccionar las instrucciones, una por una, en un orden específico, para ejecutarlas

Conexión de la Memoria a la CPU

 Distribución de terminales de la Memoria








Conexión de I/Os al CPU


¡El CPU debiera tener muchas terminales (pines)!














Conexión de I/Os al CPU usando un bus




Conexión de I/Os y Memoria al CPU



I/Os conectados al CPU usando bus




I/Os conectados al CPU usando bus (PIO)



Conectando I/Os y Memoria al CPU usando bus (Memory Mapped I/O)

¿Cómo se puede construir este circuito lógico?




El circuito lógico habilita "CS" cuando la dirección está entre 0 y 15

Address bus

Solución:


1. Escribe la dirección en el rango binario

- 2. Separa la parte fija de la dirección
- 3. Usando una compuerta NAND, diseña un circuito lógico, cuya salida se active cuando la parte fja está presente.




Otro ejemplo: Decodificador de Direcciones


 Diseñe un decodificador de direcciones para el rango de 300H a 3FFH.





Dentro del CPU


- PC (Contador del Programa)
- Decodificador de Instrucciones
- ALU (Unidad Lógica Aritmética)
- Registros














Trabajo del Decodificador de Instrucciones









Operation Code	Significado		
000	A ← x		
001	A ← [x]		
010	A ← A – register (x)		
011	$A \leftarrow A + x$		
100	A ← A + register (x)		
101	$A \leftarrow A - x$		
110	Register $(x_H) \leftarrow \text{Register } (x_L)$		
111	[x] ← A		

Arquitecturas: Von Neumann vs. Harvard



Arquitectura Harvard



Arquitectura Von Neumann