

מרכז החישובים ע"ש לואיס קולדר הבן

# דרכי ההתקשרות למערך התקשוב

באוניברסיטת תל־אביב

# דרכי ההתקשרות למערך התקשוב (תקשורת ומחשוב) באוניברסיטת תל־אביב

# תוכן הענינים

		עמוד
מה	בחוברת?	3
.1	התקשרות טלפונית ממחשב אישי עייי מודם	4
	שרת המסופים BRIDGE	
.3	שרת המסופים CISCO	9
.4	התקשרות באמצעות מרכזית CASE	11
.5	הציוד הנדרש לצורך חיבור מחשב אישי לרשת התקשורת	12
.6	תוכנת התקשורת KERMIT	13
.7	תוכנת התקשורת CUTCP	• 23
.8	התקשרות למחשב ה-IBM המרכזי תוך שימוש ב- Novell SNA Gateway	25
.9	נ <b>טפח:</b> רשימת הקבצים הנלווים ב- KERMIT 3.12	26

#### מה בחוברת?

לאחרונה, משנה התקשורת בקמפוס את פניה: החיבור ישירות לרשת ה-ETHERNET בקמפוס הופך להיות נפוץ. הדומיננטי, והחיבור המסורתי לשרתי המסופים BRIDGE, CISCO, ולמרכזיה CASE, הופך להיות פחות נפוץ. התחליך משמעותי במיוחד לגבי המרכזיה CASE, שאליה נותרו מחוברים מסופים מעטים בלבד.

בנוסף לחיבורים לרשת המוזכרים לעיל, יש מסופים המחוברים ישירות למחשב אחד, בעיקר למחשב IBM המרכזי אשר במרכז החישובים.

הפרק הראשון בחוברת עוסק בהתקשרות טלפונית עייי מודם.

הפרקים הבאים בחוברת עוסקים בשרתי המסופים: פרק 2 בשרת בחוברת עוסקים בשרתי כוארתי מכוכל בשרתי מכוכלים במרכזיה CASE עוסק במרכזיה בארכזיה בשרתי המסופים: פרק 2 בשרתי בשרתי

פרק 5 מפרט את הציוד הנדרש לצורך חיבור מחשב אישי (4 סוגי חיבורים) לרשת התקשורת.

בכל מקרה, מחשב אישי עם ציוד מתאים ותכנת תקשורת מתאימה יכול לשמש כמסוף לכל דבר.

תכנת התקשורת למחשבי PC הנתמכת ע״י מרכז החישובים היא KERMIT (פרק מסי 6).

התכנה KERMIT מתאימה לכל סוגי החיבורים לרשת. בנוסף לכך, אם החיבור לרשת התקשורת הוא התכנה ETHERNET, ניתן להשתמש בתכנת התקשורת CUTCP (פרק מסי 7).

גם הפרק הבא מתייחס רק למחשבים אישיים הקשורים ישירות לרשת ETHERNET. במקרה של חיבור ישיר לרשת ETHERNET, קיימת דרך חילופית להתקשרות למחשב ה-IBM המרכזי – ע"י שימוש ב- Novell SNA Gateway (פרק מסי 8).

את החוברת חותם נספח: רשימת הקבצים הנלווים ל-KERMIT 3.12

הערה: בנושאי ההתקשרות למערך התקשוב באמצעות מחשבי מקינטוש, יפורסם תיעוד נפרד בהוצאת מרכז החישובים.

## 1. התקשרות טלפונית ממחשב אישי ע"י מודם

אפשר להתקשר למערכת התקשורת של מרכז החישובים באמצעות חיוג טלפוני. לשם כך יש צורך במודם מתאים ובתוכנת תקשורת מתאימה.

כמו כן, ההתקשרות באמצעות קו טלפון ומודם, מחייבת קבלת קוד וסיסמה (ללא כל קשר לקוד ולסיסמה למחשב מסוים). קבלת הסיסמה נעשית באמצעות מתאמי המחשב ביחידות.

השימוש במודם מחייב הגדרת פרמטרים כמפורט להלן:

מהירות התקשורת המירבית, נכון לעכשיו: 2400.
 בנוסף למגבלה זאת, הפרמטר למהירות תקשורת חייב להיות שווה או קטן ממגבלת תכנת התקשורת ו/או המודם.

.2 פרמטרים הקשורים למלת נתונים העוברת בתקשורת:

כל מלת נתונים מורכבת מ:

8 הוא DATA BITS-ולכן הפרמטר

8 Data Bits

ולכן הפרמטר ל-stop bit הוא

1 Stop Bit

NONE הוא PARITY- ולכן הפרמטר ל-Parity הוא Parity אין סבית לבדיקת

3. פרמטר נוסף קובע אל איזו יציאה טורית של ה-PC המודם מוגדר. האפשרויות לפרמטר זה הן:

,com2 ,com2 ,com2 ,com2 ,com2 ,com2 ,com2 ,com2

הגרסה Kermit 3.12, המחולקת באוני תייא, כבר כוללת בתוכה את הגדרות הפרמטרים כפי שהם מתוארים לעיל, כולל הפרמטר COM שנקבע לאחר שיחה בין המתאם למשתמש.

כדי לבדוק את תקינות המודם, וכדי לוודא שיש התאמה בין תוכנת התקשורת לבין המודם, יש לתקתק את

AΤ

הפקודה:

OK

התגובה צריכה להיות

אם לא קבלת תגובה זאת, פנה לייעוץ במרכז החישובים. יתכן שהבעיה היא מודם בלתי מתאים, אולם לעתים יהיה אפשר להתאימו לשימוש. הייעוץ הוא בטלפון 8586.

להלן מפורטים שלבי ההתקשרות (בהנחה שהמודם מקבל פקודות AT):

1. פקודת החיוג היא

מסי טלפון ATDP

מסי טלפון ATDT

או:

לפי המקרים להלן:

ATDT עבור חיוג צלילי (עם כל נקישה על ספרה נשמע טון Tone). ATDP עבור חיוג מיתקפים (Pulse).

מסי הטלפון להתקשרות הוא 6422145.

זהו המספר המוביל של קווי הטלפון של המודם במרכז החישובים, והוא תופס את הקו הפנוי מביניהם. אם לאחר ההתקשרות למספר זה נשמע צליל תפוס, המסקנה: כל הקווים תפוסים ופרט להמתנה אין לעשות דבר. אם הקו מצלצל צליל פנוי אך אין תשובה, יתכן שיש בעיה. במקרה כזה אפשר להתקשר למספר אחר ברשימה להלן:

6422489	6423432	6422674
6429264	6411349	6429680
6429407	6428404	6429542
6427501	6427522	6410457
0.2750-	6412655	6429423

אם אחד ממספרים אלה תפוס, יש להתקשר למספר אחר.

- 2. כאשר המודם במרכז החישובים עונה, נשמע רעש, ובעקבותיו, מופיעה בדרך כלל על הצג המלה CONNECT ומהירות הקשר (2400 או 1200). במודם שעובד בתיקון שגיאות MNP5, אחרי המהירות תופיע הכתובת RETURN, לאחר מכן, על המשתמש להקיש על המקש RETURN. בתגובה יתבצע מעבר אוטומטי דרך שרת המסופים BRIDGE למחשב senon, הנמצא במרכז החישובים. תפקידו לנהל את ההתקשרויות הטלפוניות באמצעות מודמים.
  - .3 בעת הקמת הקשר ל-xenon יופיע על המסך:

SunOS UNIX (xenon) login:

עליך לתקתק את הקוד והסיסמא שקבלת לצורך התקשרות טלפונית ע״י מודם. מערכת ההפעלה היא UNIX, לכן אות גדולה תקתק כאות קטנה (החלפת אות קטנה בגדולה, ולהפך, גורמת למערכת להתיחס אליה כאל אות שונה).

לאחר שלב ה-login יופיעו על הצג השורות המפורטות להלן:

This is the new modems host. You may use the old style commands. For example:

c ccsg

To connect to the CCSG Unix system

c libra, math

To connect to libra the Math school

c vms. huji.ac.il

To connect to the Hebrew University VMS system

You may also use the following menu to connect to other hosts.

#### Commands are:

1.	connect	connect to a site
2.	telnet	synonym of connect
3.	Passwd	change your password
4.	tn3270	connect to a VM machine
5.	aleph	connect to the ALEPH library system
6.	hebmvs	connect to the MVS system (with hebrew suppurt)
7.	exit	disconnect the modem

#### Modem >

כעת עליך לתקתק את הפקודה המבוקשת.

במקום הפקודה אתה רשאי לתקתק את הספרה המתאימה ברשימה לעיל. למשל: במקום לתקתק את הספרה המתאימה ברשימה לעיל. למשל: במקום לתקתק exit אתה רשאי לתקתק 7 וכוי.

נסיים שלב זה של התקשרות (שלב 3) בכמה דוגמאות להתקשרות ע"י הפקודה connect. אפשר לתקתק גם connect (האות הראשונה במילה (connect) וגם 1 (הספרה המתאימה ברשימה).

התקשרות עם המחשב ccsg במרכז החישובים

c ccsg

התקשרות עם המחשב halo במרכז החישובים

1 halo

התקשרות עם מערכת NOS/VE במרכז החישובים

c ve

התקשרות עם מחשב IBM במרכז החישובים דרך בקר 7171:

1 ibm

התקשרות עם מחשב ה-IBM המרכזי במרכז החישובים מכון ויצמן:

c widna3. weizmann.ac.il

התקשרות עם מחשב ה-unix במרכז החישובים בטכניון:

1 tx. technion.ac.il

תכנת התקשורת Kermit 3.12, המחולקת באוניברסיטת תל־אביב, מבצעת את שלב ההתקשרות 1 וחלק' משלב 2, המתוארים בתחילת פרק זה, באופן אוטומטי, כפי שיוסבר בפרק 6, הדן בתוכנה זו.

#### 2. שרת המסופים BRIDGE

ברחבי הקמפוס פזורים כ-35 שרתי מסופים BRIDGE, מדגם CS200 או LS1, מתוצרת חברת 3COM. בין השאר נמצאים שרתי BRIDGE בפקולטה להנדסה, לרפואה, מנהל עסקים, מדעי החברה, ובכל הספריות בקמפוס.

הודעת ההנחיה (PROMPT) של ה-BRIDGE יכולה להתקבל על צג של מסוף המחובר ל-BRIDGE מיד לאחר

אם לא קבלת הודעת הנחיה עם פתיחת המכשיר, דרך מקובלת לקבל הנחיה, היא הקשה על המקש ENTER.

אם דרך זאת נכשלה, תוכל לקבל הנחיה עייי שליחת אות BREAK

(ברוב המסופים: לחיצה בו זמנית על המקשים CTRL ו-BREAK).

הנחיה אופיינית ל-BRIDGE היא:

XXX-Bridge>

(הערך של XXX שונה מבנין לבנין)

#### ובקיצור: CONNECT בקיצור: אתקשרות ע"י הפקודה

כדי ליצור קשר עם מערכת מסוימת, עליך לתקתק לאחר הופעת הודעת ההנחיה (PROMPT) של ה-BRIDGE, את הפקודה:

שם-מערכת C

וגמאות להתקשרות עייי הפקודה C:

C VE בקמפוס, עליך לתקתק NOS/VE כדי להתקשר אל

C IBM כדי להתקשר אל IBM בקמפוס, עליך לתקתק

#### ניהול התקשרות נוספת בו־זמנית

בעת שאתה מקושר ע"י BRIDGE עם מערכת מסוימת, ניתן ע"י אות BREAK לחזור להנחיה של BRIDGE, מבלי לנתק את ההתקשרות הנוכחית.

עובדה זאת מאפשרת לבצע כמה התקשרויות בו זמנית, שכן בתגובה להנחיה של ה-BRIDGE, אתה רשאי לבקש התקשרות למערכת נוספת.

יש לזכור שיש מגבלה למספר ההתקשרויות הבו־זמניות, כך שאם כתוצאה מנסיון ההתקשרות, התקבלה ההודעה:

No more sessions for this port

הגעת אל תקרת המגבלה.

אם ברצונך לבצע התקשרות נוספת עליך לנתק התקשרות כלשהיא, ורק אז לנסות שוב.

#### לפקודה SHOW (בקצרה SH)

מטרת הפקודה SH היא להראות מידע על הרשת.

הפרמטר השימושי ביותר הוא SES. הפקודה SH SES תפיק על הצג מידע מהן ההתקשרויות הקיימות. מידע אופייני יכול להיות מהצורה:

SESSION 1 CONNECTED TO VE SESSION 2 CONNECTED TO CCSG

#### (DC בקצרה DISCONNECT הפקודה

מטרתה: לנתק את המסוף מהתקשרות מסוימת. וביתר פרוט: אם לאחר קבלת ההנחיה של ה-BRIDGE תקתקת

מספר סידורי DC

תנותק ההתקשרות בעלת אותו מספר סידורי.

(את המספר הסידורי ניתן לראות על הצג כתוצאה מהפקודה SH SES).

תקתוק DC ללא מספר סידורי, מנתק את ההתקשרות האחרונה. (ההתקשרות שממנה יצאת כדי לקבל את ההנחיה של BRIDGE).

במצב רגיל די בביצוע LOGOUT ממחשב, כדי להביא בעקבותיו לניתוק ההתקשרות. לכן, יש צורך בפקודה . DISCONNECT

#### (RES הפקודה RESUME (בקצרה

מטרת הפקודה: לחזור ממצב הנחיה של BRIDGE אל התקשרות מסוימת.

#### פורמט הפקודה הוא:

#### מסי סידורי RES

כאשר המספר הסידורי, הוא המספר המוענק לאותה התקשרות מסוימת כפי שנראה על הצג כתוצאה מביצוע הפקודה SH SES.

הפקודה RES, ללא מספר, תחזיר אותך להתקשרות האחרונה שעבדת איתה (ההתקשרות שממנה יצאת כדי לקבל את ההנחיה של ה-BRIDGE).

דוגמא: אם נתייחס לדוגמא המופיעה בסעיף על הפקודה SHOW, כתוצאה מהפקודה RES 2 יועבר המשתמש אל העבודה ב-CCSG.

#### פקודות נוספות

לסגור את כל ההתקשרויות (L בקצרה LISTEN

? (סימן שאלה) לראות את כל הפקודות האפשריות.

#### 3. שרת המסופים CISCO

ברחבי הקמפוס פזורים כמה שרתי מסופים CISCO. בין השאר נמצאים שרתי CISCO במדעים מדויקים, במדעי הרוח (גילמן), בבי״ס להנדסאים ובפקלוטה להנדסה.

ע"י שרת המסופים CISCO אפשר להתחבר אל מחשבים שונים בקמפוס וברחבי ישראל, תוך שימוש בפרוטוקול TELNET של TCP/IP של TELNET.

החיבור ל-CISCO מאפשר ניהול כמה התקשרויות בו־זמנית. למשל לעבוד ב-VE ולעבור לקוד ב-IBM מבלי לסגור את ההתקשרות הקודמת.

הודעת ההנחיה יכולה להתקבל על צג של מסוף המחובר ל-CISCO, מיד לאחר הדלקתו.

BREAK היא עייי שליחת אות CISCO דרך מקובלת לקבל הנחיה של

(ברוב המסופים: לחיצה בו זמנית על המקשים CTRL ו-BREAK)

הודעת הנחיה אופיינית היא כתובת המתחילה באותיות TS, ולאחריהן מקף ולבסוף שם הבנין. למשל:

#### TS-GILMAN

התקשרות (עייי הפקודה CONNECT או בלעדיה).

. אחת משתיים (PROMPT) אליד לתקתק לאחר הודעת ההנחיה (PROMPT) של ה-CISCO אחת משתיים.

שם מערכת C

:וא

שם מערכת

דוגמאות להתקשרות:

VE בקמפוס, עליך לתקתק NOS/VE כדי להתקשר אל

כדי להתקשר אל IBM בקמפוס, עליך לתקתק

כדי להתחבר אל מחשב ה-VAX במחלקה לשירותים ביולוגיים במכון וויצמן, עליך לתקתק:

WIDNA3.WEIZMANN.AC.IL

#### ניהול התקשרות נוספת בו־זמנית

בעת שאתה מקושר עייי CISCO עם מערכת מסוימת, ניתן עייי אות BREAK לחזור להודעת ההנחיה של CISCO מבלי לנתק את ההתקשרות הנוכחית.

עובדה זאת מאפשרת לבצע כמה התקשרויות בו זמנית, שכן בתגובה להודעת ההנחיה של ה-CISCO, אתה רשאי לבקש התקשרות למערכת נוספת.

## WHERE הפקת מידע על הרשת ע"י

תקתוק WHERE תפיק על הצג מידע: מהן ההתקשרויות הקיימות מידע אופייני יכול להיות מהצורה:

1 VE

2 CCSG

הערה: תקתוק SH SES יגרום אף הוא להופעת אותו מידע על הצג.

#### (DI בקצרה DISCONNECT הפקודה

מטרתה: לנתק את המסוף מהתקשרות מסוימת. וביתר פרוט:

אם לאחר קבלת הנחיה של ה-CISCO תקתקת

מספר סידורי DI

תנותק ההתקשרות בעלת אותו מספר סידורי. (את המספר הסידורי ניתן לראות על הצג כתוצאה מהפקודה . WHERE).

תקתוק DI ללא מספר סידורי מנתק את ההתקשרות האחרונה. (ההתקשרות שממנה יצאת כדי לקבל את ההנחיה של CISCO).

חשוב לציין שהניתוק אינו מתבצע מיד לאחר ביצוע הפקודה CISCO .DI מבקש אישור נוסף לניתוק. על הצג תופיע הכתובת למשל

CLOSING CONNECTION TO VE [CONFIRM]

ואז עליך לענות: אם ברצונך בניתוק, עליך להקיש ENTER. אם התחרטת ואינך חפץ בניתוק, תקתק N. במצב רגיל די בביצוע LOGOUT ממחשב, כדי להביא לניתוק ההתקשרות. לכן, יש צורך בשימוש בפקודת DISCONNECT רק במקרה של תקלה או בעיה.

#### (RES בקצרה RESUME הפקודה

מטרת הפקודה: לחזור ממצב הנחיה של CISCO אל התקשרות מסוימת.

פורמט הפקודה הוא:

מסי סידורי RES שם-מערכת

:וא

כאשר המספר הסידורי, הוא המספר המוענק לאותה התקשרות מסוימת, כפי שנראה על הצג כתוצאה מביצוע הפקודה WHERE.

הפקודה RES, ללא מספר, תחזיר אותך להתקשרות האחרונה שעבדת איתה (ההתקשרות שממנה יצאת כדי לקבל את ההנחיה של ה-BRIDGE). במקום RES בלבד ללא מספר וללא שם מערכת, אפשר להקיש על ENTER

דוגמא: אם נתייחס לדוגמא המופיעה בסעיף על WHERE, כתוצאה מהפקודה RES 2 יועבר המשתמש אל העבודה ב-CCSG10.

#### הערה

כדי לראות את כל הפקודות האפשריות תקתק את התו ? (סימן שאלה).

## 4. התקשרות באמצעות מרכזיית CASE.

בקמפוס קיימת מגמה של החלפת מרכזיות CASE בציוד מתקדם יותר, אך עדיין מחוברים למרכזיות CASE מספר מועט של מסופים. כדי להפעיל מרכזית CASE, יש לשלוח אות BREAK, ולאחר מכן להקיש RETURN. הצורה שבה שולחים אות BREAK שונה מסוג מסוף אחד למשנהו (ומתוכנה לתוכנה במחשב אישי). במסוף Televideo Break-ו Ctrl באמצעות על המקשים KERMIT, לוחצים בו-זמנית על המקשים PC באמצעות פסס, 905, לאחר שליחת אות BREAK ולחיצה על מקש RETURN, יופיע על המסך:

WELCOME TO TEL AVIV SWITCHING CENTER SELECT ONE OF: CDC/IBM/ISRANET/BRIDGE/HELP

להלן הרשימה המלאה של האפשרויות (עליך לתקתק את האפשרות המתאימה באותיות גדולות):

וBM של מחשב VM אל בקר מסופים,7171, המחובר למערכת

**IBM** 

אל קופסות תקשורת של CDC, שממנה ניתן להתחבר למערכת NOS/VE וכמו כן, למחשבים

CDCNET

אחרים בקמפוס ובארץ. (ראה פירוט בפרק מסי 5).

אל מחשב VAX, בעיקר לעבודה במערכת ״אלף״

**TAUVAX** 

אל שרת המסופים BRIDGE (פרוט על שרת המסופים BRIDGE ראה בפרק 2)

BRIDGE

זהה ל-BRIDGE

**TAURUS** 

קופסת המיתוג של X.25 ממנה ניתן להתקשר אל מחשבים בארץ ובעולם, המחוברים דרך רשת

**ISRANET** 

. הדבר מחייב חשבון וסיסמא הניתנים תמורת העברה תקציבית. X.25

להלן תגובות אפשריות של מרכזיית CASE:

נוצרה תקשורת. למחשבים מסוימים, למשל TAUVAX, יש להקיש RETURN להמשך העבודה.

COM

OCC אם יתפנה קו), או COM או MOM, או שוב הפניז. כעבור כמה שניות יופיע או שוב

MOM

(תפוס).

תפוס. כעבור שניה, שורות ה-WELCOME מופיעות שוב. בנוסף לאופציות שהוזכרו לעיל, אפשר

OCC

גם לתקתק Q ולאחריו — RETURN כדי להכנס לתור הממתינים לקשר.

ERR, NP, DER מה שתקתקת אינו ידוע למרכזייה (אולי שכחת לתקתק אותיות גדולותי:).

# 5. הציוד הנדרש לצורך חיבור מחשב אישי לרשת התקשורת

כדי לחבר מחשב אישי לרשת התקשורת, יש צורך בציוד מתאים, לפי סוג החיבור. להלן מפורטות אפשרויות החיבור:

- א. חיבור לאחד משרתי המסופים בקמפוס: CASE או BRIDGE ,CISCO
  - חיבור לרשת דרך קו טלפון ע"י חיוג .
- ג. חיבור ישירות לרשת ה-ETHERNET בקמפוס
  - המרכזי IBM המרכזי

## א. חיבור לאחד משרתי המסופים בקמפוס

מבחינת המחשב האישי, יש צורך ביציאה טורית (סטנדרט RS-232) מן המחשב האישי. לא תמיד יציאה כזאת קיימת. אם היציאה אינה קיימת יש להוסיף למחשב האישי כרטיס מיוחד.

באשר לחיבורים הנדרשים באופן פיזי: בנוסף לחיבור לשקע החשמל, יש צורך להתחבר לשקע-תקשורת דרכו עובר כבל התקשורת.

## ב. חיבור לרשת דרך קו טלפון ע"י חיוג

בחיבור לרשת מסוג זה, יש צורך במודם. קיימים שני סוגי מודם: האחד מודם חיצוני, המתחבר למחשב האישי ע"י יציאה טורית (סטנדרט RS-232). השני מודם פנימי (כרטיס מסוים שמתקינים במחשב האישי). במקרה זה אין צורך ביציאה טורית.

את המודם יש לחבר לשקע הטלפון עייי חוט טלפון (ראה פרק 1).

## ג. חיבור ישירות לרשת ה-ETHERNET בקמפוס

בחיבור מסוג זה, יש צורך בכרטיס ETHERNET, שניתן להתקינו במחשב האישי. החיבור לקיר נעשה ע"י שני כבלי קואקס.

### ד. חיבור ישירות למחשב IBM המרכזי

בחיבור מסוג זה, יש להתקין כרטיס לאמולציה למסוף 3270 למשל: כרטיס IRMA או כרטיס LOGNET לכל כרטיס מצורף תיעוד ודיסקט עם תוכנה המתאימה לאותו כרטיס. החיבור לקיר מתבצע ע״י כבל קואקס.

# 6. תוכנת התקשורת KERMIT

היא תכנת תקשורת למחשבים אישיים, המחולקת חינם באוניברסיטה. תכנה זאת הופכת את המחשב האישי ליימסוף" של מחשב גדול.

כדי להפעילה יש לתקתק:

#### **KERMIT**

הגירטה המחולקת בקמפוס היא 3.12 (מתאריך 25.9.92), והיא כוללת קבצים נלווים הכוללים פקודות והגדרות למקשים, ומאפשרים עבודה נוחה עם המחשבים הגדולים באונגברסיטה. שמות הקבצים ופרטים נוספים מופיעים בנספח בסוף החוברת.

לאחר תקתוק KERMIT תשאל שתי שאלות:

#### שאלה ראשונה:

באיזו מערכת (גדולה) ברצונך לעבוד. השאלה מופיעה על הצג בצורה:

Computer system (examples-IBM, HEBIBM, MVS, VE, ALEPH):

בתגובה עליך לתקתק את שם המחשב. האפשרויות הן:

(.....ve, genius, halo, ccsg ) א) שם מחשב באוניברסיטה

ב) מערכות מיוחדות באוניברסיטה (ibm ,tau144, aleph, mvs, hebibm) לפי הפרוט להלן:

hebibm מערכת דרך המחשב halo מערכת m במחשב hebibm

mvs מערכת המנהלית במחשב IBM ומערכת אל המערכת מערכת ומערכת mvs

את השפה העברית.

מוחשב של הספריות. הקטלוג מותקן במחשב aleph

aristo ספר טלפונים ממוחשב של אוניברסיטת ת"א. מותקן במחשב tau144

ibm מיבור דרך הבקר 7171 למערכת vm במחשב IBM המרכזי. אינו כולל את השפה העברית.

ג) אם אתה מתקשר דרך מודם, תוכל גם להתקשר עם מחשבים אחרים בעולם.

#### שאלה שניה:

מחו סוג התקשורת איתו אתה עובד:

connection type (CASE, BRIDGE, CISCO, ETHERNET or MODEM):

על פי תשובותיך לשתי שאלות אלה KERMIT יפעיל את הפקודות וההגדרות המתאימות.

הדיסקט אותו אתה תקבל מכיל קבצים רמת שונים המאפשרים ל-KERMIT להתאים את המחשב האישי כמסוף מסוג מסוים (לדוגמא- vt100 ב-t10M ב-vtl00 ב-unix) ב-timix למחשב מסוים.

MSKERMIT. INI אחד מן הקבצים החשובים

כתוצאה מהפעלת KERMIT, הקובץ MSKERMIT.INI יופעל אוטומטית עם הגדרות כלליות. אך אם אתה מעונין להגיע באופן אוטומטי למחשב מסוים, יש באפשרותך להכניס לקובץ זה תשובות קבועות לשאלות. כתוצאה מכך, הפעלת הפקודות וההגדרות תיעשה באופן קבוע ומוכתב מראש.

עם תום תהליך ההתקשרות, נכנס המחשב האישי למצב מסוף (terminal mode) כלומר: כל מה שמתקתקים, נשלח החוצה מן המחשב האישי אל המחשב המרוחק, ונכל מה שמגיע מהמחשב המרוחק מופיע על הצג.

סימן אופייני למצב מסוף הוא שורה מוארת בתחתית הצג, הכוללת מידע על מאפייני ההתקשרות. נתעכב על כמה מאפיינים חשובים. הראשון עליו נרחיב את הדיבור הוא מסי סידורי: PORT

אם החיבור הוא ישירות לרשת ETHERNET, בשורה המוארת בתחתית הצג יופיע PORT: CTP/IP בשורה המוארת בתחתית הצג יופיע בכל חיבור אחר המסי הסידורי לצד המלה PORT יכול להיות 4,3,2,1. (בדרך כלל: 1)

אם כרטיס המודם או כרטיס ה- IO מותאם למיספר PORT מסוים, עליך לשנות את מספר ה-PORT בתכנה אם כרטיס המודם או CPORT בכרטיס.

בהמשך יוסבר כיצד לשנות את מספר ה-PORT בתוכנה KERMIT.

מאפיין נוסף:

מהירות תקשורת: SPEED כאשר ערכים אופייניים הם:

אופייני לעבודה במודם

1200

אופייני לעבודה במודם

2400

CISCO -ו BRIDGE אופייני לעבודה בשרתי המסופים

9600

את המאפיינים ניתן לשנות ע"י מתן פקודות מתאימות למחשב האישי. פקודות למחשב האישי אפשר לתת רק ממצב פקודות (command mode).

כלומר: מה שמתקתקים, מתקבל ע"י התכנה KERMIT במחשב האישי לביצוע כפקודה. סימן אופייני ל"מצב פקודה" הוא הפורמט:

#### MS-Kermit>

מיימצב פקודותיי אפשר לתקתק גם פקודות להעברת קבצים ויציאה מ- KERMIT. כדי לעבור מיימצב מסוףיי ליימצב פקודותיי הקש (בו זמנית) Alt-X

הפקודה ההפוכה, כלומר לעבור מיימצב פקודותיי ליימצב מסוףיי היא תקתוק C ולאחריו הקשה על

ובכן, עתה, משלמדת מהו ״מצב פקודות״, נוכל להבהיר לך כיצד לשנות את המאפיינים של ״מצב מסוף״. עליך רק לדעת שפעולת השינוי תקפה אך ורק לגבי אותה ישיבה ליד המחשב האישי. ברגע שתשלוף החוצה את תוכנת התקשורת KERMIT, ותטעין אותה בחזרה, שוב יחזור המאפיין הקבוע של התוכנה.

> כדי לשנות את המאפיינים הנייל תקתק (לאחר המעבר למצב פקודה, כמובן) את הפקודות להלן מסי סידורי SET PORT מהירות SET SPEED

נוסיף רק שב״מצב פקודות״, לאחר תקתוק ! (סימן שאלה) מקבלים רשימה אפשרית של כל הפקודות.

לאחר שלמדת כיצד לשנות את המאפיינים של ״מצב מסוף״, עליך לזכור שב״מצב מסוף״ לוח המקשים של המחשב האישי משנה את תפקודו לפי המחשב המרכזי בו בחרת בכניסה ל-KERMIT.

התפקוד של המחשב האישי כמסוף מסוג מסוים נקרא חיקוי, אמולציה בלעז. המחשב האישי מחקה את המסוף VT100 כשתגיע לשלב העבודה במחשב, תתבקש להגדיר את סוג המסוף איתו אתה עובד. לכן תשובתך (במרבית המקרים) תהיה VT100. בטבלאות להלן מתוארת פעולת המקשים בעבודתך כמסוף בחיבור אל: CCSG ,HEBIBM, NOS/VE ,IBM.

## טבלת המקשים לחיבור ל-IBM

לה	משמעות הפעולה		הקשה משמעות הפעולה	תאור ההקשה
נקוי המסך (*) (למשל, כאשר בתחתית המסך מופיע MORE או HOLDÍNG	CLEAR	ALT-C		
הצגה מחדש של המסך	REDISPLAY	ALT-R		
	ERASE TO END OF LINE	END		
	ERASE LINE	CTRL - END		
	DELETE CHARACTER	DEL		
INS לחזרה מ-INSERT MODE לחץ שוב על	INSERT MODE	INS		
	TAB	TAB		
	BACKTAB	SHIFT-TAB		
שורה חדשה (**)	NEWLINE	ALT-N		

## במקלדת רגילה (88 קלידים):

מקשים פונקציונליים 1 עד 10	PF1-PF10	F10 עד F10 F1
מקשים פונקציונליים 11 עד 20	PF11-PF20	SHIFT-F10 עד SHIFT-F1
מקשים פונקציונליים 21 עד 24	PF21-PF24	עד CTRL-F1 עד CTRL-F1
·		

#### במקלדת מורחבת (101 קלידים):

מקשים פונקציונליים 1 עד 12	PF1 - PF12	F12 עד F1
מקשים פונקציונליים 13 עד 24	PF13 - PF24	Shift-F12 עד Shift-F1

הערות: (\*) במקום ALT-C אפשר גם להקיש ESC ולאחריו נקודה עשרונית.

.TAB כדי לעבור לשורה חדשה בעת כתיבת מכתב אפשר גם להקיש

# שבלת המקשים לחיבור ל-HEBIBM ו-MVS

תאור ההקשה	משמעות הפעולה	
ALT-C	CLEAR	נקוי המסך (*) (למשל, כאשר בתחתית המסך מופיע MÓRE או HOLDING
CTRL-K	ERASE TO END OF LINE	•
CTRL - END	ERASE LINE	φ.
DEL	DELETE CHARACTER	
INS	INSERT MODE	לחזרה מ-INSERT MODE לחץ שוב על
TAB	TAB	
SHIFT-TAB	ВАСКТАВ	
ALT-N	NEWLINE	שורה חדשה (**)
ALT-S	*	הופך כיוון מסך, ובהתאם עובר מאנגלית
	Į	לעברית ולהפך.
ALT-R	AUTO REVERSE	הופך כיוון כתיבה בשדה.
ALT-F	FIELD REVERSE	הופך כיוון כתיבה בשדה ובהתאם עובר
	Ī	מאנגלית לעברית ולהפך.
ALT-H		עובר למקשים עבריים
ALT-L	ļ	עובר למקשים לטיניים
ALT-A	AUTO PUSH	הכנסת מלים אנגליות (משמאל לימין)
	]	בתוך שורה עברית (מימין לשמאל)

# במקלדת רגילה (88 קלידים):

		מקשים פונקציונליים 1 עד 10 מקשים פונקציונליים 11 עד 20 מקשים פונקציונליים 21 עד 24	PF1-PF10 PF11-PF20 PF21-PF24	F10 עד F1 SHIFT-F10 עד SHIFT-F1 CTRL-F4 עד CTRL-F1
--	--	--	------------------------------------	--

## במקלדת מורחבת (101 קלידים):

מקשים פונקציונליים 1 עד 12	DE1 DE10	
מקשים פונקציונליים 13 עד 24 מקשים פונקציונליים 13 עד 24	PF1 - PF12 PF13 - PF24	F12 עד F1 Shift-F12 עד Shift-F1

הערות: (\*) במקום ALT-C אפשר גם לתקתק ESC ולאחריו נקודה עשרונית. (\*\*) כדי לעבור לשורה חדשה בעת כתיבת מכתב אפשר גם להקיש

# שבלת המקשים לחיבור אל CCSG, במערכת UNIX, תוך שימוש בתכנית העריכה

משמעות הפעולה	הסימן המופיע בחלון המקשים	תיאור המקש או ההקשה
OVERWRITE MODE ו-OVERWRITE MODE מעבר מן ואל EMACS, עמוד 6)		INS
מעבר למסך הקודם.	Bkw	f1
מעבר למסך הבא (המסך העוקב)	Fwd	f2
חיפוש מחרוזת. לאחר ההקשה תתבקש לתקתק את המחרוזת ולהקיש RETURN.	Find	f3
סימון התו הראשון בקטע, המיועד להעתקה או להעברה.	Mark	f4
ביטול השינוי האחרון שבוצע בעריכה.	Undo	f5
סיום העריכה.	Quit	f6
העתקת קטע שסומן עייי Mark ו-EndMk אל משמאל למקום הסמן.	Сору	f7
החלפה סלקטיבית של מחרוזות. ראה פירוט בחוברת EMACS, עמוד 6.	Rpic	f8
אפשרות לערוך קובץ שונה מן הקובץ הנוכחי. לאחר ההקשה תתקבש לתקתק את שם הקובץ.	Edit	f9
מציאת מספר השורה שעליה מצביע הסמן.	Whr	f10
מעבר למסך הראשון.	F1: First	SHIFT-f1
מעבר למסך האחרון.	F2: Last	SHIFT-f2
Find Next. מציאת המופע הבא של המחרוזת אותה חפשת עייי המקש FIND.	F3: FindN	SHIFT-f3
סימון סוף הקטע, עייי סימון התו הראשון שאחר התו האחרון בקטע.	F4: EndMk	SHIFT-f4
קביעת אורך השורה, עייי הבאת הסמן לעמודה בקצה אורך השורה המבוקש, והקשה על Mrgn	F5: Mrgn	SHIFT-f5
מחיקת השורה שבה נמצא הסמן.	F6: DelLn	SHIFT-f6
העברת קטע מסומן אל משמאל למקום הסמן.	F7: Move	SHIFT-f7
החלפה כוללת של מחרוזות.	F8: RpALL	SHIFT-f8
מעבר לקובץ אחר אותו אתה עורך בישיבה זאת.	F9: NextF	SHIFT-f9
החזרה של הסמן מן חלון המקשים אל גוף הקובץ הנערך.	F10: Windw	SHIFT-f10

# טבלת המקשים לחיבור ל-NOS/VE

המקשים הפונקציונליים F1 עד F10 וכמו כן Shift-F10 עד Shift -F1 מבצעים את הפעולות המתוארות ברצועה שבתחתית הצג.

פעולות נוספות מתוארות להלן:

נות הפעולה	משמע	תאור ההקשה
מחיקת שורה . מחיקה מן הסמן עד סוף השורה ניקוי מסך שתילת שורה לפני מיקום הסמן כניסה למצב בו תקתוק תו דוחף את שארית השורה ימינה יציאה ממצב Insert mode אפשרות נוספת ליציאה ממצב Insert mode	משמע Delete line Erase to end of line Clear Screen Insert line Insert mode on Insert mode off Insert mode off arque פונקציונלי — F11 מקש פונקציונלי — F12 מקש פונקציונלי — F13	Alt-D Keypad - הסימן - המצוי ב- Keypad Alt-C Alt-I INS END Ctrl-INS Ctrl-F1 Ctrl-F2 Ctrl-F3 Ctrl-F4
	מקש פונקציונלי – F15 מקש פונקציונלי – F16 SHIFT – F11 SHIFT – F12 SHIFT – F13 SHIFT – F14 SHIFT – F15 SHIFT – F16	Alt-F

#### העברת קבצים

במקורה היתה תכנת התקשורת KERMIT פרוטוקול להעברת קבצים. סביב הפרוטוקול המקורי התפתחה תכנת תקשורת שלמה.

יחד עם זאת, בפרוטוקול KERMIT עצמו להעברת קבצים, אפשר להשתמש גם מתוך תוכנות תקשורת אחרות.

העבודה ב-KERMIT מתחלקת ל- 4 שלבים, לפי הסדר להלן:

שלב 1: כניסה לתכנית KERMIT במחשב המרוחק (מצב מסוף).

שלב 2: מתן פקודות לתכנית KERMIT במחשב המרוחק (הפקודות השימושיות: quit, set, send, receive).

שלב 3: מעבר לתכנית KERMIT במחשב המקומי (מצב פקודות).

שלב 4: מתן פקודות לתכנית KERMIT במחשב המקומי (הפקודות השימושיות: quit, connect, receive, send).

עתה נניח שברצוננו לבצע העברת קובץ. נפרט את הפעולות הנדרשות לפי השלבים לעיל.

שלב 1: כזכור לך, התכנית KERMIT נמצאת גם במחשב המרוחק וגם במחשב המקומי.

כדי להעביר קבצים, עליך להפעיל תחילה את ה-KERMIT במחשב המרוחק. לשם כך, לאחר שנכנסת לקוד שלד, תקתק KERMIT.

אם קבלת את החנחיה (C-Kermit (במערכת VM), או Kermit-CMS (PROMPT), או

הנחיה אופיינית אחרת, זהו אכן האות שאתה נמצא מול ה-KERMIT במחשב המרוחק.

ראשית עליך לדעת, שאם הקבצים שברצונך להעביר הם בינאריים, עליך לתקתק תחילה:

במחשב IBM:

set file binary set file type binary

במחשב ccsg:

עתה נניח שברצוננו לשלוח קובץ מן המחשב המרוחק אל המחשב המקומי.

לצורך זה עליך לתקתק מן ה-KERMIT במחשב המרוחק את הפקודה:

שם-קובץ SEND

אולם בכך לא די. עליך לתקתק מתוך ה-KERMIT במחשב המקומי, פקודה שתקבל את הקובץ.

שלב 3: ובכן, הקש ALT-X (ביחד) כדי לעבור ל-KERMIT במחשב המקומי. בתחתית הצג תופיע הודעת

MS-Kermit> ההנחיה

שלב 4: עתה תקתק:

שלב 2:

RECEIVE שם קובץ

הוא אופציונלי. RECEIVE הוא אופציונלי.

SEND בהעדר הפרמטר ילקח שם הקובץ מן הפקודה

העברת הקובץ אורכת זמן מה, ובסיומה יופיע על הצג מידע המדווח שהקובץ הועבר.

לאחר סיום העברת הקובץ, החזרה למצב מסוף נעשית ע"י תקתוק C (קיצור של CONNECT) ולאחר סיום העברת הקובץ, החזרה למצב מסוף נעשית ע"י הפקודה ENTER. במחשב המרוחק היא ע"י הפקודה QUIT ולאחריו הקשה על לצאת ע"י הפקודות, כי פעולה זאת גורמת לניתוק הקשר).

עתה נניח שברצוננו לבצע את הפעולה החפוכה. כלומר: לקבל קובץ במחשב המרוחק, מן המחשב המקומי.

תקתק KERMIT כדי להפעיל את תכנית ה-KERMIT במחשב המרוחק. שלב 1:

> שלב 2: תקתק:

RECEIVE שם קובץ

הפרמטר שם קובץ בפקודה RECEIVE הוא אופציונלי, ובהעדרו יילקח שם הקובץ מן הפקודה

אמורה להיות מתוקתקת בשלב 4. SEND

שלב 3: הקש ALT-X (ביחד)

כדי לעבור לתכנית KERMIT במחשב המקומי.

שלב 4: תקתק:

שם קובץ SEND.

ENTER ואחר כך הקשה על (CONNECT קיצור של) באיי היא עייי חיא למצב מסוף היא עייי .QUIT במחשב המרוחק היא עייי KERMIT

## עבודה עם תוכנה גראפית

בתכנה הגראפית DISSPLA, וברוב התכנות הגראפיות האחרות, מתבצע מעבר של ה-PC לאמולציה של המסוף הגראפי TEK4010, אוטומטית עם הכניסה לתכנה הגראפית.. כדי לעבור בחזרה מאמולציה של TEK4010 אל אמולציה של VT100, יש להקיש בו זמנית על המקש Alt ועל המקש – (מינוס).

להלן נסביר כיצד לעבור מאמולציה של VT100 אל אמולציה של TEK4010, למקרה של שימוש בתכנה גראפית, שאינה מבצעת העברת אמולציה אוטומטית.

לצורך החטבר, נניח שכבר עברת את תהליך ה-LOGIN למחשב בו נמצאת התכנה הגראפית, ה-PC שלך מתפקד באמולציה המקובלת ב-KERMIT (כלומר VT100), ואתה נמצא מול ה-KERMIT במחשב המרוחק (מצב מסוף).

ובכן, ב-KERMIT קיימת אפשרות לארבע אמולציות שונות (שים לב! הסדר חשוב): .TEK4010, Heath19, VT52, VT100

כל הקשה בו זמנית על המקש Alt והמקש – (מינוס) מעבירה את ה-KERMIT לאמולציה העוקבת.

לכן, כדי לעבור מאמולציה של VT100 לאמולציה של TEK4010, יש צורך בשלש הקשות כאלה.  $\sim$ עתה גם תבין מדוע כדי לעבור מ-TEK4010 ל-VT100, יש צורך בהקשה אחת כזאת

## חיבור למערכת המינהלית MVS

כדי להתקשר למערכת המינהלית, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- MVS אם מופיעה השאלה, באיזו מערכת ברצונך לעבוד ,יש לכתוב: 1.
- 2. לחכות עד להופעת סמל האוניברסיטה, ואז: לכתוב את הקוד, להקיש TAB, לכתוב את הסיסמא ולהקיש ENTER.
  - ENTER יש להקיש WELCOME TO IBM COMPUTER לאחר הופעת המסך .3 המקשים המאפשרים עבודה בשפה העברית מתוארים בטבלה אשר בעמוד 1.7
- 4. ליציאה מהמערכת המינהלית יש להקיש בו זמנית המקש ALT והמקש 1 (הסימון על הצג להקשה כזאת הוא PA1 ולאחר מכן: בו זמנית המקש ALT והמקש 2 (הסימון על הצג להקשה כזאת הוא PA2).
  - .CSSF LOGOFF לפי ההטבר, המופיע עייג הצג, להמשך תהליך היציאה, יש לתקתק 5
    - 6. לאחר הופעת התפריט האלכסוני, קיימות שתי אפשרויות:
      - א. לצאת מהמערכת עייי הפקודה UNDIAL
        - ב. לחזור למערכת עייי הקשה על א
    - MS-KERMIT מופיע מסך ובו הודעת ההנחיה: UNDIAL לאחר תקתוק הפקודה של UNDIAL יש להקיש C להשלמת היציאה.
  - 8. אם לא היה כל שימוש במחשב במשך 60 דקות, הקשר ל-MVS מתנתק, ומופיע התפריט האלכטוני.
  - 9. אם הקשר ל-MVS מתנתק מסיבות אחרות, כגון הפסקת חשמל וכוי, וכתוצאה מכך: בזמן תקתוק הסיטמא מופיעה הודעה בחלק העליון של המסך, שהקוד עדיין בשימוש, יש לבצע את הפעולה הבאה: להעביר את הסמן (ע"י הקשה במקש TAB) ל-OPTIONS, ואז: לתקתק: DISC, להקיש ENTER ולתקתק את הסיטמא מחדש.
  - 10. במקרים מסויימים מופיע מסך טבלאות NET-PASS, ובו מספר מערכות הפעלה: VM ו-CICSPROD. כדי לחזור למערכת המינהלית, יש להעלות את הסמן המופיע בתחתית המסך, ע"י מקש החצים, לשורה המסומנת ב-PROD, ולהקיש ENTER
    - 11. כדי לעבור מ-MVS ל-VM, לצרכים שונים, למשל: כדי לעבוד עם הדואר האלקטרוני, יש שתי אפשרויות: א. להעביר את הסמן לשורה המסומנת ב-VM, ולהקיש ENTER
  - ב. בתפריט האלכסוני להקיש V (VM) ולהקיש ENTER. (לצורך שימוש בדואר האלקטרוני יש צורך בקוד ובסיסמא נוספים למערכת VM).

# 7. תוכנת התקשורת CUTCP

#### כללי

CUTCP המשמשת בקמפוס לחיבור (Clarkson University TCP) CUTCP היא תוכנה המופצת חינם (PUBLIC DOMAIN) המשמשת בקמפוס לחיבור מחשב PC לרשת TCP/IP. בקמפוס שלנו היא משמשת לחיבור מחשב PC הקשורים ישירות לרשת האתרנט. NCSATeInet מבוססת על התוכנה CUTCP, עם אפשרות להתקשר ישירות למחשב IBM המרכזי, באמולציה למסוף 3270.

#### הדרישות לעבודה ב-CUTCP

- א. מחשב PC עם 512K זכרון לפחות.
- ב. כרטיס תקשורת מתאים. בקמפוס שלנו: כרטיס ETHERNET (וכ״כ חיבור ישיר לרשת ה-THERNET. מהאוניברסיטאית). ליעוץ בעניין חיבור ל-ETHERNET ורכישת כרטיס, נא לפנות ליוסי רוזוב טל, 3306.
  - ג. כתובת IP למחשב ה-PC (לפרטים לפנות למתאמים בפקולטות).

#### מה מאפשרת CUTCP

- א. תמיכה מלאה בפרוטוקולים Telnet (התקשרות אינטראקטיבית) ו-FTP (העברת קבצים) של רשת TCP/IP. ... הרשת TCP/IP בקמפוס היא חלק מרשת ארצית בשם ILAN, שהיא חלק מרשת בין־לאומית בשם TCP/IP.
  - ב. אמולציה למסוף VT102.
  - . התקשרות ברזמנית למספר רב של מחשבים (עד 32, אבל אמולציה 3270 ניתנת רק בהתקשרות אחת).
    - ד. אמולציה למסוף גרפי Tektronix 4014.
    - ה. FTP להעברת קבצים בין מחשב ה-PC לבין מחשב אחר.
    - ו. LPR להעברת קובץ להדפסה במדפסת המחוברת למחשב אחר ברשת.

#### הפעלת התוכנה CUTCP

TN3270 name1 name2... :הקש:

כאשר name הוא שם של מחשב שאליו רוצים להתחבר (פרוט נוסף בהמשך). תוך כדי העבודה, אפשר להתקשר למחשבים נוספים ע"י הקשת AIt-A.

מידע על שמות של מחשבים, ועוד הרבה מידע חיוני לתוכנה, נמצא בקובץ:

**CONFIG.TEL** 

ניתן לקרוא על המשמעות של הפרמטרים השונים והערכים האפשריים בהערות בקובץ CONFIG.TEL (שורה שמתחילה בסימן \* היא הערה).

תוך כדי עבודה, ניתן לראות רשימה של המקשים המיוחדים של התוכנה ומשמעותם עייי הקשת Alt-H.

לסיכום, נציין את יתרונותיה וחסרונותיה של התכנה CUTCP:

#### חסרונות:

מיועדת לשימוש רק עבור מחשב PC המחובר ישירות לרשת ETHERNET התכנה אינה תומכת בעברית.

#### יתרונות:

אפשרות להתחברות בו־זמנית לכמה מערכות הפעלה (multiple sessions). העברת קבצים מהירה באמצעות FTP.

תכנת התקשורת המומלצת בקמפוס היא KERMIT, אולם משתמשים אשר יתרונותיה של CUTCP משמעותיים לעבודתם עם מערך המחשבים, יכולים לפנות לקבלת התכנה אל מתאמי מערכות מחשוב בפקולטות/יחידות בקמפוס.

# 8. התקשרות למחשב IBM מרכזי תוך שימוש ב- Novell SNA Gateway

#### כללי

דרך התקשרות נוספת למחשב ה-IBM המרכזי היא ע"י שימוש במוצר של חברת נובל. מוצר זה הנקרא בשם: Novell SNA Gateway, מאפשר לכל מחשב PC, המחובר לרשת ה-ETHERNET להתקשר למחשב מתווך, המשמש כמגשר למחשב ה-IBM המרכזי.

דרך התקשרות זו מאפשרת קשר אמולציה למסוף 3270, הכולל תמיכה מלאה בעברית, כאילו היה למחשב זה כרטיס אמולציה 3270. ניתן באמצעות קשר זה להתחבר למערכות המנהליות ולמערכות המדעיות, ניתן להעביר קבצים בין המערכות השונות ובין מחשב ה-PC, ובמקרים מיוחדים ניתן להגדיר מדפסות מקומיות כמדפסת מערכת (System) של IBM.

#### צורת ההתקשרות

קיימות למעשה שתי תוכנות אמולציה. התכנה KBS מיועדת למחשבי PC בעלי לוח מקשים מוקטן של 89 מקשים (לוח מקשים מזוהה עם מחשבי PC/XT או PC/XT). תוכנת האמולציה השניה נקראת בשם WSLAN ומיועדת למחשבי PC בעלי לוח מקשים מורחב של 101 מקשים.

התוכנות מותקנות על גבי שרת הנובל TAUCCNOV המותקן במרכז החישובים. לשם הפעלת התוכנה יש להתקשר לשרת הנובל TAUCCNOV תחת שם המשתמש SNAUSER ולהפעיל את תוכנת האמולציה המתאימה לסוג ה-PC.

התחברות לשרת הנובל מתבצעת בעזרת שתי תוכנות תקשורת מתאימות, IPX ו-NeTX, אותן ניתן לקבל במרכז החישובים.

בדבר מידע נוסף אפשר לפנות אל חזי גל וגיל סופיר, טל. 8643.

# נספח: רשימת הקבצים הנלווים ב-12.2 KERMIT

שם קובץ

KERMIT.EXE

ב קובץ הפעלה של התוכנה.

ג. וKERMIT\*\* קבצי פקודות ל-KERMIT.

**MSKERMIT** 

MODEM

BRIDGE

CISCO

**ETHERNET** 

IBM

HEBIBM

MVS

ALEPH

TAU144

CASE

אינות שונות מקשים למערכות שונות \*\*.CFG .3

IBM

**HEBIBM** 

**MVS** 

**VE** 

**ALEPHBET** 

**TAU144** 

CCSG

**ENGLISH** 

ISO

4. קובץ הפעלת כרטיס רשת (לעבודה ב-ETHERNET)

WD8003E.COM

5. קבצי תיעוד

KERMIT.HLP

ALEPH.HLP

MSR312.UPD