SETTING UPDATE DATABASE RASPBERRY MMDVM

KHUSUS PENGGUNA K2PI - GENERAL

Supaya kita mendapat Database DMRID dan Radioid.NET yang selalu up to date pada MMDVM Pi-star kita, plus Penanda pengguna LOTW pada callsign pengguna DMR berikut ini adalah cara untuk mendapatkannya:

1. Jalankan SSH pada menu [Configuration] [Expert]



Login:

Username: pi-star

Password: raspberry

Kemudian ketik:

• rpi-rw

```
Welcome to Pi-Star: v4.1.5

pi-star@pi-star(ro):~$ rpi-rw
pi-star@pi-star(rw):~$ 

Click here for fullscreen SSH client
```

Edit File HostFilesUpdate.sh

• sudo nano /usr/local/sbin/HostFilesUpdate.sh

(untuk memudahkan pengetikan, copy baris tulisan yang dikehendaki dari PDF ini, lalu pada kursor SSH editing klik kanan, lalu Ctrl+v di "Paste from Browser" lalu tekan enter)

- 2. Untuk menyederhanakan Host List pada *DMR Configuration* dan menambah DMR Server cari tulisan di baris yang seperti ini:
- curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR Hosts.txt tambahkan symbol pagar (#) didepannya
- #curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR Hosts.txt tambahkan tulisan berikut dibawah nya
- curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMR Hosts.txt hasilnya akan terlihat seperti ini:

#curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR Hosts.txt curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMR Hosts.txt

Halaman 1

SETTING UPDATE DATABASE RASPBERRY MMDVM

KHUSUS PENGGUNA K2PI - GENERAL

- 3. Memindahkan source database ke Server kita yang akan selalu Up to date cari tulisan di baris yang seperti ini:
- curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat
 tambahkan symbol pagar (#) didepannya
- #curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat
 tambahkan tulisan berikut dibawah nya
- curl --fail -o \${DMRIDFILE} http://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMRIds.dat hasilnya akan terlihat seperti ini:

#curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMRIds.dat

```
#curl --fail -o ${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat
curl --fail -o ${DMRIDFILE} -s http://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMRIds.dat
curl --fail -o ${P25H0STS} -s http://www.pistar.uk/downloads/P25 Hosts txt
```

Jika sudah selesai dan di cek ulang, tekan ctrl-x untuk keluar, pastikan dengan mengetik Y untuk menyimpannya, tekan enter untuk tetap menggunakan nama file yang sama.

- 4. Membuka firewall Pi-Star supaya bisa menjalankan multi port sesuai server DMRID Masuk ke mode super user
 - sudo su

Pastikan masih mode read and write

rpi-rw

Edit file firewall update

• nano /usr/local/sbin/pistar-firewal

Copy dan Paste Text berikut kedalam File tersebut (boleh dibawah settingan YSFGateway)

Allow Outbound DMRID Ports

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62030:62060 -j ACCEPT

iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62030:62060 -j DSCP --set-dscp 46

```
# Allow Outbound YSFGateway Ports
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 42000:43000 -j ACCEPT # YSF Outbound Connections
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 42000:43000 -j DSCP --set-dscp 46

# Allow Outbound DMRID Ports
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62030:62060 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62030:62060 -j DSCP --set-dscp 46
```

Simpan file ini dengan menekan Ctrl+O, akan ada prompt untuk menyimpan file, enter saja maka file akan tersimpan, lalu keluar, tekan

- exit
- pistar-update

Halaman 2

SETTING UPDATE DATABASE RASPBERRY MMDVM

KHUSUS PENGGUNA K2PI - GENERAL

mohon ditunggu proses update hingga dipastikan SELESAI tanpa error (tandanya Kembali ke tampilan seperti awal login).

5. Klik menu [Configuration] dan konfirmasi (yes) untuk meninggalkan pengeditan ssh

Pada [Configuration] Scroll ke bawah hingga ke table [DMR Configuration]



- 6. Pilih salah satu Master Server yang akan dituju
 - a. BM_5021_Malaysia (Braindmiester Global Network Khusus Amatir)
 - b. BM_5051_Australia (Braindmiester Global Network Khusus Amatir)
 - c. HB_ID_PC2_DMRID (DMRID Server)
 - TS2 = Statis 200, Dynamic (TG204, TG500, TG51003) ←Simplex/Duplex
 - TS1 = Statis 510, Dynamic (TG91, TG555,TG51002) ← Duplex

Sesuaikan Code Plug di Radio HT anda dengan Setelan timeslot dan talkgroupnya.

d. HB ID PC2 INDO (DMRID Server)

TS2 = Statis 510, Dynamic (TG555, TG51003,TG500) ← Simplex/Duplex

TS1 = Statis 200, Dynamic (TG91, TG204, TG51002) ← Duplex

Sesuaikan Code Plug Radio HT anda dengan setelan timeslot dan talkgroupnya

Jika anda menggunakan MMDVM Duplex, cukup pilih salah satu setelan DMRID server saja untuk digunakan di ORARI atau di RAPI, tapi syaratnya Radio HT DMR anda harus support setelan DMRID yang berbeda untuk masingmasing Channel seperti: Baofeng DM1801 Upgraded atau Alinco MD5.

Pada kasus Motorola, Hytera, Kydera dll tidak support setting dmrid untuk masing-masing channel

DMR CODEPLUG SETTING Zone DMRID (dmrid.org 62034 passw0rd) Default Simplex DMRID									
Timeslot	Usage	Туре	Talkgroup	Description	Network	Linked			
Timeslot-2	smpl/dpl	static	200	RAPI NASIONAL	LOKAL DMR INDONESIA	5155			
(default)	smpl/dpl	dynamic	204	RAPIDA RIAU	LOKAL DMR INDONESIA				
	smpl/dpl	dynamic	500	LOKAL IAR NASIONAL	LOKAL DMR INDONESIA				
	smpl/dpl	dynamic	51003	GLOBAL IAR JATIM	LOKAL DMR INDONESIA				
Timeslot-1	dplx only	static	510	GLOBALIAR NASIONAL	BM GLOBAL				
	dplx only	dynamic	555	K2PI NASIONAL	BM GLOBAL	510555			
	dplx only	dynamic	51002	GLOBAL IAR JATENG	BM GLOBAL				
	dplx only	dynamic	91	GLOBAL IAR WORLD	BM GLOBAL				

DMR CODEPLUG SETTING Zone INDO (dmrid.org 62035 passw0rd) Default Simplex INDO									
Timeslot	Usage	Туре	Talkgroup	Description	Network	Linked			
Timeslot-2	smpl/dpl	static	510	GLOBALIAR NASIONAL	BM GLOBAL				
(default)	smpl/dpl	dynamic	555	K2PI NASIONAL	BM GLOBAL	510555			
	smpl/dpl	dynamic	500	LOKAL IAR NASIONAL	LOKAL DMR INDONESIA				
	smpl/dpl	dynamic	51003	GLOBAL IAR JATIM	LOKAL DMR INDONESIA				
Timeslot-1	dplx only	static	200	RAPI NASIONAL	LOKAL DMR INDONESIA	5155			
	dplx only	dynamic	204	RAPIDA RIAU	LOKAL DMR INDONESIA				
	dplx only	dynamic	51002	GLOBAL IAR JATENG	BM GLOBAL				
	dplx only	dynamic	91	GLOBAL IAR WORLD	BM GLOBAL				

73, YC5NCB/JZ04MIB

Halaman 3