SETTING UPDATE DATABASE RASPBERRY MMDVM

K2PI Server

Supaya kita mendapat Database DMRID dan Radioid.NET yang selalu up to date pada MMDVM Pi-star kita, plus Penanda pengguna LOTW pada callsign pengguna DMR berikut ini adalah cara untuk mendapatkannya:

Jalankan SSH pada menu [Configuration] [Expert]

Login:

Username: pi-star Password: raspberry




Kemudian ketik:

• rpi-rw



• sudo nano /usr/local/sbin/HostFilesUpdate.sh

(untuk memudahkan pengetikan, copy baris tulisan yang dikehendaki dari PDF ini, lalu pada kursor SSH editing klik kanan, lalu Ctrl+v di "Paste from Browser" lalu tekan enter)



Yang Pertama, Untuk menyederhanakan Host List pada *DMR Configuration* dan menambah DMR Serverserver Indonesia kita akan mengganti Link DMRHosts.txt ke Github.

Cari tulisan di baris yang seperti ini:

- curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR Hosts.txt
- tambahkan symbol pagar (#) didepannya
- #curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR Hosts.txt

Tambahkan tulisan berikut diatasnya/dibawahnya

• curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s https://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMR Hosts.txt

Hingga akan terlihat seperti ini:

#curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR Hosts.txt curl --fail -o \${DMRHOSTS} -s https://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMR Hosts.txt

```
# Generate Host Files

curl --fail -o ${APRSHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/APRS_Hosts.txt --user-agent "Pi-Star_${pistarCurVersion}"

curl --fail -o ${DCSHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DCS_Hosts.txt --user-agent "Pi-Star_${pistarCurVersion}"

curl --fail -o ${DMRHOSTS} -s https://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMR_Hosts.txt

#curl --fail -o ${DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR_Hosts.txt --user-agent "Pi-Star_${pistarCurVersion}"
```

Yang kedua, memindahkan Link source database ke Server kita yang akan selalu Up to date

Cari tulisan di baris yang seperti ini:

• curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat

tambahkan symbol pagar (#) didepannya

• #curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat

Tambahkan tulisan berikut dibawah nya

• curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s https://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMRIds.dat

Hingga akan terlihat seperti ini:

#curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat curl --fail -o \${DMRIDFILE} -s https://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMRIds.dat

```
#curl --fail -o ${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat --user-agent "Pi-Star_${pistarCurVersion}"
curl --fail -o ${DMRIDFILE} -s https://raw.githubusercontent.com/midjaya/dmr/main/DMRIds.dat
```

Jika sudah selesai dan di cek ulang, tekan ctrl-x untuk keluar, pastikan dengan mengetik Y untuk menyimpannya, tekan enter untuk tetap menggunakan nama file yang sama.

Yang ketiga, Membuka firewall Pi-Star supaya bisa menjalankan multi port sesuai server K2PI:

Masuk ke mode super user

sudo su

Masuk ke directory /root

cd /root

Pastikan masih mode read and write

rpi-rw

Buat file firewall update

nano ipv4.fw

Copy dan Paste Tesxt berikut kedalam File tersebut

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62030:62060 -j ACCEPT

iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62030:62060 -j DSCP --set-dscp 46

```
SSH - Pi-Star

GNU nano 2.2.6 File: ipv4.fw

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 41401:41999 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 41401:41999 -j DSCP --set-dscp 46
```

Simpan file ini dengan menekan Ctrl+O, akan ada prompt untuk menyimpan file, enter saja maka file akan tersimpan, lalu keluar, tekan exit dua kali

Exit

Exit

Setelah selesai semua lakukan UPDATE dengan menekan menu update pada Pi-star anda.

Halaman 3

mohon ditunggu proses update hingga dipastikan SELESAI,

Klik menu [Configuration] dan konfirmasi meninggalkan pengeditan ssh

Pada [Configuration] Scroll ke bawah hingga ke table [DMR Configuration]

Pilih Server yang dapat melayani Server server sebagai berikut:

DMR Configuration			
Setting		Value	
DMR Master:	INDO 🕶		
DMR ESSID:	DMRGateway		
DMR Colour Code:	DMR2YSF		
DMR EmbeddedLCOnly:	DMR2NXDN BM_5021_Malaysia BM_5051_Australia INDO DMRID RIAU-1		
DMR DumpTAData:			
		Apply Changes ile GPS Configuration	
Setting	RIAU-2 INTER	Value	
MobileGPS Enable:	PELALAWAN		
GPS Port:	/dev/ttyACM0 V		

Berikut ini panduan isi dari Master-Master Server ini:

MASTER	TS 1	TS 2	TG (Description)	
INDO		D S	510 (BM Indonesia), 500 (ORARI), 9999 (Echo Test)	
INDO	D		200 (Channel Nusantara / Link 5155), 51 (TG 510 QRM All Indonesia)	
DMRID		D S	200 (Channel Nusantara), 510 (BM Indonesia), 9999 (Echo Test)	
DMRID	D		204 (RIAU), 20402 (PKU), 20406 (Dumai), 20413 (PLW)	
RIAU-1		D S	204 (RIAU), 20401 (PKU), 20402 (KPR), 20403 (INHU), 20404 (INHIL), 20405 (BKLS), 9999 (Echo Test)	
RIAU-1	D		204 (RIAU), 20401 (PKU), 20402 (KPR), 20403 (INHU), 20404 (INHIL), 20405 (BKLS)	
RIAU-2		D S	20406 (DUMAI), 20410 (ROHUL), 20411 (ROHIL), 20412 (SIAK), 20413 (PLW), 20414 (KUANSING), 20415 (MERANTI), 9999 (Echo Test)	
RIAU-2	D		20406 (DUMAI), 20410 (ROHUL), 20411 (ROHIL), 20412 (SIAK), 20413 (PLW), 20414 (KUANSING), 20415 (MERANTI)	
INTER		D S	91 (BM Worldwide), 92 (TG23426 FS Worldwide)	
INTER	D		91 (BM Worldwide), 92 (TG23426 FS Worldwide)	
PELALAWAN		D S	510502 (ORLOK PELALAWAN), 555 (K2PI), 51001 (ORDA JABAR), 51002 (ORDA JATENG), 51003 (ORDA JATIM), 9999 (Echo Test)	
PELALAWAN	D		510502 (ORLOK PELALAWAN), 555 (K2PI), 51001 (ORDA JABAR), 51002 (ORDA JATENG), 51003 (ORDA JATIM)	

Setelah memilih Server sesuai dengan Kelompok Talkgroup yang akan anda pergunakan Klik *Apply Changes* ~~Selesai~~

Selanjutnya lakukan Update secara berkala dengan meng Klik menu [Update]

Hati-hati Ketika Menyusun masing-masing channel pada **codeplug perangkat** anda harus benar-benar disetel sesuai, jangan sampai tertukar antara DMRID nya antara LOKAL dengan AMATIR

Pengguna MMDVM Simplex ataupun Duplex dapat menggunakan server ini, tinggal menyesuaikan saja dengan Informasi yang ada dalam tabel Master, Talkgroups dan Timeslots diatas.

Halaman 4

Pergunakan WEB Monitoring Dashboard untuk "INDONESIAN SERVER" di HP/Laptop atau PC Browser anda pada alamat Web berikut:

http://dmrid.org

atau

http://156.67.217.55/

Terimakasih.

Dari JZ04MIB/YC5NCB