### Tema 2 – Nivel Físico

Redes de Computadores

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información



## ÍNDICE

- 1. Introducción
- 2. Señales en el dominio de la frecuencia
- 3. Capacidad del canal
- 4. Medios de transmisión
- 5. Esquemas de codificación y modulación
- 6. Multiplexación



### 1.- INTRODUCCIÓN

#### Funciones de la capa física

- Mover los bits por el enlace
- Sincronizar la transmisión entre emisor y receptor
- Especificar la naturaleza de las señales a enviar
- Definir la codificación de los bits en señales
- Especificar el tipo de transmisión
- Caracterizar el medio de transmisión
- Definir el formato y las funciones de los pines de un conector



#### Tipos de datos

- Analógicos
  - Toman cualquier valor en un intervalo continuo
  - Ej: Una señal de voz
- Digitales
  - Toman valores discretos
  - Ej: Número de alumnos matriculados




#### Tipos de señales

- Analógicas
  - Su intensidad varía suavemente en el tiempo (sin discontinuidades)

#### Digitales

 Su intensidad se mantiene constante en el tiempo, tras el cual pasa a otro valor constante





#### Datos y señales

- Cualquier tipo de dato se puede transmitir con cualquier tipo de señal
- Ejemplos:
  - Datos analógicos -> Señal analógica: Teléfono, radio...
  - Datos digitales -> Señal analógica: Módems, mandos...
  - Datos analógicos -> Señal digital: Cuantificación
  - Datos digitales -> Señal digital: USB, ficheros...




#### Tipos de transmisión

- Simplex
  - La transmisión se produce en un único sentido
  - Televisión, radio, etc.
- Semidúplex
  - La transmisión se produce en ambos sentidos, pero no a la vez
  - Walkie-talkie
- Dúplex
  - La transmisión se produce en ambos sentidos a la vez
  - Teléfono, videoconferencia...



#### Ruido

- Señales adicionales que se insertan entre el emisor y el receptor
- Efecto del ruido en una señal digital





# 2.- SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

#### Conceptos básicos

- Métodos de análisis de una señal
  - Dominio del tiempo
    - Variaciones temporales de la señal
    - Se analizan los parámetros amplitud, frecuencia y fase
  - Dominio de la frecuencia
    - Se descompone la señal en componentes sinusoidales de diferentes frecuencias -> Análisis de Fourier
    - Se analiza la frecuencia y amplitud de las componentes




- Características de la señal sinusoidal
  - Amplitud de pico (A)
    - Tensión máxima
    - Se mide en voltios
  - Frecuencia (f)
    - Tasa de cambio de la señal
    - Se mide en Hertzios (cambios por segundo)
  - Fase (Ф)
    - Desplazamiento de la señal



- Análisis en el dominio de la frecuencia
  - Análisis de Fourier
    - Cualquier señal periódica puede expresarse como una suma (infinita) de señales sinusoidales, llamadas armónicos
    - Cada armónico tiene una frecuencia múltiplo de la frecuencia de la señal original (frecuencia fundamental)
    - A medida que aumenta la frecuencia de los armónicos, disminuye su amplitud
  - Una vez se ha descompuesto la señal, se pueden enviar los armónicos por el medio de transmisión
    - Cuantos más armónicos se utilicen, más se aproximará la suma resultante a la señal original



Análisis en el dominio de la frecuencia






- Análisis en el dominio de la frecuencia
  - Aproximación de una onda cuadrada

1 armónico

2 armónicos

3 armónicos

4 armónicos





#### Características principales

- Espectro
  - Conjunto de frecuencias que constituyen una señal
- Ancho de banda absoluto
  - Anchura teórica del espectro
- Ancho de banda efectivo
  - Banda de frecuencias que contiene la mayor parte de la energía.
    Cuando se habla de ancho de banda, se habla de este
- Velocidad de transmisión
  - Número de bits que se transmiten en un segundo por un medio de transmisión
- Relación entre el ancho de banda y la velocidad de transmisión
  - A mayor ancho de banda, mayor es la velocidad con la que se puede transmitir
  - Cuanto mayor sea la velocidad que se necesite, más ancho de banda hará falta



#### 3.- CAPACIDAD DEL CANAL

#### Capacidad del canal:

- Tasa máxima de información que se puede enviar por la línea
- Se mide en bits/seg (bps)


#### Criterio de Nyquist

Capacidad del canal sin ruido


$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2 M$$

 donde B es el ancho de banda en Hz del medio y M es el número de niveles de señal

#### 2 elementos de señal



#### 4 elementos de señal





### Capacidad del canal

#### Teorema de Shannon

Capacidad del canal con ruido térmico

$$C=B \cdot \log_2(1+SNR)$$

- B es el ancho de banda en Hz del medio y SNR es la relación señal-ruido → SNR = S/N
- Relación señal-ruido (SNR)
  - Relación entre la potencia de una señal y la potencia contenida en el ruido presente en un punto concreto de la transmisión
  - Un valor elevado de la relación señal-ruido implica una alta calidad de la señal -> serán necesarios menos repetidores intermedios

$$SNR_{dB} = 10log_{10} \frac{S}{N}$$

Donde S es la potencia de la señal y N es la potencia del ruido



### 4.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN


#### Tipos de medios

- Guiado: La señal está confinada a un camino físico
  - Par trenzado
  - Cable coaxial
  - Fibra óptica...
- No guiado: La señal no está confinada
  - Ondas de radio
  - Microondas
  - Infrarrojos...



#### Par trenzado


- Hilos de cobre aislados y entrelazados de forma helicoidal
  - Apantallado (STP, Shielded Twisted Pair)
  - No apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)
- Capacidad del orden de decenas de Gbps en 1km de distancia
- Barato, utilizado en redes de área local





#### Cable coaxial


- Hilo protector y malla separados por un aislante y protegidos por plástico
- Capacidades de cientos de Mbps en distancias de kilómetros
- Utilizado en televisión, enlaces de larga distancia, etc.





#### Fibra óptica


- Contiene un núcleo y un revestimiento de cristal/plástico con distintos índices de refracción
- Está forrado con una cubierta aislante
- Capacidades de Gbps en miles de kilómetros
- Tradicionalmente usado en enlaces de larga distancia, aunque su uso está cada vez más extendido





- Espectro electromagnético
  - Relación fundamental:

Frecuencia x Longitud de onda = Velocidad de la luz





#### Ondas de radio

- Señales con frecuencias desde ~1Mhz hasta ~1Ghz
- Se propaga en todas las direcciones
- Proporcionan poco ancho de banda a gran distancia
- Tienen un coste alto debido a sus "bajas"
  frecuencias, pero es asumible por la gran cantidad de usuarios
- Utilizado en la distribución de radio, televisión, telefonía móvil, etc.



#### Microondas

- Señales con frecuencias desde ~1Ghz hasta ~300Ghz
- Se pueden utilizar antenas direccionales para propagar en forma de haz
  - Mucho ancho de banda a gran distancia
  - Se necesitan antenas orientadas tanto en transmisión como en recepción
  - Pueden usarse con satélites (1-10Ghz) o en la tierra (1-40Ghz)
  - Utilizadas en enlaces de larga distancia, televisión por satélite, etc.
- También se pueden utilizar antenas omnidireccionales
  - Ancho de banda medio a media distancia
  - Utilizado en WiFi, redes locales, etc.
  - No se necesitan antenas orientadas
  - Bajo coste



#### Infrarrojos

- Señales con frecuencias desde ~300Ghz hasta
  ~400Thz
- La señal se propaga en línea recta y es reflejada/absorbida por las paredes
- Poco ancho de banda y a poca distancia
- Utilizado en conexión de dispositivos, redes locales, etc.
- Bajo coste



# 5.- ESQUEMAS DE CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN

#### Codificación

- Enviar datos analógicos o digitales mediante señales digitales
- Si es necesario, la señal se convierte a digital
- Se puede hacer en banda base o paso banda

#### Modulación

- Envío de datos analógicos o digitales mediante señales analógicas
- Es necesario adaptar la señal a una representación analógica
- Se suele realizar en paso banda



- Codificación Datos digitales -> Señal digital
  - Cada bit se envía codificado en un elemento de la señal
  - Diferentes alternativas:
    - Non Return to Zero (NRZ)
      - NRZ-L, NRZ-I
    - Binario multinivel
      - Bipolar AMI
    - Códigos bifase
      - Manchester, Manchester diferencial



- Codificación Datos digitales -> Señal digital
  - Non Return to Zero (NRZ): Utiliza 0 para representar el 0 y un voltaje positivo para representar el 1
  - Non Return to Zero Low (NRZ-L): Utiliza 0 para representar el 1 y un voltaje positivo para representar el 0
  - Non Return to Zero Inverted (NRZI):
    - Cuando aparece un 1, el voltaje de la señal varía
    - Más robusto ante el ruido, pero muy sensible ante fallos




- Codificación Datos digitales -> Señal digital
  - Binario multinivel
    - Utiliza más de dos niveles de señal
    - Bipolar-AMI (Alternate Mask Inversion)
      - Se utiliza un voltaje nulo para representar el 0
      - Se utiliza un voltaje ±V de forma alterna para representar el 1
      - No hay problemas de sincronización para detectar cadenas largas de 1
      - Sigue existiendo dicho problema para las cadenas largas de 0s
      - Ayuda a detectar posibles errores



- Codificación Datos digitales -> Señal digital
  - Códigos bifase
    - Manchester:
      - Transición en mitad del intervalo de duración del bit
      - La transición sirve como procedimiento de sincronización y de transmisión de datos:
        - » 0: Transición de alto a bajo en mitad del intervalo
        - » 1: Transición de bajo a alto en mitad del intervalo
    - Manchester Diferencial:
      - La transmisión a mitad del intervalo se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización
        - » 0: Transición al principio del intervalo del bit
        - » 1: Ausencia de transición al principio del intervalo del bit
      - Es un esquema de codificación diferencial



Codificación – Datos digitales -> Señal digital






- Codificación Datos analógicos -> Señal digital
  - Digitalización:
    - Transformación de datos analógicos en señales digitales
  - Modulación por codificación de impulsos (PCM)
    - Determinar la frecuencia de muestreo → teorema del muestreo de Nyquist
      - Si una señal se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras obtenidas contienen toda la información de la señal original
    - 2. Determinar el nº de bits que va a codificar cada muestra
      - Determina el nº de niveles de cuantificación
    - Muestrear la señal a intervalos regulares, según el teorema de muestreo de Nyquist → se obtienen las muestran PAM (muestras analógicas)
    - Codificar cada PAM con el código binario que le corresponde a su nivel de cuantificación



Codificación – Datos analógicos -> Señal digital

Modulación por codificación de impulsos (PCM)



Resultado

Binario (decimal)

1100 0011 0000 1000 ...

Ingeniería

Telemática

- Modulación Datos digitales -> Señal analógica
  - Los datos se codifican mediante una señal llamada moduladora
  - La señal modulada modifica los parámetros de la señal portadora
  - Técnicas
    - Desplazamiento de amplitud (ASK)
    - Desplazamiento de frecuencia (FSK)
    - Desplazamiento de fase (PSK)





- Modulación Datos digitales -> Señal analógica
  - Desplazamiento de amplitud Los valores binarios se representan mediante dos amplitudes de portadora

$$s(t) = \begin{cases} A \cdot \cos(2\pi f_c t) & 1binario \\ 0 & 0 binario \end{cases}$$

 Desplazamiento de frecuencia – Los valores binarios se representan mediante dos frecuencias de portadora


 $s(t) = \begin{cases} A \cdot \cos(2\pi f_1 t) & 1binario \\ A \cdot \cos(2\pi f_2 t) & 0 binario \end{cases}$ 

 Desplazamiento de fase – La fase de la señal se desplaza para representar los datos

$$s(t) = \begin{cases} A \cdot \cos(2\pi f_c t + \pi) & 1binario \\ A \cdot \cos(2\pi f_c t) & 0 binario \end{cases}$$




Modulación – Datos digitales -> Señal analógica






- Modulación Datos analógicos -> Señal analógica
  - Razones para modular las señales analógicas:
    - Desplazar el espectro de frecuencias de la señal a una más adecuada para la transmisión
      - A mayor frecuencia, mayor velocidad de transmisión
    - Permite la multiplexación por división de frecuencias
  - Tipos de modulación:
    - En amplitud (AM)
    - En frecuencias (FM)
    - En fase (PM)





Modulación – Datos analógicos -> Señal analógica






## 6.- MULTIPLEXACIÓN

#### Definición

 Técnica que permite la transmisión de datos procedente de varias fuentes sobre un mismo medio de transmisión

#### Objetivo

- Aprovechar al máximo las capacidades del medio compartido
  - Las capacidades de los canales suelen ser muy superiores a las que necesita un solo usuario






### Multiplexación por división de frecuencias (FDM)

- Requisitos:
  - Señales analógicas (independientemente de su contenido)
  - Ancho de banda del medio > suma del ancho de banda de la señales de las fuentes
- Procedimiento:
  - Modular cada señal de entrada con una señal portadora distinta



Multiplexación por división de frecuencias






- Multiplexación por división en el tiempo síncrona (TDM)
  - Requisitos
    - Señales que representen datos digitales
    - Velocidad de transmisión del medio > suma de las velocidades de transmisión de las fuentes
  - Procedimiento:
    - División del tiempo en ranuras temporales
      - Las ranuras temporales se pre-asignan y fijan a las distintas fuentes
      - Las ranuras temporales se asignan, incluso, si no hay datos
      - Las ranuras temporales no se tienen que distribuir de manera igualitaria entre las fuentes
    - Inserción de los datos de las fuentes en las ranuras temporales



- Multiplexación por división en el tiempo síncrona
  - Mezcla en el tiempo varias señales que representan datos digitales



Sending Digital Devices


Receiving Digital Devices



- Multiplexación por división en el tiempo estadística (STDM)
  - Si alguna de las fuentes no transmite en FDM o TDM se desperdicia ancho de banda
  - Con STDM se distribuyen las ranuras temporales de forma dinámica
  - El multiplexor sondea qué fuentes tienen datos y se llena las ranuras con unas pocas fuentes
  - Si hay exceso de datos, estos se guardan en buffers
    - Peligro de congestión



 Multiplexación por división en el tiempo estadística



[1]



#### Referencias

- [1] Comunicaciones y redes de computadores, 6<sup>a</sup>
  Ed., William Stallings, Prentice Hall
- [2] Redes de ordenadores, 5<sup>a</sup> Ed., Andrew S.
  Tanenbaum, Prentice Hall

