

# MIGI 麻將連鎖 — 牌桌區裝潢預留需求清單

提供給室內設計師 / 統包 · v1.0

給設計師的一句話：每張牌桌要裝 5 支小型攝影機（記錄牌局用）。攝影機由我方提供，你只需在裝潢階段預留「藏它的位置、走線、電源」。不需要懂攝影機系統，照本清單預留即可。

## 一 每張牌桌的攝影機位置（共 5 支）

- 4 支側面（四角，一角一家）：桌子四個角各放一支，每支專拍離它最近的那一家，從該玩家側後方斜俯，拍他牌尺上攤開的牌。四支各顧一家、不重疊、不擋動線。
- 1 支俯視：牌桌正上方、垂直朝下，拍桌面中央。

每支角櫃只拍「自己這一家」的牌，拍不到別家（別家牌尺朝各自方向）——天然做到「一人一鏡、各看各的」。

## 二 側面攝影機的載體：四角置物櫃

- 牌桌四個角各放一個置物櫃（客人放包包 / 手機），攝影機藏在櫃內、朝斜前方牌桌方向，拍離它最近那一家的牌尺。
- 現成方案：IKEA BESTÅ 或 VIHALS（MDF 材質好開孔、官方即設計來藏線藏 3C），或依此尺寸訂製木工。
- 視線開口開在櫃子朝向牌桌中心的斜面：一個小開口或深色透明窗給鏡頭看出去，位置不能被客人放的東西擋到（置物格與鏡頭視線要錯開）。
- 高度：鏡頭鏡片落點對準牌尺上緣的立牌，約 80–90cm、略高於牌面往下俯。

確切高度與俯角須先實拍測試再固定，不可憑圖面決定（見第七點）。

## 三 俯視攝影機的吊點

- 牌桌正上方天花板預留一個吊掛點 + 出線口。
- 建議與牌桌上方吊燈整合（燈具與鏡頭同一組吊件），避免天花板多一根突兀的桿子。

## 四 走線（重點，事後補很醜）

- 每支攝影機要一條線回到中央主機。
- 4 支側面的線走櫃體內部，桌面不露線。
- 俯視的線走天花板 → 牆面 → 中央主機。
- 全部預埋線槽 / 線管，牆面 / 地面不露線。

## 五 電源與網路

| 項目 | 需求                                             |
|----|------------------------------------------------|
| 插座 | 每個攝影機點位附近要有插座：4 個櫃體 + 1 個俯視吊點 + 1 個中央主機（獨立插座）。 |
| 網路 | 攝影機資料靠 Wi-Fi 傳，牌桌區 Wi-Fi 訊號要夠強；或每點位預留一條網路線更穩。  |

## 六 中央主機藏放位置

- 每桌（或每區）有一台小主機（約便當盒大小）。
- 需一個通風、藏得住、接得到電與網路的位置 —— 可藏在其中一個置物櫃下層。

## 七 施工順序的關鍵提醒

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | 櫃子固定 / 開孔前，先用臨時腳架把鏡頭擺到預定位置實拍，確認角度能清楚拍到手牌。 |
| 2 | 角度確認後，才把鏡頭位置、視線開口、走線固定進櫃體與裝潢。             |
| 3 | 先做一桌當樣板，驗證 OK 再複製到其他桌。                    |

## 八 品牌注意事項（女性友善定位）

- 攝影機要藏得美觀、融入家具，不要像監視器。
- 但不隱瞞：明確告知客人「這是記錄牌譜用、各人只拍自己的牌」。沙龍式的精緻感與「被監視感」只差在透明度。

---

本清單為裝潢階段預留需求，不含攝影機採購與系統安裝。攝影機型號、數量、中央主機規格由我方另行提供。施工前請先完成第七點的「樣板桌實拍測試」。