Ejercicio añadir instrucción

En las transparencias 23-29 hemos visto como se puede implementar las instrucciones de la tabla y en el proyecto, tu equipo ha generado una implementación del Z23.

type	Action	Instruction format					
ALI(rd, rs, imm)	$R[rd] \leftarrow R[rs]$ -func-imm	opc rd rs func imm 0 0 1					
ALU(rd, rs)	$R[rd] \leftarrow R[rs]$ -func- $R[rd]$	opc rd rs fime 0 1 0 x<					
Load(rd, addr)	$R[rd] \leftarrow M(addr)$	opc rd addr 0 1 1 x x x x x x x x]				
Store(rd, addr)	$M(addr) \leftarrow R[rd]$	opc rd addr 0 0 0 x x x x x x x]				
Instruction final		opc 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x					

En el camino de datos vamos a introducir una instrucción de salto condicional:

type	Action	Instruction format															
BN(rd, rs, addr)	If $(R[rd] \neq R[rs])$, $PC \leftarrow addr$			opc	:	rd	rs							ad	dr		
			1	0	0			X	X	X	X	X					

- a) Implementa el camino de datos y la unidad del control correspondiente en tu Z23 en logisim
- b) Carga el programa y genera una tabla de simulación que demuestra al menos . **PC, instrucción, R0, R1** y **M(5)** Sube el circuito, el programa.txt y (cuando puedes) una captura de la tabla de simulacion al taller Z23

Programa a ejecutar

PC	mnemotecnico	accion	Código Hex
0	Adi(r1,r0,1)	R1←R0+1	3201
1	Mov(r0,r1)	RO←R1	2800
2	Mulu(r0,r0)	RO←RO*RO	4400
3	Muli(r1,r1,2)	R1 ← 2*R1	3c02
4	Store(r1,5)	M(5)←R1	1005
5	BN(r0,r1,1)		8801
6	LOAD(r0,5)	R0←M(5)	6005
7	final		f100