
# IoT (Internet of Things)

### ESP32 y sueño profundo

Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación Universidad Católica del Norte, Antofagasta.


## Procesamiento ESP32



- sucesor de ESP8266
- procesador dual core de 32 bits
- reloj entre 160 y 240 mhz
- 520kb de RAM




## Comunicación ESP32



- WiFi integrado (Access point y Estación)
- Bluetooth 4.2, BT 2.0 y BLE 4.0
- 2 puertos seriales UART
- 2 puertos I<sup>2</sup>C
- 4 puertos SPI



## Pines ESP32




- 36 GPIO pins
- 16 ADC con 12 bits de precisión
- 2 DAC de 8 bits



## Pines ESP32

ESP32 version with 36 GPIOs



<sup>\*</sup> Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.



## ESP32 en Arduino IDE

#### con Administrador de placas:

• en File→Preferences, incluir en Additional Boards Manager URL:

```
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
```

 luego con el Administrador de placas (en Sketch→Include Library→Manage Libraries, buscar ESP32 by Espressif Systems



## ESP32 en Arduino IDE

#### Instalación manual:

- crear carpeta hardware/espressif en la ruta de los sketchbooks (revisar Sketchbook location en File→Preferences)
- en la carpeta recién creada, clonar el repositorio de github: git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32
- en subcarpeta esp32, actualizar con git submodule update -init -recursive
- abrir carpeta tools y ejecutar get
  - Windows: get.exe
  - Linux y Mac OS: python get.py



## Sensor de tacto

- la ESP32 cuenta con 10 sensores de tacto (T0, T1, ..., T9)
- touchRead(pin) toma como entrada el pin de tacto (p.ej. T0 en lugar de GPIO4)



## **Actividad**

 Escoja 3 pines disponibles como sensor de tacto, conecte cada uno de estos a una superficie conductora distinta, y asocie cada una de estas superficies con un color distinto que deberá encender en un led RGB.



# Sueño profundo

Extremadamente útil para un consumo energético eficiente:

- o consumo promedio en operación normal: 75 mA
- o consumo promedio en transmisión por WiFi: 240 mA
- consumo promedio en sueño profundo: 10μΑ



# Sueño profundo

#### En sueño profundo:

- cpu y memoria principal quedan inactivas
- se limpian todos los datos, excepto aquellos guardados en el módulo RTC (Real Time Clock)

```
p.ej. RTC_DATA_ATTR int contador = 0;
```

• inicio de sueño profundo: esp\_deep\_sleep\_start();



# Sueño profundo

### Es posible despertar desde:

- Temporizador
- Sensores de tacto
- Eventos externos (ext0 y ext1)



## Despertar

#### Identificación de evento:

```
esp_sleep_wakeup_cause_t razon;
razon = esp_sleep_get_wakeup_cause();
```

- 1: señal externa usando RTC\_IO
- 2: señal externa usando RTC\_CNTL
- 3: temporizador
- 4: tacto
- 5: programa ULP (Ultra Low Power)



# Despertar con temporizador

#### Antes de dormir:

```
esp_sleep_enable_timer_wakeup(tiempo);
```

- tiempo debe estar especificado en microsegundos
- luego se debe ejecutar la instrucción para dormir (esp\_deep\_sleep\_start();)



# Despertar con sensor de tacto

#### Antes de dormir:

```
touchAttachInterrupt(T3, funcion, umbral);
esp_sleep_enable_touchpad_wakeup();
```

- funcion es la rutina que se ejecuta al despertar cuando el sensor detecta un valor bajo umbral
- luego se debe ejecutar la instrucción para dormir (esp\_deep\_sleep\_start();)
- esp\_sleep\_get\_touchpad\_wakeup\_status();
   devuelve el número del pin activado



## **Eventos externos**

### Existen dos tipos de eventos gatillantes:

- ext0: usado cuando se quiere despertar solo desde un pin particular. Se puede usar cualquier pin RTC en GPIO (0-2, 4, 12-15, 25-27, 32-39)
- ext1: usado cuando se habilitan múltiples pines para despertar. Se pueden usar solo los pines GPIO32 a GPIO39



#### ext0

se debe configurar pin:
 esp\_sleep\_enable\_ext0\_wakeup(GPIO\_NUM\_33,1);,
 donde el último argumento indica si despertará con valor
 lógico alto (1) o bajo (0).



### ext1

pines se configuran según máscara (en hexadecimal):

```
esp_sleep_enable_ext1_wakeup(0x300000000,
ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH);
(también es posible especificar
ESP_EXT1_WAKEUP_ALL_LOW)
```



0x30000000 (HEX)



## **Actividad**

Implemente un programa que mida la intensidad de luz del entorno, **promediando los valores obtenidos en 1 segundo**, y que al identificar 5 segundos con el mismo valor promedio se ponga automáticamente a dormir. El programa despertará nuevamente al activarse un sensor de tacto, un pin específico o al pasar 10 segundos.

Se debe mostrar por el monitor serial cuantas veces se ha dormido/despertado, indicando cada vez la causa (temporizador, tacto o un pin especifico).

