### Arquitecturas Computacionales

Formatos e instrucciones en Assembler

Facultad de Ingeniería / Escuela de Informática Universidad Andrés Bello, Viña del Mar.

#### **Assembler**

```
int simple(int *xp, int y)
  int t = *xp + y;
  *xp = t;
  return t;
             simple:
               pushl
                        %ebp
                                          Save frame pointer
               movl
                        %esp, %ebp
                                          Create new frame pointer
                        8(%ebp), %edx
               movl
                                          Retrieve xp
               movl
                        12(%ebp), %eax
                                          Retrieve y
                       (%edx), %eax
                addl
                                          Add *xp to get t
               movl
                        %eax, (%edx)
                                          Store t at xp
                        %ebp
               popl
                                          Restore frame pointer
                ret
                                          Return
```



# Tipos de datos en IA32

C declaration	Intel data type	Assembly code suffix	Size (bytes)
char	Byte	b	1
short	Word	W	2
int	Double word	1	4
long int	Double word	1	4
long long int	_	_	4
char *	Double word	1	4
float	Single precision	s	4
double	Double precision	1	8
long double	Extended precision	t	10/12

# Registros en IA32


31	1	5	8 7		0
%eax	%ax	%ah		%al	
%ecx	%cx	%ch		%cl	
%edx	%dx	%dh		%dl	
%ebx	%bx	%bh		%bl	
%esi	%si				
%edi	%di				
%esp	%sp				Stack pointer
%ebp	%bp				Frame pointe

### Instrucciones de movimiento de datos

Instruc	tion	Effect
MOV	S, D	$D \leftarrow S$
movb		Move byte
movw		Move word
movl		Move double word
MOVS	S, D	$D \leftarrow SignExtend(S)$
movsbw		Move sign-extended byte to word
movsbl		Move sign-extended byte to double word
movswl		Move sign-extended word to double word
MOVZ	S, D	$D \leftarrow ZeroExtend(S)$
movzbw		Move zero-extended byte to word
movzbl		Move zero-extended byte to double word
movzwl		Move zero-extended word to double word
pushl	S	$R[\%esp] \leftarrow R[\%esp] - 4;$
		$M[R[\%esp]] \leftarrow S$
popl	D	$D \leftarrow M[R[\%esp]];$
		$R[\%esp] \leftarrow R[\%esp] + 4$



## Operación del stack



- Se ilustra desde abajo hacia arriba
- push: guarda en memoria y decrementa el puntero a stack (registro %esp)
- pop: lee de memoria e incrementa el puntero a stack



### Equivalencia de instrucciones

- pushl %ebp
  - subl \$4, %esp
  - movl %ebp,( %esp)
- popl %eax
  - movl (%esp), %eax
  - addl \$4, %esp

# Operaciones aritméticas

Instru	ıction	Effect	Description
leal	S, D	$D \leftarrow \&S$	Load effective address
INC	D	$D \leftarrow D + 1$	Increment
DEC	D	$D \leftarrow D - 1$	Decrement
NEG	D	$D \leftarrow \neg D$	Negate
NOT	D	$D \leftarrow {^{\sim}D}$	Complement
ADD	S, D	$D \leftarrow D + S$	Add
SUB	S, D	$D \leftarrow D - S$	Subtract
IMUL	S, D	$D \leftarrow D * S$	Multiply
XOR	S, D	$D \leftarrow D \hat{S}$	Exclusive-or
OR	S, D	$D \leftarrow D \mid S$	Or
AND	S, D	$D \leftarrow D \& S$	And
SAL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot \lessdot k$	Left shift
SHL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot k$	Left shift (same as SAL)
SAR	k, D	$D \leftarrow D >>_A k$	Arithmetic right shift
SHR	k, D	$D \leftarrow D >>_{L} k$	Logical right shift



## Operaciones unarias y binarias

- X++
  - incl (%esp): elemento de 4 bytes en el tope del stack se incrementa
  - subl %eax, %edx : valor en registro %edx se decrementa por el valor en %eax

## Ejemplo

```
int arith(int x,
                                     x at %ebp+8, y at %ebp+12, z at %ebp+16
                                        movl 16(%ebp), %eax
2
              int y,
              int z)
                                        leal (%eax, %eax, 2), %eax
                                                                     z*3
                                        sall
                                                $4, %eax
                                                                      t2 = z*48
5
        int t1 = x+y;
                                        movl 12(%ebp), %edx
        int t2 = z*48;
                                        addl
                                                8(%ebp), %edx
                                                                      t1 = x+y
7
        int t3 = t1 & OxFFFF;
                                        andl
                                                $65535, %edx
                                                                      t3 = t1\&0xFFFF
8
        int t4 = t2 * t3;
                                        imull
                                                %edx, %eax
                                                                     Return t4 = t2*t3
        return t4:
    }
10
```

### Ejercicio

```
Defina el código correspondiente en C, para el siguiente
programa en assembler (IA32).
function2:
  pushl %ebp
  movl %esp, %ebp
  addl %8, %esp
  movl 4( %ebp), %edx
  movl 8( %ebp), %eax
  addl %eax. %1
  addl %eax, %edx
  movl (%edx),(%eax)
  movl %ebp, %esp
  popl %ebp
  ret
```



# Solución

```
int funcion2(int x, int y){
    y += 1;
    y += x;
    y = x;
    return (y);
}
```



### Solución

Se destaca que al optimizar la función queda como: int

```
funcion2(int x, int y){
  return (x);
}
```

