
# IoT (Internet of Things)

Servidor Web con ESP8266

Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación Universidad Católica del Norte, Antofagasta.

#### **ESP8266**

- WiFi integrado
- ADC de 10 bits
- 11 pines digitales (algunos habilitados para comunicación)
- interfaces de comunicación: I<sup>2</sup>C,UART,SPI





### Servidor Web en ESP8266

- Es posible utilizar esta tarjeta en modo
  - estación WiFi
  - punto de acceso
- en modo estación es posible usar mDNS (multicast DNS) para que el servidor apunte al dominio thing.local
- o const char WiFiSSID[] = "nombre\_red";
- oconst char WiFiPSK[] = "clave\_red";
- para modo AP: const char WiFiAPPSK[] = "clave";



#### Iniciar servidor:

```
WiFiServer server(80);
void setup() {
  initHardware();//establecer pines correspondientes
  connectWiFi(); //definido en estacion esp.ino
  server.begin();
  setupMDNS(); //definido en estacion esp.ino
```

- Conectar a una red: WiFi.begin (ssid, password);
- Chequear estado de conexión: WiFi.status ()
- Parámetro definido en librería ESP8266WiFi.h para definir estado de conexión: WL\_CONNECTED
- Obtener IP asignada: WiFi.localIP()



Es posible incluir múltiples redes conocidas para conectar a la que tenga una señal más fuerte.

- incluir librería ESP8266WiFiMulti.h
- agregar par red-clave:

```
wifiMulti.addAP('Miguel_cel', 'claseiot');
```

búsqueda de red disponible:

```
while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
   Serial.println('buscando');}
```

• obtención del nombre de red conectada: WiFi.SSID ()



#### Chequear si hay algún cliente conectado:

```
void loop() {
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
   return;
```



#### Leer solicitud (primera línea):

```
void loop() {
    :
    String req = client.readStringUntil('\r');
    Serial.println(req);
    client.flush();
    :
}
```



# Ejemplo

- Implemente un divisor de tensión con una resistencia de  $10K\Omega$  y una fotorresistencia, con la salida del divisor conectada al pin ADC del ESP8266.
- Cargue el código de ejemplo estacion\_esp.ino en ESP8266.
- Ingrese al navegador web de algún dispositivo conectado a la misma red, v verifique el resultado de ingresar las siguientes URLs:
  - thing.local/read
  - thing.local/led/0
  - thing.local/led/1
- para actualizar automáticamente la página, descomentar:

```
s += "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>\r\n";
```



#### Modo Access Point

- no se configura el mDNS
- WiFi.mode(WIFI\_AP); en lugar de WiFi.mode(WIFI\_STA);
- WiFi.softAP(nombre, clave);
- cargar código de ejemplo accesspoint\_esp.ino e ingresar URLs anteriores (ingresando la IP en lugar de thing.local)
- esta vez el dispositivo cliente se debe conectar a la red ESP8266 ThingDev-XXXX



#### **Actividad**

Cree un sitio web (simple, puede ser en HTML) que tenga un botón para activar y otro botón para desactivar la salida de un pin digital del ESP8266.

- Primero conecte un LED a ese pin digital
- Luego reemplace el LED por un relé que intervenga la alimentación de una ampolleta de 220 volts.

**Precaución:** realice las conexiones con la alimentación apagada y verifique que los terminales de alimentación no hacen contacto entre sí ni con ninguna superficie metálica.

