# T09P02-TIEMPO

May 29, 2020

# 1 T09P02 - MdSM

2 CASO DE ESTUDIO 2: Tiempo crítico de despeje de una falta trifásica en el punto medio de la línea B (de un conjunto de dos líneas en paralelo) y que se despeja por apertura de la misma (ANÁLISIS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO).


### 2.1 Enunciado

Determine el ángulo crítico de despeje de una falta trifásica en el punto medio de la línea B de un grupo de dos líneas en paralelo, y que se despeja por apertura de la misma.

# Tome como datos:

- Potencia nominal del generador  $(S_q)$ : 100 MVA.
- Tensión nominal en bornes del generador  $(U_q)$ : 15 kV.
- Constante de inercia del generador  $(H_g)$ : 3 s (Referida a la potencia del generador).
- Carga del generador previa a la falta: 100% potencia nominal.
- Factor de potencia del generador previo a la falta: 0.8 inductivo.
- Reactancia transitoria del generador  $(X'_q)$ : 0.3 pu.
- Potencia del transformador  $(S_t)$ : 100 MVA.
- Reactancia de cc del transformador  $(X_t)$ : 0.15 pu.
- Reactancia de la línea A  $(X_{lA})$ : 0.20 pu.
- Reactancia de la línea B  $(X_{lB})$ : 0.20 pu.
- Tensión del nudo de conexión  $(U_{red})$ : 220 kV.
- Potencia del nudo de conexión  $(S_{red})$ : infinita.

#### Sistema eléctrico:



#### 2.2 Resolución

```
[1]: # Importar librerías genéricas:
import numpy as np
import cmath as cm
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.integrate as integrate
import scipy.optimize as optim

# Formato general de salida de resultados numéricos:
np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)
```

#### 2.2.1 Datos del problema y transformación a valores por unidad

```
[2]: # Datos:
     Sgen = 100 \# MVA
     Ugen = 15 \# kV
     H = 3 \# s
     Xgen = 0.3 # pu (transitoria)
     Ured = 220 \# kV
     St = 100 \# MVA
     Xt = 0.15 \# pu
     X11 = 0.20 \# pu
     X12 = 0.20 \# pu
     dist falta = 0.5 # Posición de la falta en la línea (distancia relativa desde,
     FPgen = 0.8 # factor de potencia del generador
     Gen = 1 # Régimen de carga del generador (tanto por uno)
     f = 50 \# Hz
     omega_0 = 2*np.pi*f # Velocidad de sincronismo
     # Transformación a magnitudes por unidad
     Sbase = 100 # Potencia base
     Ub1 = Ugen # Tensión base zona 1 (generador)
     Ub2 = Ured # Tensión base zona 2 (red)
     ugen = Ugen/Ub1
     ured = Ured/Ub2
     sgen = Sgen/Sbase
     H = H*Sgen/Sbase # Constante de inercia referida a la potencia base del sistema.
     D = 5 # pu (actor de amortiguamiento): 5 pu.
     t_desp = 0.2 # s (tiempo crítico de despeje de la falta): 0.3791 s
     t_pf = 2 # s (tiempo de simulación postfalta)
```

### 2.2.2 Cálculo de impedancias de transferencia y potencias máximas transmisibles

```
[3]: # Corriente inyectada por el generador antes de la falta:
     sgen_comp = sgen*Gen*(FPgen+cm.sin(np.arccos(FPgen))*1j)
     igen = sgen comp/ugen
     igen = igen.conjugate()
     # Tensión detrás de la reactancia transitoria del generador respecto de losu
     →bornes del mismo:
     egen = ugen + Xgen*1j*igen
     # Impedancia de transferencia antes de la falta:
     Xe_pref = Xgen + Xt + Xl1*Xl2/(Xl1+Xl2)
     print('Xe_pref = {:.3f} pu'.format(Xe_pref))
     # Impedancia de transferencia en falta:
     Xe_f = Xgen + Xt + Xl1 + (Xgen + Xt)*Xl1/(dist_falta*Xl2)
     print('Xe_f = {:.3f} pu'.format(Xe_f))
     # Impedancia de transferencia después de la falta:
     Xe_posf = Xgen + Xt + Xl1
     print('Xe_posf = {:.3f} pu'.format(Xe_posf))
     # Tensión del nodo de conexión a red respecto de los bornes del generador:
     ured = ugen - (Xt + X11*X12/(X11 + X12))*1j*igen
     # Ángulo relativo de la tensión detrás de la reactancia transitoria del_{
m L}
     → generador con relación a la tensión del nudo de potencia infinita ANTES DE
      \hookrightarrowLA FALTA:
     delta_pref = cm.phase(egen) - cm.phase(ured)
     print('delta_pref = {:.3f} pu'.format(delta_pref*180/np.pi))
     # Potencia máxima transmisible PREFALTA:
     Pmax_pref = abs(egen)*abs(ured)/Xe_pref
     print('Pmax_pref = {:.3f} pu'.format(Pmax_pref))
     # Potencia máxima transmisible EN FALTA:
     Pmax_f = abs(egen)*abs(ured)/Xe_f
     print('Pmax_f = {:.3f} pu'.format(Pmax_f))
     # Potencia máxima transmisible POSTFALTA:
     Pmax_posf = abs(egen)*abs(ured)/Xe_posf
     print('Pmax_posf = {:.3f} pu'.format(Pmax_posf))
     # Ángulo de oscilación máxima:
     delta_max = np.pi-np.arcsin(sgen_comp.real/Pmax_posf)
     print('delta max = {:.3f} deg'.format(delta max*180/np.pi))
```


```
# Potencia mecánica:
Pmec = sgen_comp.real
```

```
Xe_pref = 0.550 pu
Xe_f = 1.550 pu
Xe_posf = 0.650 pu
delta_pref = 24.737 pu
Pmax_pref = 1.912 pu
Pmax_f = 0.678 pu
Pmax_posf = 1.618 pu
delta_max = 150.361 deg
```

## 2.2.3 Resolución en el dominio del tiempo

```
[4]: # Definimos el sistema de ecuaciones:
     # x:delta, y:omega
     def f(xy, t, omega_0, H, Pmec, Pmax, D):
        x, y = xy
         f1 = y-omega_0
         f2 = (omega_0/(2*H))*(Pmec-Pmax*np.sin(x)-(D/omega_0)*(y-omega_0))
         return [f1,
                f21
     # Condición PREFALTA:
     # Condición inicial y valores de t:
     xy0_pref = [delta_pref, omega_0]
     t_pref = np.linspace(0, 1, 10000) # s
     # Resolvemos las ecuaciones
     xy1_pref = integrate.odeint(f, xy0_pref, t_pref,__
     ⇒args=(omega 0,H,Pmec,Pmax pref, D))
     xy1_pref = np.array(xy1_pref)
     # Condición EN FALTA:
     # Condición inicial y valores de t:
     xy0_f = [xy1_pref[-1,0], xy1_pref[-1,1]]
     t f = np.linspace(0, t desp, 10000) # s
     # Resolvemos las ecuaciones
     xy1_f = integrate.odeint(f, xy0_f, t_f, args=(omega_0,H,Pmec,Pmax_f, D))
     xy1_f = np.array(xy1_f)
     # Condición POSTFALTA:
     # Condición inicial y valores de t:
     xy0_posf = [xy1_f[-1,0], xy1_f[-1,1]]
     t_posf = np.linspace(0, t_pf, 10000) # s
     # Resolvemos las ecuaciones
```

```
[5]: # Representación gráfica de las soluciones (ESPACIO DE ESTADOS):
     anotaciones = True
     fig1 = plt.figure(figsize=(12,12),dpi= 80)
     plt.grid()
     plt.ylabel('Frecuencia [Hz]')
     plt.xlabel('Ángulo eléctrico [deg]')
     ## Período previo a la falta:
     fppre = plt.plot((180/np.pi)*xy1_pref[:,0],xy1_pref[:,1]/(2*np.pi), 'bo',_u
     →markersize=3, label = 'Período previo a la falta')
     ## Período en falta:
     fpf = plt.plot((180/np.pi)*xy1_f[:,0],xy1_f[:,1]/(2*np.pi), 'ro', markersize=3,__
     →label = 'Período en falta')
     ## Período post-falta:
     fppos = plt.plot((180/np.pi)*xy1_posf[:,0],xy1_posf[:,1]/(2*np.pi), 'go',__
     →markersize=3, label = 'Período post-falta')
     # Leyenda del gráfico:
     plt.legend(loc = 'lower right')
     plt.show()
```




# 2.2.4 Evolución de la frecuencia eléctrica en el tiempo

```
[6]: # Representación gráfica:
anotaciones = True
fig2 = plt.figure(figsize=(12,12),dpi= 80)
plt.grid()
plt.ylabel('Frecuencia eléctrica [Hz]')
plt.xlabel('Tiempo [ms]')

## Período previo a la falta:
ffrecpret = plt.plot(1000*t_pref,xy1_pref[:,1]/(2*np.pi),'b', label = 'Período_
→previo a la falta')

## Período durante la falta:
```



# 2.2.5 Evolución del ángulo eléctrico en el tiempo

```
[7]: # Representación gráfica:
     anotaciones = True
     fig2 = plt.figure(figsize=(12,12),dpi= 80)
     plt.grid()
     plt.ylabel('Ángulo eléctrico [deg]')
     plt.xlabel('Tiempo [ms]')
     ## Período previo a la falta:
     fdeltapret = plt.plot(1000*t_pref,(180/np.pi)*xy1_pref[:,0],'b', label =__
     →'Período previo a la falta')
     ## Período durante la falta:
     fdeltaft = plt.plot(1000*(t_pref[-1]+t_f),(180/np.pi)*xy1_f[:,0],'r', label =__
     →'Período en falta')
     ## Período post-falta:
     fdeltapost = plt.plot(1000*(t_pref[-1]+t_f[-1]+t_posf),(180/np.pi)*xy1_posf[:
     →,0],'g', label = 'Período post-falta')
     # Leyenda del gráfico:
     plt.legend(loc = 'lower right')
     plt.show()
```

