CURSO DE ARDUINO

DIRIGIDO POR: MIGUEL ANGEL CALIFA URQUIZA





AGENDA

- Buenas practicas a la hora de elaborar un programa en Arduino.
- Objetos en Arduino, clases, librerías.
- Ejemplos con librerías.

BUENAS PRACTICAS A LA HORA DE HACER UN PROGRAMA EN ARDUINO

Usar componentes propios del lenguaje C en Arduino, ejemplo:

#define nombreConstante valor

Tenga en cuenta que # es necesario.

#define led 13

Nota:

No hay punto y coma después de la instrucción #define. Si se incluye uno, el compilador genera errores crípticos más abajo en la página.

SEPARAR EL CÓDIGO EN OBJETOS (.H, .CPP)

```
#include "SERIAL COMMUNICATION.h"
#include "PROCESS_DATA.h"
#include "WIFI_PROCESS.h"
#include "MEMORY_ADMINISTRATION.h"
#include "PINS.h"
#include "onmotica.h"
#include "configuration.h"
SERIAL_COMMUNICATION serial;
PROCESS_DATA procesamiento;
WIFI_PROCESS WiFiProcess;
MEMORY ADMINISTRATION administracion;
PINS pinesIO;
onmotica utils;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
Brands master . On_TempHum_logger / DL_Onmotics / configuration.h
                                                                                                                     Find file | Copy path
 pripud5612 Modified topics
                                                                                                                    Fittacett 17 days ago
 Ligaterialis
 48 lines (18 sloc) 1.49 88
                                                                                                   New Blame History Q / II
       #1Fode# CONFISIBATION W
   " #[ecluse "Arseino.k"
   # #define serDebug true //Fare activer a senactiver of debug serial
   #19-Ins 8410_8ATE 215208
  18 College private amortice and public Appear servers
  //info: https://github.com/eqtt/eqtt.github.io/wikl/gwhilic_browers
  13 //static court char* mort server[] a ("157.130.174.83", "text.expositio.org", "inc. eslipse.org", "broken bloom com", "www.cloudeptc.com",
  Lo . #define sutTopic "/Dems/Cens/Dutput"
  #define inTopic */Gemo/Cens/Input*
  In whethe witiness "Cons_Courte_for_Module_1"
  . Wietine lediarning led builtin
  In Abetire chistelect D4
  ... mis-les érdulecturie de
  *Jeffine architeckOFin 02
  #define emplingResetPin DL //pin que commice con el reset del armitos
      *define timeGeTay $*60*1000 // 3 admitter * 40 segundos * 1000 millingundos
  # diffine minTime 180 //Thespo minimu para hat-enviar una actualización militargundos
  # #series tabulador "." //Item tabulador
  materine minibelay 18 //delay min for try
  Allefine mactimaticatoryblism 10"00"1000 //01 passe may se 30 mirator ale publicar na preodupanta
   Misfine muclusirrar 500 //Numero emciso de errores talerable entes de causar un reinicio del arquino
```

USAR CONSTANTES DONDE SEA POSIBLE

```
const float pi = 3.14;
float x;
// ....
x = pi * 2; //uso correcto de la constante en matemáticas
pi = 7; // illegal - no se puede escribir (modificar) una constante
```

LIBRERIAS EN ARDUINO

- Las librerias proporcionan funciones adicionales que se pueden usar en un programa.
- Hay dos tipos de librerias:
 - * Librerias oficiales (Arduino)
 - * Librerias hechas por la comunidad
- EEPROM: lectura y escritura en almacenamiento "permanente"
- Ethernet: para conectarse a Internet con Arduino Ethernet Shield, Arduino Ethernet Shield 2 y Arduino Leonardo
 ETH
- Firmata: para comunicarse con aplicaciones en la computadora mediante un protocolo serie estándar.
- GSM: para conectarse a una red GSM / GRPS con el escudo GSM.
- LiquidCrystal para controlar pantallas de cristal líquido (LCD)
- SD: para leer y escribir tarjetas SD
- Servo para controlar servomotores
- SPI: para comunicarse con dispositivos que utilizan el bus de interfaz periférica serie (SPI)
- Software Serial: para comunicación en serie en cualquier pin digital. La versión 1.0 y posteriores de Arduino incorporan la biblioteca NewSoftSerial de Mikal Hart como SoftwareSerial.
- Paso a paso : para controlar motores paso a paso
- TFT : para dibujar texto, imágenes y formas en la pantalla Arduino TFT
- WiFi : para conectarse a Internet utilizando el escudo Arduino WiFi
- Cable: interfaz de dos cables (TWI / I2C) para enviar y recibir datos a través de una red de dispositivos o sensores.

Las bibliotecas Matrix y Sprite ya no son parte de la distribución principal.

COMPONENTES DE UNA LIBRERIA

Blink.h:

- I. Codigo fuente.
- 2. Ejemplos.
- 3. Licencia.
- 4. Library.properties.

blink.h - Simple example in creating your own Arduino Library Copyright (c) 2017 op of TMM. All right reserved. A pin is blinked automatically by one second intervals or by a speci Blink(pin) - Constructor. Specify pin to blink blink(value) - Enable blinking, Accepts 1, 8 or ON and OFF 10 blink(value, length) - Enable blinking and specify interval of blink 11 */ #ifndef Blink_h #define Blink h #include <Arduino.h> #define ON true #define OFF false 21 class Blink 1 23 public: Blink(int pin); //Constructor, attach pin to blink void blink(bool value); //enable blinking with is duration yoid blink(bool value, int blinkLength); //enable blinking with bl void blink(bool value, int blinkLength, int blinkLoops); //enable b private: uint8 t pinNumber; 30 }; Wendif


```
Blink.cpp
   blink.cop - Simple example in creating your own Arduine Library
   Copyright (c) up from TMM. All right reserved.
   Winclude -Arduino.hs
   #toclude "blink.h"
   Slink: Blink(int pin)[
    pinHode(pin, OUTFUT);
    pinNumber = pin;
   word Blink::blink(bool value)[
    tf(value == true)(
    stgitalWrite(pinWumber, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(pinNumber,LDW);
    delay(1000):
    digitalWrite(pinNumber,LOW);
   word Blink::blink(bool value, int blinkLength
    (f(value == true){
    digitalWrite(pinWumber,HICH)
    delay(blinkLength);
    @igitalWrite(pinNumber,LOW);
    delay(blinkLength);
    Jelse!
    digitalWrite(pinNumber,LOW);
   world Blink::blink(bool value, int blinkLength, int blinkLoops)(
    if(value == true){
    for(int t=0:txblinkLoops:t++){
    digitalicite(pinNumber,HIGH):
    delay(blinkLength);
    digitalWrite(pinWumber,LOW);
    delay(blinklength);
    digitalWrite(pinWumber,LOW);
```

ESTRUCTURA DE FOLDERS AL INTERIOR DE UNA LIBRERÍA (RECOMENDACIÓN)

Cada librería debería mínimo contener los siguientes folders:

src = En donde esta el código de la librería (.h, .cpp) Examples = Espacio donde están los ejemplos Y en el raíz del repositorio:

LICENSE
Library.properties
README.md




COMO SE CODIFICA UNA LIBRERÍA (SRC/*)

Blink.h: blink.h - Simple example in creating your own Arduino Library Copyright (c) 2017 op of TMM. All right reserved. A pin is blinked automatically by one second intervals or by a speci Blink(pin) - Constructor. Specify pin to blink blink(value) - Enable blinking, Accepts 1, 8 or ON and OFF 10 blink(value, length) - Enable blinking and specify interval of blink 11 */ #ifndef Blink_h #define Blink h #include <Arduino.h> #define ON true 19 #define OFF false __ class Blink 1 23 public: Blink(int pin); //Constructor, attach pin to blink void blink(bool value); //enable blinking with is duration woid blink(bool value, int blinkLength); //enable blinking with bl 27 void blink(bool value, int blinkLength, int blinkLoops); //enable b private: uint8 t pinNumber: 36 }: Wendif

Blink.cpp blink.cpp - Simple example in creating your own Arduine Library Copyright (c) up from TMM. All right reserved. Winclude -Arduino.hs #toclude "blink.h" Slink: Blink(int pin)[pinHode(pin, OUTFUT); ptnNumber = ptn; word Blink::blink(bool value)[tf(value == true)(digitalWrite(pinNumber,HICH); delay(1000); digitalWrite(pinNumber,LDW); delay(1000): lelse(digitalWrite(pinNumber,LOW); void Blink::blink(bool value, int blinkLengt if(value == true){ digitalWrite(pinWumber,HICH); delay(blinkLength); #IgitalWrite(pinWumber,LOW); delay(blinkLength); lelsei digitalWrite(pinNumber,LOW); world Blink::blink(bool value, int blinkLength, int blinkLoops){ for(int i=0:ixblinkLoops:t++){ digitalicite(pinNumber,HIGH); delay(blinkLength); digitalWrite(pinNumber, LOW); delay(blinklength): digitalWrite(pinWumber,LOW);


COMO SE IMPORTA LA LIBRERIA

- I. Crear un archivo .ZIP que contenga los folders de la librería.
- 2. Usando el menú programa/Incluir Librería/Agregar Libreria (.zip).
- 3. Usar la librería mediante herramientas/librería/ Hacer clic en la librería como se muestra en la imagen.




EJEMPLO DHTII

```
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHTxx test!");
 dht.begin();
void loop() (
 // Wait a few seconds between measurements.
 delay(2000);
 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  float f = dht.readTemperature(true);
 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) (
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
```




EJEMPLO MQ-2

```
#define pin AG //Analog input G of your arduing
#dufine type 2 //mpd
//#dwfine calibration_buttom 13 //Win to calibrate your sensor
//Declare Sensor
MQUnifiedsensor MQ2(pin, type);
first H2, LPG, CO, Alcohol, Propane, Benzene;
void swtup() (
 Berial begin (9688); //Init serial port
 //init the sensor.
 MG2.inicializar()/
 //pinMode(calibration_button, IMPUV);
 MQZ_optiate(); // Opdate data, the archino will be read the woltage in the analog pin
 //Horizo de unlibracion - Occument if you head (setup too and header)
   floor NO - MOS calibrate())
   MUST retain (BO) (
  output: Value in Fift
 homerks; this function use readon to could be value in the use in the six-
 //Read the sensor and print in serial port
 //Lecture will be saved in lecture variable
 //float lecture = MQ2.resiDensur(**, true)/ // Deturn LPG concentration
 // Options, uncomment where you need
 H2 = MQ2.readSensor("H2"); // Heturn H2 concentration
 LPG - MQ2 readSensor("LPG"); // Deturn LBG concentration
 00 = MQ2.readSensor("00"); // Beturn 00 concentration
```



EJEMPLO CCS-811

```
CCS811_test
#include "Adafruit CCS811.h"
Adafruit_CCS811 ccs;
void metup() (
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("CCS811 test");
 if(!ccs.begin())(
   Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
   while (1);
  //calibrate temperature sensor
  while ( ccs.available ());
  float temp = ccs.calculateTemperature();
  ccs.setTempOffset(temp - 25.0);
void loop() (
 if (ccs.available()) (
   float temp - ccs.calculateTemperature();
   if(!ccs.readData())[
     Serial.print("CO2: ");
     Serial.print(ccs.geteCO2());
     Serial.print("ppm, TVOC: ");
     Serial.print(ccs.getTVOC());
     Serial.print("ppb Temp:");
     Serial.println(temp);
```



PREGUNTAS



TRABAJO INVESTIGATIVO

- Implemente un sistema de luces rítmicas enviando comandos por puerto serie.
- Verifique que el código fuente haya seguido las buenas practicas mencionadas en clase.
- Proponga un proyecto para resolver un problema en su hogar/empresa usando arduino.