Manual del robot ficticio TX-10

1. Seguridad

Desconectar la alimentacion antes del mantenimiento.

2. Especificaciones

Tension nominal: 24 V. Carga maxima: 12 kg.