Competências Transferíveis

Microcontroladores e Interação com Sensores e Atuadores


2021-2022

Rui Escadas Martins




Introdução aos Microcontroladores





Um microcontrolador (MCU) é um pequeno computador implementado num único Circuito Integrado tipicamente baseado num CPU (Central Processing Unit) relativamente simples, integrando um razoável número de periféricos, como:

- Memória RAM;
- Memória Flash;
- I/Os programáveis;
- Timers e contadores;
- A/D Conversores Analógico/Digitais;
- D/A Conversores Digital/Analógicos;
- Etc...



Características mais importantes:

- Arquitectura: nº de bits, ARM, RISC V, MIPS, ...
- Potência consumida + Clock freq./Desempenho
- Nº de I/O pins
- Tamanho memória programa
- Tamanho memória RAM
- Possibilidades Analógicas:
 - Nº de ADCs + resolução + tempo de conversão
 - Nº de DACs + resolução + tempo de conversão
 - Nº de comparadores analógicos, opamps, etc...
- Nº de Timers + resolução
- Funções especiais

Características mais importantes:

Arquitectura: nº de bits, ARM, RISC V, MIPS, ...

- 8-bits é excelente para pequenas aplicações;
- 16-bit ok para aplicações mais complicadas;
- 32-bit para aplicações exigentes;
- ARM é a dominante para 32 bits.

Características mais importantes:

Potência consumida + Clock freq./Desempenho

- Mais clock -> Melhor desempenho
- Mais clock -> Maior consumo;
- Maior consumo -> Menor duração da bateria.

Características mais importantes:

Nº de I/O pins

- Mais pinos -> Mais possibilidades de ligar periféricos
- Mais pinos -> packages maiores -> maior custo;
- Mais pinos nem sempre implica maior desempenho.

Características mais importantes:

Tamanho memória programa

- Mais memória -> Maiores programas
- Mais memória nem sempre implica maior desempenho.

Características mais importantes:

Tamanho memória RAM

- Mais memória RAM-> Melhor desempenho em programs mais complexos
- Mais memória permite mais fácil processamento de grande quantidade de dados.

Características mais importantes:

Possibilidades Analógicas

- Muito importante no interface e interacção com o mundo
- A maioria das grandezas a medir são analógicas e precisam de ser convertidas em digital para processamento por um computador digital.

Características mais importantes:

Nº de Timers + resolução

- Muito importante para sistemas que são "disciplinados" por tempo
- Muito importante para contagem muito precisa de tempo e eventos


Características mais importantes:

Funções especiais


- Há muitas funções especiais.
- Por exemplo: comunicações:
 - USB
 - U(S)ART
 - CAN
 - LIN
 - BLE
 - WiFi
 - Etc...









20:38






20:38

Rui Escadas



Rui Escadas 20:38 18

512-Kbyte ART Accelerator™ Flash memory System 128-Kbyte SRAM Control 100 MHz Power supply 80-byte backup data 5x 16-bit timer ARM® Cortex®-M4 1.2 V internal regulator POR/PDR/PVD/BOR CPU 1x 16-bit motor control PWM synchronized Xtal oscillators AC timer 32 kHz + 4 ~26 MHz Floating Point Unit (FPU) 2x 32-bit timer Internal RC oscillators **Nested Vector** 32 kHz + 16 MHz Interrupt PLL Controller (NVIC) Connectivity Clock control JTAG/SW debug 3x PC RTC/AWU Embedded Trace 3x USART Macrocell (ETM) 2x watchdogs LIN, smartcard, IrDA, (independent and Memory Protection modem control window) Unit (MPU) 5x SPI or 5x I2S Analog 36/50/81 I/Os (2x PS with full duplex) Cyclic Redundancy 1x 12-bit ADC 2.4 MSPS SDIO Check (CRC) 16 channels / 0.41µs AHB-Lite bus matrix USB 2.0 OTG FS 96-bit unique ID Temperature sensor APB bus Voltage scaling 16-channel DMA with Batch Acquisition Mode (BAM)




Procedimento:

É só ligar a placa a um PC através de um cabo USB - Mini-USB




Procedimento:

É só ligar a placa a um PC através de um cabo USB - Mini-USB



Procedimento:

É só ligar a placa a um PC (se tiverem um Hub ficam mais protegidos contra acidentes)




Procedimento:

Arrancar o IDE




Procedimento:

Criar um Projecto tipo "STM32"




Procedimento:

Selecionar a placa: NUCLEO-F411RE




Procedimento:

Selecionar nome e local destino




Procedimento:

Selecionar pinos e funções




Procedimento:

Selecionar oscilador e frequência de relógio




Procedimento:

Gerar Código (automaticamente)



20:38




E agora é só escrever o Código...

```
ITHOO_LED_DEHTICHOS
       SystemClock Config();
 83
 84
       /* USER CODE BEGIN SysInit */
 85
 86
      /* USER CODE END SysInit */
 87
       /* Initialize all configured peripherals */
      MX GPIO Init();
      MX_USART2_UART_Init();
 91
       /* USER CODE BEGIN 2 */
 92
 93
       /* USER CODE END 2 */
 94
 95
        /* Infinite loop */
 96
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
 97
        while (1)
 98
 99
            //HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET); // Forca o pino ao estado "1"
 100
            //HAL GPIO WritePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin, GPIO PIN RESET); // Força o pino ao estado "0"
 101
            HAL GPIO TogglePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin); // Muda o estado do pino
 102
            HAL_Delay(1000); //Espera sem fazer nada durante 1000 milisegundos
 103
104
          /* USER CODE END WHILE */
 105
 106
          /* USER CODE BEGIN 3 */
107
108
        /* USER CODE END 3 */
109
110
1119 /**
       * @brief System Clock Configuration
113
       * @retval None
114
115@ void SystemClock_Config(void)
116 {
       RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
117
       RCC ClbInitTuneDef RCC ClbInitStruct - Sal.
```

E agora é só escrever o Código...

```
SystemClock Config();
 83
 84
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
 85
 86
      /* USER CODE END SysInit */
 87
      /* Initialize all configured peripherals */
 89
      MX GPIO Init();
      MX_USART2_UART_Init();
 91
      /* USER CODE BEGIN 2 */
 92
 93
      /* USER CODE END 2 */
 94
 95
       /* Infinite loop */
 96
       /* USER CODE BEGIN WHILE */
 97
       while (1)
 98
 99
           //HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET); // Forca o pino ao estado "1"
100
           //HAL GPIO WritePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin, GPIO PIN RESET); // Força o pino ao estado "0"
101
           HAL GPIO TogglePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin); // Muda o estado do pino
102
           HAL_Delay(1000); //Espera sem fazer nada durante 1000 milisegundos
103
104
         /* USER CODE END WHILE */
105
106
         /* USER CODE BEGIN 3 */
107
108
        /* USER CODE END 3 */
109
110
1119 /**
      * @brief System Clock Configuration
113
      * @retval None
114
115@ void SystemClock_Config(void)
116 {
      RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
117
      RCC ClbInitTuneDef RCC ClbInitStruct - Sal.
```

Compilar o Código e Criar executável



Para enviar o executável para o microcontrolador fazer "Debug".

