## O Osciloscópio

#### Introdução à Engenharia Eletrotécnica

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e Computadores Ano letivo 2021-22

Pedro Miguel Cabral Novembro 2021 Versão 1.0






### Sumário

- Introdução
- Descrição Básica
- Tipos de Osciloscópios
- Sistemas e Controlos
- Pontas de Prova
- Medidas e Terminologia
- Ligação ao PC
- Referências

As notas que se seguem pretendem ser apenas uma descrição sumária de alguns pontos considerados importantes para que a sua utilização seja feita de forma correta.

# Introdução


Em Eletrónica, o Osciloscópio, é o aparelho de medida por excelência, sendo ferramenta indispensável no projeto, fabrico e teste de equipamentos eletrónicos.




# Introdução

A sua utilidade não se limita ao mundo da eletrónica.

Com um sensor\* adequado, um osciloscópio permite medir todo o tipo de sinais.








<sup>\*</sup>Dispositivo que gera um sinal elétrico em resposta a estímulos físicos (p. ex. som, luz, pressão, ou calor).

# Introdução


#### Algumas formas de Onda comuns



## Descrição Básica

O principal objetivo de um osciloscópio é representar graficamente a variação de um sinal elétrico ao longo do tempo.

A maioria dos osciloscópios produz um gráfico bidimensional com o tempo no eixo xx e a tensão no eixo yy.



# Tipos de Osciloscópios

Qualquer equipamento eletrónico pode ser classificado em duas categorias distintas: analógico e digital.

O equipamento analógico trabalha continuamente com tensões variáveis, enquanto o equipamento digital trabalha com quantidades binárias discretas que representam amostras da tensão.

Um fonógrafo convencional é um dispositivo analógico, enquanto que o leitor de MP3 é um dispositivo digital.






## Tipos de Osciloscópios

Os osciloscópios podem ser classificados de forma semelhante como analógicos e digitais.


#### Osciloscópio Analógico





#### Osciloscópio Digital






# Tipos de Osciloscópios

Em contraste com um osciloscópio analógico, um osciloscópio digital usa um conversor analógico-digital (ADC) para converter a tensão medida em informação digital.


A forma de onda é adquirida como uma série de amostras que são armazenadas até que um número de suficiente seja acumulado.



#### Sistemas e Controlos

O painel frontal de um osciloscópio inclui um ecrã, botões, interruptores e indicadores usados para controlar a aquisição e exibição do sinal divididos por secções.

O painel frontal também inclui conectores de entrada onde, usando pontas de prova adequadas, poderão ser ligados os sinais a medir.




O Osciloscópio

#### Sistemas e Controlos


Um osciloscópio básico consiste em quatro sistemas diferentes:

- Sistema de Visualização
- Sistema Vertical
- Sistema Horizontal
- Sistema de Trigger



# Sistema de Visualização


O Sistema de Visualização é constituído por um ecrã. As marcações no ecrã criam um display. Cada linha vertical e horizontal constitui uma divisão principal. O display é geralmente disposto num formato padrão de 8x10 ou 10x10 divisões.



são chamadas de divisões secundárias

Os controlos verticais permitem: posicionar e dimensionar os sinais verticalmente, definir o acoplamento de entrada e efetuar outros ajustes de condicionamento de sinal.


A configuração de volts/div é um fator de escala que varia o tamanho do sinal no ecrã.



Ajuste da posição (deslocamento) do sinal no eixo vertical.

Ajuste da escala (volts / div) do sinal no eixo vertical.





Se a configuração for 2volts/div, então cada uma das oito divisões verticais representa 2V e todo o ecrã pode exibir 16V, assumindo uma ecrã com 8 divisões principais.


Botão de Seleção com controlos extra





#### Acoplamento de entrada


O acoplamento é a conexão do circuito de teste a medir ao osciloscópio. O acoplamento pode ser definido como **DC**, **AC** ou **GND**.




#### Acoplamento de entrada

DC: mostra todo o sinal de entrada (componentes AC e DC).

**AC**: componente DC bloqueada (sinal centrado nos zero Volt).





Preferencialmente deve ser usado o acoplamento **DC** pois os sinais têm geralmente, para além da comp. variável no tempo, uma comp. contínua (o seu valor médio) que pode ser importante.


A utilização do acoplamento **AC** retira esta comp. e, além disso, introduz alguma distorção em sinais de baixa frequência.

O acoplamento **AC** deve ser usado quando a comp. variável do sinal tiver uma amplitude muito menor que a comp. contínua ou quando a esta não for relevante para o tipo de medida em causa.



### Sistema Horizontal


Os controlos horizontais permitem: posicionar e dimensionar os sinais horizontalmente, e efetuar outros ajustes de condicionamento de sinal.



### Sistema Horizontal




### Sistema Horizontal




Se a configuração for 500us, então cada uma das dez divisões verticais representa 500us e todo o ecrã pode exibir 5ms, assumindo uma ecrã com 10 divisões principais.

A função de Trigger de um osciloscópio sincroniza o varrimento horizontal no ponto correto do sinal, essencial para uma boa visualização e caracterização.


Os controlos de Trigger permitem estabilizar sinais periódicos e capturar formas de onda de disparo único.




O Trigger faz com que as formas de onda periódicas pareçam estáticas no ecrã do osciloscópio, exibindo repetidamente a mesma parte do sinal.



Exemplo de sinal sem controlo de trigger



Exemplo de sinal com controlo de trigger



É necessário que o varrimento se inicie num ponto fixo da onda, opara que se veja um traço <u>estável</u>




As Pontas de Prova funcionam em conjunto com o osciloscópio como parte do sistema de medição.

São dispositivos de entrada única que ligam o circuito a medir ao osciloscópio permitindo o encaminhamento do sinal.



A maioria das pontas de prova tem um resistência de 9M $\Omega$  para atenuação que, quando combinada com uma impedância de entrada padrão de um osciloscópio (1M $\Omega$ ), cria um divisor de tensão de 1/10.



Muitas pontas permitem selecionar entre 10X e 1X (sem atenuação).



A ponta de prova com atenuação 10X melhora a precisão da medida mas também reduz a amplitude do sinal na entrada do osciloscópio por um fator de 10.

Como atenua o sinal, torna difícil medir sinais pequenos.

Deve-se usar a ponta de prova na posição 10X e comutar para 1X quando for necessário medir sinais de baixa amplitude ou com tempos de subida muito pequenos.



Muitos osciloscópios detetam automaticamente se a ponta de prova que está a ser usada é de 1X ou 10X, ajustando automaticamente as leituras efetuadas.

No entanto, na maior parte dos osciloscópios (como no caso dos que estão nas bancadas do laboratório), é necessário definir o tipo de sonda que está a ser usada (1X ou 10X) diretamente nos menus do canal em questão para que esse ajuste seja feito.




#### Compensação


- Ponta de prova na posição x10
- Ligar ao terminal "PROBE COMP"




#### Compensação

- Ajustar sinal
- Ajustar ponta de prova







Os osciloscópios digitais modernos têm funções que tornam as medições de formas de onda mais fáceis.

Seja através dos botões do painel frontal e/ou dos menus disponíveis no ecrã, é possível selecionar medições totalmente automatizadas.


Muitos instrumentos digitais também fornecem cálculos médios e fazem outras operações matemáticas.

Examples of fully automated waveform measurements:		
■ Period	■ Duty Cycle +	■High
■ Frequency	■ Duty Cycle -	■ Low
■ Width +	■ Delay	■ Minimum
■ Width -	■ Phase	■ Maximum
■ Rise time	■ Burst width	Overshoot +
■ Fall time	■ Peak-to-peak	Overshoot -
■ Amplitude	■ Mean	■ RMS
■ Extinction ratio	■ Cycle mean	■ Cycle RMS
■ Mean optical power	■ Cycle area	■ Jitter

#### Frequência e Período

A frequência é definida como o número de vezes por segundo que uma forma de onda se repete.

O período é o intervalo de tempo entre repetições  $T = \frac{1}{f}$ .




#### **Amplitude**

A amplitude é uma medida da magnitude de um sinal.

Há uma variedade de medições de amplitude, incluindo:

Amplitude de pico a pico: mede a diferença absoluta entre os valores MAX e min.

Amplitude de pico: mede apenas o valor MAX (ou min) de um sinal acima (ou abaixo) de 0V.





#### **Fase**

A fase é melhor explicada observando-se uma onda sinusoidal.

O nível de tensão das ondas sinusoidais é baseado no movimento circular. Dado que um círculo tem 360°, um ciclo de uma onda sinusoidal tem 360°.


Usando graus, podemo-nos referir à fase de uma onda sinusoidal quando desejamos descrever quanto do período já passou.





#### Diferença de Fase

A diferença de fase entre dois sinais descreve o atraso (ou avanço) que um deles tem em relação ao outro.




As formas de onda apresentadas alcançam pontos semelhantes dos seus ciclos com exatamente  $\frac{1}{4}$  de ciclo de separação  $\left(\frac{360^{\circ}}{4} = 90^{\circ}\right)$ .

## Ligação ao PC

- Para encontrar: procura no Google por "OpenChoice Desktop"
- Instalar: Versão atual exige Windows 7 ou posterior
- Ligar osciloscópio ao PC por cabo USB


Após arranque, clicar em "Select Instrument" para ligar ao

osciloscópio



# Ligação ao PC


 Em modo "Screen Capture", cada click em "Get Screen" cria uma cópia do ecrã que pode ser gravada.



TBS 1102B - 18:52:46 19/10/2018


# Ligação ao PC

- Para gerar cópia do ecrã com fundo branco:
  - No osciloscópio (não no OpenChoice Desktop):
    - Menu: Utility  $\rightarrow$  more-  $\rightarrow$  Options  $\rightarrow$  Printer setup  $\rightarrow$  Ink Saver  $\rightarrow$  On



TBS 1102B - 18:52:13 19/10/2018

Menu: Utility  $\rightarrow$  - more-  $\rightarrow$  Options  $\rightarrow$  Printer setup  $\rightarrow$  Ink Saver  $\rightarrow$  On



TBS 1102B - 18:52:46 19/10/2018

Menu: Utility  $\rightarrow$  - more-  $\rightarrow$  Options  $\rightarrow$  Printer setup  $\rightarrow$  Ink Saver  $\rightarrow$  Off

## Referências

- "XYZs of Oscilloscopes Primer", Tektronix,
  <a href="https://download.tek.com/document/03W-8605">https://download.tek.com/document/03W-8605</a> 7 HR Letter.pdf
- https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-an-oscilloscope/all
- "TDS1000B and TDS2000B Series Digital Storage Oscilloscope User Manual",
   Tektronix,
   <a href="http://www.sophphx.caltech.edu/Lab Equipment/Tektronix TDS1000 2000 User Manual.pdf">http://www.sophphx.caltech.edu/Lab Equipment/Tektronix TDS1000 2000 User Manual.pdf</a>
- Pedro Fonseca, "Workshop sobre o Osciloscópio", DETI, 2018