# Cinquième partie

# Le moniteur

### Généralités

Les moniteurs des TO8, TO9 et TO9+ renferment un ensemble de programmes appelés routines, écrits en langage machine. Le rôle de chacune d'elles est de gérer une fonction de la machine. Ainsi nous trouverons une routine chargée de visualiser des caractères sur l'écran, une autre fera la scrutation du clavier pour éventuellement détecter une touche appuyée, une troisième permettera d'utiliser les manettes de jeux, etc.

Les programmes integrés par exemple dans le TO9, tels le BASIC ou PARAGRAPHE, utilisent ces routines pour effectuer leurs différents traitements; un utilisateur muni de la cartouche ASSEMBLEUR peut en faire autant.

La démarche, très générale, de l'utilisation d'une routine s'opère en trois temps:


- 1) Vous chargez avec des valeurs ayant une signification précise certains registres du 6809 B, et éventuellement certains registres en RAM. Cette opération s'appelle l'initialisation des paramètres d'entrées.
- 2) Vous appelez la routine du moniteur qui effectue l'opération desirée.
- 3) Vous recupérez, s'il y a tieu, le résultat de l'opération dans certains registres du 6809 E, et/ou dans des registres en RAM. Ce sont les paramètres de retour.

Vous verrez que, dans certains cas, il n'y a pas de paramètres de retour. Quand ils existent, ils peuvent se touver soit dans des registres du microprocesseur, soit dans des registres en RAM, soit dans les deux.

Dans le cadre de cette étude logicielle, des valeurs sont exprimées en décimal ou en hexadécimal. Pour faire la différence, nous avons employé la même convention d'écriture que la cartouche ASSEMBLEUR: si aucun signe ne précède le chiffre, la valeur est en décimal. Par contre, si le chiffre est précédé du symbole "\$", le nombre est écrit en hexadécimal.

Exemple: 12 = \$0C

La majeure partie des codes ou valeurs employés sont exprimés sur un octet (8 bits) ou un double octet (16 bits). Nous utiliserons en conséquence les termes suivants:



Les appellations "4º LSB" ou "BIT 3" designeat toutes les deux le bit repéré ci-dessus.

Certains registres en RAM recevront des valeurs cadrées sur un octet, d'autres sur deux octets. Dans le second cas, une consigne indiquant qu'il faut par exemple mettre la valeur \$13F dans le registre TOTO (\$6030-\$6031) signifie que:

- 1) La valeur \$01 doit être implantée à l'adresse \$6030
- La valeur \$3F doit être implantée à l'adresse \$6031.

L'accès normalisé à une routine du moniteur se fait en utilisant l'instruction "JSR" ou "JMP", suivie de l'adresse du point d'entrée (ces adresses sont au nombre de 24). Souvent des exemples sont donnés sous cette forme:

PUTC EQU \$E803 LDB #\$07 JSR PUTC

Les points signifient que des instructions peuvent être avant ou après, il ne s'agit alors que d'une bribe de programme. Si vous voulez "essayer" l'exemple, il convient de rajouter simplement un arrêt (par exemple SWI), et les directives d'assemblage ORG et END.

Exemple: reprise et complément du programme précédent:

ORG \$A000 PUTC EQU \$E803 LDB #\$07 ISR PUTC \$W1 END

Les sous-programmes du moniteur sauvegardent les registres du 6809 E. Au retour, tous les registres sont remis dans l'état antérieur de l'appel, sauf le registre code condition du 6809 E (ou registre d'état RE) et, bien sûr, les registres contenant des paramètres de retour (le plus souvent B, X et Y).

Il vous est fortement conseillé d'appeler les routines du moniteur en utilisant l'accès normalisé. En effet, ces routines ne peuvent fonctionner correctement qu'avec le pointeur de pile et certains registres du 6809 E positionnés dans un état bien précis.

# Gestion alphanumérique de l'écran

### Générateur de caractères alphanumériques

Les TO8, TO9 et TO9+ possèdent trois générateurs de caractères conciliant souplesse, rapidité et facilité d'utilisation. Le point commun de ces générateurs est, bien sûr, la manière d'afficher un caractère dans la fenêtre de travail. La méthode est la suivante: chaque caractère est défini par une matrice de 8 × 8 points, soit 64 points mémorisés par 8 octets de mémoire consécutifs. La codification d'un octet répond à la norme ci-dessous:

0 = le point n'est pas allumé1 = le point est allumé,

Par exemple, le tracé du caractère A se définira par la matrice suivante:

MSB	LS	В
ŧ	į.	
00000	0000	Reme octet
0001	1000	7eme octet
00104	0100	feme octet
0100	0010	5eme octet
0111	1110	4cmc octet
0100	0010	3eme octet
0100	0010	2eme octet
0000	0000	1er octet

Sa codification dans le générateur de caractères étant dans l'ordre les octets \$00, \$42, \$42, \$7E, \$42, \$24, \$18, \$00.

### Alphabet standard G0

Le générateur de caractères G0 est celui implicitement utilisé par les TO8, TO9 et TO9+. Il est constitué d'une suite de caractères affichables, correspondants au standard ASCII. L'adresse de ce générateur est contenue en RAM dans le registre appelé PTGENE et situé en \$60CF-\$60D0.

De fait, vous avez la possibilité de créer votre propre générateur de caractères selon le principe énoncé ci-dessus, et de l'implanter en RAM. Vous demanderez ensuite au microprocesseur de travailler avec votre police de caractères, en implantant l'adresse de ce nouveau générateur dans le registre PTGENE. Les seules contraintes à respecter sont de débuter ce générateur par le caractère correspondant au code \$20, le second sera appelé par le code \$21, etc. D'autre part, ne pas oublier qu'un caractère est constitué de 8 octets consécutifs, et enfin que le premier octet correspond au bas du caractère, le 8eme au haut du caractère.

### Alphabet G2

Cet alphabet suit et complète le générateur GO. Il est composé de 22 éléments permettant l'affichage des caractères accentués (aigus, graves et circonflexes), ainsi que des configurations spéciales comme le tréma et la cédille.

#### Caractères utilisateurs

Indépendamment des alphabets G0 et G2 pouvant être redéfinis, les TO8, TO9 et TO9+ nous offrent la possibilité de travailler avec des caractères dits "utilisateurs" qui, seuls on associés, peuvent aussi bien permettre d'afficher du texte que des dessins.

Ce générateur est en BASIC initialisé par la fonction DEFGR\$ et sollicité par PRINTGR\$. Le principe de création et de mémorisation d'un caractère est identique à celui décrit précédemment. L'adresse du début de ce générateur de caractères utilisateur doit être implanté dans le registre USERAF (\$602D-\$602E). Le premier caractère (constitué des 8 premiers octets) correspondra automatiquement au code 580, le second au code \$81 et ainsi de suite jusqu'à \$FF. La taille maximum de ce générateur est donc de 128 caractères.

### Affichage des caractères alphanumériques

La routine PUTC permet d'afficher, à la position courante du curseur d'écran, un caractère contenu dans l'un des différents générateurs de caractères décrits précédemment. Le code du caractère desiré devra être implanté dans l'accumulateur B du CPU juste avant l'appel à la routine. Les codes compris entre \$20 et \$7F appelleront un caractère inclus dans l'alphabet pointé par PTGENE (\$60CF-\$60D0). Théoriquement, il s'agit donc des générateurs G0 et G2, mais nous avons vu qu'il était également possible que ces codes appellent un caractère d'une police redéfinie.

Les codes compris entre \$80 et \$FF correspondent aux caractères "utilisateur". Le générateur sollicité sera celui dont l'adresse de début est implantée dans le registre USERAF (\$602D-\$602E).

Le tableau ci-dessous dresse la liste des codes hexadécimaux et des caractères correspondants pour les alphabets G0 et G2.

Code	Caract.	Code	Caract.	Code	Caract.
20	blanc	40	@ A	60	_
21	!	41		61	а
22		42	В	62	ь
23	#	43	C	63	c
24	\$ %	44	D	64	d
25		45	E	65	e
26	&	46	F	66	ľ
27	1	47	G	67	ģ
28	(	48	Н	68	h
29	)	49	1	69	i
2A	*	4 <b>A</b>	J	6A	j
2B	+	4B	K	6B	k
2C	,	4 <b>C</b>	L	6C	1
2D	-	4D	M	6D	m
2E		4E	N	6E	n
2F	1	4 F	0	6F	0
30	0	50	P	70	р
31	1	51	Q	71	$\mathbf{q}$
32	2	52	R	72	r
33	3	53	S	73	S
34	4	54	T	74	L
35	5	55	υ	75	u
36	6	56	V	76	v
37	7	57	W	77	w
38	8	58	Χ .	78	x
39	9	59	Y	79	у
3A	;	5A	Z	7 <b>A</b>	7,
3B	:	5B	[	7B	(
3C	<	5C	<b>\</b>	7C	
3D	=	5D	j	7D	)
3E	>	5E	Λ	7E	_
3F	?	5F	-	7F	•

Adresse du point d'estrée : SE	unc.
Paramètre d'Entrée : Ac Paramètre de retour : Né Effet : Cer	
<b>co</b> n	respondent au code crivoyé. Les valeurs sont imprises entre \$20 et \$7F.

Exemple:				
. * GÖ	CHAGE I	GENERAT GENCARAC \$A000 \$E803 #\$20 PUTC #\$80 SUIT	20-1 CAR	ARACTERE ARACT ER CARACT

### Positionnement des caractères

Hormis les valeurs comprises entre \$20 et \$FF correspondant à des codes de caractères alphanumériques affichables à l'écran, la routine PUTC interprète également les valeurs \$07 à \$1F. Elles déterminent des modes de traitement particulier de PUTC: création d'un bip sonore, séquence d'échappement... En particulier, le code US (\$1F) déclenche une séquence de positionnement du curseur ou de définition de la fenêtre de travail.

### Programmation du curseur

Les coordonnées du curseur sont déterminées par la ligne (L) et la colonne (C). Alors que L est toujours compris entre 0 et 24, l'intervalle de C est fonction du mode de visualisation:

```
En mode 40 colonnes I \le C \le 40 décimal
En mode 80 colonnes 1 \le C \le 80 décimal
```

Une séquence de positiounement du curseur s'opère en trois appels de PUTC:

le appel consiste à envoyer le code US (\$1F) 2e appel envoie le numéro de ligne 3e appel envoie le numéro de colonne. Les numéros de ligne et de colonne envoyés à PUTC se calculent selon les formules suivantes:

ligne ≈ L + \$40 L est exprimé en base 16 colonne = C + \$40 C est exprimé en base 16.

Exemple: On désire positionner le curseur sur la ligne 12 et la colonne 17: 12 en décimal correspond à \$0C en hexadécimal 17 en décimal correspond à \$11 en hexadécimal

ligne = \$0C + \$40 = \$4Ccolonne = \$11 + \$40 = \$51

La séquence s'écrira done:

PUTC	EQU	\$E803	
	LDB	#\$1F	code US envoyé
	JSR	PUTC	le appel
	LDB	#S4C	numéro ligne
	JSR	PUTC	2e appel
	$\Gamma DR$	#851	numéro colonne
	ISR	PUTC	3e appel

Nom Adresse du p	oënt d'enthée	
Paramètre d	entr <b>é</b> c :	Accumulateur B du 6809 E
Parametre de		* Negative * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Effet .		Pour des valeurs comprises entre
	· · · · · ·	
		\$07 et \$1F les effets sont les suivants.
		is in the transfer of the tran
		一 表一身从围身严禁下罩,最为深满一个繁儿
Code hexa	Nom -	o <b>Eiffet</b> i i joog ka ka ka a ja is is is
٠.	4 4 4	1947 6 18 18 19 19 19 19 12 1 14 19 19 19
\$07	BEL	Citation dun bep sonore
\$08		Titologia entre our general
*VO	BS	Deplacement curseur d'une position à gauche,
		ou recopie à gauche du caractère courant
		si l'adresse \$6043 contient la valeur SFF -
S09	нт	Deplacement curseur d'une position
:		à droite, ou recopie à droite du caractère contant si
	. 1	Participate a Cold and the Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold
	المنظالة أ	l'adresse \$6043 contient la valeur \$FF
\$0A		Descente d'une ligne

\$0B 2 4 VT	Remonited tine ligne
\$0B VT	Effacement de la fentire
\$0D CE	Licellett echnesiti de i Rai Gritinite 🖺 🚟 🚟
\$0 <b>E</b> \$0	Bassage en mode selétel 🐇 👙 👙 👙 👙
SOF SI	Retour en misde mormal
`\$1# * : `	Allianage du curseir
\$12 DC2 DC4	Répétition du despier diractère ASCII afficité Extinction du curseur
\$16 ACC	Séquence chracitére du 32
\$18 CAN	Effacement d'une ligne à partir de la position du
	curseur
\$1B ESC	Séquence d'échappement
\$1E RS	Retour du curseur dans le com supérieur gauche de la
	facilities and the second seco
\$1F & J L US	Séquence de positionnement curseur ou de définition de fenêtre
化二十二甲烷 医神经炎性	GC ICICUC

### Détermination de la fenêtre de travail

La fonêtre de travail sera définie par le repérage de la première ligne ou "haut de page" et de la dernière ligne ou "bas de page". L'un comme l'autre nécessitem trois appels à la rootine PUTC:

le appel; envoi du code US (\$1F) Accu B 2e appel; envoi du nombre N1 par l'accu B 3e appel; envoi du nombre N2 par l'accu B.

### Haut de page

La ligne représentant le haut de page est repérée par un nombre compris entre 00 et 24 (décimal), donc s'écrivant par deux digits. La programmation du haut de page se fera en décomposant ces deux digits pour former N1 et N2 selon la formule suivante:

N1 = digit de poids fort + \$20 N2 = digit de poids faible + \$20

Ainsi N1 et N2 scront toujours compris entre \$20 et \$29. Prenons un exemple: On désire que le haut de la fenêtre soit la ligne 01;

N1 = 0 + S20 = S20N2 = 1 + S20 = S21

### La séquence s'écrira:

PUTC	EQU	\$E803	
	LDB	#\$1F	code US
	JSR	PUTC	le appol
	LDB	#\$20	NI
	JSR	PUTC	2e appel
	LDB	#\$21	N2
	JSR	PUTC	3c appel

#### Bas de page

La ligne représentant le bas de page est un nombre décimal compris entre 00 et 24, donc constitué de deux digits. La programmation du bas de page se fera en décomposant ces deux digits pour former N1 et N2 selon la formule ci-dessous:

```
N1 = digit de poids fort + $10

N2 = digit de poids faible + $10
```

Ainsi N1 et N2 seront compris entre \$10 et \$19.

Exemple: on désire que le has de la fenêtre soit la ligne 24:

le digit de poids fort est 2 le digit de poids faible est 4.

```
Donc,

N1 = 2 + S10 = S12

N2 = 4 + S10 = S14
```

La séquence s'ecrira:

PUTC	EQU	SE803
	LDB	#\$1F
	JSR	PUTC
	LDB	#\$12
	JSR	PUTC
	LDB	#S14
	JSR	PUTC

### Retour du curseur dans le coin gauche

Pour positionner le curseur dans le coin supérieur gauche de la zone définie comme étant la fenêtre de travail, vous utiliserez le code \$1E, envoyé à PUTC de la manière suivante :

```
PUTC EQU $E803
LDB #SIE
JSR PUTC
```

### Descente d'une ligne

Il suffit d'envoyer le code \$0A à la routine PUTC pour provoquer la descente du curseur d'une ligne. La colonne reste inchangée.

```
PUTC EQU $E803
LDB #$0A
JSR PUTC
```

### Remontée d'une ligne

L'opération inverse à celle décrite plus haut est réalisée en envoyant le code \$0B à la routine PUTC.

```
PUTC EQU $E803
LDB #$0B
JSR PUTC
```

### Retour au début de ligne

Le code SOD implanté dans l'accu B provoque, lors de l'appet de PUTC, un positionnement du curseur sur la colonne 0 de la figne courante.

### Effacements divers

### Effacement de la fenêtre

Cette opération est réalisée en envoyant le code \$00 à la routine PUTC,

PUTC EQU \$E803 LDB #S0C JSR PUTC

Tout ce qui est dans la zone définie comme étant la fenêtre de travait sera afors entièrement effacé.

### Extinction et allumage du curseur

Le code \$14 envoyé à la routine PUTC aura pour effet d'effacer le curseur de l'écran.

PUTC EQU \$E803 LDB #\$14 ISR PLITC

Pour rallumer ce curseur, vous utiliserez le code \$11.

### Effacement d'une ligne

Le code \$18 envoyé à la routine PUTC provoque l'effacement d'une ligne d'écran. La ligne effacée sera la ligne courante du curseur, de même l'effacement se fera à partir de la colonne courante du curseur.

PUTC EQU \$E803 LDB #\$18 JSR PUTC

### Affichages particuliers

### Caractères accentués, alphabet G2

Le code ACC (\$16) appliqué à la routine PUTC permet l'affichage d'une minuscule accentuée ou d'un caractère de l'alphabet G2. Dans le cas d'une minuscule accentuée, la procédure demande trois appels à PUTC :

le appel : envoi du code ACC (\$16) 2e appel : envoi du code d'accent

3e appet : envoi du code de la minuscule

Les accents disponibles sont les suivants:

Code	Accent ou signe correspondant
\$41	Aigu
\$42	Grave
\$43	Circonflexe
<b>\$</b> 48	Tréma
S4B	Cédille

Nous rappetons que les minuscules sont accessibles par les codes compris entre \$61 (a) et \$7A (z), voir à ce sujet l'affichage des caractères alphanumériques, page 163.

Exemple: Pour afficher un ç nous écrirons:

PUTC EOU -\$E803 LDB #S16 Code ACC PUTC JSR le appet LDB #\$4B code cédific PUTC JSR 2e appel LDB #\$63 code de c JSR PUTC

D'une manière générale, si le dernier code cavoyé ne correspond pas à une minuscule mais à un autre caractère (majuscule ou autre), ce dernier sera néanmoins affiché, et l'accent supprimé automatiquement.

Pour l'affichage d'un caractère de l'alphabet G2, la procédure s'écrit en doux appels:

le appel: envoi du code ACC (\$16). 2e appel: covoi du code caractère

### Dans ce cas, le code caractère est à choisir parmi les suivants:

Code	Caractère affiché	
\$23	livre storling	
S24	dollar	
S26	dièse	
\$27	paragraphe:	
\$2C	flèche à gauché	
\$2D	flèche en haut	
\$2E	flèche à droite	
\$2F	flèche en bas	
\$30	degré	
\$31	plus ou moins	
\$38	division entière	
\$3C	un quart	
\$3D	un demi	
\$3E	trois quart	
\$6A	o dans e majuscule	
\$7A	o dans e minuscule	
\$7B	sz allemand	

### Le programme suivant affiche tous ces caractères:

```
* AFFICHAGE DES CARACTERES ALPHABET GR
```

\* PAR CODE ACC ROUTINE PUTC

	TITLE	GENG2
	ORG	SACOO
PUTC	Edn	<b>L</b> B803
	LDA	#\$23
ENCOR	LDB	#\$16
	JER	PUTC
	TFR	A, B
	JSR	PUTC
	INCA	
	CMPA	#\$7C
	BNR	ENCOR
	SVI	
	END	

#### Caractères Télétel

Les caractères semi-grahiques aux normes Télétel sont également disponibles dans les TO8, TO9 et TO9+. Vous accèderez à ce générateur spécial de la manière suivante:


Le appel à PUTC, envoi du code \$0E (selection mode Télétel). Ze appel à PUTC, envoi du code caractère

Le code caractère est compris entre les valeurs \$20 à \$7F, soit 64 caractères au total. Le programme suivant permet de les afficher à l'écran.

- \* AFFICHAGE DES CARACTERES TELETEL
- \* BT RETOUR AS MODE NORMAL

PUTC	TITLE ORG EQU LDE JSK	TELETEL \$A000 \$E803 #\$OE PUTC	MODE	TELETRL
FTLUS	LDB JSR INCB CMPB BNB LDB JSR SWI END	#\$20 FUTC #\$80 SUITE #\$0F PUTC	MODE	NORMAL


Notez que l'émission du code \$0F permet de revenir au mode normal et, par conséquent, d'accéder à l'alphabet G0 par les codes compris entre \$20 et \$7F. Le principe de base de l'affichage Télétel est de ne plus considérer un caractère par une matrice de 8 × 8 points (comme l'alphabet G0 ,G2, utilisateur), mais par un ensemble de 6 zones réparties de la manière suivante:



Le caractère semi-graphique est fabriqué en allumant une ou plusieurs zones. Nous comprenons ainsi que le nombre de combinaisons possibles nous limite à  $2^6 = 64$  représentations différentes.


Chaque zone est contrôlée par un seul bit mémorisé:

si le bit = 1, la zone est allumée, elle prendra la couleur de forme si le bit = 0, la zone est éteinte, elle prendra la couleur de fond. Ainsi un caractère Télétel est mémorisé par un seul octet de mémoire:



Il est bon de noter que le MSB et le 6e LSB doivent toujours respectivement rester à 0 et 1. L'ensemble des caractères pré-définis sont rassemblés dans le tableau suivant:

#### Caractères semi-graphiques Télétel



### Séquences d'échappement

Les séquences d'échappement permettent de réaliser plusieurs tâches différentex, comme par exemple la modification des attributs de couleurs, le passage en mode d'incrustation vidéo ou le changement de la taille des caractères... Vous devrez utiliser deux méthodes d'appels différents à la matine PUTC (\$E803) selon le travail désiré. Nous devons en effet distinguer deux modes de traitement possibles:

- le mode courant.
- le mode plein écran.

Pour bien comprendre la différence, prenons un exemple: vous désirez écrire des caractères en rouge sur l'écran. Si cette couleur n'est utilisée que ponetuellement pour afficher un texte ou une portion de texte, cotoyant des caractères déjà affichés à l'écran (ou à venir) dans une couleur différente, vous utiliserez le mode courant. Par contre, si l'ensemble de tout ce qui est (ou sera) affiché à l'écran doit être écrit en rouge, le mode plein écran sera utilisé. En langage BASIC, la différence est faite par le choix des instructions COLOR ou SCREEN.

Pour appeler une séquence d'échappement en mode courant, la procédure s'écrit en deux appels à la routine PUTC:

le appel : envoi du code d'échappement (\$1B)

2e appel : envoi du code réalisant la fonction desirée.

### Exemple:

```
PUTC EQU $E803

LDB #$1B code d'échappement

JSR PUTC

LDB #$XX XX = code fonction

JSR PUTC
```

Par contre, en mode plein écran, la procédure nécessite 4 appels à la routine PUTC:

Le appet: envoi du code d'échappement \$1B

2c appel: envoi du code \$23 3e appel: envoi du code \$20

4e appel: envoi du code réalisant la fonction desirée.

```
Exemple:
```

```
PUTC EQU $E803

LDB #$1B

JSR PUTC

LDB #$23

JSR PUTC

LDB #$20

JSR PUTC

LDB #$XX XX = code fonction

JSR PUTC
```

### Programmation des couleurs

La séquence d'échappement permet de modifier les attributs de couleurs (forme, fond, tour). La valeur du code appelé XX dans les exemples précédents est définic de la manière suivante:

le digit de poids fort précise le destinataire du changement de couleur, il peut donc prendre trois valeurs possibles,

4 pour la forme

5 pour le fond

6 paur le trair.

Le digit de poids faible indique la couleur, selon la codification suivante:

0 pour	le Noir
1	Rouge
2	Vert
3	Jaune
4	Bleu
5	Magenu
6	Cyan
7	Blanc

Pour reprendre l'exemple cité plus haut, nous savons maintenant que pour écrire en rouge sur l'écran le code sera égal à:

Ainsi le programme suivant passera tous les caractères de la fenêtre de travail en rouge (mode plein écran ).

PUTC EOU \$E803 #\$1B LDB code d'échappement. JSR PUTC LDB #\$23 corle internédiaire PUTC JSR code intermédiaire LDB #\$20 JSR PUTC LDB #\$41 code couleur JSR PUTC

Alors que le programme suivant écrira le message "OK" en rouge et vert sans modifier le reste de l'écran (mode courant).

- \* CE PROG AFFICHE OK UN ROUGE ET VERT
- \* ECHAPPEMENT DE TYPE COURANT

TITLE	OK	
ORG	\$A000	
EQU	\$ <b>E</b> 803	
LDB	#\$1P	ECHAPPEMENT
JSR	PUTC	
LDB	#\$41	FORME-ROUGE
JSR	PUTC	
LDB	#\$4F	AFFICHE O
JSR	PUTC	
LDB	#\$1B	ECHAPPEMENT
JSR	PUTC	
LDB	#\$42	FORME-VERT
15R	PUTC	
LDB	#\$4B	AFFICHE K
JSR	PUTC	
SWI	<del>_</del>	
	ORG EQU LDB JSR LDB JSR LDB JSR LDB JSR LDB JSR LDB JSR LDB	ORG \$A000 EQU \$E803 LDB #\$1B JSR PUTC LDB #\$41 JSR PUTC LDB #\$4F JSR PUTC LDB #\$1B JSR PUTC LDB #\$1B JSR PUTC LDB #\$42 JSR PUTC LDB #\$42 JSR PUTC SWI

En conclusion, la valeur du code peut être comprise entre

\$40 à \$47 pour la forme \$50 à \$57 pour le tour \$60 à \$67 pour le tour Mais, comme vous l'avez déja certainement remarqué (petits futés), nous ne travaillons dans ce cas que sur 8 couleurs. La table de valeurs a donc été étendue de \$70 à \$87 afin d'accèder aux 8 couleurs pastel et, dans ce cas, les allocations sont les suivantes :

\$70 à \$77 pour la forme \$78 à \$7F pour le fond \$80 à \$87 pour le tour

#### ачес

0 pour le	Gris
1	Rose
2	Vert clair
3	Sable
4	Bleu clair
5	Panne
6	Bleu ciel
7	Orange

### Programmation des modes d'affichage

Comme nous l'avons détaillé dans les études matérielles, les TO8, TO9 et TO9+ possèdent de nombreux modes d'affichage différents, permettant de faire ponctuellement des compromis entre couleurs, définition graphique et rapidité de visualisation. L'accès de ces modes nécessite 2 appels à la routine PUTC:

Le appel: envoi du code d'échappement (\$1B). 2e appel: envoi du code de mode.

Le code de mode desiré sera l'un des suivants:

Code	Mode sélectionné
\$48	Page I
\$49	Page 2
S4A	Superposition écriture page 2
S4B	Superposition écriture page 1
\$59	Bit-map 4 couleurs
S5A	40 colonnes
S5B	80 colonnes
\$5E	Bitmap 16 couleurs
S6D	Incrustation
\$6C	Incrustation (off)
\$88	Triple superposition sélection page 1
\$89	Triple superposition sélection page 2
\$8A	Triple superposition sélection page 3
\$8B	Triple superposition sélection page 4

Exemple: pour travailler en mode 80 colonnes, nous utiliserons la procédure suivante:

PUTC EQU \$E803

LDB #\$1B code d'échappement

JSR PUTC

LDB #\$5B mode 80 colonnes

JSR PUTC

Si l'unité centrale est équipée de l'interface d'incrustation (en option), vous pourrez alors la commuter dans ce mode spécial de visualisation, en envoyant le code \$6D. L'incrustation permet de mélanger une image vidéo issue du téléviseur et l'image synthétique créée par le miens-ordinateur. La coexistence de ces deux images simultanées à l'écran est également fonction de la programmation du circuit PALETTE, detaillée page 212.

Nous vons conscillons de vous reporter à la partie de ce livre traitant du fonctionnement des TO8, TO9 et TO9+ si vous désirez de plus amples détails sur les partieularités des modes Page, Bit-map, etc.

#### Dimensions des caractères

Les caractères alphanumériques peuvent être affichés à l'écran selon diverses dimensions repertoriées ci-dessous.

La déclaration se réalise par deux appels à la matine PUTC:

le appel : envoi du code d'échappement \$1B (ACCU B) 2e appel : envoi du code de dimension (ACCU B)

Code Dimensions des caractères

\$4C Taille normale

\$4D Double hauteur, largeur normale

\$4E Double largeur, hauteur normale

\$4F Double taille

Exemple: pour travailler en double mille, nous écrirons le programme suivant:

	QRG	\$A000
PUTC	EQU	\$E803
	LDB	#\$1B coxle d'échappement
	J\$R	PUTC premier appel
	LDB	#\$4F code double taille
	JSR	PUTC second appel
	SWI	
	END	

#### Traitements divers

Certains traitements particuliers repertoriés ei-dessons sont également définis sous le contrôle de séquence d'échappement:

#### Code Traitement correspondant

```
$58
        Masquage:
        Démasquage
$5F
$5C
        Inversion de la vidéo
$6A
        Scroll normal.
$6E
        Scroll doux
$6B
        Mode page (pas de scrol!)
        Ecriture d'un caractère sans modifier la couleur
S68
S69
        Ecriture d'un caractère dans la couleur courante
```

La procédure s'établit en deux appels de PLITC:

1e appel : envoi du code d'échappement \$1B

Ze appel : envoi du code représentant le traitement desiré,

Exemple: pour avoir un listing déditeur défilant doucement à l'écran, nous pouvons écrire le programme suivant:

	ORG	SA000
PUTC	EQU	SE803
	LDB	#\$1B
	JSR	PUTC
	LDB	#S6E
	JSR	PUTÇ
	SWI	
	END	

Vous pourrez constater ce scroll doux en faisant des dumpings sous monitor. Notons que certains codes, comme par exemple \$5C pour l'inversion vidéo, peuvent être appelés en mode plein écran selon la procédure décrite en début de

ce chapitre. Le masquage consiste à écrire des caractères en couleur noire sur fond noir, jusqu'à ce que l'attribut de démasquage soit sollicité. En utilisant ce dernier selon le mode plein écran, vous dévoilerez d'un seul coup tous les caractères écrits en mode masqué.

### Affichage alphanumérique par la routine PLOT

La routine PLOT, utilisée plus fréquemment pour afficher des points graphiques (voir page 183), peut également être sollicitée pour l'affichage de caractères alphanumériques. Dans ce cax, le code ASCII du caractère à afficher est implanté dans le registre CHDRAW (\$6041), la couleur est precisée dans le registre COLOUR (\$603B), et ses coordonnées sont exprimées dans les registres X et Y du 6809 E (représentant respectivement l'abscisse et l'ordonnée).

Les coordonnées dans X sont comprises entre 1 et 40 décimal, pour le mode 40 colonnes, ou entre 1 et 80 pour le mode 80 colonnes. Les valeurs de Y sont comprises entre 0 et 24 décimal pour les deux modes.

Les auributs de couleurs sont identiques à coux exprimés page 184. L'octet envoyé à COLOUR est décomposable en deux digits, le digit de poids faible code la couleur de forme, le tetout de la routine PLOT, les valeurs implantées dans les registres X et Y sont automatiquement recopiées dans les registres PLOTY.

Nom : PLOT Adresse du point d'entréc : SESOF

Paramètre d'entrée : registres X et Y du 6809 E

registre CHDRAW \$6041 registre COLOUR \$603B

Paramètre de resour : registre PLOTX \$603D-\$603E registre PLOTY \$603F-\$6040

Effet : affiche à l'écran un caractère exprimé en ASCII »

dans CHDRAW, aux coordonnées passées par X et

Y, et dans la couleur définie par COLOUR

Exemple : le programme snivant affiche le caractère "K" au

milieu de l'écran, en noir sur fond blanc.

\* APP FOHAGE D'UN CARACTERE PAR LA \* LA ROUTINE PROT

TITLE PLOTCAR

ORG \$4000
PLOT BOU \$603B
COLOUR EQU \$603B
LDA #\$4B LODE ASC LI DE K
STA CHDRAV
LDA #\$40 COSLEGE NOIR/BLAM
STA COLOUR
LDX #\$0044 COLOUR
LDX #\$0045 COLOUR
LDX #\$0045 COLOUR
LDX #\$006C LIGNE 20

Note: On pour accolor directement à l'écrimite du caractère repété dans CHDRAWen faisant un appel à l'adresse SE833 (CHPL). L'accès antmode Birmap 16 et Trible superposotion sont interdire dans ce mode de PLOT.

# 3. Gestion graphique de l'écran

### Mémorisation en RAM forme et couleur

Comme nous l'avons expliqué dans l'étude matérielle du TO9, la RAM écran est en fait constituée d'une RAM A et d'une RAM B dont le fonctionnement ainsi que les octets mémorisés sont fonction du type de visualisation utilisé (mode 40 ou 80 colonnes, bit-map, etc.).

Néanmoins, dans le mode commun au TO7/70 (40 colonnes, 16 coulcurs, 320 × 200 points), la RAM A correspond à la mémoire forme et la RAM B à la mémoire conleur.

Ces deux RAM sont décodées aux mêmes adresses comprises entre \$4000 et \$5FFF et la sélection de l'une d'entre elles est effectuée par le bit forme issu du PIA interne au 6846 (\$£7C3).

Pour les TO8 et TO9+, les notions sont les mêmes bien que physiquement rien ne soit comparable. La différence fondamentale est liée à l'utilisation du gate mode page qui intègre, grosso modo, les fonctions des gates de gestion machine et gate d'affichage dans un même boîtier.

D'autre part, au niveau de l'organisation mémoire nous passons d'une structure de commutation de banques par commutation de boîtiers RAM (TO9), à une commutation de banques par commutation de pages dans un même boîtier RAM (TO8 et TO9+).

Que deviennent dans ces conditions le bit de forme à l'adresse \$E7C3 et les notions de RAM écran forme et couleur? Disons tout simplement que le constructeur a cu la bonne idée d'émuler ces mêmes principes dans les TO8 et TO9+. Même si du côté matériel tout est différent, du côté logiciel tout est compatible. Nous pourrons donc continuer à "poker" aveuglément l'adresse \$E7C3 bien que le bit de forme n'existe plus ni physiquement ni à cette adresse! Miraculeux, non?

#### Commutation couleur

Pour travailler dans la mémoire couleur, il suffit de forcer à 0 le bit 0 de l'adresse \$E7C3 (forme). Il est conseillé d'utiliser la technique de programmation par "masques" pour ne modifier que la valeur de ce bit.

### Commutation forme

Inversement, pour travailler dans la mémoire forme, il faut forcer à 1 le bit 0 de l'adresse SE7C3 (à l'exclusion d'autres bits).

### Allumage ou extinction d'un point graphique

La routine PLOT présentée ci-dessous, permet de changer la couleur d'un point graphique dont les coordonnées sont exprimées dans le registre X (abscisses) et le registre Y (ordonnées). Si l'ordonnée est toujours comprise entre 0 et 199, l'intervalle des abscisses dépend du mode d'affichage choisi:

Valeurs limites pour X		Mode graphique		
Decimal	Hexadécimal			
0-319	\$0-\$13F	T <b>O</b> 7	16 couleurs	
0-319	\$0-\$13F	Page 1	2 conteurs	
0-319	\$0-\$13F	Page 2	2 confeurs	
0-319	\$0-\$13F	Bit-map	4 coulcurs	
0-319	\$0-\$13F	Superposition		
0-639	\$0-\$27F	80 colonnes	2 couleurs	
0-159	S0-S9F	Bit-map	16 conleurs	

La couleur du point sera precisée dans le registre FORME (\$6038), les valeurs comprises entre -16 et +15 seront interprétées de la manière suivante:

Code forme	Code fond
0	-1
1	-2
2	-3
3	4
4	-5
5	-6
6	-7
7	-8
8	-9
9	-10
10	-11
11	-12
12	-13
13	-14
14	-15
15	-16
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nom Adresse du point d'entré Paramètres d'entrée  Paramètres de retour	Registre Registre Registre Registre Registre Registre	X et Y du 6809 E FORME \$6038 CHDRAW \$6041 STATUS \$6019 PLOTK \$603D \$603E PLOTY \$663F-\$6080
Effet	; Affiche u	in point graphique dont les coordonnées
	sont prec	isées nans X et Y du 6809 E, et la conleur
	exprim <b>e</b> e	dans le registre FORME.
Exemple		
į		
* AFFICHAGE I	· m. POIN	T GRAPHIQUE
* WELTSHUAD :	, ,,,,,,,,	
TITLE	POINT	
ORG	\$A000	
	\$E80F	
PLOT EQU	•	
CHDRÁW EQU	\$6041	in the second of
STATUS EQU	\$6019	
FORME EQU	\$6038	
LDA	STATUS	name money & O
ANDA	#SEF	BIT4 FORCE A O
STA	STATUS	THE COLUMN COLUMN
CLR	CHDRAV	PLOT EN GEST GRAPH
LDA	#\$01	COUL KOUGE
STA	FORME	
LDX	#\$013F	DERNIERE COLONNE
LDY	#\$0064	LlGNE=100
JSR	PLOT	
SVI		
END		

En conséquence, il est bon de noter que les valeurs positives appellent des couleurs de forme et inversement, les codes négatifs sélectionnent des couleurs de fond. Un code de couleur fond se déduit d'un code de forme en ajoutant I et en prenant l'opposé.

Précisons quelques remarques importantes relatives aux modes utilisés. En mode TO7, si le code de la couleur est négatif, le point sera écrit en fond, cela implique que le bit correspondant dans l'octet de mémoire forme soit mis à 0. Inversement, si le code couleur est positif, le point sera écrit en forme, le bit correspondant dans l'octet de mémoire forme sera mis à 1.

Si le bit 4 du registre STATUS (\$6019) est à 1, seul le bit en mémoire forme sera modifié, la couleur ne sera pas changée. En mode Page1, Page2, Superposition et Triple superposition, un code positif écrit dans la couleur de la page sélectionnée, un code négatif écrit dans la couleur fond.

Pour le mode bit-map 4 couleurs, seuls les 4 premiers codes positifs sont utilisables (de 0 à 3) et travaillent dans la mémoire forme, le fond n'a aucune signification.

Pareillement, le mode bit-map 16 couleurs n'autorise que les 16 codes positifs (0 à 15) en forme, le foud n'ayant aucun sens. Le mode 80 colonnes ne comprend à la fois qu'un code positif écrit en forme et un code négatif écrit en fond.

Enfin, dans tous les modes choisis, le registre CHDRAW (\$6041) doit être mis à 0 pour avoir une gestion graphique de l'écran. Si CHDRAW est différent de 0, la routine PLOT sera utilisée en mode alphanumérique, décrit page 181.

En retour de la routine PLOT, les coordonnées du dernier point affiché seront automatiquement recopiées des registres X et Y (6809 E) dans les registres PLOTX (\$603D-\$603E) et PLOTY (\$603F-\$6040).

### Tracé d'un segment de droite

La routine DRAW trace un segment de droite entre deux points déterminés que nous appellerons origine et destination. Les coordonnées du point d'origine (abscisse et ordonnée) sont définis respectivement par le contenu des registres PLOTX (\$603D-\$603E) et PLOTY (\$603F-\$6040). Les coordonnées du point destination (abscisse et ordonnée) sont définis respectivements par le contenu des registres X et Y du 6809 E.

Les valeurs limites de ces coordonnées sont identiques à celles exprimées précédemment (page 183). La couleur du segment tracé est définie par le registre FORME selon les mêmes conventions que ci-dessus. Le contenu du registre CHDRAW doit être nul, sinon la routine DRAW travaillera en mode caractère (voir page 188).

En retour de la routine DRAW, les coordonnées du dernier point tracé sont recopiées automatiquement dans les registres PLOTX et PLOTY. Cette particularité simplifie énormément l'écriture de programmes pour dessiner des figures géométriques tels que rectangles, carrés, triangles, losanges... Car après le tracé du premier segment, seuls les coordonnées du point destination sont à préciser pour tracer les suivants.

Adresse du point d'entrée SESOC. 🖹 Registre X 🎳 Y 🟚 6809 🕏 Paramètres d'entrée Registre PEOTY \$603F-\$6040 Registre CHERAW \$604 Registre FORME \$6038 Registre STATUS \$6019 Remette €CHOUR SOEB Registre PLOTX 1693D 4 Registre PECIT # \$600F-56046 Trace un segment de druite : Le programme di dessouscitilisse quare fois la Exemple routine DRAW pour dessiner un fosange. DESSIN D'UN LOSANGE DRAW: iá ŤLE \$ A 0 0 0 EQU: \$E80C HIRAW EQU \$604£ 100 \$6019 # STATUS EGU \*\$**50**38 . .a Ę \$603D= PLOTX. -EQU \$603F PLOTY å #\$ **FF**\*\* : Stätus ÇHDRAW 🖟 COUL LDA #\$04 BLE FORME STA 160∍ COLONNE LDX #\$Q0AQ LIGNE LDY #\$0040 PLOTX STX .. PLOTY #\$00D0 COLOMNE LDX112 LDY LIGNE #\$.0070 ÷ TRACE SEGNEN JSR DRAV COECNME **160**4 LDX #\$00A0

LIGNE

#\$00A0 -

DRAW .

LDY .

JSR

160

TRACE SEGMENT

LDX	#\$0070	COLONNE 112
LDY.	#\$0070	LIGNE 112
JSR	DRAW	TRACE SEGMENT 3
LDX	#\$00A0	COLONNE 160
LDY	#\$0040	LIGNE 64
JSR	DRAW	TRACE SEGMENT 4
SWI		
END		
1. / /	:	
Note: Pour modifier l	cs-couleurs, le bi	t 4 de STATUS (\$6019) dont être force à
0.		

#### Dessiner avec des caractères

L'intérêt de DRAW est de pouvoir travailler également avec des caractères au lieu de points grahiques. Dans ce cas, le registre CHDRAW doit contenir le code ASCII du caractère qui nous servira à dessiner. La couleur est determinée par le registre COLOUR, le digit de poids fort définissant la couleur de fond, le digit de poids faible déterminant la couleur de forme.

Les coordonnées passées par PLOTX, PLOTY, X et Y du 6809 E sont comprises entre 0 et 24 décimal pour les ordonnées, les abscisses dépendant du mode de visualisation:

1 à 40 pour le mode 40 colonnes 1 à 80 pour le mode 80 colonnes.

Ainsi, nous pouvons reprendre le programme précédent dont la structure est la même. En modifiant simplement le contenu de CHDRAW, les valeurs des coordonnées et en initialisant le registre COLOUR, nous traçons le même losange mais avec les lettres "K".

### \* DESSIN D'UN LOSANGE CONSTITUE DE 'K'

	TITLE	LOSANGK
	ORG	\$1000
DRAW	BQU	\$E80C
CHDRAV	EQU	\$6041
STATUS	EQU	\$6019
XTO.19	EQU	\$603D
PLOTY	EQU	\$603F
COLOUR	EQU	\$603B

LĐA	STATUS	
ANDA	#SEF	BIT4 FORCE A 0
STA	STATUS	
LDA	#\$4B	CODE ASCII DE 'K'
STA	CHDRAW	DRAW EN GEST CARAC
LDA	#\$40	COUL NOIR/BLANC
STA	COLOUR	
LDX	#\$0014	COLONNE 20
LDY	#\$0008	LIGNE 08
STX	PLOTX	
STY	PLOTY	
LDX	#\$001A	COLONNE 26
LDY	#\$000E	LIGNE 14
JSR	DRAV	TRACE SEGMENT 1
LDX	#\$0014	COLONNE 20
LDY	#\$0014	i.igne 20
JSR	DRAW	TRACE SEGMENT 2
TDX	#\$000E	COLONNE 14
LDX	#\$000E	LIGNE 14
JSR	DRAW	TRACE SEGMENT 3
I,DX	#\$0014	COLONNE 20
LDY	#\$0008	LIGNE 98
JSR	DRAW	TRACE SEGMENT 4
SVI		
END		

## 4. Lecture de l'écran

### Lecture d'un point graphique

Le principe général est de viser un point à l'écran qui sera repéré par ses coordonnées (registres X et Y du 6809 E), afin de lire sa couleur (relour dans l'accu B). L'utilisation des valeurs et l'interprétation des résultats de la routine GETP réalisant cette tâche sont fonction du mode d'affichage selectionné. Afin de mieux vous repérer, nous avons répertoriés dans le tableau ci-dessous les divers cas possibles:

Mode d'affichage	Coordonnée Ordonnée Y		Valeur luc dans B
40 colonnes (TO7)	0 à 199	0 à 319	-16 à -1 si coul, fond 0 à +15 si coul, forme
Bit map 4 couleurs Page 1	0 à 199	0 à 319	0 à 3
Page 2 Superposition	0 à 199	0 à 319	0 si point en forme -1 si point en foud
Bit-map 16 couleurs	0 à 199	0 à 159	0 à +15
80 colonnes	0 à 199	0 à 639	0 si point en forme -1 si point en fond

La numérolation des couleurs renvoyées par GETP est identique à la codification énoncée page 184.

Paramètre d'entrée Paramètre de resour	SERP  SE821 Registre X et Y du 6809 fi Accumelateur B du 6809 E Retourne dans B lacouleur du point visé par X et Y En supposant que vous travaillez avec la cartouche ASSEMBLEUR TOTEK, sous editor nous avons
	ASSEMBLEUR TOTEK, sous editor nous avons un bundeau rouge reservé aux messages d'errours ou de confirmation.

Le programme ci-dessous va lire un point correspondant à ce bandeau. En retour nous aurons la valeur \$FE dans l'accumulateur B du 6809 E (\$FE = - 02 couleur de fond rouge).

GET	Ç ÎP <sub>y</sub>	ORG EQU LBX		\$A0 \$£8	<b>2</b> ‡	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	. i		}18	 	Andrew State		  . Total						
24		LDY ISR		#\$0 GE	(E7		igno				a É	* T	17. 17. 18.					. =	
	à	END	;; <u>;</u>	) 2 <u>- 4</u> -	i.	#	: :	# `	9 ; · 1.	·=·	÷ .		 † -	}	ļ .ī	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	4	# E	#

### Lecture d'un caractère

La routine GETS peut être utilisée dans les modes TO7, 80 colonnes, Page 1, Page 2, Superposition. Vous ne devez pas l'appeler dans les modes Bit-map 4 couleurs, Bit-map 16 confeurs et Triple superposition. GETS retourne dans l'accumulateur B le code ASCII du caractère dont les coordonnées sont précisées dans le registre X (abscisse) et l'accumulateur A (ordonnée).

```
0 \le A \le 24 et 1 \le X \le 80 pour le mode 80 colonnes 0 \le A \le 24 et 1 \le X \le 40 pour le mode 40 colonnes
```

Si, à l'endroit visé le caractère n'est pas connu, la routine GETS renverra la valeur 0 dans l'accumulateur B. Sinon trois cas peuvent se produire, nous vous poposons de les étudier.

#### Caractère normal

Le caractère appartient à l'alphabet G0, GETS retourne dans l'accumulateur B le code ASCII correspondant.

### Minuscule accentuée ou c cédille

Le caractère visé est une minuscule acceptuée, dans ce cas GETS retourne dans B le code de l'acceptuation ACC soit \$16, et il est nécessaire de faire deux autres appels à GETS:

2e appel : B retourne le code de l'accent

3e appel : B retourne le code ASCII de la minuscule.

### Caractère de l'alphabet G2

Si le caractère visé apparticet à l'alphabet G2, le code ACC (\$16) sera retourné dans B, I faudra alors faire un 2e appel à GETS pour lire le code du caractère:

2e appel : B retourne le code du caractère.

Men GETS
Adesse du point d'entrée SE824

Paramètre d'entrée : Accu A et registre X du 6809 E

Paramètre de retour : Accu B du 6809E

Effet : retourne le code ASCII du ceractère défini par ces

coordonnées d'écran (A = ordonées, X = abscisse)

Example Si vous travaillez avec la cartenche ASSEM-

BLETIR TOTEK, sous monitor in Spindear Jailee sur le haut de la fencire de travail sort à fabuler

sur se nam de la lenkare de travali sert a mouser l'affichage du contem des registres du micro

processeur 6809 E.

Le programme ci-dessous lit le caractère P de ce bandeau et retourne en conséquence le code \$50 dans B.

ORG \$4000

GETS EQU \$E824 CLRA

CLRA 1e ligné LDX \$50002 2e colonne

GETS

ISR SWI

END

### 5. Gestion du clavier

### Lecture rapide du clavier

La routine KTST fait un balayage rapide des touches du clavier pour détecter si l'une d'entre elles est appuyée. Le résultat de ce test est consigné dans le BIT C du registre d'état du microprocesseur:

```
si C = 0 aucune touche n'est appuyée si C = 1 une touche est enfoncée.
```

Aucune reconnaissance de la touche appuyée n'étant effectuée par KTST, l'exécution de cette routine est très rapide.

	r point d'entr	: KTST Se : SE809				
	d'entrée de retour		a registre d'é une C à 1 si 1			
Exemple	en e	:				
	URE RAP		CLAVIER COUCHB É	NTRA1	ar zaf	
	TITLE	TESTOLA				
KTST	ORG EQU ANDCC	\$4000 \$B809 #\$FE	FORCE	CAO		
BNCOR	LDX	#\$FFFF -1.X	BOUCL	INHIB	CLAV	
SULTE	BNE JSR BCC	encor Kist Suite	BRANCH	SIC	=0 -	
	END SWI			/		

#### Décodage du clavier

La routine GETC est plus complète que la précédente (KTST). En effet, elle teste le clavier pour détecter une touche éventuellement appuyée, mais elle identifie également cette touche et retourne son code ASCII dans l'accumulateur B du microprocesseur. Etant donné le nombre de touches constituant le clavier et leurs fonctions parfois doubles, plusieurs cas peuvent se présenter;

- si la touche est celle d'un caractère simple de l'alphabet G0, son code ASCII sera alors retourné dans l'accu B au premier appel de GETC;
- si aucune touche n'est enfoncée ou s'il s'agit de SHIFT ou CNT appuyée seule, ou encore si plusieurs touches parmi SHIFT ou CNT ont été enfoncées simultanément, la valeur 0 sera retournée dans l'accu B;
- la tambée SHIFT selectionne le caractère se trouvant en haut de la touche, le code ASCII du caractère ainsi sélecté sera envoyé dans B;
- la touche CNT force à 0 le bit 6 du code ASCII du caractère appuyé simultanément;
- s'il s'agit d'un caractère accuentué et quelle que soit la procédure de saisie, la lecture se fera en trois appels de GETC:
  - 1e appel retourne dans B le code ACC (\$16).
  - 2e appel retourne dans B le code de l'accent ou de la cédille
  - 3e appel retourne dans B le code de la minuscule.

Comme nous l'avons étudié dans l'analyse matérielle, la chaîne de traitement du clavier envoie une interruption IRQ au microprocesseur à chaque fois qu'une truche est appuyée. Lors de la réception de ce caractère, le microprocesseur le range dans un buffer circulaire dont l'adresse est située dans le registre BUFCLV (\$6079-\$607A).

Notez que ce registre étant en RAM, l'utilisateur peut resituer ce buffer à l'endroit de son choix. Au démarrage, ce buffer est positionné dans la page 0 du moniteur et possède une capacité de 5 caractères. Quand il est plein, les caractères suivants sont ignorés! Précisément, le registre SIZCLV (S607B) permet de déclarer la taille de ce buffer, on peut ainsi augmenter (ou diminuer) sa capacité. Mais vous noterez ces valeurs limites:

- SIZCLV étant un registre de 8 bits, la valeur maximum (SFF) correspond à un buffer de 255 caractères au plus.
- la taille minimum à préserver est de 3 caractères pour garantir la lexture des caractères accentués.

Les TO8, TO9 et TO9+ disposent de 10 touches de fonctions. Les codes envoyés par ces touches sont compris entre \$90 et \$99 (inclus). Les pavés numériques peuvent être reconfigurés de façon à envoyer des codes différents de ceux inhérents aux touches. Dans ce cas, les 10 chiffres de 0 à 9 envoient les codes de \$9A à \$A3, le point envoie le code \$A4 et la touche ENT le code \$A5.

Nom Adresse du point d'entrée \$E806 Paramètre d'entrée : Registre BUFCL V \$6079-\$607A Régistre \$IZCL V \$607B Paramètre de retour : Bit C du RE-6809 E ACCU B du 6809 E Effet : Réalise une l'ecture de clavier, Si une touche est
appuyec:
- le bit C du RE passe à L
- l'accu B resourne le code ASCII
Exemple  * LECTURE DU CLAVIER LA PRESSION D'UNE  * TOUCHE PROVOQUE SVI, LIRE CODE ASCII  * DANS L'ACCU B PAR COMMANDE R
TITLE CLAVIER1 ORG \$A000
GETC EQU &E806 ENCORE JSR GETC BCC ENCORE SWI END

Dans ce second exemple, nous avons chaîné GETC et PUTC. En effet, cette opération se réalise facilement car le paramètre de sortie de GETC correspond au paramètre d'entrée de PUTC (Accu B, code ASCII). Ainsi le programme cidessous affiche à l'écran le caractère tapé au clavier.

- \* LECTURE DU CLAVIER ET AFFICHAGE DU
- \* CARACTERE CORRESPONDANT A L'ECRAN
- \* UTILISATION DE GETC ET PUTC

	SITIT	CLAVIERZ	;		
	ORG	\$A000			
GETC	EQU	\$B806			
PUTC	EQU	\$E003			
ENCORE	JSR	GETC			
	BCC	LNCORE	test	bit	C=J
	JSR	PUTC			
	BRA	ENCORE			
	END				

## Programmation du clavier

Le dialogue entre l'unité centrale et le clavier est bi-directionnel. Nous avons en effet la possibilité d'envoyer divers codes au clavier pour le programmer. C'est une autre utilisation de la routine GETC, employée en association du registre STATUS (\$6019). Pour envoyer un code au clavier, il faut que le bit 1 de STATUS soit à 1. En retour de GETC, le bit 1 de STATUS est automatiquement remis à 0.

Nom Adresse du point d'entrée Paramètre de rétour Paramètre de rétour Effet	: GETC : SE806 : Registre STA Accu B du 686 : Néant : en fonction du sont les suiva	code implanté dans B. Les effets
	Code dans B	Effet
	\$F8	RESET soft du clavier; - CAPSLOCK on - keypad selecté pour les chiffres - periphériques pouvant parler (TO9)
	SF9 SFA SFB	CAPS LOCK on CAPS LOCK off Sélection codes spéciaux pour le clavier

		\$FC \$FD \$FE	Sélection chiffres pour le clavier Périphériques autorisés à émettre Périphériques Interdits d'émettre (1709)
Exemple:			
		TTIONNE L GE ETEIND	E CAPS LOCK OFF
GETC STATUS	TITLE ORG EQU RQU LDB ORB STB LDB LDB JSR SWI END	CLAVIERS \$A000 \$E806 \$6019 STATUS #\$02 STATUS #\$FA GETC	

### Périphériques du clavier

Une prise 9 broches située sur le flanc arrière du clavier du TO9 permet la connexion de divers périphériques, par exemple la souris. Le bit 6 du registre CONFIG (\$6074) indique la présence du périphérique clavier:

```
bit 6 = 0 pas de périphérique connecté bit 6 = 1 périphérique connecté.
```

Le bit 7 da même registre (CONFIG) indique si la souris resuplace on non le light pen.

```
bit 7 = 0 light pen on fonctionnement
bit 7 = 1 souris remplace le light pen.
```

Dans le second cas, les appels à LPIN et GETL (voir page 200) sont dérontés sur les routines PEIN et GEPE.

#### Test des boutons du périphérique

La routine PEIN teste l'état des bontons du périphérique connecté au clavier. La réponse est retournée dans le registre d'état du microprocesseur:

bit C = 1 bouton  $n^{\circ}1$  enfoncé

bit C = 0 cas contraire

bu Z = 1 bouton n°2 enfoncé

bit Z = 0 cas contraire.

A noter que, dans le cas de la souris, le bouton n°2 est le poussoir de droite,

#### Lecture du périphérique

La routine GEPE lit les coordonnées issues de la position du périphérique et retourne dans Y l'ordonnée (0 à 199 décimal) et dans X l'abscisse correspondante (selon les modes, 0 à 159, 0 à 319 ou 0 à 639). Si la mesure est correcte, le bit C du registre d'état est forcé à 0, dans le cas contraire il est forcé à 1.

	d'entrée	PHIN  e SECO  Notate  Bit C et bit Z do RE-8809 E
Nom Adresse du Paramètre Paramètre		Test des houtons du périphérique  GEPE  SEC06  Nésant  Bit C du RE  Registre X et Y du 6809 E
Exemple  * CE PI  * AVEC	LA SOU	locaire de la position du péciphérique E FERMET DE DESSINER RIS CLIQUER LE BOUTON NTRAINE SWI
COMPIG GEPE PLOT FORME PEIN	TITLE EQU EQU EQU EQU EQU	SOURIS \$5074 \$E006 \$E80F \$6038 \$E009

ONG \$A006 LDA CONFLG ONA #\$CO bit / et 6 a 1 STA CONFLG couris reconning LDA #\$01 01=code coult runge UNCOR JSR GEPE JSR PLOT JSR PEIN BCC BNCOK fect bout gauche SWI	
END	- :

# 6. Gestion du light pen

## Test du switch light pen

La routine LPIN permet de tester l'état du switch situé sur l'extrémité du light pen. La réponse est retournée dans le bit C (carry) du registre d'état du microprocesseur 6809 E:

```
Si C = 1, le switch est (ou a été) enfoncé.
Si C = 0, le switch n'est pas enfoncé.
```

Le bit Z du registre d'état est toujours forcé à 0. Un anu rebond de 10 millisecondes est effectué automatiquement. Dans le cas où la souris est connectée, se reporter page 193.

Nom : LPIN Adresse du point d'entrée : SE81B Paramètre d'entrée : Néant Paramètre de retour : Registre d'état du 6809 E Effet : Positionne C à 1 si le switch est enfoncé Exemple : Dans le programme ci-dessous, l'appui sur le switch entraîne un SWL ORG \$A000 LPIN EOU\$E81B ENCOR JSR LPIN BCC ENCOR test C = 1SWI END

### Lecture de la zone pointée

La routine GETI, présentée et dessous lit les coordonnées d'un point visé par le light pen et les retourge dans le registre X (abscisse) et Y (ordonnée) du 6809 E.

```
0 \le Y \le 199 et 0 \le X \le 159 pour le mode bit-map 16 0 \le Y \le 199 et 0 \le X \le 638 pour le mode 80 colonnes 0 \le Y \le 199 et 0 \le X \le 319 pour les autres modes.
```

En mode 80 colonnes, l'abscisse est obligatoirement paire. La mesure s'effectue sur une trame TV. En cas de problème de lecture (lumnosité de l'écran trop faible, light pen trop éloigné de l'écran...), la routine GETL force le bit C du registre d'état du 6809 E à 1. Dans le cas où la souris est connectée, se reporter page 193.

Nom : GET1.

Adresse du point d'entrée : \$E818 Paramètre d'entrée : Néant

Paramètre de retour : Registre X et Y du 6809 E bit C du RE du 6809 E

Effet : Lit le point visé par le light pen et retourne

ses coordonnées dans X et Y.

Exemple

\* CE PROGRAMME PERMET DE DESSINNER

\* SUR L'ECRAN AVEC LE LIGHT PEN EN BLEU

\* SUR FOND BLANC. ON SORT DU PROGRAMME

\* EN APPUYANT SUR LE SWITCH.

	$\mathtt{TITLE}$	DESLIGH	T
	ORG	\$A000	
GETL	EQU	\$ <b>E</b> 818	
PUTC	EQU	\$E803	
PLOT	EQU	\$E80F	
LPIN	EQU	\$E81B	
CHDRAW	EQU	\$6041	
STATUS	EQU	\$6019	
PORME	EQU	\$6038	
	LDA	STATUS	
	ANDA	#\$EF	BIT4 FORCE A O
	STA	STATUS	
	CLR	CHDRAW	PLOT EN GEST GRAPH
	LDA	#\$04	COUL FORME BLEU
	STA	FORME	
	LDB	#\$QC	
	JSR	PUTC	EFFACE FENETRE
	LDB	#\$1B	SEQUENC ECHAPP
	JSR	PUTC	•
	LDB	#\$23	PLBIN -
	JSR	PUTC	
	LDB	#\$20	-ECRAN
	JS₹	PUTÇ	
	LDB	#857	FOND BLANC
	JSR	PUTC	
BNCORE	JSR	GETL	LECT LIGHTPEN
	JSR	PLOT	AFFICH POINT VISE
	JSR	LPIN	LECT DU SWITCH
	BCC	ENCORE	
	S¥1		
	END		

# 7. Gestion des manettes de jeux

La routine JOYS fait la lecture de la position d'une manette de jeux. L'accumulateur A du 6809 E contiendra le code de la manette à lire (0 ou f), l'accumulateur B retourne sa position conformément au codage suivant:

Code renvoyé dans B	Position correspondante	
500	Centre	
\$01	Nord	
\$02	Nord-est	
\$03	Est	
\$04	Sud-est	
\$05	Sud	
\$06	Sud-ouest	
\$07	Ouest	
\$08	Nord-onest	

Le bit de retenue (C) du registre d'état 6809 E est mis à 1 si le bouton ACTION a été enfoncé, et à 0 dans le cas contraire. Il n'y a pas d'anti-reboud prévu pour ces fonctions.

Nona Adresse du point d'ontrée	IOYS  Accided 6809 B  Accided to the control of the
Paramètre d'entrés Paramètre de rétoue Effet	Accir A du 6809 B  Accir B et BT C du RE 6809 E  Effectueune lecture de la manette designée dura A effetoirme sa
Excuple 1	position dans is  Après avoir lance le programme di desseus, inclinez  la manette auf l'une desshult positions et impuyez-
Lebouson ACTION count	aur le bouton ACTION.
ASSEMBLEUR (TELLE)	VERTIBEZ LOCKICKIBIN DE LE RELEGIO DE LE REL
JOYS EQU SE827 CERA HNCOR ISR JOYS	
BCC ENCOR SWI END	

# 8. Gestion de l'interface de communication


La routine RSCO permet d'envoyer (ou de recevoir) des valeurs transférées en série ou en parallèle, sur l'interface de communication. Les registres à paramètrer sont nombreux, leur contenu précise le mode d'échange choisi, l'état de la communication ou la vitesse de transmission.

Le registre RS.OPC (\$602B) sélectionne le mode de transfert désiré, les codes sont à choisir parmi les suivants:

Opération désirée	Valeur å implanter dans RS.OFC
Ouverture en lecture-écriture RS232	\$01
Lecture d'un caractère en RS232	\$02
Ouverture en écriture seule	\$04
Ecriture d'un caractère en série	\$09
Ecriture d'un caractère en série	\$0C
Fermeture en série	\$11
Fermeture en série	\$14
Ouverture en écriture parallèle	\$40
Ecriture d'un caractère en parallèle	\$08
Fermeture en parafièle	\$10
Copie graphique d'écran	\$20

En cas d'écriture, l'accu B doit contenir l'octet à envoyer; en cas de lecture l'accu B contient le caractère reçu. Si scule la ligne série est ouverte, une fermeture en parallèle sera considérée comme une fermeture série. Pour la copie graphique de l'écran, le registre GRCODE (\$6047) doit contenir le code de mise en mode graphique spécifique à l'imprimante utilisée. GRCODE contient la valeur 7 par défaut. La copie graphique s'exécute selon le mode 40 ou 80 colonnes.

Pour les transmissions série, vous préciserez le format des données échangées, en programmant le registre NOMBRE (\$6046) selon les options suivantes:



Enfin, vous choisirez la vitesse de transmission en programmant le registre BAUDS (\$6044-\$6045).

Vitesse désirée	Valeur à implanter dans BAUDS
50 bauds	\$0001
75 bauds	\$0002
110 bands	\$0003
135 bands	\$0004
150 bauds	\$0005
300 bands	\$0006
600 bauds	\$000CA
1 200 bauds	\$0008
1 800 bands	\$0009
2 400 bauds	\$000A
3 600 bauds	\$000B
4 800 bauds	\$000C

7 200 bauds	\$000D
9 600 bauds	S000E
19 200 bauds	\$000F

Cependant, pour la compatibilité avec le TO7, ce paramètre peut être pris (pour certaines vitesses) dans la table BDTAB située à l'adresse \$E836. Le premier paramètre (sur 2 octets) représente la vitesse pour 110 bauds, les suivants pour 300, 600, 1 200, 2 400 et 4 800 bauds.

Le registre RS.STA en retour de la routine RSCO nous indique l'état de la communication. L'interprétation de son contenu est conforme au tableau ei-dessons:

Contenu de RS.STA	Interprétation de l'état de la communication
\$01	Ouvert en lecture-écriture RS232
\$04	Ouvert en écriture seule RS232
\$10	Fermé
\$40	Ouvert en écriture parallèle
280	Périphérique non prêt

Le bit de retenue (C) du registre d'état 6809 E est forcé à 0 si tout s'est passé normalement, et à 1 dans le cas contraire.

Nom	: RSCO
Adresse du point d'entrée	: SE812
Paramètres d'entrée	: Accu B du 6809 E (en cas d'ecriture)
	Registre RS.OPC \$602B
	Registre BAUDS \$6044-\$6045
· ·	Registre NOMBRE \$6046
	Registre GRCQDE \$6047 (TO9)
Paramètres de retour	: Accu B du 6809 E (en cas de lecture)
	BIT C da RE 6809 E
1 1 T 4 T 1	Registre RS.STA \$602C
Effet	: Permet la lecture ou l'écriture en serie
	RS232, ou l'écriture en mode parallèle.
	# ***

# 9. Gestion du lecteur-enregistreur de cassettes

La routine K7CO permet de gérer les échanges de données entre l'unité centrale et le lecteur enregistreur de cassettes. A cet effet, le registre K7.OPC (\$6029) permet de spécifier, par le choix de son contenu, l'opération désirée:

Opération désirée	Valeur à implanter dans K7.OPC					
Ouverture en lecture	\$01					
Lecture d'un caractère	\$02					
Ouverture en écriture	\$04					
Ecriture d'un caractère	\$08					
Fermeture	\$10					

Dans le cas d'une écriture sur la cassette, l'accu B doit contenir l'octet à envoyer avant l'appel de la routine. Dans le cas d'une fecture, l'accu B reçoit le caractère. En retour de la routine K7CO, le registre K7.STA contiendra le code de l'opération réalisée:

Contenu de K7.STA	Interprétation						
\$01	Ouvert en lecture						
\$04	Ouvert en écriture						
\$10	Fermé						
\$80	Périphérique non prêt						

En cas d'erreur ou si, par exemple, le lecteur n'est pas connecté à l'unité centrale, la routine K7CO positionne automatiquement le BIT C du registre d'état microprocesseur à 1.

Nom	: <b>K7CO</b> :
Adresse du point d'entrée	
Parametre d'entrée	: Accu B du 6809 E (en cas d'écriture)
	Registre K7.OPC \$6029
Paramètre de retour	: Accu B du 6809 E (en cas de lecture)
	BIT C du RE 6809E
	Registre K7.STA \$602A
Effet	: Permet d'écrire ou de lire une donnée sur le
	périphérique casseue.
L	

# 10. Contrôleur de disquettes

Les disquettes 3,5 ponces utilisées par les TO8, TO9 et TO9+ sont divisées en 80 pistes de 16 secteurs chacune. Au gré de l'utilisateur, elles peuvent être formatées en simple ou double densité ce qui modifiera le format des secteurs:

```
simple densité = 128 octets par secteur double densité = 256 octets par secteur.
```

En conséquence, le contrôleur de disquettes intégré aux unifés centrales peut indifféremment travailler dans les deux modes. Nous pouvons gérer les échanges de données entre le microprocesseuer et le lecteur de disquettes solon deux principes:

 au niveau physique, en utilisant le point d'entrée du moniteur au niveau logique, en manipulant des fichiers au format BASIC Microsoft. Nous vous proposons d'étudier ces deux possibilités.

## Gestion physique

Les routines DKFORM et DKCO permettent respectivement de formater une disquette et de lire ou écrire des données. Le nombre de registres constituant les paramètres d'entrées ne doivent effrayer personne; globalement leurs rôles sont les suivants:

DK.OPC contient le code de l'opération demandée DK.DRV repérage du numéro de lecteur concerné DK.SEC repérage du numéro de secteur concerné DK.TRK repérage du numéro de piste concerné DK.BUF repérage de la zone tampon d'écriture-lecture

Done, par la programmation du registre DK.OPC vous définitez la tâche à réaliser, Les codes scront choisis parmi les suivants:

Travail à réaliser	Code à implanter dans DK.OPC
Formatage (sans vérification)	\$00
Initialisation du contrôleur	\$01
Lecture d'un secteur	\$02
Positionnement en simple densité	\$04
Ecriture d'un secteur	\$08
Positionnement en double densité	\$10

Recherche de la piste 0	\$20
Recherche de piste (reperée par DK.TRK)	\$40
Vérification en écriture	\$80

#### Remarques:

Si l'initialisation s'est déroulée sans problèmes, le bit de retenue (ou Carry C) du registre d'état du microprocesseur est mis à 0 et le type de contrôleur "D" est retourné dans le registre DK.STA. Dans le cas contraire, le bit de retenue est forcé à 1 et le code d'erreur S40 est mis dans le registre DK.STA.

 Pour la vérification en écriture, il est nécessaire de faire un "OU" logique entre le code \$80 et le code de l'opération à vérifier.

En fonction du code implanté dans DK.OPC, certains registres ci-dessous devrontêtre initialisés:

• Registre DK.DRV (\$6049). Ce registre doit contenir le numéro de lecteur concerné (soit une valeur comprise entre 0 et 4).

Précisons à ce sujet que le lecteur imégré au TO9 ne fonctionne que sur une seule face ainsi que le lecteur stand alone référencé DD09-350. Le lecteur intégré au TO91 fonctionne sur les deux faces. Le lecteur stand alone référencé DD90-352 raccordé au TO8 par le connecteur DIN 14 broches fonctionne également sur les deux faces. Pour le registre DK.DRV, les numéros 0 et 1 correspondent aux deux faces du lecteur interne, les numéros 2 et 3 aux deux faces du disque externe (donc le 1 et le 3 sont inutifisables sur le TO9). Le numéro 4 est le "RAM disk" ou "disque virtuel" physiquement représenté par l'extension mémoire 64 K pour le TO9 ou de RAM résidente pour les TO8 et TO9+. Pour le TO9, cette interface sera gérée comme une unité de disque double densité, ayant 16 pistes (de 16 à 32) de 16 secteurs contenant 256 octets.

- Registre DK,TRK (\$604A \$604B). Ce registre doit contenir le numéro de piste où l'on désire travailler, la valeur est comprise entre 0 et 79.
- Registre DK.SEC (\$604C). Ce registre doit contenir le numéro de secteur concerné par la lecture ou l'écriture; la valeur est comprise entre 1 et 16.
- Registre DK.NUM (\$604D). Ce registre contient l'entrelacement des secteurs logiques sur la disquette lors du formatage. Cette technique permet d'accélérer les temps d'accès au disque. Sur le TO9, l'entrelacement utilisé par le BASIC est de 7. Une fecture rapide des secteurs peut être optimale avec un entrelacement de 2.
- Registre DK, BUF (\$604F-\$6050). Ce registre contient l'adresse d'origine d'une zone tampon en RAM, d'une capacité de 128 octets en simple densité ou 256 octets en double densité. Ce buffer contiendra soit les données à écrire sur la disquette, soit les données lucs sur la disquette.

En retour des routines DKFORM et DKCO , le registre DK.STA peut être intérrogé afin de savoir si l'opération s'est bien déroulée. Dans la négative, DK.STA contiendra un code précisant l'erreur détectée (et bit C=1). Les interprétations sont les suivantes:

Code lu dans DK.STA	Interprétation
501	Disquette protégée.
\$02	Problèmes de timing ou données perdues.
\$04	Erreur de secteur, indentificateur incorrect. Secteur ne pouvant être lu ou erreur sur le checksum, cependant la piste pout être correcte.
\$08	Erreur sur les données, l'identification de secteur est correct, mais les données ne peuvent être lues, ou le checksum est incorrect.
\$10	Lecteur non prêt; le moteur n'est pas en route ou le lecteur spécifié est inexistant.
\$20	Erreur sur vérification. La zone tampon en mémoire et la zone correspondante écrite sur la disquette ne sont pas identiques.

Nom	: DKFORM
Adresse du point d'entrée	: SE007
Nom	:DKCO
Adresse du point d'entrée	: \$E82A
Paramètre d'entrée	: Registre DK.OPC \$6048
	Registre DK.DRV \$6049
	Registre DK.SEC \$604C
	Registre DK.TRK \$604A-\$604B
	Registre DK.BUF \$604F-\$6050
Paramètre de retour	: BIT C du RE 6809E
	Registre DK.STA \$604E
Effet	: Permet de formater une disquette et d'accomplir des
	actions de lecture-ecriture.

#### Format BASIC Microsoft

Les disquettes sont structurées selon le format BASIC Microsoft, Cette règle de base nous assure l'interactivité de fichiers crées sous le contrôle de logiciels différents. Ce format impose que la piste 20 soit une zone réservée et organisée de la manière suivante:

Secteur 1: Nom de la disquette sur les 8 premiers octots

Secteur 2: Table d'allocation des fichiers (FAT)

Scoteur 3 à 16 : Catalogue

#### Table d'allocation des fichiers

Les fichiers sont organisés en blok de 1 K en simple densité ou 2 K en double densité. Dans tous les cas nous aurons deux blocs par piste. Les blocs sont numérotés à partir de 0. Chaque octet de la table d'allocation des fichiers, à partir de l'octet 1, représente un bloc physique.

#### Organisation de la "FAT":

Octet 0: 0
Octet 1: Bloc 0, piste 0, secteurs 1 à 8
Octet 2: Bloc 1, piste 0, secteurs 9 à 16
Octet 3: Bloc 2, piste 1, secteurs 1 à 8
Octet 4: Bloc 3, piste 1, secteurs 9 à 16
Octet 2j-1: Bloc 2j-2, piste j-1, secteurs 1 à 8
Octet 2j: Bloc 2j-1, piste J-1, secteurs 9 à 16
Octet 160: Bloc 159, piste 79, secteurs 9 à 16

En simple densité, la FAT est limitée à 127 blocs. Un outet de la "FAT" représentant un bloc physique peut avoir comme valeur:

- SFF, qui signifie bloc non alloué
- \$FE, qui signifie bloc reservé
- Tout nombre de 0 a \$BF signifie bloc alloué. Dans ce cas, le nombre représente le numéro du bloc logique suivant du même fichier.
- Tout nombre de \$C1 à \$C8 signifie dernier bloc d'un fichier. Les quatre bits de poids faible indiquent le nombre de secteurs utilisés dans ce dernier bloc.

#### Le catalogue

Le rôle du catalogue est de donner la liste de tous les fichiers enregistrés sur la disquette. Il occupe à ces fins 14 secteurs. Chaque fichier est répertorié sur 32 octets. Il y a 4 fichiers répertoriés par secteur en simple densité et 8 fichiers par secteur en double densité. En conséquence, le catalogue peut donc répertorier au maximum 56 fichiers en simple densité et 112 en double densité.

Chaque fichier dans le catalogue est memorisé de la manière suivante:

Octets 00 à 07 : Nom du fichier, çadré à gauche et completé par des blancs Octets 08 à 0A : Suffixe du fichier (.BAS, .BIN, etc.), cadré à gauche et

complété par des blancs.

Octet 0B : Type de fichier:

0 pour un programme BASIC, ASCII ou binaire

1 pour des données BASIC en ASCII 2 pour un programme en langage machine 3 pour un fichier assembleur édité en ASCII

Octet 0C : Sémaphore:

\$FF pour de l'ASCII \$00 pour du binaire

Octet OD : Numéro du premier bloc logique du fichier

Octets OE à OF : Nombre d'octets utilisés dans le dernier secteur du fichier

Octets 10 à 17 : Commentaire associé au fichier

Octets 18 à 1F : Réservés.

Le premier octet de chaque entrée dans le catalogue indique son état:

\$00 : Entrée non allouée, pas de fichier répertorié pour cette entrée \$20 à \$7F : Code ASCII du premier caractère du nom de fichier, donc

entrée allouée

SFF : Fin logique du catalogue


Lors de la création du catalogue, ces octets sont tous mis à \$FF. Chaque fois qu'un fichier est créé, la fin logique du catalogue est déplacée dans le premier octet de l'entrée saivante, jusqu'à concurrence de la capacité maximum (catalogue plein). La destruction d'un fichier entraîne la mise à zéro du premier octet de son entrée (l'entrée devient non allouée). Dans ce cas, tout fichier eréé ultérieurement se verra attribuer en priorité cette entrée.

# 11. Programmation de la Palette

La génération d'une couleur est obtenue en dosant judicieusement les teintes fondamentales utilisées en télévision:

- la Rouge.
- le Vert
  - le Bleu.

Par association (ou dissociation) de ces trois composantes primaires, nous obtenons quatre autres couleurs:



Le noir constituant une 8e couleur est en fait obtenu par l'absence des trois fondamentales.

En jouant sur des intensités plus ou moins importantes de ces trois leintes fondamentales, nous pouvons créer des miances intermédiaires et obtenir ainsi, par exemple, un jaune plus ou moins foncé.

A chaque couleurs correspond un registre interne de circuit Palette. Nous disposons sur les TO8, TO9 et TO9+ de 16 couleurs utilisables simultanément; en conséquence, Palette possède 16 registres internes différents. Le premier s'appelle 0, son contenu permet de définir la teinte visualisée lors de l'appel de l'attribut de couleur 0, et ainsi de suite jusqu'au registre 15.

Chaque registre est cadré sur 16 bits; le principe de caslage est le suivant:

MSB LSB XXXM BBBB VVVV RRRR

Les trois bits de poids fort sont indifférents. Le bit M (masque) détermine si la confeur correspondante au registre sera transparente ou non lors d'une inenistation vidéo.

Si M = 0, couleur non transparente.

Si M = 1, cas contraire.

Les trois mots de quaire bits BBBB, VVVV, RRRR permettent respectivement de définir l'intensité de bleu, de vert et de rouge. Il faut, bien sûr, partir du principe que mettre la valeur 0000 dans BBBB aura pour effet ne n'avoir pas de bleu dans la teinte. Par contre la valeur 1111 dans BBBB correspondra à un bleu saturé (maximum d'intensité).

Par fondamentale, nous avons donc  $2^4 = 16$  combinaisons possibles. Ayant trois teintes fondamentales codées sur le même principe, cela fait:  $16 \times 16 = 4096$  teintes différentes.

## Ecriture-lecture d'un registre coulcur

La routine SETP permet d'effectuer toutes les opérations de lecture et d'écriture des registres couleurs du cieuit Palette. Le numéro de registre (ou de couleur) est, dans ce cas, implanté dans l'accamulateur A. La technique de programmation dite "des masques" est automatiquement utilisée par la routine SETP. A cet effet le registre X est un masque ET, et le registre Y un masque OU. Nous rapellons que, par principe, le masque ET permet de forcer des 0. Exemple:

				Contenu du registre Contenu de X
X X X M	вввв	0000	RRRO	Résultat

Alors que le masque OU permet de forcer des 1. Exemple:

X X X M	B B B B	V V V	$\begin{array}{cccc} \mathbf{V} & \mathbf{R} & \mathbf{R} & \mathbf{R} & \mathbf{R} \\ \mathbf{I} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{I} \end{array}$	Contenu du registre
+ 0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 1		Contenu de Y
XXXM	BBBB	1 1 1	1 R R R 1	- Résultat

Donc par association de X et de Y, vous pouvez realéfinir chaque bit de chaque registre couleur. En fait, l'opération logique réalisée par SETP est:

$$REGISTRE = (REGISTRE : X) + Y$$

Prenons un exemple: on désire changer le contenu du registre 0 et obtenir à la place du noir, un jaune demi teinte. Il faut alors mélanger du ronge demi-teinte avec du vert demi-teinte.

Soit:

BBBR = 0000 Pas de bleu VVVV = 0111 Moitié de vert RRRR = 0111 Moitié de rouge

Les opérations binaires sont:

	. 1																Cont. init. reg. 0 Contenu de X
-	Х	х	Х	M	0	0	0	0	0	V	V	v	0	R	R	Ŕ	Résult, interméd,
Puis		v	v	.,						•	٠,	17	^		_	_	
+				0 0		_		0			_		0				Contenu de Y
_	X	x	х	М	0	0	0	0	0	1	]	1	0	1	1	<u> </u>	Résultat final

Donc pour cette teinte, le registre X doit contenir la valeur SF077, le registre Y la valeur \$0077, et l'accumulateur A la valeur 0 (registre numéro 0), cf. le programme PALETTE ci-contre.

Pour lire le contenu d'un registre sans le modifier, X doit contenir \$FFFF et Y doit contenir \$0000.

■ 多头络:新二量:1:		f		:-
Nom 1	y SETP ( )		1 1 5 4	4 .
Adresse de point d'entr	ee ÷ \$180000 € :		ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	la de la composição
Paramètre d'entrée	AccurA	7 1 7 2 4		75 .±
# #### CBC TrainToo		基苯亚基亚	ž ž	<u>#</u> " +
多名家庭周星篇之章。	. ¥ Rowistra X ≜			:7 🚔 ×
	Registre X	ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଜନ୍ମ ଅନ୍ତ	할 것 않는 술이	글 환 고
Paramètre de resour	Registre X	en ce> = -	트 및 폭 및	₹ X "
	A Mekane we	ាត្រីជ្រំ :	. P	
Effet 🖟 🚊 🚆	Permet d'écrire	dans le regisi	repairte de	Signe par A.
[6] 《金·西兰唐书》	🍦 🖹 la välcyr bigaig			
【鉴广五节集节集标准	des registret X	erY. C≇té o	<b>Pératio</b> n≡esi	⊨éfæctuée
1 「月でまるりゅう	- same attente de			
143348.2.	valeur est à lire	don't be same	NATION OF THE PARTY OF THE PART	no di la constant
	· - ASSIGNMENT	dentric se noRie	me ¥ - ≟ `	Y 🕏 🖟
[Bxĕmpler # + # + ∀	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- · · ·	
	No.			-

* REMPLACEME * DEMI_TEINT	그리의 전 시 고 회 가는 것 같다. 그 그 것 같아 그 목 그릇 생각 모양이 되다.
TITLE	PALETTE TO THE TENT OF THE PARTY OF THE PART
STEP EQU	\$4000 \$£C00
CLRA LDX	COUL=0
FDY .	1 # \$0 977 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JSR SVI	
END	

## Programmation complète de la palette

Si vous voulez redéfinir le contenu de l'ensemble des 16 registres couleurs du circuit Palette, vous pouvez évidennment refaire la procédure décrite ci-dessus16 fois de suite!! Mais il y a plus simple. Le registre A doit contenir dans ce cas la valeur SFF. Le registre X doit pointer une table de 32 octets qui représentent les 16 valeurs à implanter dans les registres. Les deux premiers octets codent la couleur 0, les deux demiers codent la couleur 15 (ceci en mode 40 colonnes).

Vous appelez ensuite une scule fois la routine SETP, et l'ensemble des registres seront reprogrammés par un transfert automatique du contenu de la table dans les registres Palette.

Nora	: PETR
Adresse du point d'entrée	:\$EC00.^^
Parametre d'entrée	: Accii A (valeur SFP)
	Registre X do 6809 E
Paramètre de retour	: Néant
Effet	: SETP prend des valeurs dans une table pointée par
TVT	X et les charge autematiquement dans les 16
	registres couleurs. Cette opération est effectuée avec
	autente de retour trainc.
Exemple	*Le programme ci dessous peut se scieder en 2 12
	premier PROG1, implante 32 octets à partir de
1	l'adresse \$B000. Le second, PROS2, réalise la
	programmation complète de la palette (transfert des
	octets de la table dans les registres couleurs). Notez
	aus les valeurs correspondent aux 16 possibilités de
	la fondamentale Rouge. Le résultat final sera un
	dégradé du ronge-noir au ronge saturé que vous
	pourrez visualiser après un RESET dans le menu
	Réglages et Préférences.
I	

SETP PRÓGI	TDX TDY EQU EQU CORG	PALET2 \$A000 \$EC00 * #\$01 #\$B000	ECRIT VAL TABLE
ECRIT	STX ABX CMPY BNE	,Y++ #\$B020 ECRIT	
PŘOG2	EQU LDA LDX JSR SVI END	* #\$FF #\$B000 SETP	IMPLANT VAL PALET

# Correspondance mode d'affichage-registres couleurs

Précédemment, nous sommes partis du principe que la couleur appelée par l'attribut 0 correspondait au contenu du registre 0 de couleur Palette, et ainsi de suite jusqu'à 15. Mais ce raisonnement n'est exact que pour le mode TO7/70 (40 colonnes,  $320 \times 200$  points, 16 couleurs).

Or, les TO8, TO9 et TO9+ possèdent d'autres modes d'affichage que nous avons déjà détaillé (80 colonnes, Bit-map, etc.), et qui nous obligent à structurer d'une manière différente le traitement vidée (cf. étude matérielle). Pour une bonne programmation du circuit Palette, la table suivante doit être utilisée afin de connaître, en fonction du mode d'affichage utilisé, les rôles et attributions de chacun des registres couleurs.

#### Numéro de couleur

1.61										_						
Modes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1.5
40 col.	Ff	Ff	Ff	Fť	Fť	Ff	Ff	Fť	Ff	Ff	Ff	Ff	Fť	Fί	Ff	Ff
80 col.	ſ	F	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Page 1	f	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Page 2	ľ	F	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Superpos.	ſ	F2	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bitmap 4	F	F	F	F	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Bitmap 16	F	F	$\mathbf{f}^{\epsilon}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	F	$\mathbf{P}$	F	$\mathbf{F}$	F	ŀ.	F	$\mathbf{F}$	F	$\mathbf{F}$
Triple sup.	ľ	F1	F2	-	F3	-	-	-	F4	-	-	-	-	-	-	-
Légende:	f = c	oulc	ur d	e l'on	nd	F =	= coi	tleur	de t	orm	c	= 0	ases	inac	cesi	bles

En programmation complète de la palette, les numéros logiques ne correspondent plus aux numéros physiques. Il faut donc accéder à la table de conversion suivante pour modifier les couleurs selon le mode sélectionné.

Madaa						יו	Num	ćro (	ie cc	ouler	IL						
	Modes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	40 col.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	н	12	13	14	15
	80 col.	8	14	10	11	12	13	9	15	0	1	2	3	4	5	6	7
	Page1	8	9	10	11	12	13	14	15	o	1	2	3	4	5	6	7
	Page2	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7
	Superpos.	8	9	10	11	12	13	14	15	0	ı	2	3	4	5	6	7
	Bitmap 4	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7
	Bitmap 16	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7
	Triple sup.	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	б	7

#### Fichier PALETTE.CFG

Le fichier PALETTE.CFG contient les données d'une palette sauvegardée par l'utilitaire "Choisir sa palette de coulcurs" issu du menu de garde "Réglages et Préférences". Il s'agit d'un fichier binaire de 32 octets correspondant aux 16 mots de 16 bits, à transférer dans les 16 registres couleurs du circuit Palette. Le cadrage est, bien entendu, identique à celui décrit au début de ce chapitre.

MSB L.SB XXXM BBBB VVVV RRRR

## Génération de sons

## Création d'un bip

La création d'un bip sonore est obtenue en envoyant le code BEL (S07) à la routine PUTC (\$E803), par l'accumulateur B du 6809 E. Exemple:

	ORG	\$A000
PUTC	EQU	SE803
	LDB	#S07
	J\$R	PUTC
	SWI	
	END	

#### Création musicale

La routine NOTE permet d'écrire des compositions musicales que jouera docilement votre micro-ordinateur. D'une manière générale, chaque note sera caractérisée par:

- son identification
- son octave;
- sa durée
- son timbre

et l'ensemble du morceau musical sera conditionné par le tempo.

L'identification de la note à jouer sera précisée dans l'accumulateur B du 6809 E.Vous avez 13 notes à votre disposition, de DO à UT, plus le silence. Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les notes désirées et les codes à envoyer,

Note désirée	Code à envoyer dans B
Silence	\$30
DO	<b>\$</b> 31
DQ#	\$32
RE	\$33
RE#	534
MI	\$35
FA	\$36
FA#	\$37
SOL	\$38
SOL#	\$39
LA	\$3A
LA#	\$3B
\$I	\$3C
UT	\$3D

L'octave permet de situer la hauteur de la note au sein de la gamme générée par l'unité centrale. Cinq octaves sont disponibles, de l'octave 1 la plus grave à l'octave 5 la plus aiguë. Les codes à implanter dans le registre OCTAVE (\$6036-\$6037) sont à choisir parmis les survants:

Octave désirée	Code correspondant
1	\$0010
2	\$0008
3	\$0004
4	\$0002
5	\$0001

La durée de la note sera indiquée dans le registre DUREE (\$6033-\$6034). Notez que les codes correspondants suivent une progression arithmétique identique à la durée relative des notes. Ainsi, comme une blanche vaut deux noires, le code de la blanche étant 48, celui de la noire est 24.

Durée de la note	Valeur correspondante
Ronde	96
Blanche pointée	72
Blanche	48
Noire pointée	36
Noire	24
Crixche pointée	18
Croche	12
Double croche pointée	09
Double croche	06
Triple croche pointée	05
Triple croche	03
Dans un triolet:	
Noire	16
Croche	08
Double cruche	04
Triple croche	02

Le coefficient appelé timbre et chargé dans le registre du même nom (\$6035) peut varier de 0 à 5. Physiquement, il permet de modifier le rapport cyclique du signal créant le son, modifiant ainsi son taux d'harmoniques. La valeur 0 correspond à une note "plate".

Le tempo détermine la vitesse générale d'exécution du morçeau. C'est comme le métronome que l'on règle plus ou moins vite et qui change la base ou référence de temps, sans changer la durée relative des notes (une creche sera toujours une creche). La valeur du tempo est chargée dans le registre TEMPO (\$6031-\$6032) et peut varier entre 1 et 255.

Nom	NOTE
Adresse du point d'entrée	: SEXIE
Paramètres d'entrée	: Accu B du 6809 B
	Registre OCTAVE \$6036-\$6027
	Registre DUREE \$5033-\$6034
	Registre TIMBRE \$6035
	Registre TEMPO \$6031-\$6932
Paramètres de retour	். <b>Ném</b> nt 'க இச்சச்சச்சச்சச்சைச்சைச்ச
Effet	: Joue la noto critte dans B, selon les caracteristiques
	implantées dans les registres d'entrée.
<b>i</b> .'	
	·

# 13. Commutation des mémoires ROM

Le TO9 possède cinq hoîtiers ROM accessibles entre les adresses 0000 et 3FFF (IW56, 40, 39, 38 et la cartouche extérieure). Ces hoîtiers, hormis la cartouche, contiennent l'ensemble des logiciels intégrés au TO9:

- FICHES ET DOSSIERS
- PARAGRAPHE
- BASIC 128 BASIC 1.0
- REGLAGES BT PREFERENCES
- EXPLOITATION DE FICHIERS

#### et L'EXTRAMON.

Cet expace adressable de 16 Ko ne convient pas à tous les logiciels. Certains en effet dépassent cette capacité et sont alors organisés en banques commutables de 16 Ko. La routine COMS permet d'accéder à n'importe quel sous-programme implanté dans n'importe quelle banque de n'importe quel boîtier ROM. Dans ce cas, le registre U du microprocesseur 6809 E doit contenir l'adresse du début du programme à exécuter, et l'accumulateur A contient un octet défini de la manière sulvante:

#### 00SS00BB

SS repère le numéro de boîtier et BB le numéro de banque. Le tableau ci-dessous vous aidera dans ces choix,

Programme	SS	BB
Cartouche externe	11	XX
Fiches et dossiers	10	XX
Paragraphe	01	XX
BASIC 128	00	00
Extramon	00	01
BASIC I	00	10
<b>Exploitation fichiers</b>	00	11

Chaque ROM possède à l'adresse \$20 son numéro de banque. Ainsi le moniteur peut s'assurer de l'identité de la banque sélecté, afin de mieux se repérer dans les boîtiers constitués de plusieurs banques de 16 Ko en parallèle. Dans le cas des TO8 et TO9+, le tableau suivant doit être utilisé pour la détermination du contenu de A:

SS	BB
11	XX
00	00
00	01
00	10
00	11
	11 00 00 00

f¶om	COMS
Adresse du point d'entrée Pagamètre d'entrée	SEC03
la de la companya de	Registre U.du 6809 E & Bar Bar Bar
Etter :	Permet d'accédera n'importe quel programme en
	ROM (

# 14. Accès à l'extramoniteur

La routine EXTRA permet d'accéder aux routines de l'extramoniteur. En entrée, l'accumulateur B contient le numéro de la routine à exécuter; les registres nécessaires des pages \$6100-\$62FF devant être positionnés selon la routine appelée. En sortie, l'accumulateur B contient un numéro d'erreur, les registres des pages \$6100-\$62FF étant modifiés si nécessaire.

Pour de plus amples détaits sur l'extramon, reportez-vous à la sixième partie de cet ouvrage traitant de son utilisation.

Nom
Adresse du point d'entrée : \$ECOC
Paramètre de renoir : Accu B
Registres \$6100-\$62FF, selon reutine
Paramètre de renoir : Accu B
Registres \$6100-\$62FF, selon routine
Effet : Accès aux routines de l'extramon

# 15. Gestion des interruptions

Nous avons appris, au travers de l'étude matérielle, que certaines interruptions du 6809 E sont utilisées:

-1. interruption IRQ est déclenchée soit pour le dialogue clavier, soit par le timer du 6846 pour faire elignoter le curseur à l'écran toutes les 100 ms, soit encore pour gérer la souris ou les manettes (TO8 et TO9+).

L'interruption IARQ est utilisée pour la gestion du light pen.

Par les différents exemples d'utilisation des routines du moniteur donnés dans les chapitres précédents, nous savons que les interruptions logicielles SWI sont utilisées pour arrêter un programme ou "reprendre la main".

Mais ces différentes interruptions sont programmables. A chacune d'elles correspond un registre en RAM contenant l'adresse du programme qui doit la traiter. A la mise sous tension ou après un redémarrage "à chaud", ces registres ont été initialisés avec l'adresse d'un programme du moniteur. En conséquence, vous pouvez dériver ou aiguiller ces interruptions sur des programmes personnels, en ré-initialisant ces registres!

Aiguillage dex IRQ

L'adresse de votre programme de gestion de l'IRQ générée par le timer doit être implantée dans le registre TIMEPT (\$6027-\$6028) et dans le registre IRQPT (\$6021-\$6022).

Le bit 5 du registre STATUS (\$6019) doit être forcé à 1.

Les registres DP et S doivent être conservés.

 Votre programme doit obligatoirement finir par un JMP KBIN (\$£830) pour valider l'interruption.

Si l'interruption IRQ est générée par une autre source que le timer, l'adresse du programme sora implantée en TIMBPT.

Le programme de la page suivante donne un exemple d'une telle procédure. Le programme de gestion de l'IRQ est écrit à partir de l'adresse \$A000, et le programme de dérivation est écrit en \$7000 (auention, lancez le programme en \$7000 et non en \$A000). Après lancement, la couleur du cadre changera toute les 100 ms sans pour autant "monopoliser" votre machine.

#### Aiguillage des FIRQ

Vous devez mettre l'adresse de votre programme en FIRQPT (\$6023 \$6024).

#### Aiguillage des SWI

Pour gérer les SWI, vous devez mettre l'adresse de votre programme en SWII (\$602F-\$6030). SWI2 saute directement en \$6800, et SWI3 en \$7000.

Mais attention, certaines routines du moniteur sont interruptibles et vos programmes ne doivent pas modifier leurs paramètres. Un JMP MENU (SE82D) fait revenir à la page d'en-tête.

- \* PROGRAMME DE GEST. IRQ ECRIT EM \$A000
- \* PRUGRAMME DE DERIVATION EN \$7000

RETOUR	JSR LOB CMPB	\$A000 \$E803 \$E830 \$B000 #\$1B PUTC FILE
SUIT	LDB STE JSR INC	#\$60 Pilk PUTC PILE RETOUR
STATUS TIMEPT IRQIT	EQU EQU LDA ORA STA LDX STX	\$7000 \$6019 \$6027 \$6021 \$TATUS #\$20 \$TATUS #\$A000 TIMEPT IRQPT #\$60 PILB

## 16. Initialisation

Le jargon communément employé pour expliquer les processus de fonctionnement logiciel d'une machine utilise les termes de "démarrage à chaud" ou "démarrage à froid" pour qualifier un "reset". Pourtant, un reset sera toujours la conséquence d'un passage à 0 de l'entrée RESET d'un microprocesseur. Alors ?

Le démarrage à froid qualifie le reset crée matériellement et automatiquement par le hard de la machine, à la mise sons tension. Le démarrage à chand est le reset déclenché volontairement par l'utilisateur, à l'aide du poussoir appelé INIT. Un flag en RAM permet au microprocesseur de faire la différence. La distinction entre les deux implique des tâches différentes effectuées par le programme d'initialisation.

- En cas de reset ou démarrage à chaud, ne seront pas modifiés;
  - le réglage du crayon optique.
  - la programmation du circuit Palette
    - le code de mise en mode grahique, spécifique à l'imprimante utilisée
  - le contenu du disque RAM,
- En cas de reset ou démarrage à froid, ne seront pas modifiés:
  - l'oitialisation de la page 0
  - le formatage du disque RAM disque s'il existe (TO9)
  - la programmation de la palette avec couleurs standards.
- Dans les deux cas, il y a les modifications suivantes;
- les registres d'aiguillage d'interruptions sont initialisés avec les adresses des routines moniteur correspondantes;
- les redirections des routines sont réinitialisées aux valeurs du moniteur, sauf celle du crayon optique;
- les registres contenant les adresses des différentes tables (décodage clavier, générateur de caractères standard, générateur de caractères utilisateur) sont réinitialisés de manière à pointer sur les tables standards;
- le clavier est réinitialisé et son buffer de reception est remis à la valeur initiale;
  - les interruptions sont fermées et le curseur est éteint;
  - la première banque RAM est sélectée;
  - les bits du registre CONFIG (\$6074) sont positionnés;
- le MODEM de seconde génération ainsi que toutes les extensions dont le champ d'adressage se trouve entre \$E7F0 et \$E7F5 sont réinitialisés;
- tous les autres registres sont remis aux valeurs standard, le plus souvent à 0.

# 17. Informations complémentaires

#### Points d'entrées standard du moniteur

Nom	Point d'entrée	Elfet
EXTRA	\$ECOC	Appel de l'extramoniteur
PEIN	\$EC09	Lecture des boutons du périphérique clavier
GEPE	\$EC06	Lecture du périphérique clavier
COMS	\$EC03	Appel d'un sous-programme en ROM
SETP	SEC00	Programmation de la palette
CHPL	\$E833	Feritore d'un point "caractère"
KBIN	\$E830	Sortie du programme d'interruption
MENU	\$E82D	Retour au monu initial
OKCO	\$E82A	Contrôleur de disque
JOYS	\$E827	Lecture des manettes de jeux
GETS	\$E824	Lecture de l'écran
GETP	\$E821	Lecture de la couleur d'un point
NOTE	SE81E	Génération de musique
LPIN	SE8(B	Lecture du houton du crayon optique
GETL	SE818	Lecture du crayon optique
K7CO	\$E815	Lecture-écriture sur la cassette
RSCO	\$E812	Gestion de l'interface de communication
PLOT	\$E80F	Allumage ou extinction d'un point
DRAW	\$E80C	Tracé d'un segment de droite
KTST	\$E809	Lecture rapide du clavier
GETC	\$E806	Lecture du clavier
PUTC	\$E803	Affichage d'un caractère

# Registres du moniteur (page 0)

Détails des attributions de mémoire RAM entre les adresses \$6000 et \$60116

Adresse	Nom	Traitement
*\$6000 \$6015	REDIR	Les routines suivantes du moniteur font une indirection en RAM. Si vous voulez reprendre le contrôle lors d'un appel à l'une de ces routines, il suffit de modifier l'adresse de renvoi dans cette table:
		\$6000-\$6001: Indirection de GETLP \$6002-\$6003: Indirection de LPIN \$6004-\$6005: Indirection de GETP \$6006-\$6007: Indirection de GACH \$6008-\$6009: Indirection de PUTC \$600A-\$600B: Indirection de GETC \$600C-\$600D: Indirection de DRAW \$600E-\$600F: Indirection de PLOT \$6010-\$6011: Indirection de GETP \$6014-\$6015: Indirection de GETP
*\$6016	PLAN	Numéro du plan dans les modes superposition
		b2 : Numéro de plan en superposition b1-0 : Numéro de plan en triple superposition
*\$6016-\$6017 *\$6019	SAVPAL STATUS	Sauvegarde de la palette 14 en mode 80 colonnes Différents sémaphores:
		b7 : Semi-graphique b6 : Scroft rapide b5 : IRQ timer validée b4 : Graphique sans écriture de couleurs b3 : Forme seule b2 : Curseur visible ou invisible b1 : Transmission par GETC b0 : Traitement des séquences SS2 dans GETC
*\$601A *\$601B	TABPT RANG	Pointeur dans la table des terminateurs de lignes Ligne logique courante
*\$601C	TOPTAB	Pointeur sur le sommet logique de la table des terminateurs de lignes
*\$601D	TOPRAN	Première tigne logique de la fenêtre

*\$601B	ВОТТАВ	Pointeur sur la fin logique de la table des
		terminateurs de lignex
*\$601F	BOTRAN	Demière ligne logique de la fenêtre
*\$6020	COLN	Colonne logique courante
*\$6021-\$6022	IROPT	Pointeur sur la routine moniteur de traitement
******		des interruptions IRQ
*\$6023-\$6024	FIRQPT	Pointeur sur la mutine de traitement des inter-
φ <b>ι</b> κι <u>ε.</u> υ-φικι <u>ε</u>	· itsign i	
*\$6025-\$6026	COPBUE	ruptions rapides FIRQ
*\$6027-\$6028	TIMEPT	Copie de BLIFFAT, réservé au système
Φ0021-Φ0026	TIME	Pointeur sur la routine utilisateur de traitement
*S6029	<b>E</b> ZODO	des intérruptions TIMER
	K7OPC	Code opération du L.E.P
*\$602A *\$602B	K7STA	Code d'état du L.E.P
*300/ZB	RSOPC	Mot de commande pour la gestion de la com-
*****	T. D. C. W	munication
*\$602C	RSSTA	Etat courant de la liaison communication
*\$602D-\$602E		Pointeur sur le générateur de caractères utilisateur
*\$602F-\$6030	SWII	Pointeur sur \$WI
*\$6031-\$6032	TEMPO	Tempo général pour la musique
<b>*\$6033-\$6034</b>	DUREE	Darce de la note
<b>*</b> \$6035	TIMBRE	Attaque de la note
*\$6036-\$6037	OCTAVE	Octave de la note
*\$6038	FORME	Code de la couleur
*\$6039	ATRANG	Sémaphore pour la gestion d'écran
		b7 : sémaphore de scroll
		b6 à b2 : réservé
		bl : largeur simple ou double
		b0 : hauteur simple ou double
*\$603A	ATRSCR	Sémaphore de gestion plein écran
		b7 : sémaphore de fond plein écran
		b6 : sémaphore de forme plein écran
		b5 à b2 : réservé
		b1 : largeur simple ou double
		b0 : hauteur simple on double
*\$603B	COLOUR	Couleur couranie
*\$603C	TELETL	Si = \$F, alors mode page
*\$603D-\$603E		Abscisse du dernier point
*\$6031-\$6040	PLOTY	Ordonnée du dernier point
*S6041	CHDRAW	Code ASCII du caractère servant à dessiner
*\$6042	CURSEL.	Sémaphore de mouvement de curseur
*\$6043	COPCHR	Sémaphore de recopie caractère
*\$6044-\$6045	BAUDS	Paramètre de vitesse de la liaison série
* <b>\$</b> 6046	NOMBRE	Définition des paramètres de la liaison série
*\$6047	GRCODE	Mise en mode graphique de l'imprimante
+\$6048	DKOPC	
*\$6049	DKDRV	Commande du contrôleur de disque Numéro du disque sélecté
*\$604A-\$604B	DKTRK	Numéro de piste drive
ya.ttr ⇔=yUU1D	DETEN	rammera de luxa; duye

****	D.MORO	NT & Boundary and the
*\$604C	DKSEC	Numéro de secteur drive
*\$604D	DKNUM	Entrelacement des secteurs au formatage
*\$604B	DKSTA	Etat du contrôleur de disquettes
*\$604F-\$6050	DKBUF	Pointeur de la zone tampon d'I/O disque
*\$6051-\$6052	TRACK0	Position de la tête du lecteur 0
*\$6053-\$6054	TRACKI	Position de la tête du lecteur 1
*\$6055-\$6056	TEMPI	Registre temporaire
*\$6057	TEMP2	Registre temporaire
*\$6058	ROTAT	Plag de rotation du moteur
<b>*</b> \$6059	SEQUCE	Code indiquant dans quelle séquence de gestion
		d'écran on se trouve
*\$605A-\$605B		Pointeur courant dans l'écran
*\$605C	SAVCOL	Sauvegarde de la couleur courante
*\$605D	ASCII	Code du dernier caractère affiché
*\$605E	READCLV	Pointeur de lecture du buffer clavier
*\$605F	SCRMOD	Flag indiquant le mode d'affichage
*\$6060-\$6061	STADR	Adresse du premier octet de la fenêtre
<b>*\$6062-\$6063</b>	ENDDR	Adresse+1 du dernier octet de la fenêtre
*\$6064	TCRSAV	Sauvegarde de l'état courant du timer
*\$6065-\$6066	TCTSAV	Sauvegarde du compte courant du Timer
<b>*</b> \$6067	WRITECLY	
<b>*\$</b> 6068- <b>\$</b> 6069	SAVATR	Sauvegarde des attributs courants d'écran
*\$606A	U\$1	Sémaphore des séquences "unit séparator"
*\$606B	COMPT	Compteur de caractères répétés
*\$606C-\$606D		Registre temporaire pour le transfort de données
*\$606E-\$606F	SAVEST	Sauvegarde du pointeur de pile
*\$6070	ACCENT	Sémaphore de séquence d'accent
*\$6071	SS2GET	Minuscule accentuée
*\$6072	SS3GET	Idem
*\$6073	BUZZ	Sémaphore d'extinction du buzzer
*\$6074	CONFIG	Flag de présence de périphériques
<b>*\$</b> 6075	EFCMPT	Compteur d'effacement du curseur
*\$6076-\$6077	BLOCZ	2 octets à 0 pour les inits
*\$6078	SCROLS	Sémaphore de seroil doux
*\$6079-S607A	BUFCLV	Adresse du buffer de réception clavter
*\$607B	SIZCLV	Longueur du buffer clavier
	ACCES	Validation d'une info périphérique clavier
*\$607C *\$607D	PERIPH	Echo des 3 LSB retournés par le clavier lors de
+3001D	PERUT	l'envoi d'une commande
*64.000	mino (Billa	Assure la chronologie des infos issues du clavier
*\$607E	PERIPHI	Sémaphore indiquant que l'option auto a été
*\$607F	RUNFLG	choisie
*\$6080	DKFLG	Sémaphore de présence du contrôleur disque
*\$6081-\$6085	IDSAUT	Buffer clavier par défaut
*\$6086	CURFLG	Page dans laquelle le curseur clignote en mode 80 colonnes
<b>*</b> \$6087	TEMP2	Registre temporaire

*\$6088-\$608A RESETP	Adresse d'initialisation des nouveaux périphériques
*\$608B-\$60CC_STACK	Pile système
*\$60CD-\$60CE PTCLAV	Pointeur sur la table de décodage du clavier
*\$60CF-\$60D0_PTGENE	Pointeur sur le générateur de caractères standards
*\$60D1 APPLIC	Cheeksam de l'application en cours
*\$60D2 DECALG	Ajustement du crayon optique
*\$60D3-S60FD LPBUFF	Zone tampon de I/O crayon ou souris
*\$60FE-\$60FF TSTRST	Sémaphore de demarrage à chaud ou à froid