Sixième partie

L'extramoniteur

Généralités

Principes de base

L'extramoniteur est une bibliothèque de logiciels intégrée aux TO8, TO9 et TO9+ dont le but est de compléter les fonctions gérées par le moniteur décrit précédemment. Il met à notre disposition un panel de routines bien utiles permettant de simplifier considérablement l'écriture de programmes en assembleur et d'optimiser leur temps d'exécution. Les domaines abordés sont variés, il y en a pour tous les gouts: graphisme, tortue, mathématiques, musique et gestion de disquettes.

La procédure pour utiliser des programmes de l'extramoniteur est légèrement différente de celle utilisée pour le moniteur:

- I) On appelle l'extramoniteur à l'aide du moniteur en faisant un JSR à l'adresse \$ECOC.
- 2) Par le contenu de l'accumulateur B, on précise quel programme doit être exécuté.

Donc d'une manière générale, l'écriture sera souvent:

EXTRA EQU \$ECOC LDB #\$CODE J\$R EXTRA

Le CODE étant le numéro de la routine concernée.

L'utilisation de cette bibliothèque nécessite néanmoins quelques précautions d'emploi strictes et indispensables, que nous avons rassemblées et appelées les 5 commandements (sic!):

Premier commandement

Avant toute chose, initialiser EXTRAMON avec RESETC (à froid) ou RESETW (à chaud).

Second commandement

No pay avoir do sous-programme d'interruption dans l'espace \$0000-\$4000.

Troisième commandement

Si vous utilisez le disque, il faut indiquer les zones tampons grâce à FCBINI.

Quatrième commandement

Il est important de penser à gérer les erreurs déclarées par EXTRAMON. En conséquence, à la sortie de toute routine il est recommandé (surtout pour les programmeurs inexpérimentés) de tester le registre B. Dans le cas où tout s'est déroulé normalement, l'accu B contiendra 0. Dans le cas contraire, il contiendra un code correspondant aux codes d'erreur du BASIC.

Cinquième commandement

Il faut avoir en mémoire que les paramètres d'entrée sont implantés soit dans les registres du 6809 E, soit dans dans la zone RAM \$6100-\$62FF. Les paramètres de retour sont, cux, tous en RAM. Tous les registres, sauf B, sont préservés.

Initialisation d'extramon

Conformément au premier commandement, le premier appel d'EXTRAMON doit concerner son initialisation. Ceue tâche est réalisée par deux routines:

RESETC pour un reset à froid RESETW pour un reset à chaud.

Ces routines initialiscront la zone mémoire d'EXTRAMON et feront un test non destructif de la RAM. En retour, la variable NBANK contiendra le nombre de banques RAM présentes dans le système. Le registre MODELE désignera le type d'unité centrale selon le codage suivant:

Code dans Modèle	Unité contrale	
\$01	TO9	
\$02	TO8	
\$03	TO9+	

La densité des drives sera initialisée, le registre TYPDSK contenant le type de contrôleur présent selon la formulation suivante:

Code dans TYPDSK	Contrôleur recommu
\$00	Contrôleur simple densité 80K
S01	Contrôleur double densité 5"1/4
\$02	Contrôleur double densité 3"1/2
\$03	Contrôleur QDD 50K

Nom : RESETC

Code d'entrée : 00 Paramètre d'entrée : Néant

Paramètre de retour : Registre NBANK S618C

Registre MODELE \$627B

Registre TYPDSK S6219 (TO8, TO9+)

Effet !Initialise a freid h zone RAM dEXTRAMON,

retourne dans NBANK te nombre de banques RAM disponibles, dans MODEL B le type d'unité centrale

et dans TYPDSK le type de contrôleur.

: RESETW Nom : 01 : Code d'entrée Paramètre d'entrée -: Néant Toute la zone RAM concernée par EXTRAMON Paramètre de retour : Initialise "a chand" la zone RAM d'EXTRAMON : Effet Exemple **SA000**1 ORG EXTRA EQU \$ECOC RESETW EQU **S**01 LDB #RESETW ISR . EXTRA.. SWI

END

2. Le graphique

Généralités

Avant d'appeler une routine graphique, il est impératif:

- d'appeter une fois la routine CHOIX pour choisir son mode de tracé,
- de définir sa fenètre de travail.

La plupart des routines graphiques travaillent à partir du point de coordonnées XXXX,YYYY appelé curseur graphique et correspondant au centre des ellipses, à la première extrémité des droites, des rectangles, etc.

La fenêtre de travail

L'EXTRAMON ne détermine pas implicitement de l'enêtre de travail. Afin d'afficher du graphisme à l'écran, il est donc indispensable de définir ses dimensions. La fenêtre de travail est déclarée en initialisant directement les registres XL, YB et XR, YT (XLeft, YBottom, XRight, YTop). Aucun appel à EXTRAMON n'est donc à effectuer. En conséquence, faites attention car il ne vérifie rien. Ainsi:

XL (\$61A5-\$61A6) définit la marge gauche. YB (\$61A7-\$61A8) définit la marge haute. XR (\$61A9-\$61AA) définit la marge droite. YT (\$61AB-\$61AC) définit la marge basse.

Pour travailler sur l'écran complet en 40 colonnes, il faut mettre : XL = 0, XR = 319, YB = 0, YT = 199.

Choix du type de tracé

Trois types d'écrans sont compréhensibles par l'EXTRAMON du TO9, et quatre par l'EXTRAMON des TO8 et TO9+;

Le plan 320 × 200 16 contours dit mode TO7-70 Le plan 640 × 200 bicolore dit 80 colonnes Le plan 320 × 200 4 contours dit bit-map 4 contours Le plan 160 × 200 16 contours dit bit-map 16 (TO8 et TO9+)

Ces plans doivent être préalablement choisis par une séquence d'échappement ESC de la routine PUTC du moniteur. La routine CHOIX permet alors de

déterminer le type de tracé utilisé par les graphismes. Les options sont les suivantes:

Contenu de TRATYP	Tracé correspondant
\$00	Tracé normal
\$01	Mode transparent (OU logique)
\$02	Mode inversion (OU exclusit)
\$03	Mode ET (TO8 et TO9+ uniquement)

La routine CHOIX sera sollicitée pour tout changement de mode. Le type de tracé sera implanté dans le registre TRATYP, et le graphisme prendra la couleur désignée dans le registre COULEUR (-16 à +15). Le drapeau WITH précise si le tracé sera avec la couleur de fond :

\$00	avec la couleur de fond
\$FF	 sans la couleur (forme uniquement).

Dans le mode TO7-70, des couleurs négatives feront tracer en tond au lieu de forme. Si WITH est à SFF, seul le plan mémoire FORME est affecté.

En mode bit-map 4 couleurs, sculs les deux bits de poids faible de COULEUR sont pris en compte. L'octet WITH à \$FF implique que l'écriture ne sera réalisée que dans le plan FORME (ici plan ROUGE).

En mode 80 colonnes, seul le signe de COULEUR agira sur le tracé (tracé de 1 ou de 0). L'extet WITH n'a pas d'effet.

Name & Paragraphy &	
Code d'entrée :	
**************************************	,CGC形型D基型D型比较。 100 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Paramière de softie	WITH \$6288 I THE THE HEAD IN
Effet	EDE termine le type de trace difficepai les
	graphiemes, F.

Tracé d'un point

La routine PSETXY permet d'afficher un point graphique dont les coordonnées sont exprimées dans le registre X (abscisse) et le registre Y (ordonnée) du 6809 E. En retour, les registres XXXX et YYYY contiendront les coordonnées du dernier point tracé. Précisons que le point ne sera tracé que s'il est à l'intérieur de la fenètre de travail.

PSETXY Nou Code d'entrée : 25 Paramètres d'entrée : Registre X du 6809 E Registre Y du 6809 E Paramètres de sortie : XXXX \$61A1-\$61A2 YYYY \$61A3-\$61A41 Effet : Trace un point graphique reperé par X et Y Exemple : Le programme suivant affiche un point de coordonnées 100,50. * TRACE D'UN POINT GRAPHIQUE PAR * EXTRAMON TITLE. EXPOINT ORG \$A000 EXTRA EQU SECOC. RESETY EQU 01 PSETXY EQU: 25 XLEQU \$61A5 \$61A9 ΧŔ EQU ΥB EQU \$61A7 ΥΥ EQU561AB XXXX BQU \$61A1 YYYYEQU \$61A3 FLAG EQU RESET GENERAL LDB #RESETW JSR . EXTRA · reset extramon LDX #0 $\mathbf{X}\mathbf{L}$ XIX. declaration STX YΒ de LDX :#319 la STX XR fenetre LDX (#199 de STX YT travail prog etudie FLAG1 EQU LDX #100 colonne=100 LDY #50 ligne LDB #PSETXY appel JSR EXTRA SWI END

Tracé de droites

STX

STX

XF XF

A l'aide de la routine LINE, vous pourrez tracer des tignes graphiques qui seront affichées si leur position est à l'intérieur de la fenêtre de travail. Le principe est de désigner les coordonnées des deux extrémités de la droite avant d'appeler la routine. L'abscisse et l'ordonnée du premier point seront respectivement implantées dans le registre XXXX et YYYY, le demier point sora précisé dans le registre X (abscisse) et Y (ordonnée) du microprocesseur. En retour de la routine LINE, les coordonnées du dernier point tracé seront automatiquement recopiées dans les registres XXXX,YYYY.

Nom Code d'entrée Paramètres d'e Paramètres de		: LINE : 26 : Registre X Registre Y Registre X Registre Y	YYY S61. Cel Y du (XXX	43-861A4	·
Effet .		_	ligne graph		les deux points
Exemple		:		domesi.	
* TRACE * EXTRAM		LIGNES	GRAPH	IQUES	PAR
-		XLINE A000			
EXTRA E	QU \$	ECOC			
RESETW E	-	1			
LINE E	Qυ 2	6			
XL E	QU S	6145			
1		61A9			
1		61A7			
1	•	61AB			
1 :	~ -	61A1			
YYYY E	QU s	61A3			
1	QU *	RESETV	RESET	GENERA	L.
	SR E DX #		reset	extran	ion

declaration

 $d\mathbf{e}$

	#319 la XM fénet: A199 de YT trava ** prog #500 1: pod: #50 1: 806:	
The control of the co	#200 POIL POIL POIL POIL POIL POIL POIL POIL	

Motif de remplissage

Pour tout remplissage d'une figure pleine, il faut fournir un motif. Un motif est une suite de 8 octets avec les mêmes conventions que les caractères graphiques de PUTC. Ce motif est à définir en RAM et le pointeur correspondant sera implanté dans le registre MACP (\$627D-\$627E).

Tracé de rectangles

La routine BOX permet de tracer des rectangles en désignant les coordonnées de deux sommets opposés. La procédure d'appel est identique au tracé de droite, il suffit d'appeler BOX à la place de LINE. En conséquence, l'abscisse et l'ordinatée du premier sommet sont implantées respectivement dans XXXX et YYYY, le sommet opposé est repéré dans les registres X et Y du 6809 E. De plus, par le contenu du registre FILFLG vous indiquez si le rectangle est vide on plein :

```
FILFLG = $00 rectangle vide
FILFLG = $FF rectangle plein (BOXF en BASIC).
```

Si FILFLG est à \$FF, le remplissage se fera avec un motif préalablement défini par une série de 8 octets pointés par le registre MACP (voir ci-dessus, Motif de remplissage). Le remplissage se fait dans le mode courant d'affichage choisi lors de l'appel à la routine CHOIX (normal, transparent ou inversion).

Nom Rox denine 2	Æ ≓
/ ** * **********	4
Phrametres dentrée XXXX SGLAL SGLAL Ablesisse le sontimes Y EYY \$64A3 \$61A4 Optionnée le sontimes Registre X lue 978 E charactes 26 sontimes Registre Y du 998 E charactes 26 sontimes Registre FIELLO SGLEP	
Registre X du 1998 F. Alsobse 28 summer	· ·
Registre V du 1998 E Ordenido 2e semanor Z Registre PIDILO SOLET Registre MACE 362770-36216 Parametres de resour Registre XXXX	
Parametres de resoure Registre XXXX	₹ #
Eller Truce to exclangle can a less some established	.s
Ct evenuellement remplissage avec un moet. Exemple TRACE DI GREE HOLES PLEINE LE MOETE DE	₹.
	j
* TRACE DU GREE HOLES PLEINE LE MORIE DE	₫.
TRACE DUOME HOLFE PLBINE LE PROPE DE LA RENPELESE HIPLANTE EN ABORO CONTROL DE LA RENPELESE AL RENPELES AL RENPE	
EXTRA BOUT SEREOCT AND	<u>.</u>
[*HOX 도 * \$kark 도 * \$27 k 도 등 요 ^ 주 노 등 요 ^ 품 스 블 홈 중 함 스 -	<u> </u>
FILFLO ROU 461RP 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	· **
MACP BOU \$627D A SELAS A SELAS A SECOND A SECOND A SECOND A SELAS A SECOND	
XR 2 BOU 3 BELAS 3 STATE	
XR BQU S61A9 YT BQU \$61AB XXXX BQU \$61AB YYYY RQU \$61AB	₩.
YT A BOU SECTAR A SECTION OF SECT	11111111
, 医乳腺 不见起,然不知 是,其 是不多要以躁不幸辛生症 不能 声 心 療	: 1
#FLAG : PQUE : BX = E B B B B B B B B B B B B B B B B B B	·#
	-
EDB 2 FRESETV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 7
Total Angle Angle Caration	-
STX AXB A TOME THE REPORT OF T	:- :4
(**)	승
STX XL declaration STX XB LOX STX LOX	
	_{5.} .
LOX XL dec taration STX XB STX	÷

FLAG1	EQU LDA	* #\$FF	prog etudic
	STA LDX	FILFLG #\$BOO7	box plein
	STX	MACP	posit. pointeur
	TDX	#\$B000	lmplantation
ŀ	CLRA		du
	LDY	RITOM#	motif
REFAI	-LDB	А, У	en " - :
	STB	, X+	forme
	INCA		de
	CMPA	802#	damier
	BNE	REFAI	
	LDX	#100	1 point:colonne=10
1.	LDY	#50	ligne=50
1	STX	XXXX	
	STY	YYYY	
1 2 3	LD≭	#200	2 point colon#200
1 " · ·	/ TDA,	#150	ligne=150
	LDB	#BOX	
	JSR	EXTRA	trace de la boite
	swi		
MOTIF	PCB	ወ <u>ለ</u> አ ታ ር ር	CAA 055 044 mil
1.511	FCB		\$AA, \$55, \$AA, \$55
	FOB	\$AA, \$55	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	END		

Tracé d'ellipse

Le centre de l'ellipse est le curseur graphique dont les coordonnées sont exprimées dans le registre XXXX (abscisse) et YYYY (ordonnée). Les rayons horizontaux et verticaux sont initialisés respectivement dans les registres AXEH et AXEV. En appelant la routine CIRCLE vous aurez alors le tracé d'une ellipse complète.

Mais vous avez également la possibilité de dessiner des "camemberts" (arcs d'ellipses) en mettant la valeur \$FF dans le registre CAMPLG. Il faut alors donner en radian les 2 angles de l'arc dans ALPHA1 et ALPHA2 (4 octets chacun). Le registre FILFLG a ici le même sens que dans BOX.

Nom : CIRCLE Code d'entrée : 24 : Registre XXXX \$61A1-\$61A2 Paramètres d'entréc YYYY \$61A3-\$61A4 AXEH \$61F15 AXEV \$61F0) FILFLG.\$61BF CAMFLG \$61F9 ALPHA1 \$61F3-\$61F6 2 ALPHA2 \$61F \$ \$61F MACP \$627D-\$627E Paramètre de retour : Néant : Dessine une ellipse vide ou pleme, totale ou Effet partielle (camembert). Exemple TRACE D'UNE ELLIPSE PLEINE LE EXELIPS ORG \$A000 \$EC0C EQU EXTRA 01 RESETY EQU 24 CIRCLE EQU \$51F1 AXEH -EQU \$61F0 EQU -AXKA. 161F2 CAMPLG EQU: 861EF FILFLG EQU \$627D EQU: MACP EQU \$61.45 ХL XREQU \$61A9 YΒ EQU \$61A7 561AB ΥT EQU \$6141 XXXXEQU YYYY 361A3 EQIIGENERAL RESET FLAG £0U #RESETV LDB EXTRA reset e**xtram**on JSR. #0 LDX XL declaration STX SIX YB de LDX #319 la STX ХR fenetre de #199 LDX YΤ travail STX

President Action of the second
The state of the s
Pros other
Fig. CCBA Fig. Stranger Complete
EAMPLE #11 Proce complete
LDX: 4.48007
Sea Mace Posts. Poststeur
LDX # 180000 implantation
Light Court of the second of t
TOTAL MOTERNION TO THE PARTY OF
RETAIL LDB
The strict of th
CLEAL FMOHIF motification of the second of t
Land Andrew Lands
BABA REPAIR
de d
LEX #160 centre colon=160 LEX #160 light=100 XXXX TY YYYY #100 see bertzent=100
LDA *100 LIGH*=100
THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
LPA = #100 = ake hertzont=100
#24 # 214 # #24 # #25 # ### # # # # # # # # # # # # # #
LBA #100 ske berizont=100 STA + AXBH LDAE #30 ske berizont=100
A LDE LOE LOCKER
LOP LAXRY trace de l'ellipse
The state of the s
The second of th
AND A PROBABLING AND

Remplissage d'une zone

Le curseur graphique (XXXX,YYYY) est l'origine du remplissage. Toute la zone de la fenêtre connexe de même couleur que le point (XXXX,YYYY) sera peinte à l'appel de la routine PAINT. La couleur de remplissage sera cette définie par le dernier appel à la routine CHOIX. Le monf de remplissage est pointé par le registre MACP (\$627D-\$627E) comme dans le cas des routines BOX et CIRCLE.

Il est indispensable, pour réaliser cette opération, de fournir une zone de travail initialisée entre DBBZON (début de zone) et FINZON (fin de zone). Si cette place est insuffisante pour la complexité du dessin, une erreur "OUT OF MEMORY" sora générée.

None	PAINT
Code d'ennée	- 1:29 (1) (
Paramètres d'entrée	: XXXX \$61A1-\$61A2
	YYYY \$61A3-\$61A4
	DEBZON \$616B-\$616C
	FINZON \$616E-\$616F
	MACP \$627D-\$627E
Paramètre de some	ˈˈːːNéant ˌˈˈˈtːːˈːˈːˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈ
Effet	: Permet de peindreune surface avec un monif de son
	- 5 choix , こうちゃうきょうを重って業して

Le Micro-Interpréteur Graphique MIG

Le micro-interpréteur graphique MIG est un outil vraiment extraordinaire dans la mesure où il intègre dans une même routine différentes fonctions étudiées précédemment. La routine MIG permet en effet de tracer des figures complexes en un minimum d'instructions. Les programmes sont ainsi plus simples à écrire, plus courts en mémoire et plus rapides en exécution.

Après avoir choisi votre type de tracé par la routine CHOIX ainsi que votre fenêtre d'affichage, MIG est capable de tracer des points, des droites, des rectangles et des ellipses (pleins ou vides).

Il y a deux manières d'utiliser cette routine:

Passe en relatif

- le macro-assembleur
- l'assembleur.

RHI.

Dans les deux cas, les codes à utiliser sont du type code opération suivi d'opérandes. La plupart des commandes de MIG sont doublées de façon à pouvoir travailler sur des opérandes de 8 ou 16 bits, exci afin de gagner de la place et du temps. Les commandes 16 bits commencent par L (pour Long), Quel que soit votre mode de traitement, voici la liste des macros graphiques de MIG:

KEL	(door on loom
ABS	Passe en absolu (ces 2 commandes permettent de passer des coordonnées de manière relative ou absolue, au choix)
LFCUR x.y	Positionne le curseur graphique en x,y, x,y sont ici sur 2 octets chacun.
FCUR x,y	Identique à LFCUR, mais x,y sont sur un octet chacun sculement. Utile pour les petits déplacements.

LPOIN x,y Ecrit un point en x,y

POIN x,y Idem mais x,y sur 8 bits

LLINE x,y Trace une ligne jusqu'en x,y

LINE x,y Idem mais 2×8 bits

LBOX x,y Trace un rectangle

BOX x,y Idem mais 2 x 8 bits

LBOXF x,y Trace un rectangle plein

BOXF x,y Idem mais 2×8 bits

ROND a.b Trace une ellipse de rayon horizontal a et de rayon vertical b.

Les 2 rayons sont des octets.

RONDF a,b Idem mais l'ellipse est pleine.

MOTTF ad Fournit un nouveau motif de remplissage; ad pointe sur les 8

octets décrivant le motif.

RMOTIF ad Idem mais permet d'adresser le mouif de manière relative au

compteur de programme de MIG. Ceci permet de générer des

suites de commandes relogeables.

LRMOTIF ad Idem à RMOTIF mais co relatif 16 bits.

En plus des commandes graphiques, vous disposerez de quelques instructions de

contrôle.

CALL ad Permet l'appel à un sous-programme. Ce sous-programme est

hien entendu écrit lui aussi en MIG et doit se terminer par

STOP qui est un retour de sous-programme.

RCALL ad Idem mais relatif au compteur de programme de MIG

LRCALL ad Idem mais relatif 16 bits.

DO n Permet de répéter n fois la séquence qui suit jusqu'au LOOP

associé.

MULTIP n Permet de multiplier l'appel à une fonction. Si vous devez

appeler 18 fois de suite LINEC, il vaut mieux appeler:

MULTIP 18

LINEC x1,y1, x2,y2,...,x18,y18

L'économie ici réalisée est de 15 octets...

Dans le cas où vous travaillez avec un macro-assembleur, le tableau ci-après donne le listing des codes à implanter en FCB pour créer les macro-instructions.

Instructions de l'interpréteur graphique M.I.G.

STOP	MACRO FCB	O	Retour sous programme on principal
CALL	ENDM MACRO FCB	ARG 1	Appel de sous programme
RCALL	FDR ENDM MACRO	ARG ARG	BSR
	BRA ORG	ARG *-2	Dox
	FCB FCB	19 ARG-*-1	
LRÇALL	MACRO FCB	ARG 20	LBSR
	FDB ENDM	ARG-*-2	
DO	MACRO FCB	ARG 2,ARG	Structure de contrôle
LOOP	ENDM MACRO		Le complément du DO
	FCB ENDM	0	
MULTIP	MACRÓ FCB	ARG 3,ARG	Cette macro est généralement suivic d'une suite de FCB
F 45/2011E2	ENDM	•	
MOTIF	MACRO FCB	ARG 4	Pointeur vers un pattern
	FDB ENDM	8+(ARG)	
RMOTTE	MACRO	ARG	
	BRA ORG	ARG+8 *-2	
	FCB	21	
	FCB ENDM	8+(ARG)-*-I	
LRMOTTF	MACRO FCB	ARG 22	
	FDB ENDM	8+(ARG)-*-2	
ABSOLU	MACRO FCB	5	Passe en absolu
	ENDM	-	

RELATIF	MACRO FCB ENDM	6	Passe en relatif
LFCUR	MACRO FCB	ARGX,ARGY 7	Positionne le curseur
	FDB ENDM	ARGX,ARGY	
FCUR	MACRO FCB	ARGX,ARGY 8,ARGX,ARGY	
	ENDM	VI	
LPOIN	MACRO FCB	ARGX,ARGY 9	Ecrit un point
	FDB ENDM	ARGX,ARGY	
POIN	MACRO	ARGX, ARGY	
	FCB	IO,ARGX,ARGY	
	ENDM		
LLINE	MACRO FCB	ARFX,ARGY 11	Trace une ligne
	FDB	ARGX,ARGY	
	ENDM		
LINE	MACRO	ARGX,ARGY	
	FCB ENDM	12,ARGX,ARGY	
LBOX	MACRO FCB	ARGX,ARGY	Trace un rectangle
	FDB ENDM	ARGX,ARGY	
BOX	MACRO	ARGX,ARGY	
	FCB ENDM	14,ARGX,ARGY	
LBOXF	MACRO FCB	ARGX,ARGY 15	Trace un rectangle plein
	FDB ENDM	ARGX,ARGY	
BOXE	MACRO	ARGX,ARGY	
-	FCB ENDM	16,ARGX,ARGY	
ROND	MACRO	ARGX,ARGY	Trace une ellipse
	FCB ENDM	17,ARGX,ARGY	•
RONDF	MACRO	ARGX,ARGY	Une ellipse pleine
	PCB ENDM	18,ARGX,ARGY	

Pour les moins fortunés (comme nous) qui ne possèdent pas de macroassembleur, pas de panique! Le MiG peut également être utilisé. Dans le listing ci-dessus vous voyez qu'à chaque instruction de MiG correspond un code en FCB;

- paur ROND c'est 17.
- pour STOP c'est 0.
- pour BOXF c'est 16 etc.

Bien! Dans le tableau précédent (liste des macros graphiques de MIG) sont indiquées les syntaxes de chaque instruction (nombre d'octets et cadrage). En assembleur, il suffira de rentrer une figure graphique constituée de séquences écrites en FCB pour travailler avec MIG.

Exemple d'application: On veut tracer une figure complexe constituée:

- d'une boite (remplie) de coordonnées 150,50 et 200,100
- d'un cercle de coordonnées 200,100 et 50,50.
- d'un segment de droite de coordonnées 50,50 à 150,150

Nous écrirons donc la séquence d'octet suivante:

- 06 pour travailler en relatif
- 16,200,100 pour afficher une boite pleine selon coordonnées
- 17,50,50 pour afficher un cercle selon les coordonnées 50,50.
- 12,150,150 pour tracer la ligne juxqu'à 150,150
- 0 pour arrêter la séquence MIG (indispensable).

Dans sa totalité le programme peut s'écrire de la manière suivante:

- * TRACE D'UNE BOITE PLEINE, D'UN CERCLE
- * VIDE ET D'UNE DROITE PAR LE M. I.G

	TITLE	EXMIG
	ORG	\$A000
EXTRA	EQU	\$ECOC
RESETV	EQU	0.1
MIG	EQU	30
XL	EQ0	\$61A5
XR	EQU	\$61 A 9
YB	EQU	\$61A7
ΥT	EQU	\$61AB
XXXX.	EQU	\$61A1
YYYY	EQU	\$61A3

```
FLAG
                        RESET GENERAL
        BQU
               ж
       LDB
               #RESETV
        JSR.
               EXTRA
                        reset extramon
       LDX
               #()
        STX
               XL
                        declaration
       STX
               YΒ
                        de.
       LDX
               #319
                        1a
       STX
                        fenetre
               ХR
       LDX
               #199
                        de
       STX
               ΥT
                        travall
FLAC1
       EQU
               *
                        prog etudic
       LDX
               #150
                        positionnement
       STX
               XXXX
       LDX
               #50
                        curseur
       STX
               YYYY
                        graphique
       LDX
               #FIGURE charge graphisme
       LDB
               #MIG
                        appel a MIG
       JSR.
               EXTRA
       SWI
                        mode relatif
FIGURE FOR
               05
       FCB
               16,200,100 BOXF (200,100)
       FCB.
               17,50,50
                           ROND
               12,150,150 LINE-(150,150)
       FCE
       RCB.
               $0
                       stap
       END.
```

Si vous travaillez en macro-assembleur (petits veinards) la différence essentielle se situe sur la partie en flag FIGURE qui s'écrira:

FIGURE	REL	
	BOXF	200,100
	ROND	50,50
	LINE	150,150
	STOP	

Les néophytes auront certainement remarqué au passage qu'un programme écrit à l'aide des macro instructions a des allures de BASIC.

Nom

: MIG

Code d'entrée

: 30

Paramètres d'entrée

: Registre XXXX \$61A1-\$61A2

Registre YYYY \$61A3-\$61A4

Registre X du 6809 E

Paramètre de sortie

: Néant

Effet

: A partir du curseur graphique de cordonnées XXXX et YYYY trace une figure graphique définie en FCB et

pointée par le registre d'index X.

Exemple

: voir le programme EXMIG ci-avant.

Codage et décodage d'images

Codage

Nom

: CODE

Code d'entrée

; 69 (pour TO9+ et TO8)

Paramètres d'entrée

\$6249 PUTFLG

\$00

X0COD CODIX

\$61D6,Y0COD \$61D7 \$61D8,Y0COD \$61D9 Coin supérieur gauche Coin inférieur droit

DERZON

\$616B-\$616D

Début de la zone résultat.

\$6288 WITH

500 ==> avec la conteur. SFF ==> sans la couleur

PASSCD \$61DB

S00 ==> codage virtuel \$FF ==> code, range en mémoire

Paramètres de retour

: LSTBYT (\$61DC-\$61DE) Le 1er octet libre après le

codage.

Effet

: Permet de coder un dessin. Les coins de l'image sont donnés en coordonnées caractères. La zone mémoire est remplie si PASSCD est à SFF, sinon, seul le registre LYTBYT est mis à jour. Ceci permet de tester si une zone mémoire est suffisante pour coder l'image de

l'écran.

Décodage

Note Code d'entrée 69 (pour TO94 et TO8)

Paramètres d'entrée

PUTFLG \$6249

DEBZON \$6156-\$616D

XOCOD \$66156, YOCOD \$6157 Coin supériour gauché
WITH \$6288

SUD => avec la conleur

Paramètre de scritte

Effet Permet de décoder une image. Le troisième extet de

DEBZON contient le numéro de banque lugique (de 1 à
6). Si le coin supériour ganchée est trop à droite, ou rop has pour que le dessin soit affiché, rien n'est tracé.

Le décodage se fait dans le mode choisi par la routine CHOIX et permet done le "ou exclusif" ainsi que d'autres subtilitées (voir CHOIX).

3. Les tortues

Généralités

Une tortue est un objet graphique (fil de fer) que l'on peut déplacer, agrandir, déformer à volonté. D'une manière générale, pour parler à une tortue en appelant EXTRAMON, il suffit d'implanter un code dans l'accumulateur B correspondant à la fonction désirée et de fournir un pointeur vers le descripteur de la tortue dans le registre Y du 6809 B.

Ce descripteur a une longueur de 14 + n octets, n dépendant de la complexité de la forme de la tortue. La plupart des actions réalisables avec une tortue se font grâce à un appel d'EXTRAMON. La manipulation des commandes est très proche de celle du BASIC 128,

Initialisation

Première étape, initialiser la tortue. Cette opération est réalisée par la routine INITORTUE. Après exécution de cette routine:

- La zone est initialisée.
- La tortue est au centre de l'écran, invisible, crayon levé.
- Echelle normale, direction et rotation nulles, mode "rapide".
- Elle est en forme de triangle isocèle (un peu comme la tortue LOGO).

Nom	: INITORTUE
Code d'entrée	1 39 .
Paramètre d'entrée	: Registre Y de 6809E
Paramètre de sogue	: Néant
Effet	: Initialise une tortue. Le régistre Y pointant une zone de 27 octets au minimum.
Exemple	: Voir programme EXTORTITE page 261.

La visibilité

La routine SHOW affiche ou cache une tortue désignée par le registre d'index Y du 6809 E. Les tortues sont dessinées en mode "OU exclusif" afin que ces opérations soient rapides. La couleur de la tortue est choisie par la routine CHOIX.

En mode TO7/70, la couleur n'est pas mise en vidéo inverse. Ainsi une tortue peut laisser des traces de couleurs: Vous pourrez éviter cet effet également par la routine CHOIX.

Nom : SHOW Code d'entrée : 33

Paramètres d'entrée : Registre Y du 6809 E

Accumulateur A du 6809 E

: Néant

Paramètre de sortie

Effet ; Si A = \$00 la tortue désignée par Y s'éfface .

Si A = SFF la tortue désignée par Y s'affiche

Exemple : Voir programme EXTORTUE page 261.

Le déplacement

La routine I/WD permet de déplacer la tortue désignée par le registre Y dans la direction courante. Ceci correspond à la commande AVANCE de l'interpréteur LOGO, Le déplacement a lieu dans une fenêtre virtuelle sphérique de - 32768 à 32767 en X comme en Y. La partie visible étant définie par la fenêtre de visualisation. Le pas de déplacement compris entre -256 (recul) et +256 (avance) est à préciser dans le registre d'index X.

Nom : FWD Code d'entrée : 37

Paramètres d'entrée : Registre Y du 6809 E

Registre X du 6809 E

Paramètre de sortie : Néant

Effet : Déplace une tortue

Exemple : Voir programme EXTORTUE page 261.

La direction

Les angles de direction sont fournis en 256ème de cercle au registre d'index X, sachant que le sens positif est celui des aiguilles d'une montre. Les actions FWD agiront dans cette nouvelle direction.

La tortue concernée est désignée par le registre d'index Y. Par l'accumulateur A, on précise si l'angle est absolu (A = 00) ou relatif (A = \$FF). En relatif, ceci correspond à l'instruction DROITE de l'interpéteur LOGO. En absolu, cela correspond à l'ordre FCAP (fixe cap).

	: HEAD : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Gode d'entrée	:34
- Paramètres d'entrée	Registre Y du 6809 E
	Registre X du 6809 B
Parametre de sortie	: Neamt sin [
Ener	: Détermine la direction pour le futur déplacement de la tortue.
Exemple	: Voir programme EXTORTUE page 26 .

La rotation

Le sens positif est le sens des aiguilles d'une montre. Les angles sont fournis en 256ème de cercle. La forme de la tortue désignée par le registre Y tourne sur elle-même de X 256ème de cercle sans changer de direction. L'angle est écrit dans le registre X, l'accu A précise s'il est absolu (A = 00) ou relatif (A = \$FF).

} 	제 경쟁 공사하였다. 하네 최 기회 등 함께 이 끝나람.
Nom	: ROT
Code dentrée	>35 × 3 × 4 × 1 (1) (5 × 1) 高速量差值 養 差
Paramètres d'entrée	; Régistre Y da 6809 E
	Registre X du 6809 E
鳳凰拳曲圆拳或作用的	ै Accis A du 6809 E ्रिकेट र प्रेटिंग के कि
Parametro de surtie	: Nearu
Effet	: La tortue désignée par Y pivote d'un angle écrif dens
	- X. 1
Exemple	: Voir programme EXTORTUE page 261,

La taille

Nous avons la possibilité de modifier les dimensions de la tortue et de créer ainsi de véritables zooms avant, d'où l'appellation de cette routine. L'agrandissement est limité de manière absolue entre 0 et 255.

Il est conseillé de faire attention sur les agrandissements d'objets. En effet, pour des questions de rapidité EXTRAMON ne teste rien. Si un segment d'un objet dépasse 256 pixels, il peut être mal affiché.

Comme pour les autres routines, le registre d'index Y désigne la tortue concernée, le registre d'index X contient la variable (ici la valeur du zoom), et l'accumulateur A indique si l'agrandissement est absolu (A = 00) ou relatif (A = \$FF).

Nom
Code d'entrée
36
Paramètres d'entrée
Registre Y du 6809 E
Registre X du 6809 E
Accu A du 6809 E
Paramètre de sortie
Néant
Effet
Les dimensions de la tortue designée par Y soat modifiées selou le rapport écrit laris X et A

La trace

A chaque tortue est associé un crayon qui peut ainsi laisser une trace de ses déplacements comme le font les pneus boueux d'une voiture sur le bitume (!). Habilement maniée, cette fonction permet de dessiner comme avec LOGO.

La routine TRACE demande à la tortue pointée par le registre d'index Y de baisser son crayon (A = SFF) ou de le relever (A = \$00). En LOGO, la différence est faite par les primitives BC (Baisse Crayon) et LC (Lève Crayon). Le tracé se fait dans le mode courant choisi avec la routine CHOIX.

Nom Code d'entrée Paramètres d'entrée Paramètre de sortie Effet	TRACE 31 Regulare Y da 6809 E Acco A da 6809 E Neint La tortue pointée par Y hille une mace different déplacements on none en fourtion six Paccu de
---	--

La vitesse

La routine ANIME permet de moduler la qualité de l'affichage en donnant priorité à la vitesse on au suivi de l'affichage. Deux modes sont en effet à notre disposition:

- le mode tent.
- le mode rapide

La différence essentielle est qu'en mode lent on réaffiche la tortue à chaque modification, alors qu'en mode rapide EXTRAMON ne réaffiche que lors d'un déplacement de la tortue.

En particulier, les actions de ZOOM et de ROT sont différées au prochain mouvement de l'objet. Ceci permet de modifier plusieurs paramètres de la tortuc assez rapidement.

On peut aussi, pour des questions de vitexse on pour déplacer la tortue autrement que par FWD, modifier directement certains octets du descripteur. Les modifications étant faites, il faut appeler MOVE (chapitre suivant) pour les voir à l'écran. De cette manière, en un seul appel à EXTRAMON, nous pouvons changer la taille, la position, la rotation, etc. de la tortue.

Nom Coded'entrée Paramètros d'entrée	ANIM 32 Regist Aspt /	E re Y de 69 4 de 6809)	Maniferina de la composición del composición de la composición del composición de la	Offilm altered film indiger re- lings offilm for relieft a		
Paramètre de sartie Effet	: Neant	÷ jojutés. De pojutés.	par Y trave mode rapi	illera soit De (A = \$	en model 00).	ent :

Le positionnement

Pour modifier la forme d'une tortue, il faut changer la forme standard proposée par EXTRAMON. Sauf si vous êtes amateur de sensations fortes du style "transmutations corporelles" (bonsoir docteur!), il est conseillé de demander à la tortue de se cacher avant de modifier sa forme (un peu comme superman) pour éviter de bizarres effets sur votre écran.

Cette forme se trouve dans le descripteur à partir de TFORME (Y +16). En fait, la forme d'une tortue est une série de commandes consistant à avancer, tourner, lever ou baisser le crayon. Elle est donc définie par une série de doublets ou de triplets.

Exemple:

TFORME	FDB	0,15,0	LC AV 15 TD 0 (BC)
	FDB	30,117	AV 30 TD 117
	FDB	15,74	AV 15 TD 74
	FDB	30,74	AV 30 TD 74
	FDB	0,0	

En général, ce seront des doublets (LONGUEUR, ANGLE), mais notons que si la longueur vaut zéro, alors le doublet qui suit sera effectué crayon levé. Deux zéros terminent la description. L'exemple donné ci-dessus correspond à la forme attribuée par défaut aux tortues.

Voici la liste des paramètres modifiables dans le descripteur:

TX	$(\operatorname{cn} \mathbf{Y} + 6)$	Abscisse de la tortue	(3 octets)
TY	$(\text{en } \mathbf{Y} + 9)$	Ordonnée de la tortue	(3 octets)
TROT	(cn Y + 12)	Rotation (1 octet)	
TTAI	(cn Y + 13)	Taille (Loctet)	
TDIR	(en Y + 14)	Direction (1 octet)	

TX et TY sont connus au 256ème de pixel, le dernier octet représentant la partie fractionnaire de pixel.

Nom : MOVE
Code d'entrée : 38
Paramètre d'entrée : Registre Y du 6809E
Paramètre de sortie : Néant
Effet : Permet de modifier des paramètres de définition des tortues pointées par Y.

La compilation d'une forme

Numero de poet d'entec.

Paramètres d'entrée

Registre Y du 6809 É, pointe sur la chaîne
à compiler

FACLO (\$6151), longueur de la chaîne de
caractères
Registre X du 6809 É, pointeur sur une zone de
rangement

Paramètres de retour : Registre FACLO \$6151, longueur du résultat

La syntaxe est celle utilisée dans l'ordre TURTLE de BASIC 128 ou de BASIC 512. Le résultat de la compilation peut immédiatement être interprété par les commandes tortue.

Exemple d'une tortue en mouvement

* DEPLACEMENT D'UNE TORTUE.

EXTRA RESETV INITOR SHOW FWD HEAD ROT XL XR YT YB	ORG EQU EQU EQU EQU EQU RQU EQU EQU	EXTORIU \$A000 \$ECOC 01 39 33 37 34 35 \$61A5 \$61A9 \$61A9	F.
FLAG	JSR LDX STX STX LDX STX	* #RESETW EXTRA #0 X1. YB #319 XR #199	RESET GENERAL reset extramon declaration de la fenetre de travail
FLAG1	EQU LDY LDB JSR LDA LDB JSR JSR	* #DTOR #INITOR EXTRA #SPF #SHOW EXTRA TEMPO	prog etudie designe tortue initialisation montre la tortue temporisation

	LDX LDA LDB JSR	#15 #%FF #ROT EXTRA	angle=15 angle relatif tortue pivote sur elle meme
	LDX LDA LDB JSR	#15 #&FF #HEAD EXTRA	angle direction 15 angle relatif tortue change de direction
	LDX LDB JSR	#15 #fwd Extra	avance de 15 deplacement tortuc
	BRA	REC	ал гесашщелсе
TEMPO	EQU LDX	* #\$9 F FF	ajuster la vitesse par contenu de X
BOUC	LEAX BNE RTS	1,% Boນc	
DTOR	EQU END	*	

4. Les mathématiques

Généralités

L'EXTRAMON sait même compter! L'ensemble de ses possiblités mathématiques sont exposées dans les chapitres suivants. Passé l'effet de surprise, immanquable l'orsque l'on apprend qu'il traite les quarres opérations, on plonge dans une béatitude inénarrable en découvrant que les fonctions trigonométriques ne sont pas épargnées (SIN, COS, TAN, ATN...), ainsi que les logarithmes népériens, exponentiel, racine carrée, conversion de bases, etc. Bref, avis aux amateurs, vous avez dans les mains une petite merveille (non, pas le livre, l'unité centrale!)

Toutes ces fonctions mathématiques seront utilisées en relation de registres appelés accumulateurs FAC et ARG. Globalement vous ferez des opérations unaires et binaires. Dans le premier cas l'argument doit se trouver dans l'accumulateur FAC, un appel à SIN ou COS, par exemple, vous rend le résultat ainsi que dans FAC. Dans le second cas, l'argument gauche doit être dans ARG et l'argument droit dans FAC. Les deux arguments seront de même type et précisés dans VALTYP. Le résultat recherché sera dans FAC. Il est conseillé de faire attention car le type du résultat peut être différent du type des opérandes. Surveillez donc bien le registre VALTYP. Si vous désirez faire des calculs en double précision, il faut nécessairement que VALTYP (\$6105) soit égal à 8, et que DBLFLG (\$6103) soit à SPF.

Description des accumulateurs

Pour fixer rapidement les idées, nous pouvons dire que FAC est l'accumulateur principal, et ARG le secondaire. ARG sert pour les opérations telles que additions, soustractions, multiplications et divisions.

Les réels courts sont codés (sauf signe) sur 4 octets. Le 1er octet est l'exposant E, les 3 autres la mantisse M.

Exposant - 128

nombre = $0.Mantisse \times 2$

Exemple: Le nombre 100 décimal s'écrit:

 0.080000×2^{7}

et se code en:

Pour ces routines, un exposant nul implique que le nombre est égal à 0. En entrée, le nombre doit être normalisé (bit de poids fort de la mantisse = 1). En sortie, EXTRAMON rend également des nombres normalisés.

Vous trouverez ci-dessous la liste des composants de FAC ;

Pour un réel court ou simple précision:

VALTYP (\$6105) : type de l'accu (à 4)

FACEXP (\$614E) : exposant binaire (de - 128 + 127) FACHO (\$614F) : mantisse 24 bits, poids forts

FACMO (\$6150) : mantisse poids moyens FACLO (\$6151) : mantisse poids faibles FACSGN (\$6156) : signe de l'accumulateur

Pour un réel long, c'est identique sanf:

VALTYP (\$6105) : à8

(\$6152-\$6155) : 4 octets supplémentaires suivent la mantisse

Pour un entier 16 bits:

VALTYP (\$6105) : § 2

FACMO, FACLO contiennent l'entier

FACEXP, FACHO, FACSGN sont inutiles.

 Vous trouverez ci-dessous la liste des composants de ARG. Elle est très semblable à FAC:

ARGEXP, ARGHO, ARGMO, ARGLO (\$6159-\$615C)

pour les réels courts (4)

DARGHO (\$615D-\$6160) +4 octets pour les réels longs (8) ARGSGN (\$6161) signe de l'argument pour réels

ARGMO, ARGLO (\$615B-\$615C) pour les entiers

Dans FACSGN et ARGSGN seul le bit 7 est utilisé. Ce bit à 1 représente un nombre négatif.

Echanges mémoire et accumulateur

Les réels courts (4) sont codés sur 5 octets dans l'accumulateur, et sur 4 octets en mémoire. Ceci est possible en codant le signe du nombre dans le bit de poids fort de la mantisse, ce bit étant un 1 pour un réel normalisé. Pour les réels longs, on agit de même, mais avec 4 octets de plus pour la mantisse. Les routines fonctionnent aussi pour les entiers, X pointant alors sur 2 octets seulement.

Pour utiliser les routines de transfert bi-directionnelles entre mémoire et accumulateur:

- il faut implanter le type de la variable dans VALTYP,
- puis appeler une des routines de transfert avec le registre d'index X du 6809 E pointant sur la variable à transférer. Soit:

MOVFM	Code d'entrée 62:	Transfert de FAC vers la mémoire pointée par X.
MOVMF	Code d'entrée 63:	Transfert de la mémoire pointée par X vers l'accumulateur FAC
MOVA	Code d'entrée 64;	Transfert de l'accumulateur ARG vers l'accumulateur FAC.

Liste des fonctions mathématiques

Le tableau ci-dessous dresse la liste des routines mathématiques disponibles et leur code d'entrée respectif.

Nom	Code d'entrée	Fonctionnalité
SGN	41	Rend le signe de l'accumulateur dans FACMO, FACLO. L'accumulateur "entier" vant ainsi 0, -1 ou 1
TNI	42	Rend la partie entière de l'accomplateur.
ABS	43	Rend la valeur absolue de l'accumulateur,
SQR	44	Rend la racine carrée de l'accumulateur. Le résultat est un nombre réel.
LOG	45	Rend le logarithme néperien de l'accumulateur. Le résultat est un nombre récl,
EXP	46	Rond l'expenentielle de l'accumulateur. Le résultat est un nombre réel.

265

Nom	Code d'entrée	Fonctionnalité
cos	47	Rend le cosinus de l'accomulateur. L'accumulateur est en radians. Le résultat est un nombre réel.
\$IN	48	Rend le sinus de l'accumulateur. L'accumulateur est en radians. Le résultat est un nombre réel.
TAN	49	Rend la tangente de l'accumulateur. L'accumulateur est en radians. Le résultat est un nombre réel.
ATN	68	Rend l'arctangente de l'accumulateur.Le résultat est un nombre réel (TO8 et TO9+ uniquement).
FRCTYP	50	Conversion de type. Paramètres d'entrée: VALTYP le type courant de l'accumulateur FAC si registre A = 2 résultat entier 2 si registre A = 4 résultat réel 4 si registre A = 8 résultat réel 8
FIXER	51	Rond l'entier tronqué d'un réel. Le résultat est un réel
RND	52	Rend un réel court aléatoire (4)
NEGGO	53	Effectue: FAC= - FAC
ADDGO	54	Effectue: FAC= ARG + FAC
SUBGO	55	Effectue: FAC= ARG - FAC
MULTGO	56	Effectue: FAC= ARG * FAC
DIVGO	57	Effectue: FAC= ARG / FAC. Les arguments sont des réels 4 ou 8 octots
EXPGO	58	Effectue: FAC= ARG ^ FAC. Les arguments sont des récls 4 on 8
IMODO	59	Effectue: FAC= ARG MOD FAC. Les opérandes doivent être des entiers
IDIVO	60	Effectue: FAC= ARG division entière par FAC. Les opérandes doivent être des entiers
FIN	65	Conversion d'une valeur ASCII en binaire

Paramètres d'entrée:

- registre Y du 6809 E pointe sur ASCII fini par S00.
 Paramètres de retour.
- FAC contient le nombre
- VALTYP to type du nombre

Les conventions sont similaires à celles de BASIC. FIN accepte aussi les constantes binaires, octales ou hexadécimales.

PUFOUT 66

Conversion d'une valeur binaire en ASCII décimal. Paramètres d'entrée:

- FAC (\$614E) le nombre à convertir
- VALTYP (\$6105) le type de celui-ci
- Registre Y du 6809 E pointe sur un tampon PUMASK (\$617C) Flag de PRINTUSING

Le flag PUMASK permet d'utiliser le PRINTUSING comme BASIC. Si ce flag est nul, le format de sortie sera choisi par PUFOUT, sinon les octets DPWID et FLDWID permettent de choisir le nombre de chiffres avant et après le point décimal.

DPWID (\$617A) nombre de chiffres après le point décimal

 FLDWID(\$617B) idem mais avant le point
 PUMASK (\$617C) bit 0 notation scientifique bit 2 signe après le nombre

bit 3 force le "+" pour les positifs bit 5 remplit d"*" au lien d'espaces

bit 7 USING or not USING

Paramètre de retour (pour le TO9):
- Le registre Y du 6809 E pointe sur l'ASCII

Pour récupérer les codes ASCH, il faut sauter les caractères indésirables (inférieurs ou égaux à \$20), ensuite vous trouverez voire nombre se terminant par un zéro binaire.

Paramètre de retour (pour les TO8 et TO9+):

- Le registre FACMO pointe sur l'ASCII.

Le registre FACMO pointe sur l'ASCII dans le tampon que vous avez fourni à travers le registre Y. Le nombre initialement implanté dans FAC est détruit après conversion.

HOFOUT 67

Conversion d'une valeur binaire en ASCII. héxadécimal on octal.

Paramètres d'entrée:

- FACMO (\$6150-\$6151) le nombre à convertir en entier 2
- Registre Y du 6809 E pointe sur le buffer résultat
 Accu A du 6809 E si \$00 la sortie est octale si SFF la sortie est hexa.

5. Le DOS

Pour toutes informations relatives aux disquettes elles mêmes, nous vous prions de vous reporter au chapitre "Contrôleur de disquettes", page 207. Le Disk Opérating System est compatible au format Microsoft. Les chapitres suivants présentent les différentes routines de l'extramon pour travailler sur les disquettes (gestion de fichiers, backup, etc.). Notons qu'en double densité, le DOS n'utilise que 255 octets par secteur (sur 256 de disponibles).

Initialisation du DOS

Après initialisation de l'EXTRAMON par un RESETC, il est également nécessaire d'initialiser les variables d'EXTRAMON liées aux disques (densité, nombre de disques, nombre de fichiers, etc.). L'ensemble de ces opérations est réalisé par la routine FCBINI.

Pour changer la densité d'un drive (si le contrôleur le permet), il faut modifier la table TABDEN débutant à l'adresse \$621A. Cette table fait 5 octets, chacun étant associé à un lecteur. Pour être en simple densité, il faut mettre \$04 dans l'octet correspondant alors que la valeur \$10 permet de commuter en double densité. Cette table est automatiquement initialisée par FCBINI en fonction du contrôleur présent. Avec un contrôleur double densité la table est entièrement mise à \$10, ce qui est le cas sur le TO9. Remarque: Il est fortement conseillé de ne pas toucher à la densité du disque virtuel 4, celui-ci est forcément double densité.

NTare	
Nom	: PCBINI
Code d'entrée	. : (72)
Paramètres d'entrée	: SECBUF (\$6197) Pointe sur un buffer pour
	un secteur. 256 ou 128 octets selon la densité.
•	FATPTR (\$5199) Pointe le place libre pour 5
• •	FATS. Il faut DSBLEN (166) octets par
	FAT.
	Registre Y du 6809E Nombre de disques que
	I'on veut utiliser (5 au maximum).
	Accu A da 6809E Nombre maximum de
	uchiera due peu sest boason onsin cu meme
	tembs.
	Registre X du 5809E Pointe la zone libre
	pour FCBLEN (281) × A ocues. Réceive la
	place pour A File Control Block
Paramètre de sortie	: Voir texte
Effet	: Initialisation du DOS

Cache disque

Seul sur les machines TO8 et TO9+,le cache disque est disponible. Il permet, comme sur d'autres machines concurrentes, d'accèlérer notablement les accès disques. Initialement prévu pour optimiser les utilisations des lecteurs QDD, le cache disque peut également être appelé pour des accès aux lecteurs double face, double densité.

Aucun cache n'est défini par défaut. Pour en déclarer l'existence ,il est nécessaire de positionner le flag ONOFF (\$62B0) à \$FF et d'adresser une table de descripteurs de caches par le pointeur BLOCS (\$62AE). Chaque descripteur a une longueur de 8 octets divisés de la manière suivante:

KADRESSE 2 octets Adresse du baffer KBANQUE 1 octet Numéro de banque Reservés 5 octets

Nous pouvons ainsi déclarer autant de caches que nous voulons. Il suffit d'initialiser les 3 premiers octets de chaque descripteur vers une zone mémoire suffisamment grande pour lire une piste (257*16 en double et 129*16 en simple densité).

Le mot KBANQUE représente un numéro de banque logique compris entre 1 et. la valeur écrite dans NBANK (\$618C). Extramon reconnait la table des descripteurs de cache lorsqu'un 0 est en première position. D'autre part, il suppose que le disque n'est pas retiré du lecteur. Si vous voulez le prévenir d'un risque de changement, il faut positionner le flag RSKCHG (\$6189) à \$FF. Extramon considèrera alors ses caches comme incorrects et ira relire le disque si nécessaire. Enfin, EXTRAMON vide ses caches dans les opérations importantes tel que CLOSE, KILL, etc.

Le type de contrôleur est dans l'octet TYPDSK (\$6219). Ainsi le programmeur qui préfère la sécurité à la vitesse peut demander un cache sur QDD et pas sur FDD.

Non	: INICACHE
Code d'entrés	::70 Pro 19 2 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paramètre d'entrée	Flag ONOFF \$62B0
	Registre BLOCS \$62AB
	Registre RSKCHG \$6189
Paramètre de retour	: Néant
Effet	Positionne un cache disque après aveir mis à jour les pointeurs et ONOFF-SFF. Si des opérations sont à réaliser sans cache, il suffit de mettre ONOFF à 0. Par
	exemple, on peut ainsi interdire les caches en écriture et les autoriser en lecture.

Ouverture d'un fichier

: OPEN

· Cede d'entrée.

: 03

On peut ouvrir un fichier selon trois modes:

- Lecture.

Ecriture.

Accès direct en lecture/écriture.

aramètres d'entrée : DK,DRV (\$6049)

Numéro de drive

FILMOD (\$624B)

Type d'accès

M.SQI (\$10) ouvre en input. M.SQO (\$20) onvre en oniont.

M.RND (\$40) ouvre en direct.

FILNAM (\$624F-\$6259) Nom du fichier, 11 earactères. OPTBUF (\$625A-\$6261) Commentaire (écriture seule). 8 octels, s'arrête quilles \$00).

En écriture, 2 autres flags:

FilTYP (\$624C)

type de fichier.

ASCFLG (\$624D) SFF fichier ASCIL: \$00 fichier bingire.

Pour l'ouverture d'un fichier en accès direct, nous vous priens de vous reporter l'étude de PUTGET (page 272).

acamètres de retour : PCBNUM (\$6244)

Numéro logique de fichier.

- En lecture, 2 autres flags:

FILTYP (\$624C) ASCFLG (\$624D) Type de fichier. SFF fichier ASCII.

\$00 fichier bingire.

: Un numéro de fichier est rendu dans FCBNUM, il permet de distinguer les différents fichiers ouverts en même temps. Pour lire, écrire ou fermer un fichier, il suffit de mettre son numéro dans FCBNUM avant l'appel à la routine concernée. Tout ceci est transparent si l'on n'ouvre qu'un seul fichier.

Lecture d'un caractère

Nom Code d'entrée Paramètres d'entrée Paramètres de retour Remarque	: INPUT : 05 : FCHNUM (\$6244) Numéro logique de fichier : CARCOU (\$6196) Le caractère lu EOFFLG (\$6178) Flag de fin de fichier : Si EOFFLG est mis, il n'y a pas de caractère valide dans CARCOU.
---	--

Ecriture d'un caractère

Nom. Code d'entrée	 : PRINT	÷	· · ·	: . · .			#3 %. †# .	, i
Paramètres d'entrée	Accu A du 6809	(4) B	Numér Caracti	o fogs cre a d	que de crire.	fichis	**	

L'accès direct

Nom Code d'entrée	PUTGET
الله الله الله الله الله الله الله الله	cipales d'un enregistrement sont PUF et GET.
Les deux operations pra	Exames dan energistication south 0.3 × 0.21.
Paramètres d'engrée	: PUTFLG (\$6249) \$00 pour GET
	\$FF pour PUT
化添加多亚新霉素多氮	FCBNUM (\$6244) Numéro logique de fichier
	Registre X du 6809E Numéro d'enregistrement
医内外质关节分泌 化	désiré
Paramètres de retour	: Pour PUT, le huffer est enregistré
Paremères de retour	: Pour GET, le buffer a été lu

Lors de l'appel de la routine OPEN, il faut préciser la longueur des enregistrements dans RLEN (\$6247-\$6248), ainsi que l'adresse d'un buffer dans BUFFRE (\$62AA-\$62AB). Ce buffer est, bien sûr, de longueur RLEN.Le 1er enregistrement est le numérol. Si X est nul, l'enregistrement suivant est pris (séquentiel par défaut).

Remarque

 Vous pouvez remplir ou vider le buffer vous-même, ou passer par PRINT et INPUT si vous préférez.
 Coux-ci vous préviennent en cas de dépassement du buffer.

Fermeture d'un fichier

Nom : CLOSE
Code d'entrée : 06
Paramètre d'entrée : PCBNUM (\$6244) Numéro logique de tichièr.

Lecture du catalogue

Nom Codes d'entrées	: DIR0 on DIR1 : 08, 09
Paramètres d'entrée	: DK.DRV (\$6049) Numéro de drive
	FILNAM (\$624F-\$6259) Filtre 11 caractères.
Paramètres de retour	: NAMSEC (\$618E) Nul, indique fin da
	catalogue NAMSLT (\$618F-\$6190) Pointe vers 32
	octets:
	cotets 0-7 nom h h
	octots 8-10 extension
	octst 11 type dæ ficfaer
	octet 12 flag ASCH binaire
	octet 13 pointeur dans la FAT
·. · .	octets 14-15 taille du dernier secteur
	octets 16-23 commentaire sur 8 octets
	octets 24-31 réservés
· -	FACMO (\$6150-\$6151) Taille on Koctets
	du fichier

Le registre FILNAM sort de faître pour le catalogue, des zéros binaires servant de joker. Si tout est à zéro, le catalogue complet est rendu. Le 1er appel se fait par DIRO, par la suite appel à DIRI. A chaque appel, DIR rend un nom de fichier.

Lecture du nom d'une disquette

Nom : RDVOL

Code d'entrée : 21

Paramètres d'entrée : DK,DRV (\$6049) Numéro de drive.

Paramètres de retour : SECBUF (\$6197-\$6198) Pointe gur le nom

(8 octets)

Backup d'une disquette

Trois routines de backup sont disponibles:

- BACKUPU et BACKUP1 pour les TU8,TO9 et TO9+
- NEW-BACKUP pour les TO8 et TO9+ uniquement.

La différence essentielle du NEW BACKUP par rapport aux deux autres est une meilleure utilisation de l'espace mémoire. Ensuite,les pointeurs DEBZON et FINZON sont sur trois octets, le dernier étant un numéro de banque (entre 1 et NBANK 5618C). DEBZON et FINZON délimitent la zone utilisée dans tous les cax.

Lecteur source différent du lecteur destination

En ce cas, DEBZON et FINZON doivent délimiter une zone mémoire d'an moins la longueur d'une piste, c'est-à-dire 2 ou 4 Ko, selon la densité du drive, sinon une erreur est générée.

Lecteur source identique au lecteur destination

Ce BACKUP utilise toute la mémoire, de la banque 1 à la banque NBANK (\$618C). Vous pouvez toujours modifier NBANK pour préserver votre mémoire, le BACKUP n'en sera que plus long. Le contrôle vous est rendu lorsqu'un changement de disquette est nécessaire: à vous d'afficher le message nécessaire et de continuer le BACKUP par un appel à BACKUP1. Le flag SWPFLG vous indique une demande de SWAP. Si SWPFLG est nul, c'est que l'opération est terminée.

Fiche des routines

Pour TO8,TO9 et TO9+:

Noms: BACKUPO, BACKUP1 -Numéros points d'entrée : 10. Pour TO8 et TO9+ uniquement : Nom : : NEW-BACKUP Code d'entrée : : 71 Peramètres d'entré : DK.DRV (\$6049) Drive destination. Accu A du 6809E Drive source. DEBZON (\$616B-\$616C) Zone mémoire de travail. FINZON (\$616E-\$616F) Fin de cette zone. Paramètres de retour : SWPFLG (\$619D) Flag : doit-on swapper ?

Copie d'un fichier

La taille minimum du buffer est de 20 octets. Mais une taille assez grande est presque indispensable dans le cas de copie avec SWAP.

Lors de la copie, le commentaire du fichier origine est recopié si le nouveau commentaire commence par un 0. La date du fichier origine sera recopiée dans le catalogue du nouveau fichier (TO8 et TO9+ uniquement).

Comme pour BACKUP, 2 cas se présentent. Le cas d'une copie nécessitant un swap et l'inverse. Si les registres X et Y du 6809E sont égaux, EXTRAMON suppose que l'utilisateur veut copier son fichier dans le même lecteur, mais sur une autre disquette et avec le même nom. Dans ce cas, si la zone tampon n'est pas assez longue pour contenir le fichier, COPY rend la main avec SWPFLG différent de 0. C'est alors au programme appelant d'afficher un message de style "PLEASE INSERT DESTINATION etc." et lorsque l'utilisateur a changé sa disquette, il faut rappeler COPY1 qui continue le travail. C'est fini pour le programme appelant lorsque SWPFLG est nul.

Si X est différent de Y, il n'y a aucun problème et rien d'autre à faire. Attention, il faut avoir réservé au moins 2 FCBs (voir FCBINI) pour pouvoir faire COPY.

Le point d'entrée NEW-COPY (disponible miquement sur TO8 et TO9+) est très proche de COPY0, la différence principale étant une meilleure gestion mémoire. Les pointeurs DEBZON et FINZON sont alors sur trois octets, le dernier étant un numéro de banque (entre 1 et NBANK \$618C). Dans tous les cas, ces deux pointeurs délimitent la zone utilisée.

Enfin pour une copic mono lecteur, la suite se fait par appel de COPY1.

Noms	: COPYO, COPYI
Codes d'entrée	12. 13
Paramètres d'entrée	: Registre X du 6809E Pointe fichier source. 💂
	Registre Y du 6809E Pointe fichier
	destination.
【直答图集》表表出出现图台	an in the training of the company of
Les registres X ef Y pointent	sur une zone de 20 octets
	octets 0-7 nom octets 8-10 extension octets 11-18 commentaire octet 19 numéro de drive.
	DEBZON (\$616B-\$616C) Zone mémoire de mayail.
	FINZON (\$616E-\$616F) Fin de cette zone. : SWPFLG (\$619D) Flag: doit-on swapper?

Destruction d'un fichier

Non	· KILL
Code dentrée	:14 ()
Paramètres d'entrée	: DK.DRV (\$6049) Numero de drive.
	FILNAM (\$624F-\$6259) Nom du fichier,
	11 caractères.
	8 octets pour le nom
	3 octets pour l'extension
Paramètres de retour	: Saul errour, votre fichier est perdul Entre nous.
	vous l'avez bien cherché.

Changement de nom d'un fichier

Nom

: NAME

Code d'entrée

: 15

Paramètres d'entrée

Registre X du 6809E Pointe fichier ancien nom.

Registre Y du 6809E Pointe fichier prochain

nom.

X commo Y pointent sur une zone de 20 octets:

octots 0-7

octets 8-10 extension octets 11-18 commentaire

octet 19

numéro de drive

EXTRAMON vérific que le nouveau nom n'est pas déjà présent sur la disqueue. Lors du changement de nom, le commentaire du fichier est conservé si le nouveau commentaire commence par 0. La date du fichier est conservée (TO8 et TO9+ uniquement).

Initialisation d'une disquette

Nom

: DSKINI

Code d'entrée

: 17

Paramètres d'entrée

: DK.DRV (\$6049) Numéro de disque

FILNAM (\$624F-\$6256) Nom de volume

(Soctets)

DK.NUM (\$604D) L'entrelacement désiré

(7 est bien)

VERFLG (\$618D) \$00 pas do vérification

\$80 verification (beaucoup plus lent) 🔧

Place libre sur une disquette

Nom

: DSKF

Code d'entrée

: 16

Paramètres d'entrée

: DK.DRV (\$6049). Numéro de drive

Paramètres de retour

: FACMO (\$6150-\$6151) La place libre en Koctets

Taille d'un fichier

Niom Code d'entrée	LOF
Paramètres d'entrée	PCBNUM (\$6244) Numéro logique de fichier
Paramètres de retour	:: FAC (\$614E) Résultat en entier 16 bits
	(FACMO(\$6150)) ou en réel 4 selon la taille, pour
3	le savoir, il faut tester VALTYP (2 ou 4).

Dans le cas des fichiers à accès direct, c'est le nombre d'enregistrements du fichier qui est rendu. En séquentiel, c'est le nombre de secteurs du fichier.

Formule de calcul pour l'accès direct :

LOF := (NBoct * NBsecteur - Inutiles) /RLEN

Avec:

NBoet = Nombre d'octets par secteur NBsecteur = Nombre de secteurs du fichier

Inutiles = Nombre d'octets inutiles du dernier secteur

RLEN = Taille d'un enregistrement

Attention: Sur le TO9, en double densité EXTRAMON prend NBoet à 256 octets au lieu de 255, d'où des petites erreurs de calcul... Ce problème n'existe plus sur TO8 et TO9+.

Numéro d'enregistrement courant

Nom Code d'entrés Paramètres d'entrée Paramètres de retour Effet FAC (\$6150-\$6151) Résultat est entier 16 bits. LOC rend le numéro de l'emegistrement courant sur un fichier à accès direct. Sur un fichier à accès séquentiel, c'est le numéro du secteur courant qui est rendu.

Exemple d'utilisation

Le programme ci-dessous représente une application simple du DOS en assembleur. Son but est d'afficher à l'écran le nom d'une disquette :

EXTRA PUTC SECBUF DK.DRV RDVOL	ORG EQU EQU EQU LDX STX LDB JSR CLRA STA LDR JSR LDR JSR LDR	\$A000 \$ECOC \$E803 \$6197 \$6049 21 #NBUT SECBUF #01 EXTRA DK,DRV #RDVOL EXTRA #NOM X+	Initialisation du pointeur. SECBUF sur NBUF. Initialisation d'EXTRAMON. - Numéro de drive 0 Recherche du nom de disque. Affichage.
	JSR CMPX	PUTC #FBUF	-
	BNE	REC	_
	SWI		
NOM	FCC	/NOM DU DE	QUE:/
NBUF	RMB	8	•
FBUF	EQU	*	
	END		

6. L'éditeur

Cette routine permet d'utiliser un éditeur ayant toutes les fonctionnalités de l'éditeur BASIC (insertion, effacement, déplacement curseur, etc.). Il fonctionne aussi bien en mode TO7-70 qu'en mode 80 colonnes. L'édition se fait dans la fenêtre courante, nous vous conseillons de vous reporter à l'étude de la routine PUTC du moniteur et sur ses séquences d'échappements US pour fixer cette fenêtre (page 175)

En entrée l'appelant fournit un buffer, en sortie il reçoit la ligne lue. L'éditeur teste (entre autres) l'octet IWTFLG. Dans le cas où ce dernier est différent de zéro, on sort de l'éditeur avec un tampon vide. Ceci permet quelques fantaisies conune par exemple reprendre la main sur une touche fonction! Pour ce faire, le registre IWTFLG peut être modifié dans une routine d'interruption ou dans l'indirection de GETC du moniteur.

Il est également possible de demander à l'éditeur de prendre un texte pointé par DEFTXT à la place de l'entrée clavier, le texte devant se terminer par \$00. Pour ne pas avoir de texte par défaut, il est recommandé de pointer DEFTXT sur un \$00.

A titre d'exemple, citons l'instruction AUTO du BASIC qui fonctionne selon ce principe. En entrant dans l'éditeur, DEFTXT pointe sur le numéro de ligne à afficher; ainsi ce numéro de ligne est écrit à l'écran comme si l'utilisateur l'avait frappé.

Comme nous le disions quelques lignes auparavant, grâce à l'indirection de GETC, l'application pout dériver DEFTXT sur un texte lors d'un appui sur une touche fonction (F1 déclenche un RUN, F2 un LIST, etc.). En fait, il faut que la routine indirectée de GETC rende le 1et caractère "L" et fasse pointer DEFTXT vers IST,\$00. Si par exemple, il y a un CR dans la ligne, elle est automatiquement validée par l'éditeur.

Nom : EDIT Code d'entrée : 22

Paramètres d'entrée : Registre X du 6809E Adresse du tampon

Registre Y du 6809E Fin du tampon (dernier

octet utile)

DEFTXT (\$61E0-\$61E1) Points sur un texte

se substituant à l'entrée clavier.

IWTFLG (\$62A9) Sémaphore de sortie rapide

Paramètre de sortie

: Néant

Effet :

: Le tampon est rempli lors de la frappe de la touche ENTREE. La fin de la ligne se reconnaît par un \$00. Les accents sont codés avec les séquences SS2. Les caractères non reconnus par l'éditeur sont effacés à l'écran. Si l'utilisateur frappe CNT-C, EDIT rend la main à l'application

avec un tampon vide.

Remarque

: Il ne faut pas fournir de tampon plus petit que 3

caractères.

7. L'interpréteur musical

La routine PLAY est à l'extramoniteur ce que l'instruction PLAY est au BASIC. C'est dire sa facilité d'utilisation! Après avoir précisé dans l'accumu lateur A la longeur de la chaîne à jouer et pointé par le registre Y l'adresse où elle se trouve, il suffit d'appeller la routine PLAY pour que vos oreilles mélomanes jouissent de vos talents de compositeur. La syntaxe de la chaîne à interpréter, son contenu, ses paramètres ainsi que ses valeurs par défaut sont rigoureusement les mêmes que pour l'instruction PLAY du BASIC (Octave, durée, tempo, etc.)

Nom 2 1 2 2 2 3 3 3 4 7 4 1 PEAY, TO A SET A THE AT	ı
	ļ
Code d'entrée 23 Paranètres d'antrée Registre y du 5809 E Accurbulateur Adu 6809 E	١
Paranières d'annés Registre Y du 5809 E Accumulateur Adu 6809 E	ı
Accureulateur Addu 6809 B.	ı
Paramètres de retour : Neant	ı
Effet : Exécute la mélodie désignée par Y	
	l
	ı
Exemple 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ı
The state of the s	l
* Balayage de la gamme de DO cotave 3 *	ı
* De octave 5 (dernters and a det ronde)	Ĭ
1、作业集、逐步高等业度业绩、数学类类业金运业、多个发展、外区	
	1
The company of the co	1
#####################################	1
EXTRA EQU SECOC	1
RESERV BOT V & OLD III TO THE PROPERTY OF THE	1
PLAY OF EQUAL 23 for the same of the same	1
1. 人名英英英克克 人名英格兰姓氏 化二氯甲基甲基基甲基甲基甲基甲基	1
The rung of the traduction of the contract of	ļ
PLAG BOUT A * RESET GENERAL	ı
The company of the co	1
TO THE LEE OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF TH	1
	1
PLiQI ≠ EQU	1
LDA: #39, longgur chaine	1
A PART LDY " ** MUSIC	1
LDB: #PLAY	1
- Land Carlotte And Carlotte	ļ
o <mark>ficie de swi</mark> ct of the control of	ŀ
■ 医老头戴皮革 医乳头乳蛋白 医乳毒气管 化二氯基甲基二烯 剽 練口	١
RUSIC FCC : * *OSDOREMIFASDLASI/	.1
POC - YOADOREMIFASOLASIY	1
7 FGC / /LP6D5DG/-	1
【鲁副节、说:盖个各样关系,更以为一个人,为以为公益。 第二年第二年 人	
	_

8. Les messages d'erreur en anglais

Les mossages d'erreur générés sous BASIC représentent une suite de chaînes de caractères qui peuvent être appelés par l'extramoniteur. La procédure est la suivante:

Tout d'abord on implante dans l'accumulateur A le numéro du message d'erreur dont on désire l'affichage (par exemple 02 pour "Syntax Bror"),

 Ensuite il faut pointer par le registre d'index X un buffer où sera rangée la chaîne de caractères correspondante.

- Enfin vous appetez la routine ERRMSG qui implantora le message dans le buffer pointé.

Notez que la routine ne se charge pas de l'affichage. Ainsi, dans l'exemple proposé ci-dessous nous utilisons la routine PUTC ("Affichage des caractères alphanumériques, page 163) dans une boucle, afin de transférer sur l'écran le contenu du buffer.

	 	· · · · · ·	 – .	- ::		13
Non	ERRMSG	- f , %	: # : #	e a ta	3 ° 2.	
Code d'entrée	20	ર્કિસ પ્	٠,٠٠,٠	2 2 A		성 취 보
Paramètres d'entrée	Accuraulate	ar A du 68	09 E	_ ≱ ''	i f	· 🕶 🖫
	Registre-X					
	; Registre X	du 6809E				₩
Effet & T	. Transfert da	nsaní buflé	r politik p	er X III n	ies aa ge d	OFFICIA
	reperé par A		, I . I	- 年 ** :		李 _{/余} ,
Exemple	: Le programi	me of desse	พระก ล ักร์ ด	gura m	specusek	- que
	fespère orig	ingel boder 7	ogs, puis	gu¶ affi	ដាចារពត្ត	\$
	Treptime de	प्रदेशक्रिक्	eri c ius S	emaltenê	ment 🗗	# #
* Affichage	්දේ 28් දූ	ernier	s mess	sages.	. A' 🚐	#- 10- A.
* derreurs o	iu-basic	🥃 (du 🦍	o 350 i	ıŭ <i>`∦8</i>) 🛊 🛊 .	., (F)
	7 1 1 11	A 3 F .		. * *	· <u></u>	· ·
		4 B 4 J	# T	7 - 9	# ₂	. Ā
TITLE	EXMESS	¥ y y	r Á	y # y		
ORG	\$A000	5 A A		* * **	. # <u>.</u>	TET Wi
EXTRA EQU	SECOC	. , : ;		√ [₩] ≱		
PUTC EQU	\$E803	÷ }		÷ G ÷		÷ **
RESETY EQU	04			÷ 'W		
ERRMSG EQU	20			÷ 4 2		Z
	3441		Park	. j	· · ·	<u>₩</u>
FLAG EQU	- *	RESE	T GBNI	RAL	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	# =
L O B :	* #RESET	¥ 👙 🗼	* y #		· • Ø	F
JSR	BXTRA		§ ~ ₹ ¹²		- 1일 (1년 1년 - 1일 (1년 1년 1	
1	-	Υ				•

	TLAG1	BQU	*	prog etudie
ļ		LDA	#5 0	message numero 50
ŀ	AUTMES	LDX	#\$B000	implant tampon
1		LDB	#ERRMSG	routine numero 20
		JSR	EXTRA	
	AFICHE	LDB	, X+	affichage du.
		JSR	PUTC	tampon par PUTC
		CMPB	#\$00	test fin de chaine
	¥ 1	BNE	AFICHE	
		1 NCA		
		CMPA	#79	test dernier mess
		BNE	AUTHES	message cuivant
		SVI		
	1	END		
	1: # 1: 1	ាំត្រក់ ដែក្រ		and the state of t
	Note		Los numéros (des messages d'erreurs BASIC sent
	1 - # 1 - #			ns les guides accompagnant les maités
	7 / ¥ 4 .	F :	centrales.	

Le DOS iconique

Généralités

Le DOS Iconique, appelé sur les menus "Exploitation de fichiers", est situé sur la bauque 3 du slot 0 des TO8, TO9 et TO9+. Il utilise pour réaliser ses différentes manipulations de fichiers, des routines du moniteur et de l'extramoniteur. Ainsi, globalement, ses variables se situent dans les pages S60, S61 et \$62, ce qui implique que toute application utilisant le DOS Iconique doit laisser ces 3 pages libres.

Comme toutes routines de l'extramoniteur, le début du programme sera cousacré aux initialisations des sous-ensembles concernés:

- Unités de disquettes
- Fenêtre graphique (nulle par défaut)
- Curseur graphique qui définit la position des coins ganches des tableaux générés par le DOS Iconique.
- Mise à jour du registre COULEUR (\$619F).
- Le registre CHDRAW (\$6041) doit être à 0.

Le DOS Iconique ne sauvegarde pas l'écran avant d'afficher ses fenêtres, il faudra donc prévoir un traitement adéquat dans vos programmes personnels.

Trois routines sont utilisables par une application externe:

- La sélection de fichiers.
- La saisie d'un nom de fichier,
- La sélection du lecteur courant.


Ainsi, l'utilisateur peut à l'aide du crayon optique ou de la souris (si elle est en action), sélectionner un fichier, relire le catalogue et se déplacer à l'intérieur. Toutes les commandes light pen ou souris sont doublées au clavier par les touches RAZ, ENTREE, les chiffres de 0 à 4 et les flèches verticales.

Pour réaliser ces tâches, un buffer pointé par le registre d'index X doit être alloué, sa longueur étant définie par le registre Y. Si ce buffer est trop petit, une erreur "Out of Memory" sera générée.

Sélection de fichiers

La routine DIRR fournit un catalogue réduit (nom + extension), classé alphabétiquement, de la disquette placée dans le lecteur courant. Au préalable, les registres DK.DRV et FILNAM indiqueront respectivement le numéro de lecteur concerné et le filtre de sélection des noms de fichiers (0 étant le caractère transparent). En sortie, le registre B retourne le numéro de l'erreur. Si son contenu vaut 0, aucune erreur n'est détectée et le nom est inscrit dans le registre FILNAM.

Un buffer de 1500 octets est nécessaire pour accomplir cette rontine, sachant que la fenètre affichée à l'écran a une taille de 20×15 caractères.



Saisie d'un nom de fichier

La routine SAISIE permet la frappe d'un nom de fichier complet constitué du nom, de l'extension et du commentaire. Le registre FILNAM contient le nom par défaut proposé à l'utilisateur suivi de l'extension et du commentaire (8+3+8 caractères).


La saisie est validée par le pointage de OK dans le tableau affiché ou par la frappe de la touche ENTREE. La touche RAZ ou le pointage de "Annuler" interrompt la saisie.

Un buffer de 100 octets est nécessaire pour cette routine. Le tableau affiché occupe 24 × 11 caractères.

***************************************	Nom Commenta:		 PARAGRA CHG		
	ОК		nnu 16	_	j)

Sélection du lecteur courant

La routine SELDEV permet de sélectionner le lecteur courant. Le registre DK.DRV contient le numéro du lecteur à mettre en évidence. Un buffer de 100 octets est nécessaire. La taille de la l'enêtre affichée est de 24 × 11 caractères.



Appel au DOS Iconique

L'appel de l'une des routines décrites ci-dessus se fait via la routine COMS du moniteur. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter au chapitre "Commutation des mémoires ROM", page 222.

Exemple:

	LDX	#\$B000	Début du builler
	LDY	#1700	Longueur de la zone (1700 octets)
	LDA	#03	Appel du slot 0, banque 3
	LDU	#ROUTINE	Point d'entrée de la routine ex \$3FC1 pour DIRR
	JSR	COM\$	
	TSTR	PDD/ID	
	BNE	ERROR	
OK	EQU		*

Il conviendra d'ajouter au début du programme les initialisations des registres concernés par la routine appelée. Vous trouverez ci-dessous un résumé des equates du DOS iconique.

DK.DRV	EQU	\$6049	Numéro de lecteur courant
SECBUF	EQU	\$6197	Pointer de buffer disque
FATPTR	EQU	\$ 6199	Pointer de buffer FAT
FILNAM	EQU	\$624F	Nom de fichier courant
CHDRAW	EQU	\$6041	Caractère graphique
COULEUR	EQU	\$619F	Couleur contante
EXTRA	EQU	\$ECOC	Point d'entrée d'extramon
COMS	EQU	\$EC03	Point d'entrée de commutation de slot
DIRR	EQU	\$3FC1	Point d'entrée du catalogue réduit
SAISIE	EQU	\$3FC4	Point d'entrée de SAISIE
SELDEV	EQU	\$3FC7	Point d'entrée de SELDEV

Informations complémentaires

Extramon sous BASIC 512

Le BASIC 512 disponible sur les TO8 et TO9+, initialise automatiquement l'extramoniteur. En conséquence, vos programmes personnels appelant extramon à partir du BASIC 512 n'ont pas à realiser ce traitement. Si vous désirez récupérer les erreurs éventuelles, il faut rediriger le vecteur de rattrapage d'erreur ZPERR (\$6185) de la manière suivante:

SAVSTK EQU \$6175 LDS \$AVSTK PULS A,DP,X,Y,U,PC

Dans le cas contraire, c'est le message d'erreur BASIC qui sera affiché.

Les numéros de fonctions ou routines d'extramon

r
ichier

ERRMSG	EQU	20	rend erreur en clair
RDVOL	EQU	21	va lire le nom du disque
EDIT	ΕQŪ	22	l'éditeur plein écran
PLAY	EQU	23	l'interpréteur musical
CIRCLE	EQU	24	dessin du cercle ou ellipse
PSETXY	EQU	25	écrit un point
LINE	EQU	26	trace une ligne
BOX	EQU	27	trace un rectangle
CHOIX	EQU	28	initialisation nucle graphique
PAINT	EQU	29	remplissage d'une surface
MIG	EQU	30	l'interprèteur graphique
TRACE	EQU	31	tracé de tortue
ANIME	EQU	32	liberté de la tortue
SHOW	EQU	33	allomage de la tortue
HEAD	EQU	34	direction de la tortue
ROT	EQU	35	rotation de la tortue
ZOOM	EQU	36	taille de la tortue
FWD	EQU	37	avance de la tortue
MOVE	EQU	38	déplacement de la tortue
INITORTUE	FQU	39	initialise une tortue
CMPTORTUE	EQU	40	compile une forme de tortue
SGN	EQU	41	signe
INT	EQU	42	entier
ABS	EQU	43	valeur absolue
SQR	EQU	44	racine carrée
LOG	EQU	45	logarithme népérien
EXP	EQU	46	exponentielle
ÇQS	EQU	47	cosinus
SIN	EQU	48	sinus
TAN	EQU	49	tangente
FRCTYP	EQU	50	force le type
FIXER	EQU	51	troncature
FRND	EQU	52	valeur aléatoire
NEGGO	EQU	53	négation
ADDGO	EQU	54	addition
SUBGO	EQU	55	soustraction
MULTGO	EQU	56	multiplication
DIVGO	ΕQU	57	division réelle
EXPGO	EQU	58	exponentiation
IMODO	EQU	59	reste de la division entière
IDIVO	EQU	60	division entière
MOVEM	FQU	62	FAC := memoire
MOVMF	EQU	63	mémoire := FAC
MOVAF	FQU	64	ARG := FAC
FIN	EQU	65	conversion ASCII == > binaire
PUFOUT	EQU	66	C.binaire == > ASCH décimal
HOFOUT	FQU	67	C.binaire = = > ASCII héxa/octal

*POUR TO8 ET TO9+ UNIQUEMENT:

EQU	68	arctangente
EQU	69	code et décode image
EQU	70	cache disque
EQU	71	hackup
EQU	72	copie
	EQU EQU EQU	EQU 69 EQU 70 EQU 71

Les equates d'extramon

***** MODES D'OUVERTURE POUR LA ROUTINE OPEN *****

M.SQI	EQU	\$10	ouverture en input séquentiel
M,SQO	EQU	\$20	ouverture en output séquentiel
M.RND	$\mathbf{E}\mathbf{Q}\mathbf{U}$	\$40	ouverture en direct (I/O)

TX	EQU	6	position de la tortue en X
TY	EQU	9	position de la tortue en Y
TROT	EQU	12	rotation de la tortue
TTAL	EQU	13	taille de la tortue
TDIR	ĽQU	14	direction de la tortue
TFORME	1JQE	16	forme de la tortue

***** L'ACCUMULATEUR FLOTTANT *************

DBLFLG VALTYP FAC FACEXP FACHO FACMO FACLO	equ equ equ equ equ equ	\$6103 \$6105 \$614E \$614E \$614F \$6150 \$6151	flag de double précision indicateur de type: accumulateur exposant octet fort de la mantisse octet moyen de la mantisse octet faible de la mantisse.
DFACHO DFACMH DFACML DFACLO	EQU EQU EQU FQU	\$6152 \$6153 \$6154 \$6155	4 octets de plus pour double précision
FACSGN	EQU	\$ 6156	signe de FAC (0 ou -1) quand non codé

*****LES ARGUMENTS FLOTTANTS (NON CODES)**************						
ARGEXP	EQU	\$6159				
ARGHO	EQU	\$615A				
ARGMO	EQU	\$615B				
ARGLO	EQU	\$615C				
DARGHO	EQU	\$615D	4 octets de plus pour double précision			
DARGMH	EQU	\$615E	F F vewere production			
DARGML	EQU	\$615F				
DARGLO	EQU	\$6160				
ARGSGN	EQU	\$6161				
*						
DEBZON	EQU	\$616B	Début et Coulombie			
FINZON	ΕQU	\$616E	Début et fai de zone tampon pour EXTRAMON			
	LQU	\$010E	CATRAMON			
EOFFLG	EQU	\$6178	flag fin de fichier			
	_ •	401.2	zéro - non fini			
			non zéro - fini			
***** TEMPORA	AIRES PO	UR PRINT	US ING************			
DPWID	EQU	\$617A				
FLDWID	EQU	\$617B				
PUMASK	EQU	\$617C				
ZPERR	EQU	\$6185	rattrapage d'erreur d'EXTRAMON			
			BASIC l'initialise à ERROR dans			
			CLEAR			
RSKCHG	EQU	04100	Florida 1			
Moncella	EQU	S6189	Flag de risque de changement de disque			
			uisque			
NBANK	EQU	\$618C	nombre de banques accessibles			
	-4-	40.00	source de ouriques accessibles			
	ES LIEES	AUX DISQ	UES **************			
VERFLG	EQU	\$618D	pour VERIFY ON ou OFF			
NAMSEC	EQU	\$618E	le secteur du catalogue contenant le			
			nom recherché,			
N						
NAMSLT	EQU	S618F	un pointeur vers le slot dans le			
			secteur (voir NAMSEC), ou zéro si			
			le nom n'a pas été trouvé.			

CARCOU	EQU	\$6196	Le caractère que DFCHRI vient de lire.
			SECBUF et FATPTR doivent être positionnés avant le 1er appel au DOS sous peine d'erreur.
SECBUF	EQU	\$6197	Un pointeur vers le buffer de lecture d'un secteur
FATPTR	EQU	\$6199	pointeur vers la zone où l'utilisateur veut ranger les PATs (DSRs)
DSBLEN	EQU	6+2*80	
SWPFLG	EQU	\$619D	un flag pour dire que l'on veut un swap disquette.
**** VARIABL	ES GLOE	BALES NEC	ESSAIRES AU GRAPHIQUE ******
COLUETE	FOII	F4101:	
COULEUR TRATYP	EQU EQU	\$619F \$61A0	type de tracé 0 pour normal 1 normal sans couleur 2 en ou exclusif
XXXX	EQU	\$61A1	
YYYY	EQU	\$61A3	le curseur graphique.
XL	EQU	\$61A5	La fenêtre graphique
YB	EQU	\$61A7	
XR	EQU	\$61A9	de XLeft, YBottom
YT	EQU	\$6JAB	à XRight, YTop.
***** TEMPOR	AIRE PO	UR L'EDITE	UR +++***************
DEFTXT	EQU	\$61E0	pointeur vers du texte à afficher
***** VARIABI	LES LOC	ALES AU TI	RACE D'ELLIPSES ***********
FILFLG	EQU	\$61EP	doit-on remplir l'ellipse on le rectangle
AXEV	EQU	\$61F0	axe vertical.
AXEH	EQU	\$61F1	axe horizontal.
CAMFLG	EQU	\$61F2	camembert?
ALPHA1	EQU	\$61F3	
ALPITA2	EQU	\$61F7	

***** VARIABLES LOCALES AU CODAGE ET AU DECODAGE

XOCOD	EQU	S61D6	extrémités du rectangle
YOCOD	EOU	S61D7	
XICOD	EQU	\$61D8	
YICOD	EQU	\$61D9	

***** DIVERS de \$6200 à \$62FF *********************

TYPDSK TABDEN MAXMOD	EQU EQU EQU	\$6219 \$621A \$6223	Type de contrôleur table des densités par disque
FCBNUM	EQU	\$6244	numéro du FCB courant
RLEN	EQU	S6247	longueur de l'enregistrement du fichier à accès direct.
PUTFLG	EQU	\$6249	pour distinguer PUT de GET!
FILMOD	ĿQU	\$624B	mode du fichier (OPEN).
FILTYP	EQU	\$624C	type de fichier.
110		42	0 = BASIC program.
			1 = BASIC data file.
			2 = machine language file.
ASCFLG	EQU	\$624D	Flag ASCII.
	-		0 ≠ fichier non ASCII.
			FF = fichier ASCII.
FILNAM	EQU	\$624F	buffer nom de fichier.
FILEXT	EQU	\$6257	buffer extension nom de fichier
OPTBUF	EQU	\$625A	buffer de descriptions des options.
MACP	EQU	\$627D	le pointeur vers le motif de peinture.
WITH	EQU	\$6288	flag avec on sans conleur.
IWTFLG	EQU	S62A9	pour l'éditeur, lorsque ce flag devient de 0, on sort sans réfléchir!!!
BUFFRE	EQU	\$62AA	pour l'OPEN en accès direct. Pointe vers un buffer (de longueur RLEN) où l'appelant retrouvera l'enregistrement demandé.
ONOFF	EQU	\$62B0	Flag avec ou sans disque
BLOCS	EQU	\$62AE	Pointe sur une table de descripteur de bixes