
Nivelul arhitecturii setului de instrucțiuni ISA

Curs #6

Nivelul arhitecturii setului de instructiuni = ISA (Instruction Set Architecture)

- Acest nivel se află între nivelul microarhitecturii şi cel al sistemului de operare.
- El reprezintă interfaţa dintre hardware şi software.



Compilarea

- Un compilator "traduce" un program scris într-un limbaj de nivel înalt în cod maşină pentru a putea fi executat de CPU
- A nu se confunda un compilator cu un interpretor
- La procesoarele simple era preferabilă scrierea programelor direct în cod maşină deoarece se obţineau executabile mai mici şi mai rapide decât cele furnizate de compilatoare
- Programele şi procesoarele de astăzi sunt mult prea complexe pentru a putea scrie, întreţine şi obţine eficienţa maximă a codului maşină


Limbaj de asamblare şi limbaj maşină

- Instrucţiunile în limbaj maşină sunt o succesiune de biţi (specifică fiecărei instrucţiuni)
- În programare se utilizează limbajul de asamblare:
 - se asociază "nume" operaţiilor şi operanzilor
 - există o corespondenţă biunivocă (aproape) între aceste nume şi instrucţiunile cod maşină (specifice procesorului) şi astfel programele scrise în limbaj de asamblare sunt portabile
- Traducerea între limbajul de asamblare şi limbajul maşină, şi invers, este realizată de asambloare

Setul de instructiuni al microprocesorului x86

- 1. instrucţiuni pentru transferuri de date
- 2. instrucțiuni aritmetice
- 3. instrucţiuni logice
- 4. instrucţiuni pentru manipularea şirurilor de caractere
- 5. instrucţiuni pentru controlul transferului programului
- 6. instrucțiuni pentru controlul procesorului

Sintaxă instrucțiuni



- Operanzii destinaţie pot fi:
 - regiştri ai microprocesorului (reg)
 - locații de memorie (mem)
- Operanzii sursă pot fi:
 - regiştri ai microprocesorului (reg)
 - locații de memorie (mem)
 - date constante (data)

1. Instrucțiuni pentru transferuri de date

- Se împart în patru clase:
- a) cu scop general
- b) specifice cu acumulatorul
- c) cu obiect adresă
- d) referitoare la indicatorii de condiție

1.a. Instrucţiuni pentru transferuri de date cu scop general

MOV

Transferă o valoare din sursă în destinaţie (realizeză o copie a sursei în destinaţie) - reprezintă instrucţiunea de **atribuire** în limbaj de asamblare

MOV dest, sursa	(Move data - Transfera date)	
descriere formală:	dest ← sursa	
descriere:	se copiază operandul sursă în operandul destinație; operanzii pot fi de tip byte sau word	
operanzi:	reg, reg reg, mem mem, reg reg, data mem, data	

PUSH

PUSH sursa;	(Push data - Salveaza date în stivă)	
descriere formală:	(SP) ← (SP) - 2 SS: ((SP)+1) ← sursa (high) SS: ((SP)) ← sursa (low)	
descriere:	se decrementează registrul SP cu 2 şi se copiază operandul sursă (word) în memoria stivă, cu octetul mai semnificativ la adresa mai mare, în vârful stivei;	
operanzi:	registru general de 16 biți, registru segment; locație de memorie de 16 biți;	

POP

POP dest;	(Pop data - Restaurează date din stivă)	
descriere formală:	dest (high) ← SS: ((SP)+1) dest (low) ← SS: ((SP)) (SP) ← (SP) + 2	
descriere:	se copiază octeții din stivă de la adresele (SP)+1 și (SP) în destinație și apoi se incrementează registrul SP cu 2.	
operanzi:	registru general de 16 biți, registru segment; locație de memorie de 16 biți;	

XCHG

XCHG dest, sursa;	(Exchange - Schimbă reciproc)	
descriere formală:	dest ← sursa sursa ← dest.	
descriere:	se transferă conținutul sursei în destinație și reciproc; registrele segment nu pot apărea ca operanzi; cel puțin un operand trebuie să fie registru.	
operanzi:	reg reg. reg mem. mem reg.	

Exemple

```
MOV BX, CX
MOV CL, AL
MOV [1200], AX
MOV byte ptr [BX+200], 9A ;transfer imediat în memorie
```

```
MOV BX, CX
MOV CL, AL
MOV [1200], AX
MOV byte ptr [BX+200], 9A ;transfer imediat în memorie
```

1.b. Instrucţiuni specifice cu acumulatorul

- În această clasă intră instrucţiunile de transfer de la/la porturile de intrare/ieşire.
- Un operand se află întotdeauna în registrul acumulator, iar celălalt reprezintă portul.
- Dacă portul este pe 8 biţi se foloseşte registrul AL, iar dacă portul este pe 16 biţi se foloseşte registrul AX.

```
in ac, port ; citeşte un caracter în registrul acumulator de la portul specificat.
```

out port, ac ;scrie un caracter din registrul acumulator în
portul specificat.

1.c. Instrucțiuni cu obiect adresă

 In acestă categorie intră instrucţiunile de încărcare a regiştrilor segment.

```
lds reg, mem32 ;incarcă registrul reg cu cuvântul de la
adresa de memorie mem32, iar registrul segment DS cu
valoarea de la locaţia mem32+2
```

```
les reg, mem32 ;incarcă registrul segment ES
```

- Aceste instrucţiuni sunt folosite pentru setarea pointerilor de tip far.
- O altă instrucţiune din acestă clasă este lea reg, mem care încarcă în registrul specificat adresa efectivă de memorie mem.

1.d. Transferuri de flaguri

În acestă categorie intră instrucţiunile:

- lahf încarcă registrul AH cu conţinutul octetului mai puţin semnificativ al registrului de stare;
- sahf încarcă octetul mai puţin semnificativ al registrului de stare cu conţinutul registrului AH;
- pushf salveză în stivă registrul de stare
- popf încarcă registrul de stare cu valoarea din vârful stivei.

2. Instrucțiuni aritmetice

Instrucțiunile aritmetice lucrează cu patru tipuri de date:

- binare fară semn (numere reprezentate, în memorie, binar în mărime);
- binare cu semn (numere reprezentate, în memorie, în mărime şi semn în complement faţă de doi);
- BCD neîmpachetate fară semn (un număr zecimal reprezentat pe un octet);
- BCD împachetate cu semn (două numere zecimal reprezentate pe un octet);

2. Instrucțiuni aritmetice

Instrucţiunile aritmetice se împart în:

- instrucţiuni pentru adunare
- instrucțiuni pentru scădere
- instrucțiuni pentru înmulțire
- instrucţiuni pentru împărţire
- Instrucţiunile aritmetice afectează indicatorii de condiţie din registrul de stare.

2.a. Instructiuni pentru adunare

- add dest, sursă realizeză operaţia dest+sursa cu depunere în dest
- adc dest, sursă realizeză operaţia dest+sursa+CF cu depunere în dest, unde CF=carry flag
- inc dest realizeză operația dest+1 cu depunere în dest
- aaa (ASCII Adjust for Addition) realizeză o corecţie ASCII la adunare a rezultatului stocat în registrul AL după o operaţie de adunare ASCII
- daa (Decimal Adjust for Addition) realizeză o corecţie BCD la adunare a rezultatului stocat în registrul AL după o operaţie de adunare BCD

2.b. Instructiuni pentru scadere

- sub dest, sursă realizeză operația dest-sursa cu depunere în dest
- **subb dest**, **sursă** realizeză operaţia dest-sursa-CF cu depunere în dest, unde CF=carry flag
- dec dest realizeză operația dest-1 cu depunere în dest
- neg dest realizeză operația 0-dest cu depunere în dest
- cmp dest, sursă compară operanzii dest şi sursă prin scădere (dest-sursă), poziţionează corespunzător indicatorii de condiţie din registrul de stare fără să modifice destinaţia.
- aas (ASCII Adjust for Substraction) realizeză o corecţie ASCII la scădere a rezultatului stocat în registrul AL după o operaţie de scădere ASCII
- das (Decimal Adjust for Substraction) realizeză o corecţie BCD la scădere a rezultatului stocat în registrul AL după o operaţie de scădere BCD.

2.c. Instrucțiuni pentru înmulțire

- In general un operand se află în registrul acumulator (AX sau AL), iar rezultatul se încarcă tot în registrul acumulator (AX) şi în registrul DX partea mai semnificativă dacă operanzii sunt de doi octeţi.
- mul dest, sursă realizeză operaţia dest*sursa fără semn cu depunere în dest. Dest este AL sau AX
- imul dest, sursă realizeză operația dest*sursa cu semn cu depunere în dest. Dest este AL sau AX
- aam (ASCII Adjust for Multiplication) realizeză o corecţie ASCII la înmulţire a rezultatului stocat în registrul A după o operaţie de înmulţire ASCII

2.d. Instrucțiuni pentru împărțire

- Deîmpărţitul se află se află în registrul acumulator AX sau în AX şi DX iar rezultatul se încarcă în registrul acumulator (AL, AX). Restul împărţirii se întoarce în AH sau DX
- div dest, sursă realizeză operaţia dest/sursa fără semn cu depunere în dest.
- idiv dest, sursă realizeză operația dest/sursa cu semn cu depunere în dest.
- aad (ASCII Adjust for Division) realizeză o corecție ASCII la împărţire a rezultatului stocat în registrul A după o operaţie de împărţire ASCII
- cbw (Convert Byte to Word) permite o extensie de semn a lui AL în AH
- cwd (Convert Word to DoubleWord) permite o extensie de semn a lui AX în DX

3. Instrucţiuni logice

- Se clasifică în:
 - a) instrucţiuni cu un operand (monadice)
 - b) instrucţiuni cu doi operanzi (diadice)

3.a. Instrucțiuni cu un operand

- not dest realizeză complementul faţă de 1 al operandului dest cu depunere în dest.
- deplasări:
 - shl dest, contor realizează deplasarea logică la stânga a destinaţiei cu un număr de biţi specificaţi de contor
 - shr dest, contor realizează deplasarea logică la dreapta a destinației cu un număr de biți specificați de contor
 - sal dest, contor realizează deplasarea aritmetică la stânga a destinaţiei cu un număr de biţi specificaţi de contor
 - sar dest, contor realizează deplasarea aritmetică la dreapta a destinației cu un număr de biți specificați de contor

3.a. Instrucțiuni cu un operand

- rotiri:
 - rol dest, contor realizează rotirea logică la stânga a destinației cu un număr de biţi specificaţi de contor
 - ror dest, contor realizează rotirea logică la dreapta a destinaţiei cu un număr de biţi specificaţi de contor
 - rcl dest, contor realizează rotirea cu carry la stânga a destinaţiei cu un număr de biţi specificaţi de contor
 - rcr dest, contor realizează rotirea cu carry la dreapta a destinaţiei cu un număr de biţi specificaţi de contor

3.a. Instrucțiuni cu doi operanzi

- and dest, sursa realizează operația *și logic* între destinație și sursa cu depunere în dest
- or dest, sursa realizează operația sau logic între destinație și sursa cu depunere în dest
- test dest, sursa realizează operația *și logic* între destinație și sursa fără depunere în dest
- xor dest, sursa realizează operaţia sau exclusiv între destinaţie şi sursa cu depunere în dest

- Pentru toate instrucţiunile cu şiruri de caractere se consideră că şirul sursă este conţinut în segmentul curent de date, pointat de regiştri DS:ESI, iar şirul destinaţie în extrasegment, pontat de ES:EDI.
- Pentru sursă se poate considera şi un alt registru segment dacă se foloseşte un prefix de registru adecvat.

- Sensul de parcurgere în memorie al şirurilor este indicat de indicatorul de condiţie DF (direction flag) din registrul de stare
 - 0 = sens crescător, de la adrese mici spre adrese mari
 - 1 = sens descrescător, de la adrese mari spre adrese mici.

- Un prefix de un octet poate precede instrucţiunile cu şiruri pentru a indica că operaţia trebuie repetată până sunt îndeplinite condiţiile indicate. Exemple:
- REP repetare până CX=0
- REPZ repetare cât ZF=1, până ZF=0
- REPNC repetare cât CF=0, până CF=1

- Instrucţiunile primitive cu şiruri de caractere sunt:
- movb, movw transfera un operand de un octet (cuvânt) de la şirul sursă în destinație
- cmpb, cmpw compară operanzii corespunzători din şirul sursă şi destinație, poziționând corespunzător indicatorii de condiție din registrul de stare.
- scab, scaw compară elementul curent al şirului destinație cu valoarea din registrul AL. Dacă se execută în mod repetat scaneză șirul destinație în căutarea valorii din AL.
- lodb, lodw transfera un operand de un octet (cuvânt) de la şirul sursă în registrul AL (AX). Acestă operație nu poate fi repetată.
- stob, stow transfera un operand de un octet (cuvânt) din AL (AX) în şirul destinație. Repetitiv se poate folosi pentru umplerea unui buffer cu o valoare dată.
- inb, inw citeşte data de la un port de intrare
- outb, outw scrie data la un port de ieşire

5. Instrucţiuni pentru controlul fluxului de executie a programului

- Se pot împărți în patru clase:
 - a) transferuri necondiționale
 - b) transferuri condiționale
 - c) controlul iterațiilor
 - d) întreruperi software

5.a. Transferuri necondiționale

CALL eticheta

- Instrucțiune pentru apeluri de subprograme. Se execută subprogramul de la eticheta specificată.
- Paşii parcurşi în execuţia subprogramului sunt:
 - salvare în stivă a adresei de revenire în programul apelant
 - transfer control (încărcare registru IP cu adresa de început a subprogramului).

5.a. Transferuri necondiționale

- Exista doua tipuri de apel:
 - NEAR subprogram in acelasi segment de cod cu programul apelant (se indica doar adresa offset)
 - FAR subprogram in alt segment de cod decat programul apelant (se indica adresa segment si adresa offset)
- Alte forme pentru CALL:
 CALL reg -> adresa de salt se afla in registru
 CALL [reg] -> adresa de salt se afla la adresa indicata in registru.

5.a. Transferuri necondiționale

- JMP eticheta transfer necondiționat la adresa indicată de eticheta.
- JMP SHORT nr. forma scurtă a instrucțiunii JMP care realizează un transfer necondiționat la instrucțiunea aflată cu +/nr. octeți după/înainte de instrucțiunea curentă.
- **RET** instrucțiune de întoarcere din subprogram care transferă controlul programului la adresa din varful stivei. De obicei aceasta reprezintă adresa de întoarcere în programul apelant.
- **RET** nr. instrucțiune de întoarcere cu extragerea a nr. parametri din stivă.

Instructiune	Conditie de salt	Interpretare
JE, JZ	ZF = 1	Zero, Equal
JL, JNGE	SF ≠ OF	Less, Not Greater or Equal
JLE, JNG	SF ≠ OF sau ZF = 1	Less or Equal, Not Greater
JB, JNAE, JC	CF = 1	Below, Not Above or Equal, Carry
JBE, JNA	CF = 1 sau ZF = 1	Below or Equal, Not Above
JP, JPE	PF = 1	Parity, Parity Even
JO	OF = 1	Overflow
JS	SF = 1	Sign
JNE, JNZ	ZF = 0	Not Zero, Not Equal
JNL, JGE	SF = OF	Not Less, Greater or Equal
JNLE, JG	SF = OF şi ZF = 0	Not Less or Equal, Greater
JNB, JAE, JNC	CF = 0	Not Below, Above or Equal, Not Carry
JNBE, JA	CF = 0 şi ZF = 0	Not Below or Equal, Above
JNP, JPO	PF = 0	Not Parity, Parity Odd
JNO	OF = 0	Not Overflow
JNS	SF = 0	Not Sign

- Instructiuni care implementeaza structurile alternative ale programarii structurate.
- Ramificatiile se fac in functie de starea indicatorilor de conditie, iar salturile nu pot depasi +/- 128 octeti de la adresa instructiunii de salt.

- JZ eticheta inseamna Jump on zero si transfera controlul programului la eticheta specificata daca flagul de ZERO =1
- JNZ eticheta inseamna Jump on not zero si transfera controlul programului la eticheta specificata daca flagul de ZERO =0
- JC eticheta inseamna Jump on carry si transfera controlul programului la eticheta specificata daca flagul de CARRY =1
- JNC eticheta inseamna Jump not carry si transfera controlul programului la eticheta specificata daca flagul de CARRY =0
- JP eticheta inseamna Jump on parity si transfera controlul programului la eticheta specificata daca flagul de PARITY = 1
- JP eticheta inseamna Jump not parity si transfera controlul programului la eticheta specificata daca flagul de PARITY =0

- Alte instructiuni:
 - JE eticheta inseamna Jump on Equal si este idem JZ.
 - JNE eticheta inseamna Jump not Equal si este idem JNZ.
 - JL eticheta inseamna Jump on Less si inseamna salt daca dest<sursa
 - JG eticheta inseamna Jump on Greater si inseamna salt daca dest>sursa
 - JLE eticheta inseamna Jump on Less or Equal si inseamna salt daca dest<=sursa
 - JCXZ eticheta inseamna salt la eticheta daca continutul registrului CX este 0.

5.c. Controlul iterațiilor

- Controlul iteratiilor este realizat cu instructiuni de tip LOOP care implementeaza structuri repetitive cu testul la sfarsit.
- Adresa de repetitie trebuie sa se incadreze in domeniul +/- 128 octeti de la instructiunea curenta.
- LOOP eticheta decrementeaza pe CX cu 1 si face salt la instructiunea specificata de eticheta daca CX<>0.
- LOOPZ eticheta decrementeaza pe CX cu 1 si face salt la instructiunea specificata de eticheta daca CX<>0 si ZF=1
- LOOPNZ eticheta decrementeaza pe CX cu 1 si face salt la instructiunea specificata de eticheta daca CX<>0 si ZF=0

6. Întreruperi software

- Instrucțiunile generează apelul rutinei (subprogramului) de întrerupere cu numărul specificat.
- Fiecare rutina de intrerupere are
 - un numar asociat care refera nivelul intreruperii
 - o adresa care la care se afla stocata.
- La 18086 există 256 de nivele de întrerupere.

6. Întreruperi software

- Pentru executia instructiunii INT nr (sau a rutinei asociate unei intreruperi hardware):
 - se salveaza in stiva registrul de stare si adresa de intoarcere in program
 - se calculeaza adresa din tabel corespunzatoare nivelului: **nr*4+adresa de baza** in tabel* si se preda controlul rutinei aflate la adresa respectiva.
- Rutinele de intrerupere se incheie cu instructiunea IRET.
 - IRET instructiune care incarca registrul de stare si registrii CS si IP cu valorile din varful stivei.
 - INTO instructiune care genereaza o intrerupere de nivel 4 daca OF=1.

^{*}In memorie exista un tabel asociat intreruperilor numit "tabel al vectorilor de intrerupere". El contine pentru fiecare nivel de intrerupere patru octeti ce reprezinta adresa de memorie unde se afla stocata rutina respectiva de intrerupere (2 octeti pentru adresa segment si 2 octeti pentru adresa offset).