Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Automatică și Calculatoare Specializarea Automatică și Informatică Aplicată



PROIECT ELEMENTE DE INGINERIE MECANICA

Proiectarea unui sistem mecanic ce are in componenta un mecanism pentru transmiterea intermitenta a miscarii

Student: Calbeaza Mihaela-Maria Indrumator:

Grupa: 3012 Prof. dr. ing. Tatar Mihai Olimpiu


Cuprins:

1.	Tema proiectului4	
2.	Reductorul5	
	2.1. Definitie5	
	2.2. Clasificare5	
	2.3. Aplicatii5	
	2.4. Componentele unui reductor6	
	2.5. Practica	
	2.6. Schema de principiu a unui reductor8	
	2.7. Calculul elementelor geometrice ale angrenajului cilindric cu dinti drepti9	
	2.7.1. Script Matlab9	
	2.7.2. Tabelul pentru calculul geometric al angrenajului cilindric cu dinti drepti10	
3. ا	Mecanismul pentru transmitere intermitenta a miscarii14	
	3.1. Generalitati14	
	3.2. Mecanismul pentru transmitere intermitenta a miscarii14	
	3.3. Schema de principiu al angrenajului cu cruce de Malta (3,3)15	
	3.4. Elemente teoretice si de calcul. Analiza cinematica a mecanismului15	
	3.4.1. Script Matlab15	
	3.4.2. Tabel pentru calculul marimilor pentru crucea de Malta17	
	3.4.3. Analiza cinematica19	
	3.4.4. Diagramele de variatie alea vitezei si acceleratiei unghiulare a crucii d Malta19	le
	3.4.4.1. Acceleratia unghiulara a crucii de Malta19	
	3.4.4.2. Viteza unghiulara a crucii de Malta20	
	3.4.4.3. Unghiul de rotatie a crucii de Malta20	
4 .F	ibliografie 21	

1.Tema proiectului

Tema:

Proiectarea unui sistem mecanic ce are in componenta un reductor si un mecanism pentru transmiterea intermitenta a miscarii.



2. Reductorul

2.1. Definitie: Reductorul este un sistem tehnic care, pe baza soluției constructive, modifica parametrii de iesire, comparativ cu parametrii de intrare, dupa o lege impusa de proiectant. Numele arata doar reducerea turatiei de intrare, dar, in realitate, reductorul, ca unitate tehnica, reduce turatia si creste momentul de torsiune la iesire.

2.2. Clasificarea reductoarelor:

- -cu angrenaje cilindrice
- -cu angrenaj melcat (melc si roata melcata)
- -cu angrenaje conice

Un redactor consta in 2 elemente: 1. Elementrul de consucere (surub)

2. Elementul condus (angrenaj elicoidal)


Viermele (surubul) se roteste in mod continuu si conduce roata melcata (angrenata cu acesta). Melcul si angrenajul cu melc formeaza o pereche mai mica, intrucat au contact una cu alta, prin alunecare.

Intr-un reductor, puterea este intotdeauna transmisa de la vierme la roata vierme, aceasta neputand fi transmisa invers, de la roata vierme la vierme. Acest fenomen se numeste autoblocare si este foarte util in multe aplicatii.

2.3. Aplicatii ale reductoarelor:

- -benzi transportoare
- -masini de amestecat utilizate, de exemplu, in industria alimentara pentru amestecare cocai
 - -mecanisme pentru controlul portiilor
 - -masini de ridicat
 - -mecaniste auto ale volanelor
 - -prese

2.4. Componentele generale ale unui redactor



a) reprezentare în explozie

1	Mansetă	de	etancare

- 2 Carcasă
- 3 Pană paralelă
- 4 Arbore de ieșire
- 5 Pană paralelă
- 6 Rulment
- 7 Distantier
- 8 Distanțier
- 9 Şurub
- 10 Ştift cilindric
- 11 Garnitură
- 12 Şurub 13 Rulment

14 Inel de fixare

- 15 Pinion
- 16 Pană paralelă
- 17 Arbore de intrare cu caneluri

interioare

- 18 Inel de prindere
- 19 Rulment
- 20 Rulment
- 21 Pignon 22 Pană paralelă
- 23 Roată dințată
- 24 Rulment

25 Inel de fixare

- 26 Rulment
- 27 Roată dințată 4
- 28 Inel de siguranță
- 29 Capac la intrare în reductor

30 Şurub

- 31 Saibă Grower
- 32 Piuliță

33 Arbore pinion cu caneluri

interioare

- 34 Inel de fixare
- 35 Manşetă de etanşare

In principiu, un reductor are în structura:


- roti dintate
- arbori
- lagare (de cele mai multe ori de rostogolire, dar exista ai solutii cu lagare de alunecare, la reductoare de putere mare, la grupurile energetice)
- carcasa
- etansari
- elemente de asamblare si monitorizare (suruburi, piulite, stifturi, capace, vizoare de lubrifiant, aerisiri, , inele de ridicare etc.)

- elemente de asigurare a lubrifierii sau sistem de racier + recirculare a lubrifiantului (pentru reductoare mari)
- lubrifiantul, ca element foarte important in functionarea la parametrii proiectanti; in mecatronica exista si solutii fara lubrifianti lichizi sau semi-solizi (unsori) dar rotile sunt executate de obicei din materiale plastice de calitate superioare sau din compozite cu matrice din materiale plastice, dopate cu lubrifianti solizi).

2.5. Practica "on-line" pentru realizarea proiectului:

In mare parte aceasta a fost online. Am vizionat anumite viodeclipuri pe YouTube, prin care se prezentau diferite aspecte teoretice (mod de functionare, elementele unui redactor etc).

Am urmarit montarea unui reductor pentru sistem de cosit cu tambur:



Montarea unui reductor obisnuit cu 2 trepte:









Fig. 1.2. Reductor cu o treptă, cu dantură în V 2021

2.6. Schema de principiu a unui redactor



2.7. Calculul elementelor geometrice ale angrenajului cilindric cu dinti drepti

2.7.1 Script Matlab

```
clear variables;
%1.Numarul de dinti
z1 = 12
z2 = 42
%2.Coeficientii de deplasare a profilurilor
x1 = 0.63
x2 = 0.67
%3.Modulul
m = 2
%4.Unghiul de angrenare
alpha0_grade = 20;
alpha0 = deg2rad(alpha0_grade);
inv_alpha0 = 0.014904; %involut de alpha0
inv_alpha = inv_alpha0 + 2*((x1+x2)/(z1+z2))*tan(alpha0) %=0.0324 =>
alfa=25.63333 grade
alpha_grade=25.63333;
alpha=deg2rad(alpha_grade); %alfa in radiani
%5.Coeficientul de modificare a distantei dintre axe
y=(z1+z2)/2*((cos(alpha0)/cos(alpha))-1)
%6.Distanta axiala
a = m*(z1+z2)*cos(alpha0)/(2*cos(alpha))
%7.Coeficientul de scurtare a inaltimii dintilor
psi = x1 + x2-y
%8.Inaltimea dintilor
h = m*(2.25-psi)
%9.Diametrul cercurilor de divizare
d1 = m*z1
```

```
r1 = d1/2;
d2 = m*z2
r2 = d2/2;
%10.Diametrul cercurilor de baza
db1 = m*z1*cos(alpha0)
rb1 = db1/2;
db2 = m*z2*cos(alpha0)
rb2 = db2/2;
%11.Diametrul cercurilor de rostogolire
dw1 = m*z1*cos(alpha0)/cos(alpha)
rw1 = dw1/2;
dw2 = m*z2*cos(alpha0)/cos(alpha)
rw2 = dw2/2;
%12.Diametrul cercurilor de cap
da1 = m*(z1+2+2*x1-2*psi)
ra1 = da1/2;
da2 = m*(z2+2+2*x2-2*psi)
ra2 = da2/2;
%13.Diametrul cercurilor de picior
df1 = m*(z1-2+2*x1-0.5)
rf1 = df1/2;
df2 = m*(z2-2+2*x2-0.5)
rf2 = df2/2;
%14.Arcele dintilor pe cercurile de divizare
s1 = pi*m/2 + 2*m*x1*tan(alpha0)
s2 = pi*m/2 + 2*m*x2*tan(alpha0)
%15.Gradul de acoperire
epsilon = (sqrt(ra2^2 - rb2^2) + sqrt(ra1^2-rb1^2) -
a*sin(alpha))/(pi*m*cos(alpha0))
%16.Corzile constante
```

```
sc1 = m*(pi/2 * cos(alpha0)^2 + x1*sin(2*alpha0))
sc2 = m*(pi/2 * cos(alpha0)^2 + x2*sin(2*alpha0))
%17.Inaltimea la coarda constanta
hc1 = m*(x1*(cos(alpha0)^2) + 1 - psi - pi/8 * sin(2*alpha))
hc2 = m*(x2*(cos(alpha0)^2) + 1 - psi - pi/8 * sin(2*alpha))
%18.Lungimile peste dinti
N1 = 2;
N2 = 5;
WN1 = m * ((N1-0.5)*pi+2*x1*tan(alpha0)+z1*inv_alpha0)*cos(alpha0)
wN2 = m * ((N2-0.5)*pi+2*x2*tan(alpha0)+z2*inv_alpha0)*cos(alpha0)
```

2.7.2. Tabelul pentru calculul geometric al angrenajului cilindric cu dinti drepti

Nr. Crt	Denumirea mărimii	Simbol	Dimensiune	Relație de calcul	Valoare		
1.	Numărul de dinți	\mathcal{Z}_1	-	-	12		
	ŕ	Z_2	-	-	42		
2.	Coeficienții de deplasare a	X_1	-	Se alege din tabelul 9.2 sau din conturele de blocare în funcție de ce se	0,63		
	profilurilor	x_2	-	urmărește a fi îmbunătățit la angrenaj	0,62		
3.	Modulul	m	mm	Se rotunjeşte conform STAS 822-61	2		
4.	Unghiul de	α	grada	$inv\alpha = inv\alpha_0 + 2\frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2}tg\alpha_0$	25°38'		
4.	angrenare	α grade	G grade		grade	unde $\alpha_0 = 20^{\circ}$	(0,0324)
5.	Coeficienții de modificare a distanței	у	-	$y = \frac{z_1 + z_2}{2} \left(\frac{\cos \alpha_0}{\cos \alpha} - 1 \right)$	1.1413		
	dintre axe						

6.	Distanța axială	а	mm	$a = m \frac{z_1 + z_2}{2} \frac{\cos \alpha_0}{\cos \alpha}$	56.2827
7.	Coeficientul de scurtare a înălțimii dinților	Ψ	-	$\psi = x_1 + x_2 - y$	0.1587
8.	Înalțimea dinților	h	mm	$h = m(2,25 - \psi)$	4.1827
9.	Diametrul cercurilor de	d_1	mm	$d_1 = mz_1$	24
,	divizare	d_2	mm	$d_2 = mz_2$	84
10.	Diametrul cercurilor de	d_{b1}	mm	$d_{b1} = mz_1 \cos \alpha_0$	22.5526
	bază	d_{b2}	mm	$d_{b2} = mz_2 \cos \alpha_0$	78.9342
11.	Diametrul cercurilor de	d_{w1}	mm	$d_{w1} = mz_1 \frac{\cos \alpha_0}{\cos \alpha}$	25.0145
	rostogolire	d_{w2}	mm	$d_{w2} = mz_2 \frac{\cos \alpha_0}{\cos \alpha}$	87.5508
12.	Diametrul	d_{a1}	mm	$d_{a1} = m(z_1 + 2 + 2x_1 - 2\psi)$	29.8854
	cercurilor de cap	d_{a2}	mm	$d_{a2} = m(z_2 + 2 + 2x_2 - 2\psi)$	90.0454
13.	Diametrul cercurilor de	d_{f1}	mm	$d_{f1} = m(z_1 - 2 + 2x_1 - 0.5)$	21.5200
	picior	d_{f2}	mm	$d_{f2} = m(z_2 - 2 + 2x_2 - 0.5)$	81.6800
14.	Arcele dinților pe cercurile de	S_1	mm	$s_1 = \frac{\Pi m}{2} + 2mx_1 tg\alpha_0$	4.0588
	divizare	s_2	mm	$s_2 = \frac{\Pi m}{2} + 2mx_2 tg \alpha_0$	4.1170
15.	Gradul de acoperire	ε	-	$\varepsilon = \frac{\sqrt{r_{a2}^2 - r_{b2}^2} + \sqrt{r_{a1}^2 - r_{b1}^2} - a\sin\alpha}{\Pi m\cos\alpha_0}$	1.2062

16.	Corzile constante	$\overline{s_{c1}}$	mm	$\overline{s_{c1}} = m \left(\frac{\Pi}{2} \cos^2 \alpha_0 + x_1 \sin 2\alpha_0 \right)$	3.5840
		$\overline{s_{c2}}$	mm	$\overline{s_{c2}} = m \left(\frac{\Pi}{2} \cos^2 \alpha_0 + x_2 \sin 2\alpha_0 \right)$	3.6354
17.	Înălțîmea la	$\overline{h_{c1}}$	mm	$\overline{h_{c1}} = m \left(x_1 \cos^2 \alpha_0 + 1 - \psi - \frac{\Pi}{8} \sin 2\alpha \right)$	2.1826
	coardă constantă	$\overline{h_{c2}}$	mm	$\overline{h_{c2}} = m \left(x_2 \cos^2 \alpha_0 + 1 - \psi - \frac{\Pi}{8} \sin 2\alpha \right)$	2.2533
				$W_{N1} = m[(N_1 - 0.5)\Pi + 2x_1 tg\alpha_0 + z_1 inv\alpha_0]\cos\alpha_0$	
		$W_{_{N1}}$	mm		10.0544
18.	Lungimile peste dinți			$N_1 = 2$ conf. tabelului 9.3	
				$W_{N2} = m[(N_2 - 0.5)\Pi + 2x_2 tg\alpha_0 + z_2 inv\alpha_0]\cos\alpha_0$	
		W_{N2}	mm		28.6622
				$N_2 = 4$ conf. Tabelului 9.2	

3. Mecanismul pentru transmitere intermitenta a miscarii


3.1. Generalitati

Mecanismele cu cruce de Malta (cu disc maltez, mecanisme de Geneva)

se construiesc în diverse variante având caracteristici funcționale diferite.

Mecanismul cu cruce de Malta are rolul de a asigura obținerea unei mișcări de rotație intermitentă.

Constructiv mecnismul cu cruce de Malta se compune din:




- 1 roata conducătoare
- 2 element condus (cruce de Malta)
- 3 arbore conducător
- 4 arbore condus (pe care se montează crucea de Malta)
- 5 canal radial
- A zonă decupata din roata conducătoare
- B zonă accesibilă
- C-stift


Domenii de utilizare: pentru antrenarea aparatelor de tip "dozator" din industria chimică Funcționarea mecanismului cu cruce de Malta:

- Roata conducătoare (1) se rotește cu o viteză unghiulară constantă.
- Elementul condus (2) are forma crucii de Malta.
- Roata conducătoare și crucea de Malta sunt montate pe arbori paraleli.
- Elementul condus are 4 șanțuri radiale, dispuse la 90° în care intră pe rând știftul (C).
- Pentru fiecare deplasare a știftului se obține un sfert de rotație a elementului condus (2).

3.2. Exemple de cruci de Malta



3.3. Schema de principiu al angrenajului cu cruce de Malta (3,3)



3.4. Elemente teoretice si de calcul. Analiza cinematica a mecanismului

3.4.1. Script Matlab

```
clear variables;
i = 5; %nr de ordine
n = 3; %antrenori
z = 3; %nr canale Cruce de Malta

ni = (74+4*i)*10 %turatia motorului de antrenare [rad/min]

L = 35*10^(-3) %dinstanta dintre cele 2 roti 0.035 [m], 35[mm]

%1
w1 = (pi*ni)/30 %viteza unghiulara a elem conducator
```

```
%2
lambda = sin(pi/z) %const mec cu Cruce de Malta
%4
tm = (2*pi*(1/2-1/z))/w1 %timpul de miscare al cruc
%5
tr = (2*pi*(1/2+1/z))/w1 %timpul de repaus al crucii
%6
T = 2*pi/w1 %timpul de rotatie completa a elem conducator
%7
km = tm/T %coef de miscare
%8
kr = tr/T %coef de repaus
%9
k = km/kr % coef de lucru al mecanismului
%3
R1 = L*sin(pi/z) %lungimea bratului de antrenare (R1<L)</pre>
phi1 = -pi/2.5:0.01:pi/2.5; %unghiul de rotatie al antrenorului
phi2= (zeros(length(phi1),1)); %unghiul de rotatie al elem condus
eps2 = (zeros(length(phi1),1)); %acceleratia unghiulara a elem condus
w2 = (zeros(length(phi1),1)); %viteza unghiulara a elem condus
%10
w2max = (lambda/(1 - lambda))*w1 %viteza unghiulara maxima a elem
condus(phi1=0)
epsi = -w1^2*tan(pi/z)
for i=1:length(phi1)
            phi2(i) = atan((lambda*sin(phi1(i)))/(1 - lambda*cos(phi1(i))));
            eps2(i) = -((lambda*(1 - lambda^2)*sin(phi1(i)))/((1 -
2*lambda*cos(phi1(i)) + lambda^2)^2))*w1^2;
            w2(i) = (lambda*(cos(phi1(i)) - lambda)/(1 - 2*lambda*cos(phi1(i)) + (lambda*(cos(phi1(i)) - lambda)/(1 - 2*lambda*cos(phi1(i)) + (lambda*(cos(phi1(i)) - lambda)/(1 - 2*lambda*cos(phi1(i)) + (lambda*cos(phi1(i)) + (lambda*cos(phi1(i)) + (lambda*cos(phi1(i))) + (lambda*cos(phi1(i)) + (lambda*cos(phi1(i))) + (lambda*
lambda^2))*w1;
```

```
%diagramele de variatie
plot(phi1,phi2)
grid;
xlabel('\phi_1');
ylabel('\phi_2=f(\phi_1)');
figure;
plot(phi1,eps2)
grid;
xlabel('\phi_1');
ylabel('\epsilon_2=f(\phi_1)[rad/s]');
figure;
plot(phi1,w2)
grid;
xlabel('\phi_1');
ylabel('\phi_1');
ylabel('\phi_1');
ylabel('\phi_1');
```

3.4.2. Tabel pentru calculul marimilor pentru crucea de Malta

Date	: 1. Numarul de ordine	i=5	
	2. Turația motorului de antrenare	$n_i = 940 \text{ [rot/min]}$	
	3. Distanța dintre centrele de rotație	L=35 [mm]	
	4. Numărul de antrenori	n = 3	
	5. Numărul de canale ale crucii de M	Malta $z = 3$	
Nr.	Denumirea mărimii	Formule de calcul	Valori rezultate
1.	Viteza unghiulară a elementului conducător	$\omega_3 = \frac{\Pi n_3}{30}$	98.4366


2.	Constanta mecanismului cu cruce de Malta	$\lambda = \frac{R_1}{L} = \sin \varphi_2 = \sin \frac{\Pi}{z}$	0.8660
3.	Lungimea bratului de antrenare (raza elementului de antrenare)	$R_1 = L\sin\varphi_2 = L\sin\frac{\Pi}{z}$	0.0303
4.	Timpul de miscare in care elementul conducator antreneaza elementul condus	$t_m = \frac{2\varphi_1}{\omega_3} = \frac{\Pi\left(1 - \frac{2}{z}\right)}{\omega_3}$	0.0106
5.	Timpul de repaus al elementului condus	$t_r = \frac{2\Pi - 2\varphi_1}{\omega_3} = \frac{\Pi\left(1 + \frac{2}{z}\right)}{\omega_3}$	0.0532
6.	Timpul de rotatie completa al elementului condus	$T = t_m + t_r = \frac{2\Pi}{\omega_3}$	0.0638
7.	Coeficientul de miscare	$k_m = \frac{t_m}{T} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$	0.1667
8.	Coeficientul de repaus	$k_r \frac{t_r}{T} = \frac{1}{2} + \frac{1}{z}$	0.8333
9.	Coeficientul timpului de lucru al mecanismului k	$k = \frac{k_m}{k_r} = \frac{z - 2}{z + 2}$	0.2000
10.	Viteza unghiulară maximă a elementului condus	$\omega_{2\max} = \frac{\lambda}{1 - \lambda} \omega_3$	636.3040

3.4.3. Analiza cinematica


Nr.	Denumirea mărimii	Formule de calcul
1.	Unghiul de rotație al elementului condus	$\varphi_3 = arctg \left(\frac{\lambda \sin \varphi_2}{1 - \lambda \cos \varphi_2} \right)$
2.	Viteza unghiulară a elementului condus	$\omega_3 = \frac{\lambda(\cos\varphi_2 - \lambda)}{1 - 2\lambda\cos\varphi_2 + \lambda^2}\omega_2$
3.	Acceleratia unghiulară a elementului condus	$\varepsilon_3 = -\frac{\lambda (1 - \lambda^2) \sin \varphi_2}{(1 - 2\lambda \cos \varphi_2 + \lambda^2)^2} \omega_2^2$

3.4.4. Diagramele de variatie alea vitezei si acceleratiei unghiulare a crucii de Malta


3.4.4.1. Acceleratia unghiulara a crucii de Malta



3.4.4.2. Viteza unghiulara a crucii de Malta



3.4.4.3. Unghiul de rotatie a crucii de Malta



4. Bibliografie

- 1) Mihai Olimpiu Tătar Elemente de inghineri mecanică. Îndrumător de laborator-partea 1, 2013,Cluj-Napoca, U.T. PRESS
- 2) Documentație proiect EIM
- 3) MatLab
- 4) https://sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/CURS-OMM1-Mecanisme.pdf
- 5) https://ro.wikipedia.org/
- 6) https://articolepro.weebly.com/blog/-totul-despre-reductoare-definitie-cum-functioneaza-aplicatii