Viga rectangular a flexión - ACI 318-19

Structure Lab

August 15, 2024

Funcionamiento

$$M_n = A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2}\right) \tag{1}$$

Donde:

- A_s es el área de la armadura de refuerzo (en mm²).
- f_y es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo (en MPa).
- \bullet d es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero de refuerzo (en mm).
- a es la profundidad del bloque de compresión equivalente (en mm), que se determina como:

$$a = \frac{\beta_1 \cdot c}{2} \tag{2}$$

La profundidad c se relaciona con la deformación en el acero de refuerzo, y β_1 es un factor que depende de la resistencia especificada del concreto, f'_c , según las disposiciones del ACI 318-19.

$$M_u \le \phi \cdot M_n \tag{3}$$

Donde M_u es el momento flector último requerido debido a las cargas aplicadas, y ϕ es el factor de reducción de resistencia, cuyo valor depende del tipo de fallo esperado y puede variar entre 0.65 y 0.90.