## Viga rectangular a flexión - ACI 318-19

## StructureLab

August 15, 2024

La resistencia nominal a flexión,  $M_n$ , de una viga de hormigón armado se calcula mediante la siguiente expresión:

$$M_n = A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2}\right) \tag{1}$$

Donde:

- $A_s$  es el área de la armadura de refuerzo (en mm<sup>2</sup>).
- $f_y$  es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo (en MPa).
- d es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero de refuerzo (en mm).
- ullet a es la profundidad del bloque de compresión equivalente (en mm), que se determina como:

$$a = \frac{\beta_1 \cdot c}{2} \tag{2}$$

La profundidad c se relaciona con la deformación en el acero de refuerzo, y  $\beta_1$  es un factor que depende de la resistencia especificada del concreto,  $f'_c$ , según las disposiciones del ACI 318-19.

## 1 Factor de Resistencia

Para asegurar un diseño seguro, se introduce un factor de resistencia,  $\phi$ , que se aplica a la resistencia nominal:

$$M_u \le \phi \cdot M_n \tag{3}$$

Donde  $M_u$  es el momento flector último requerido debido a las cargas aplicadas, y  $\phi$  es el factor de reducción de resistencia, cuyo valor depende del tipo de fallo esperado y puede variar entre 0.65 y 0.90.