Les classes

Développement de drivers pour Linux

EPITA 2021 – GISTRE Geoffrey Le Gourriérec

Plan

- Petit tour dans le *sysfs*
- Les attributs

• Le rôle des classes

- La classe *misc*
- Créer sa classe à la main


Rappel: sysfs vs procfs


- **procfs** est un **pseudo-système de fichiers** historique
 - Contient surtout des informations sur l'état courant du kernel et des processus
 - Outil obsolète aujourd'hui, pour un driver
- **sysfs** est aussi un pseudo-fs, plus récent
 - Vise à fournir des interfaces (lecture, écriture) entre l'espace utilisateur et le kernel
 - Ici, on s'intéresse aux répertoires représentant les devices

Rappel: répertoires principaux du sysfs

- *module/*: Tout ce qui concerne les bouts de code modularisés du kernel (actifs ou non)
- dev/: Devices organisés par majeur/mineur
- *devices*/: Devices rangés sans organisation particulière ; répertoire historique
- bus/: Devices organisés par bus (topologie)
- class/: Devices organisés par rôle fonctionnel

Prenons pour exemple une souris USB.





- Les fichiers dans /sys/devices, /sys/bus... sont des attributs
- Ils représentent une valeur particulière qui influence le comportement du driver
- La structure de base (dans *linux/sysfs.h*) est :

```
struct attribute {
   const char *name;
   umode_t mode;
};
```

device_attribute

- *struct attribute* en elle-même est un peu vide...
- Le kernel en dérive quelques variantes, qui vont notamment apporter :
 - Une **fonction d'écriture** : *show()*
 - Une **fonction de lecture** : *store()*
- **Pour les devices**, *linux/device.h* définit :

```
struct device_attribute {
   struct attribute attr;
   ssize_t (*show)(struct device *dev,
        struct device_attribute *attr,
        char *buf);
   ssize_t (*store)(struct device *dev,
        struct device_attribute *attr,
        const char *buf, size_t count);
};
```

- Les attributs sont rassemblés par **groupes**
- Sémantiquement, un groupe est censé réunir des attributs similaires
- *is_visible()* permet de cacher certains attributs selon une logique propre au driver

Exemple concret: drivers/gpio/gpiolib-sysfs.c

- edge, direction, value, active_low
- Utilisation de *DEVICE_ATTR_RO()*, *DEVICE_ATTR_RW()* pour définir les attributs, avec leurs fonctions *show()* et *store()*
- gpio_groups regroupe l'unique groupe d'attributs
- Ensuite utilisé dans gpiod_export(), qui est invoquée par l'attribut de classe "export"
 - Nous verrons ces "classes" juste après
- Cet exemple est également intéressant pour la suite, alors n'hésitez pas à retourner l'examiner :)

Le rôle des classes

Organiser par fonction

- sys/class/ ne compte quasiment que des liens symboliques vers /sys/devices/
- Permet au userland de **raisonner par abtraction**, sans connaître la topologie (bus) associée au device
- Udev est un contre-exemple : il cherche à parcourir la topologie sous-jacente pour propager des évènements
- Donner une interface sysfs commune
 - Comme /sys/bus/ ou /sys/devices/, chaque sousrépertoire peut contenir des attributs
 - Ici, le but est d'en créer des communs, qui reprennent un besoin partagé

Le rôle des classes

Petits points de confusion

- Une classe est une manière d'abstraire des détails de manipulation entre devices
- Exemple : un disque SCSI et un disque ATA
- Mais elles ne permettent pas de factoriser du code "de driver" (qui touche au HW)
- C'est aux développeurs de drivers d'éventuellement établir des couches de généricité
- Classe n'implique pas driver en mode caractère
- N'importe-quel module peut déclarer / utiliser une classe

Le rôle des classes

Où sont définies les classes?

- Chaque driver peut définir sa classe
- En général, on implémente la classe dans un module générique, réutilisable par les "vrais" drivers
- Le module associé est chargé avec celui s'occupant de la "vraie" implémentation
- drivers/gpio/gpiolib-sysfs.c est un exemple de couche "générique"
 - Deux attributs de classe : "export" et "unexport"
 - Les autres attributs sont, eux, spécifiques au device manipulé
 - Votre driver GPIO s'occupera toujours des détails

- **Une classe prémâchée** pour les drivers en mode caractère
- Evite de devoir écrire un driver complet quand on n'a besoin que d'1 ou 2 fonctions
- Une seule structure fait tout :

```
struct miscdevice {
  int minor;
  const struct file_operations
                                  *fops;
  struct list head
                                    list;
   struct device
                                   *parent;
                                   *this device;
  struct device
                                 **groups;
  const struct attribute group
                                   *nodename;
   const char
   umode t
                                    mode;
```

Particularités

- Le majeur est toujours 10
 - Le mineur (unique) était historiquement assigné par la LANANA (*Linux Assigned Names And Numbers Authority*)
 - Maintenant sous la coupelle *Linux Standard Base*
- Créé un device virtuel
 - Créé notre classe dans /sys/class/misc/
 - Créé notre device dans /sys/devices/virtual/misc/
- Rattaché automatiquement à udev
 - Un noeud va être automatiquement créé dans /dev/
 - Il sera également automatiquement détruit

Fonctions

- misc_register() créé le device dans le sysfs
- misc_unregister() le détruit

```
int misc_register(struct miscdevice *misc);
void misc_unregister(struct miscdevice *misc);
```

Exercice: pingpong, le retour

- Réimplémenter "ping-pong", mais avec la classe misc
- Observer les différences
 - Dans le code
 - Dans sysfs, devfs

- *Misc*, c'est bien, mais ce n'est pas propice aux extensions futures de votre driver
- On cherche plutôt à réutiliser une classe qui fasse sens par rapport au *device* (e.g. "input" pour claviers, souris...)
- S'il n'y en a pas, créons la nôtre!
- Dans la vaste majorité des cas, on n'a pas besoin d'attributs exclusifs à la classe (gpio est en fait un cas rare)
 - Dans ce cas, *class_create()* est utilisée

```
struct class *class_create(
    struct module *owner,
    const char *name);
void class_destroy(
    struct class *cls);
```

- Une classe, c'est le répertoire parent; chaque driver va devoir créer le sien, à présent
- Les devices virtuels sous le répertoire sysfs de notre classe sont créés avec *device_create()*
- Comme mentionné précédemment, pas moyen d'associer juste 1 attribut directement

```
struct device *device_create(
    struct class *cls,
    struct device *parent,
    dev_t devt,
    void *drvdata,
    const char *fmt, ...);
void device_destroy(
    struct class *cls,
    dev_t devt);
```

- Les attributs auront besoin de fonctions *show()* et *store()*
- Les variantes tournent autour des droits d'accès: lecture / écriture
 - Naturellement, un attribut *RO* n'a pas besoin de la fonction *store()*

```
ssize_t my_attr_show(
    struct device *dev,
    struct class_attribute *attr,
    char *buf);
ssize_t my_attr_store(
    struct device *dev,
    struct class_attribute *attr,
    char *buf,
    size_t size);
```

- Définir les fonctions ne suffit pas: il faut les *exporter* via des macros standards
- Attention au nommage: définir un attribut *foo* fait chercher "en dur" les fonctions *foo_show()* et *foo_store()*

```
// Déf. cherchant my_dev_attr_{show|store}
DEVICE_ATTR_{RO|WO|RW}(my_dev_attr);
```

Les groupes d'attributs

- Encore un niveau de is_visible()
- Sinon, juste un tableau d'attributs...
- Ici, faire un groupe d'un seul attribut "foo":

```
static struct attribute *my_attrs[] = {
    &dev_attr_foo.attr,
    // Ne pas oublier NULL à la fin
    NULL
};
static const struct attribute_group my_grp = {
    .attrs = my_attrs,
    .is_visible = my_grp_is_visible,
};
static const struct attribute_group *my_grps[] = {
    &my_grp,
    NULL
};
```

On récapitule...

- On peut définir un ou plusieurs attributs
 - Droits (lecture/écriture) propres
 - Simple buffer dans lequel lire/écrire
 - A nous de définir le contenu

Ces attributs sont obligatoirement groupés

• Votre driver donne obligatoirement au kernel une liste de groupes d'attributs

Et au sommet de la pyramide...

- device_create_with_groups() est à utiliser dès que l'on souhaite ajouter des attributs à son driver
- Même destruction par device_destroy()
- A appeler avant cdev_add()

```
struct device *device_create_with_groups(
    struct class *cls,
    struct device *parent,
    dev_t devt,
    void *drvdata,
    struct attribute_group **attr_grps,
    const char *fmt, ...);
```

Exercice: statistiques

- Un driver qui compte le nombre de fois que *read()* et *write()* ont été invoquées dans votre driver
- Un attribut en lecture seule par fonction

```
$> dd bs=1 count=1 if=/dev/stats0 of=/dev/null
$> cat /sys/class/statistics/stats0/nb_reads
1

$> dd bs=1 count=5 if=/dev/zero of=/dev/stats0
$> cat /sys/class/statistics/stats0/nb_writes
5
```

Encore plus loin: les attributs de classe

- Admettons que nous voulions implémenter un comportement partagé par tous les drivers de notre classe (comme pour gpiolib-sysfs)
- On peut encore utiliser un autre type d'attributs, qui sont rattachés à la classe, et à aucun driver en particulier
- Sensiblement la même chose que ce qui précède
 - Toujours *show()* et *store()*
 - Toujours besoin de mettre en groupes

Façonner sa classe

- On va créer sa classe vraiment à la main, ce qui nous permet d'ajouter les attributs dans la structure
- Définition de nos attributs de classe avec une deuxième macro

```
// L'instance de struct class vit dans
// le code du module qui la définit
int class_register(struct class *cls);
void class_unregister(struct class *cls);

// Déf. cherchant my_cls_attr_{show|store}
CLASS_ATTR_{RO|RW}(my_cls_attr);
```

Exercice: statistiques+

- On reprend le driver précédent en ajoutant deux attributs de classe:
 - Un qui fait la moyenne des *read()*
 - L'autre qui fait la moyenne des *write()*
- D'abord s'assurer que votre driver sait gérer plusieurs devices :)

```
$> dd bs=1 count=5 if=/dev/zero of=/dev/stats0
$> dd bs=1 count=15 if=/dev/zero of=/dev/stats1
$> cat /sys/class/statistics/avg_nb_writes
10
```