汇编语言程序设计

逻辑运算指令



位操作类指令

- 一计算机中最基本的数据单位是二进制位
- >针对二进制位进行操作、实现位控制的指令
 - ▶逻辑运算指令
 - ▶移位指令
 - ▶循环移位指令
 - **.....**
- >进行一位或若干位处理,采用位操作类指令



逻辑运算指令

- >逻辑与指令 AND
- >逻辑或指令 OR
- >逻辑非指令 NOT
- >逻辑异或指令 XOR
- ▶测试指令 TEST
 - 除NOT指令不影响标志外,其他逻辑指令
 - ▶使OF=CF=0
 - ▶根据结果按定义影响ZF、SF和PF



逻辑与指令AND

- >逻辑与(逻辑乘)运算规则
 - ▶两位都是逻辑1,则结果是1;否则,结果是0
- > 逻辑与指令AND
 - ▶按位进行逻辑与,结果返回目的操作数

AND reg,imm/reg/mem

;reg←reg ∧ imm/reg/mem

AND mem,imm/reg

;mem←mem ∧ imm/reg

01000101

^ 00110001

0000001



逻辑或指令OR

- >逻辑或(逻辑加)运算规则
 - ▶两位都是逻辑0,则结果是0;否则,结果是1
- > 逻辑或指令OR
 - ▶按位进行逻辑或,结果返回目的操作数

OR reg,imm/reg/mem

;reg←reg ∨ imm/reg/mem

OR mem,imm/reg

;mem←mem ∨ imm/reg

01000101 V 00110001

01110101



逻辑非指令NOT

- >逻辑非(逻辑反)运算规则:
 - ▶原来为0的位变成1,原来为1的位变成0
- >逻辑非指令NOT:
 - ▶按位进行逻辑非,结果返回操作数

NOT reg/mem

;reg/mem←~reg/mem

> NOT指令不影响状态标志位

~ 01000101 10111010



逻辑异或指令XOR

- >逻辑异或(逻辑半加)运算规则:
 - ▶两位不同(相异),则结果是1;否则,结果是0
- >逻辑异或指令XOR:
 - ▶按位进行逻辑异或,结果返回目的操作数

XOR reg,imm/reg/mem

;reg←reg ⊕ imm/reg/mem

XOR mem,imm/reg

;mem←mem ⊕ imm/reg

01000101

00110001

01110100



逻辑运算程序—1

; 数据段

varA dword 11001010000111100101010101010101b varB dword 001101110101011010001101010111100001b

varT1 dword?

varT2 dword?



逻辑运算程序-2

mov eax,varA

not eax

and eax, varB

mov ebx,varB

not ebx

and ebx,varA

or eax,ebx

mov varT1,eax

;EAX=...1101B

;EAX=...0010B

;EAX=...0000B

;EBX=...0001B

;EBX=...1110B

;EBX=...1100B

;EAX=...1100B

;varT1 = ...1100B

varT1

$$= \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$



逻辑运算程序—3

mov eax,varA xor eax,varB mov varT2,eax ;EAX=...1101B

;varT2=...1100B

varT2

 $= \mathbf{A} \oplus \mathbf{B}$

 $\mathbf{A} \oplus \mathbf{B} = \overline{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \overline{\mathbf{B}}$

varT1=varT2

mov eax,varT1

call dispbd

call dispcrlf

mov eax,varT2

call dispbd

;显示varT1

;换行显示

;显示varT2

逻辑运算的屏蔽作用

- > AND复位某些位(同0与),不影响其他(同1与)
- and bl,11110110b ;BL中D0和D3清0,其余位不变
- ▶ OR置位某些位(同1或),不影响其他(同0或)
- or bl,00001001b ;BL中D0和D3置1,其余位不变
- > XOR求反某些位(同1异或),不影响其他(同0异或)
- xor bl,00001001b ;BL中D0和D3求反,其余位不变

置位Set: 置1

复位Reset: 清0,清除Clear

逻辑运算用于大小写转换

大写 = 小写 AND DFH

小写 = 大写 OR 20H

字母	ASCII值
'A'	01 <mark>0</mark> 00001B
'B'	01000010B
ʻa'	01100001B
ʻb'	01100010B



逻辑运算用于清零

xor edx, edx
and edx, 0
sub edx, edx

mov edx, 0

如何清零? 哪个最好?



本讲总结

- >逻辑运算指令属于位操作类指令
 - ▶逻辑与AND、逻辑或指令OR、逻辑非指令NOT
 - ▶逻辑异或XOR、测试指令TEST
- >除用于对数据进行逻辑运算外
 - ▶还常用于复位、置位或求反若干位
 - ▶异或指令常用于对寄存器清零
 - **.....**



汇编语言程序设计

移位指令



位操作类指令

- 一计算机中最基本的数据单位是二进制位
- >针对二进制位进行操作、实现位控制的指令
 - ▶逻辑运算指令
 - ▶移位指令
 - ▶循环移位指令
 - **.....**
- >进行一位或若干位处理,采用位操作类指令



移位指令

- >逻辑左移指令 SHL
- >逻辑右移指令 SHR
- >算术左移指令 SAL
- ▶算术右移指令 SAR

- ▶逻辑(Logical)
 - ▶算术(Arithmetic)

S: Shift

L: Left


R: Right

A: Arithmetic

- ➤ 左移(Left)
 - ➤右移 (Right)



逻辑左移指令SHL/算术左移指令SAL



2个助记符同1条指令

i8 ;移动i8位(i8是8位数值)

CL;移动CL寄存器指定的位数



左移位指令SHL / SAL

SHL reg/mem,i8/CL SAL reg/mem,i8/CL

;各位同时左移,最低位补0,最高位进入CF

;执行前AL = 11110101B

SHL AL,1

;执行后AL=11101010B, CF=1

逻辑右移指令SHR

SHR reg/mem,i8/CL

;各位同时右移,最高位补0,最低位进入CF

$$0 \longrightarrow D_{N-1} \longrightarrow D_0 \longrightarrow CF$$

;执行前AL = 11110101B

SHR AL,1


;执行后AL = 01111010B, CF = 1



算术右移指令SAR

SAR reg/mem,i8/CL

;各位同时右移,最高位不变,最低位进入CF



;执行前AL = 11110101B

SAR AL,1

;执行后AL=11111010B, CF=1



本讲总结

- >二进制数的最基本单位是比特位(bit)
- >移位操作也是最基本的数据处理方法
- >移位是以位为单位将数据向左或向右的移动
 - ▶左移指令SHL、SAL,两者相同
 - ▶右移指令SHR、SAR,两者不同
- >算术右移针对有符号数(补码)移位
 - ▶以便保持最高位不变、即数据符号不变



汇编语言程序设计

循环移位指令



位操作类指令

- 一计算机中最基本的数据单位是二进制位
- >针对二进制位进行操作、实现位控制的指令
 - ▶逻辑运算指令
 - ▶移位指令
 - ▶循环移位指令
 - **.....**
- >进行一位或若干位处理,采用位操作类指令



循环移位指令

- ▶不带进位循环左移指令 ROL
- ▶不带进位循环右移指令 ROR
- >带进位循环左移指令 RCL
- ▶ 带进位循环右移指令 RCR

R: Rotate

L: Left

R: Right


C: Carry flag

- ▶带进位(Carry flag)
 - >不带进位

➤左移(Left)

➤右移(Right)

不带进位循环左移指令ROL






不带进位循环左移指令ROL

ROL reg/mem,i8/CL

;各位同时左移,最高位循环进入最低位和CF



;执行前AL = 11100101B

ROL AL,1

;执行后AL = 11001011B, CF = 1

不带进位循环右移指令ROR

ROR reg/mem,i8/CL

;各位同时右移,最低位进入最高位和CF

$$D_{N-1} \longrightarrow D_0 \longrightarrow CF$$

;执行前AL = 11100101B, CL=2

ROR AL,CL


;执行后AL = 01111001B, CF = 0



带进位循环左移指令RCL

RCL reg/mem,i8/CL

;CF作为附加位,各位同时左移,CF进入最低位



;执行前AL = 11100101B, CF=0


RCL AL,1

;执行后AL=11001010B, CF=1

带进位循环右移指令RCR

RCR reg/mem,i8/CL

;CF作为附加位,各位同时右移,最低位进入CF



;执行前AL=11100101B,CF=0

RCR AL,4

;执行后AL=10101110B, CF=0

本讲总结

- ▶IA-32处理器不仅有移位指令
 - ▶逻辑左移SHL、逻辑右移SHR
 - ▶算术左移SAL、算术右移SAR
- ▶IA-32处理器还有循环移位指令
 - ▶不带进位的循环左移ROL、右移ROR
 - ▶带进位的循环左移RCL、右移RCR
- >应用中,要根据问题灵活运用适当的移位操作

