


# Internet of Things



# Измерение и принятие решений


**Шадринск** 2018-2019

М. В. Шохирев

code club Cxema IoT <u>Сеть</u> Network Обдумай <u>Значение</u> Think Value Сенсор Общайся Sensor Communicate <u>Данные</u> Запомни Data Remember Почувствуй Sense Клиент Client Сервер Действуй Осмысли Сигнал Server Act Understand Signal Идетификатор Id Сообщи <u> Управляй</u> Inform Control Решай Decide Назови <u>Актуатор</u> Name Actuator



### Сигналы и данные



Сигнал — (отсутствие изменения или) изменение физической величины во времени, несущее информацию о ней.

#### Сведения о физических явлениях

- Вкусы, запахи
- Звуковые колебания
- Освещённость, цвета
- Температура, давление, влажность
- Сила, скорость, ускорение
- Направление, расстояние
- Время
- Электричество: **R**, **V**, **I**
- . . .

#### Сигналы → измерения → величины

Сигналы с измерительных приборов преобразуются в *показания*, которые можно регистрировать и обрабатывать.


*Величины* показаний могут выражаться определённых в *единицах измерения*.

Данные — зарегистрированная в понятной форме информация о показаниях, событиях, фактах.




### Аналоговый |


# цифровой




Большинство сигналов — **аналоговые сигналы**, которые непрерывно изменяются во времени и могут принимать любые значения на некотором интервале.

**Цифровые сигналы** представляются последовательностями отдельных цифровых значений, которые могут быть получены при «оцифровке» аналоговых сигналов.






# Непрерывный | дискретный



Термины *аналоговый* и *цифровой* соотносятся терминами *непрерывный* (непрерывно изменяющийся во времени) и *дискретный* (прерывистый — измеренный в определенные периоды времени).







# Анлоговый → цифровой




#### Аналоговый



Дискретный



Квантованный




Чтобы представить непрерывно изменяющийся аналоговый сигнал как последовательность чисел, его следует сначала превратить в дискретный сигнал (последовательность значений В дискретные моменты времени).

Затем его НУЖНО подвергнуть квантованию, в ходе которого дискретные значения сигнала на каждом промежутке (кванте) времени СООТНОСЯТСЯ приближённым целым (уровнем ЧИСЛОМ квантования числах заданной разрядности).


3. Если записать эти целые числа в двоичной системе счисления (закодировать), то получится последовательность нулей и единиц (код), которая и будет цифровым сигналом, представляющим исходный аналоговый сигнал.



## ADC, DSP




Преобразование производится с помощью специализированных устройств: аналого-цифровых преобразователей (АЦП или ADC = analog to digital converter) и цифровых процессоров обработки сигналов (ЦПОС или DSP = digital signal processor).






### Входы GPIO:

# аналоговые и цифровые



### Arduino Uno R3 Pinout



AVR DIGITAL ANALOG POWER SERIAL SPI 12C PWM INTERRUPT

Аналоговые входы у микроконтроллеров и одноплатных компьютеров — это входы, оснащённые АЦП, которые оцифровывают аналоговые значения с заданной разрядностью: например, в Arduino они 10-битные.

#### Разрядность АЦП:

8 бит = 256 значений: 0..FF

10 бит = 1024 значения: 0..3FF


12 бит = 4096 значений: 0..FFF

16 бит = 65536 значений: 0..FFFF


24 бита = 16777216 значений: 0..FFFFF

32 бита = 4294967296 значений: 0..FFFFFFF





### Типы датчиков



**Аналоговые датчики** выдают аналоговые значения, которые до использования нужно преобразовывать с помощью АЦП. **Цифровые датчики** выдают данные сразу в цифровом виде. <u>3 типа</u> цифровых датчиков:

«ДВОИЧНЫЕ»/ «ЛОГИЧЕСКИЕ»:

0/1, нет/да, (не)достигнут предел, выключено/включено

<u>Примеры</u>: выше заранее отрегулированного уровня освещённости — 1, ниже него — 0; дверь открыта — 0, закрыта — 1;

«относительные»/

«абстрактные»: 0..предельное зна

0..предельное значение точности (8 bit: 0..255)

Примеры: угол поворота 128 единиц; освещённость 32 единицы; напряжение 240 единиц; «абсолютные»/ «конкретные»:

значения в известных единицах измерения (градусы, проценты, бары, люксы, метры, вольты, ...). Примеры: температура

25.5°С; влажность 48%; скорость ветра 9.5 м/сек; напряжение на батарее 4.8V; дифферент (на корму) -12°;



# Шкалы и единицы измерения






Диаграмма перевода температур [править | править код]




40 °C = 313,15 K = 104 °F = 563,67 °Ra = 28,5 °Rø = 13,2 °N = 90 °D = 32 °R



### Шкала и выводы










### Практическая шкала




Betild	BAAL	Ікал	8
<b>60(1)0</b>	DTa		

Фрэнсис Бофорт (1774-1857), английский военный гидрограф и картограф, контр-адмирал, в 1806 г. предложил оценивать силу ветра по его воздействию на наземные предметы и по волнению моря; для этого он разработал условную 12-балльную шкалу.




Скорость ветра, м/сек



Иногда вместо точных значений в известных единицах измерения удобнее пользоваться упрощённой шкалой, диапазоны которой соотносятся с практическими соображениями (выводами, решениями, действиями).



### Виды шкал




<u>Практические шкалы</u>, когда допустимые значения делятся на несколько *диапазонов*, часто используются как условия для принятия решений по выдаче управляющих сигналов.

- «Единичная шкала» регистрация факта, что событие произошло.
- **Двоичная шкала** с пороговым значением: до достижение его одни действия, после достижения другие действия.
- Шкала-«светофор» (для величин, отклоняющихся в одну сторону) с тремя диапазонами: зелёный (нормальное состояние), жёлтый (допустимое отклонение от нормы), красный (опасное отклонение от нормы = исключительная).
- «Двухсторонний светофор» (для величин, отклоняющихся в обе стороны) с пятью диапазонами: красный жёлтый зелёный жёлтый красный.
- **Временн`ые шкалы** наступление определённого периода времени: сезоны (весна лето осень зима), месяцы, дни недели, время суток (утро день вечер ночь), часы в сутках, минуты часа.

#### Приведите примеры!




# Шкалы и условия



«Единичная шкала»	определение наступления события	устройство подключилось к сети; пришло сообщение по э-почте; получен сигнал SIGINT прерывания (Ctrl-C) с терминала; ОС загрузилась;
Двоичная шкала	(не)достижение порогового значения	батарея разрядилась до критически низкого уровня; температура процессора достигла уровня перегрева; скорость ветра не позволит летать;
Шкала-светофор	3 диапазона: норма, допустимое и опасное отклонение от нормы	дискового пространства много — диск заполнен значительно — места почти не осталось; банкомат полон — пора пополнить банкноты — денег нет;
Двухсторонний светофор	5 диапазонов: норма, ± опасное и допустимое отклонение от неё	вода опустилась ниже допустимого уровня— поднялась до нижней нормы— превысила верхнюю норму— дошла до верхнего предела;
Временная шкала	наступление / окончание определённого периода времени	ночью производится резервное копирование данных; в конце года чистятся протоколы; датчик давления опрашивается каждый час; условия проверяются каждую минуту;



## Условия и решения



#### Принятие управляющих решений основано на проверке условий:

- Наступление события.
- Достижение порогового значения.
- Вхождение отслеживаемой величины в диапазон шкалы или выход из него.
- Наступление временного периода.


• . . .

#### Для принятия решений учитываются комбинации нескольких условий:

- отрицание условия: логическое NOT (инверсия условия)
- объединение условий логические операции:
  - AND (И, логическое умножение, одновременное выполнение условий)
  - OR (ЙЛИ, логическое сложение, выполнение хотя бы одного из условий)
  - XOR (ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, выполнение только одного из условий, но не обоих)



## Флаги и условия



Для подготовки к оценке состояния (ситуации) удобно при проверке многочисленных условий устанавливать определённые логические переменные (флаги) которые будут хранить результаты проверок условий и их комбинаций.


```
wind_ok = anemometer.wind_velocity < too_windy_to_fly
warm_outdoor = temperature_sensor.value > not_recommended_t
weather_good = wind_ok && warm_outdoor
board_temperature_normal = aircraft.temperature < critical_t
battery_normal = battery.procent < charging_too_low
aircraft_ready = board_temperature_normal && battery_normal
gps_ok = gps_sensor.number_of_sattelites >= min_locked
ready_to_fly = weather_good && aircraft_ready && gps_ok
```

Тогда итоговый анализ условий для принятия решения становится значительно проще:

```
if ready_to_fly then takeoff
```




## Флаги и триггеры



Часто реакцию на события (отправку управляющих сигналов) выполняют триггеры – программы, которые автоматически срабатывают при установке определённого флага в состояние true.



### Источники



#### Ссылки на Интернет-ресурсы:

• Чем отличаются аналоговый сигнал от цифрового – примеры использования

•

•