Kernel Module 개발환경 구축 for Raspberry Pi

Suntae Hwang Kookmin University



준비하기

- 라즈베리파이 타겟
 - RASPBIAN (Kernel version:3.18)
 - 다운로드: https://www.raspberrypi.org/downloads/
- 커널모듈 컴파일 시 필요한 것들
 - 커널 소스코드
 - 컴파일된 커널 모듈
- rpi-source
 - 라즈베리파이에서 커널모듈컴파일시 필요한것들을 자동으로 설치해줌
 - 설치완료시 커널모듈 개발환경이 구축됨.
 - rpi-source 가 커널 모듈을 만들기 위한 빌드 소스 제공
 - https://github.com/notro/rpi-source/wiki 참조



rpi-source 설치 전 해야 할 작업 - 1. gcc버전 통일

- gcc version check
 - 커널 빌드때 사용된 gcc 버전 확인

```
$ cat /proc/version
Linux version 3.18.10+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc
version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG
linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #774
PREEMPT Wed Mar 25 13:58:34 GMT 2015
```

• 현재 gcc버전 확인

```
$ gcc --version | grep gcc
gcc (Raspbian 4.7.4-1) 4.7.4
```

 커널 빌드시 사용된 gcc버전으로 커널 모듈 컴파일 해야하므로 gcc 4.8 설치하여야한다.



rpi-source 설치 전 해야 할 작업 - 1. gcc버전 통일

• Install gcc 4.8

- 먼저 apt-get 리포지터리 추가
 - \$ sudo vi /etc/apt/sources.list.d/jessie.list
 - 아래 내용을 추가하기

deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main
contrib non-free rpi

• 패키지 업데이트

\$ sudo apt-get update

• 완료 후 설치

\$ sudo apt-get install -y gcc-4.8 g++-4.8

○ 리포지터리 추가 안하면 아래와 같은 에러 발생 #error Your compiler is too buggy; it is known to miscompile kernels

국민대학교

• gcc 설치완료 후 gcc버전 우선순위 설정

```
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc
/usr/bin/gcc-4.6 20
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc
/usr/bin/gcc-4.8 50
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++
/usr/bin/g++-4.6 20
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++
/usr/bin/g++-4.8 50
```

• 현재 gcc버전 확인

```
$ gcc --version | grep gcc gcc (Raspbian 4.8.4-1) 4.8.4
```



설치 전 해야 할 작업 - 2. 추가 라이브러리

• ncurses-devel 라이브러리 설치

\$ sudo apt-get install libncurses5-dev

● rpi-source에서 필요한 라이브러리



rpi-source 설치

Install

\$ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -0 /usr/bin/rpi-source && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-source && /usr/bin/rpi-source -q -tag-update

Run

\$ rpi-source



실습

- 문제1> 다음 조건을 만족하는 커널 모듈을 작성하시오.
 - printk를 사용하여 모듈이 커널로 적재될 때 "Hello World!" 문자열을 출력합니다.
 - printk를 사용하여 커널 모듈이 적재된 이후부터 제거되기 전까지 i=1 부터 1 초당 i를 1씩 증가시킨 결과를 표준합니다.
 - printk를 사용하여 모듈이 커널에서 제거될 때 "Good Bye!" 문자열을 출력합니다.
 - printk를 사용할 때, 로그 레벨은 KERN_INFO를 사용하시오.
- 문제2> 커널 모듈 명령어를 사용하여 위에서 작성한 모듈이 제 대로 동작하는지 확인하시오.
 - insmod 명령어를 사용하여 위에서 만든 커널 모듈을 커널에 적재하시오.
 - Ismod 명령어를 사용하여 위에서 만든 커널 모듈이 정상적으로 적재되었는 지 확인하시오.
 - rmmod 명령어를 사용하여 적재된 커널 모듈을 커널로부터 제거하시오.
 - tail 명령어를 이용하여 커널 모듈이 정상작동하는지 검증하시오.
 - tail –f /var/log/messages

