
# 1 フロントカウルの組み立て

工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。

# フロントカウル 各部の接着面はパーツに記載されている - マークに従ってください。 使用シート・A パーツ数・10 **A-6** A-1 の内側から 接着します。 **A-3** A-7 A-8 A-2 A-9 A-10 A-5

#### 参考写真






# 2 ステアリングの組み立て

工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。


組み立て時の注意表記 | | | | 折る・丸める | 接着する



## 3 フレームの組み立て

工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。


組み立て時の注意表記 | | | | | | 折る・丸める | 接着する



# 4 フューエルタンクの組み立て


工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。

組み立て時の注意表記 | | | | | | | 折る・丸める | 接着する




### 参考写真





# 5 エンジンの組み立て

工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。



# 6 アンダーカウルの組み立て

工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。

組み立て時の注意表記 | | | | | | | 折る・丸める | 接着する

