始める前に

用意する道具・材料 -

ものさし ハサミ カッターナイフ 鉄筆など先 のとがったもの(折目をつけるためのもの)、 サインペン ピンセット 接着剤 指先をきれいにする おしぼり 辞書など「おもし」になるもの(水平に圧着させるため)など。

ご注意ー

カッターナイフなど刃物の取扱いには十分にご注意 ください。また刃物を使用する場合には、厚紙など を下敷としてお使いください。

接着剤等を使用する際は、室内の換気を十分におこなってください。

データを出力するプリンタの機種によって、出力範囲が異なる場合があります。多少縮小して出力することをお勧めします。

作り方

このペーパークラフトは、右図の工作方法の説明をよく読んで、それぞれのパーツの組立てに必要な工作方法に従って組み立ててください。

外線はカッターナイフやハサミで丁寧に切り取ります。

ワンポイント・アドバイス

カッターナイフで丁寧に切り取ってください。

山折り線は、線に沿って鉄筆など先のとがった もので軽くなぞり、折りやすくしてください。 極端に強くなぞると、紙に裂目ができてしまうの で注意してください。

接着剤をつけすぎると、紙にしわができるので 注意してください。


作り始める前に用紙の余白部分等で、接着剤の 適量をお試しください。接着剤には乳白色の木工 用ボンドをおすすめします。

小口や折目が白く目立つ場合は、サインペンや 色鉛筆などで補修してください。完成後では補 修作業が難しいので、制作段階で確認しながら組 み立ててください。

工作方法の表記


(実線)

この部分は**山折り**にしてください。



----(破線)

この部分は谷折りにしてください。



-----(一点鎖線)

このマークがついている部品には **切込み**を入れてください。





このマークがついている部品には **折曲げ及び切込みを入れない**でく ださい。






このマークがある部分は**切り抜いて** ください。





このマークがある部分が**接着面の基** 準になります。



オーナーズプレートの組立て

工作方法の表記に従って組み立てた各パーツを 図と写真を参考に接着してください。

組立て時の注意表記 ---> 折る・丸める --- 接着する

