

Übersicht Player

- *Player* ist ein Framework (Middleware) für reale und simulierte Roboter basierend auf IP-basierter Kommunikation (Client-Server)
- <u>Grundidee</u>: Aufspaltung der SW eines komplexen Systems in übersichtliche und unabhängige SW-Komponenten (Driver)
- Viele Standardfunktionen (Steueralgorithmen, Auslesen von Sensor-Daten und Ansteuerung der Aktorik) sind als *Komponenten* verfügbar
- Bestimmte Komponenten (Driver) wechselwirken direkt mit HW
- Eigene Komponenten können in das Framework integriert werden
- Echtzeitbedingungen können wegen TCP/IP nicht garantiert werden
- Komponenten werden von Player als Plug-ins eingebunden und kommunizieren miteinander über standardisierte Schnittstellen



Player-Schnittstellen

- Schnittstellen ermöglichen in Player die Kapselung von anwendungsspezifischen Modulen (Komponenten/Driver bzw. Player Clients)
- Dadurch leichter Austausch von HW sowie weitestgehend unabhängige SW-Entwicklung und Tests möglich
- Über *Schnittstellen* können Parameter und Daten zwischen Modulen in standardisierten Formaten ausgelesen und gesetzt werden
- Schnittstellen sind definiert als spezifische Nachrichten-Protokolle mit festgelegten Datentypen
- In Player sind Schnittstellen für verschiedene Programmiersprachen (C, C++, Python, Ruby, Ada, Java, Lisp, Matlab) enthalten
- Viele Standardschnittstellen sind verfügbar, z. B: *Position2d*, *Laser*, *Ranger*, *Fiducial*, *Map*, *Camera*, *Blobfinder*, *Localize* ...




Verknüpfung von Komponenten über Schnittstellen

Einfaches Beispiel zur Steuerung einer Zufallsbewegung mit Player

Verbindungen der Komponenten:

mit:



Zugehörige Konfigurationsdatei:


```
driver
(
  name "Roboter"
  provides ["position2d:0" "laser:0" ]
)

driver
(
  name "RandomWalk"
  requires ["position2d:0" "laser:0" ]
  alwayson 1
)
```

Aufruf mit: player name.cfg



Komplexere Implementierung im Netzwerk





Verbinden eigener C++ Clients mit *Player*

- Im Client-Programm dienen lokale Klassenobjekte als Service Proxies für die Verbindung mit entfernten *Player*-Komponenten
- Diese Objekte stellen Methoden im Client zur Verfügung und kommunizieren über *Schnittstellen*-spezifische Protokolle
- Voraussetzung ist die Einbindung von *libplayerc++/playerc++.h*
- Zunächst wird ein Proxy vom Typ *PlayerClient* erzeugt, welches den Client mit einem Player-Host/-Port koppelt und über Methoden Übertragungsparameter festlegt sowie Daten einliest
- Mit diesem *PlayerClient* werden anschließend die erforderlichen *Schnittstellen*-Proxies für den Datenaustausch mit den *Player-Komponenten* entsprechend der Konfigurationsdatei verbunden



Grundstruktur eines *PlayerClients* in C++

```
#include <libplayerc++/playerc++.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        using namespace PlayerCc; // Player-spezifischer namespace
        // Erzeugung eines Objektes als Player-Proxy
        PlayerClient robot(host, port);
        // Einbindung der Schnittstellen-Proxies
        Position2dProxy p2dProxy(&robot,0);
        SonarProxy sonarProxy(&robot,0);
        BlobfinderProxy blobProxy(&robot,0);
        LaserProxy laserProxy(&robot,0);
        // eigener Quellcode für den Client
        return 0;
```

Mehr Infos unter: http://playerstage.sourceforge.net



Übersicht Stage

- Stage ist ein Simulationsprogramm für Roboter mit ihren Sensoren
- Insbesondere auch einsetzbar für eine größere Anzahl von Robotern
- Komplexe Roboter- und Kartenkonfigurationen können über eine sogenannte *world*-Datei flexibel vorgegeben werden
- Beschränkung auf 2 Dimensionen, Darstellung und Sensorauswertung aber auch in z-Richtung möglich (2.5D Simulator)
- Als Plugin *Komponente* für Player verfügbar, wird beim Start von Player automatisch geladen
- Unterstützt Standardschnittstellen von Player, Simulationen können daher einfach auf reale Roboter portiert werden
- Ermöglicht über Player das Zeichnen in die Simulationsumgebung



Einbindung von *Stage* in das *Player*-Framework


Beispiel: Zufallsbewegung mit simuliertem Roboter

Player-Konfiguration (cfg-Datei):

```
driver (
  name "stage"
  provides [ "simulation:0" ]
  plugin "stageplugin"
  worldfile "virtual.world"
)

driver (
  name "stage"
  provides ["position2d:0" "laser:0"]
  model "robot"
  alwayson 1
)

driver (
  name "RandomWalk"
  requires ["position2d:0" "laser:0" ]
  alwayson 1
)
```



Seite 8



Player / Stage Konfiguration für AMS

Simulierte Karte mit Roboter:

cfg-Datei:

```
driver (
  name "stage"
  provides [ "simulation:0" ]
  plugin "stageplugin"
  worldfile "AMS.world"
)
driver (
  name "stage"
  provides [ "graphics2d:1" ]
  alwayson 1
)
driver (
  name "stage"
  provides ["position2d:0" "ranger:0" "graphics2d:0"]
  model "r0"
  alwayson 1
)
```

