Gebruikershandleiding CO-Calculator

Robbin de Greef, Mik Hage June 9, 2025

Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de CO-calculator die ontwikkeld is voor Makita. De tool stelt gebruikers in staat om op een overzichtelijke manier inzicht te krijgen in de CO-uitstoot van verschillende energieverbruikers binnen de organisatie. De calculator is ontwikkeld met behulp van het Streamlit-framework en werkt op basis van Excel-bestanden waarin verbruiksdata zijn gespecificeerd.

1 Doel van de tool

Het doel van de CO-calculator is om automatisch en overzichtelijk de CO-uitstoot te berekenen op basis van energieverbruik. De tool maakt onderscheid tussen emissies uit:

- Scope 1: directe emissies door verbranding van brandstoffen, bijvoorbeeld in voertuigen of verwarmingsketels;
- Scope 2: indirecte emissies door het gebruik van aangekochte energie, zoals elektriciteit of gas.

2 Benodigd Excelbestand

De tool werkt op basis van een Excelbestand met meerdere tabbladen. Elk tabblad vertegenwoordigt een aparte groep energieverbruikers, zoals voertuigen, HVAC-installaties of andere apparaten. Elk type tabblad moet voldoen aan een specifieke kolomstructuur, zodat de tool de gegevens correct kan inlezen en verwerken.

2.1 Voor voertuigen

Een tabblad dat voertuigen bevat moet ten minste de volgende kolommen bevatten:

- Brandstof het type brandstof, zoals Diesel, Benzine, Elektrisch, of Hybride
- Eenheid de eenheid van het verbruik, meestal L (liters) of kWh
- Brandstof p/j het jaarlijkse brandstofverbruik per voertuiggroep

Daarnaast kan optioneel de kolom Aantal worden toegevoegd als het aantal voertuigen invloed heeft op het totaalverbruik. Kolommen als Merk en Type zijn niet noodzakelijk voor de berekening, maar kunnen wel gebruikt worden voor informatieve overzichten in de visualisaties.

Voor een visueel voorbeeld van de vereiste structuur verwijzen we naar Figuur 1, waarin een correct opgebouwd Excel-tabblad wordt weergegeven.

| K19 | | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------|--------|----------|----------|---------|---------------|-----|
| | Α | В | С | D | Е | F | G | Н | - 1 |
| 1 | Omschrijvi | Merk | Туре | Aantal | Bouwjaar | Vermogen | Eenheid | Draaiuren p/j | j |
| 2 | Heftruck | Jungheinri | EFG Dhac | 1 | 2009 | 4.7 | kWh | 2008 | |
| 3 | Pallettruck | Jungheinri | EJE116 | 2 | 2009 | 0.3 | kWh | 2008 | |
| 4 | Pallettruck | Jungheinri | EJE116 | 1 | 2007 | 0.3 | kWh | 2008 | |
| 5 | Reachtruc | Jungheinri | ETV216-10 | 1 | 2012 | 3.19 | kWh | 2008 | |
| 6 | Reachtruc | Jungheinri | ETV216-D2 | 1 | 2017 | 3.19 | kWh | 2008 | |
| 7 | Palletwage | Jungheinri | EJE116 | 1 | 2017 | 0.3 | kWh | 2008 | |
| 8 | Pallettruck | Jungheinri | ERE120-54 | 1 | 2018 | 0.4 | kWh | 2008 | |
| 9 | Palletwage | Jungheinri | ERE120-11 | 1 | 2018 | 0.4 | kWh | 2008 | |
| 10 | Reachtruc | Jungheinri | ETV216-10 | 1 | 2019 | 3.19 | kWh | 2008 | |
| 11 | Pallettruck | Toyota | LWE160 | 2 | 2020 | 0.3 | kWh | 2008 | |
| 12 | Pallettruck | Toyota | LPE200 | 1 | 2020 | 0.46 | kWh | 2008 | |
| 13 | Reachtruc | Toyota | RRE 160H | 1 | 2021 | 3.71 | kWh | 2008 | |
| 14 | Meerijtruc | Jungheinri | ERE220 JH | 1 | 2009 | 0.36 | kWh | 2008 | |
| 15 | Stapelaar | Jungheinri | ERC 212 2 | 1 | 2021 | 0.63 | kWh | 2008 | |
| 16 | Pallettruck | Jungheinri | EJE116 | 1 | 2021 | 0.3 | kWh | 2008 | |
| 17 | Pallettruck | Jungheinri | ERE120 | 6 | 2021 | 0.4 | kWh | 2008 | |
| 18 | Reachtruc | Jungheinri | ETV216-10 | 1 | 2021 | 3.19 | kWh | 2008 | |
| 19 | Palletwage | Jungheinri | ERE225 | 1 | 2021 | 0.36 | kWh | 2008 | |
| 20 | Reachtruc | Jungheinri | ETV216-10 | 1 | 2022 | 3.19 | kWh | 2008 | |
| 21 | Palletwage | Jungheinri | ERE120-11 | 1 | 2022 | 0.4 | kWh | 2008 | |

Figure 1: Voorbeeld van een correct opgebouwd Excel-tabblad (Intern transport) voor voertuigen met vereiste kolommen geel ingekleurd.

2.2 Voor installaties of apparaten

Een tabblad dat installaties of apparaten bevat (zoals HVAC, machines of verlichting) moet de volgende kolommen bevatten:

- Aantal het aantal apparaten van hetzelfde type
- Vermogen het elektrisch of thermisch vermogen in kW per apparaat
- Draaiuren p/j het verwachte aantal gebruiksuren per jaar
- Eenheid de eenheid waarin het energieverbruik wordt uitgedrukt, zoals kWh, m³ of L

Deze kolommen zijn essentieel voor een correcte berekening van het energieverbruik per onderdeel. De tool vermenigvuldigt het aantal apparaten met hun vermogen en draaiuren, en bepaalt vervolgens de CO-uitstoot op basis van de opgegeven eenheid en bijbehorende emissiefactor.

Figuur 2 toont een voorbeeld van een correct opgebouwd tabblad. De geel gemarkeerde kolommen zijn verplicht om opgenomen te worden in het bestand.




Figure 2: Voorbeeld van een Excel-tabblad (HVAC) voor apparaten met geel gemarkeerde verplichte kolommen.

3 Functionaliteiten van de tool

De tool bestaat uit drie hoofdonderdelen, te bedienen via de zijbalk:

1. Opties – Instellingen emissiefactoren

Op deze pagina kunnen gebruikers de emissiefactoren instellen die gebruikt worden voor het berekenen van de CO-footprint. Er zijn twee manieren om dit te doen:

- Handmatig invoeren: de gebruiker kan zelf voor elke brandstof of energievorm (bijv. kWh grijs, m³ groen, benzine, diesel, enzovoort) de bijbehorende emissiefactor ingeven in kilogram CO per eenheid.
- Automatisch inladen via Excel: er kan een Excelbestand worden geüpload dat is gebaseerd op de openbare emissiefactoren van de website co2emissiefactoren.nl. Deze emissiefactoren zijn officieel erkend en voldoen aan de Europese regelgeving voor CO-rapportages. De tool herkent automatisch de juiste rijen en vult de bijbehorende factoren in voor elektriciteit, gas en brandstoffen.

In Figuur 3 is een voorbeeld te zien van de *Opties*-pagina in de tool, waarin zowel handmatige invoer als automatische import mogelijk is.



Figure 3: Voorbeeld van de Opties-pagina waar emissiefactoren handmatig kunnen worden ingevoerd of via Excel automatisch worden geladen.

2. CO Calculator – Berekeningen

Via deze pagina kunnen gebruikers het verbruiksbestand uploaden. De tool voert per tabblad berekeningen uit en toont voor elk onderdeel:

- Onderdeelnaam
- Verbruikswaarde
- Emissiefactor
- CO-footprint

De totale CO-uitstoot wordt onderaan weergegeven en kan worden geëxporteerd naar een Excelbestand.



Figure 4: Voorbeeldoutput van de CO-calculator, met verbruiksgegevens, toegepaste emissiefactoren en de berekende totale CO-footprint.

3. Visualisaties – Analyse

De laatste pagina van de tool biedt visuele inzichten in de verdeling van energieverbruik en CO-uitstoot per groep of tabblad. Dit maakt het mogelijk om snel te zien welke onderdelen de grootste bijdrage leveren aan de totale footprint. De weergegeven visualisaties omvatten:

- De **Top 5 verbruikers per tabblad**, bijvoorbeeld de vijf HVAC-installaties met het hoogste jaarverbruik;
- Het totaalverbruik per groep, berekend over alle apparaten binnen een tabblad;
- De totale CO-footprint per tabblad, op basis van het totale verbruik en de toegepaste emissiefactoren;
- Cirkeldiagrammen waarin de verhoudingen tussen verschillende groepen of afdelingen visueel worden weergegeven.

Tabblad: HVAC

Top 5 hoogste verbruik per apparaat

| | Merk | Туре | Verbruik per apparaat |
|---|--------|----------------|-----------------------|
| 0 | Remeha | Quinta PRO 115 | 104,028.8 |
| 5 | Remeha | Quinta PRO 115 | 98,739.2 |
| 1 | Remeha | Quinta 115 | 93,240 |
| 2 | Remeha | Quinta 115 | 93,240 |
| 7 | Remeha | Quinta PRO 115 | 91,025.2 |

Figure 5: Voorbeeld van een tabel met de top 5 hoogste verbruikers binnen een HVAC-tabblad.

Verhouding totaal verbruik per tabblad 🖘




Figure 6: Voorbeeld van een cirkeldiagram met de verdeling van CO-uitstoot per groep.

4 Gebruik van de tool – Stappenplan

- 1. Ga naar de pagina **Opties** en upload een Excelbestand met emissiefactoren (rij 5 bevat de kolomkoppen).
- 2. Controleer of de emissiefactoren correct zijn ingelezen of pas ze handmatig aan.
- 3. Ga naar de pagina CO Calculator en upload het Excelbestand met verbruiksdata.
- 4. Controleer of alle tabbladen correct zijn verwerkt. Indien nodig, geef aan of de energiebron groen of grijs is, of kies de juiste brandstof.
- 5. Download de berekende resultaten via de knop *Download resultaten*.
- 6. Ga naar de pagina **Visualisaties** om de topverbruikers en -emissies per tabblad te analyseren.

5 Interpretatie van resultaten

De berekende CO-footprint wordt uitgedrukt in kilogrammen CO-equivalenten per jaar. Deze waarde geeft inzicht in de klimaateffecten van energieverbruik en is een eerste stap richting verduurzaming. De uitsplitsing per onderdeel helpt bij het identificeren van de grootste emissiebronnen binnen de organisatie.

6 Tips en opmerkingen

- Zorg dat het Excelbestand geen lege rijen bevat boven de kolomnamen.
- Verwijder onvolledige tabbladen of tabbladen zonder relevante kolommen.
- Als een tabblad niet wordt herkend, verschijnt er een waarschuwing. Controleer dan of de kolomnamen exact kloppen.

Contact

Voor ondersteuning of feedback over de tool kan contact worden opgenomen met het projectteam via: mikhage1@gmail.com of robbinschool1@gmail.com