Advanced Configuration and Power Interface

Михайлов Илья

Мотивация

- Открытый промышленный стандарт, определяющий общий интерфейс
- Управление питанием, конфигурацией устройств и материнской платы со стороны ОС
- Управление эффективностью энергопотребления и производительностью
- Auto configuration (Hot plugging & Hot swapping)

История

- Декабрь 1996-го года первая публикация
- Сентябрь 2004-го года версия 3.0; поддержка SATA, PCE-E; многоядерность
- Июнь 2009-го года версия 4.0; поддержка USB 3.0, x2APIC
- Август 2022-го года последняя версия 6.5



Архитектура

- Спецификация —> Исходный код ASL —> Байткод AML —> Firmware
- Во время загрузки ОС интерпретатор байткода генерирует АСРІ патемоврасе из таблиц
- ACPI namespace древообразная структура
- Интерпретатор и ACPI namespace находятся в пространстве ядра

Архитектура




Fig. 1.1 OSPM/ACPI Global System

Power States





Fig. 3.1 Global System Power States and Transitions

Таблицы



Таблицы





Fig. 5.2 Description Table Structures



- https://uefi.org/htmlspecs/ACPI_Spec_6_4_html/
- https://en.wikipedia.org/wiki/ACPI
 - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=899784490public.intel.com/772722/asl-tutorial-v20190625.pdf&ved=2ahUKEwiDuOfEqoCHAxWiLBAIHcLiDJkQFnoEC
- https://youtu.be/nlKjUAv3RL0?si=Z1CC0ofQXbPK9vSa