



Руководство по миграции проектов на версию КСП Open Access для КМОП технологии «Микрон HCMOS10_LP_7M_2.5V» 90 нм



Изменения и дополнения.

версия документа	Дата	Описание изменений
v1	2.12.2015	начальная версия



ОГЛАВЛЕНИЕ.

1 МИГРАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ ИЗ CDB В ОА	4
2 FASTXOR МАРШРУТ ПРОВЕРКИ МИГРАЦИИ	6
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8



1 Миграция библиотеки из CDB в OA

Для примера возьмём файл проекта "primer" в базе данных. Вы должны запустить миграцию из OpenAccess окружения.

1.1 Выкачайте в GDS, используя Streaming-out CDB дизайна как на примере

Для исходной топологии в последующей операции XOR, вы должны подготовить gds файл.

- 1. Запустите Virtuoso IC5.1.41
- 2. Выкачайте gds файл из ячейки, например "testme/primer/layout" командой:


File \rightarrow Export \rightarrow Stream

Library Name: testme

Top Cell Name: primer

View Name: layout

Output File: primer.gds





1.2 Миграция проекта в ОА базу данных

Эта команда должна быть запущена в рабочем каталоге ОА в Unix терминале:

```
%> cdb2oa -lib testme -cdslibpath ../CDB/cds.lib -
oalibpath oaLib/testme -mapviaparams -viamap
cdb2oaMig.viamap
```

Вы можете увидеть два предупреждения во время миграции: WARNING (CDBOA-517) и WARNING (CDBOA-518), которые нужно игнорировать, потому, что мы сопоставим переходные отверстия используя файл cdb2oaMig.viamap.

Файл по умолчанию лежит в каталоге: \$DKHCMOS10LP/cadence/skill/DesignMigration/

1.3 Изменение Via вложений на N_TAP и P_TAP

Вы должны запустить процедуру замены VIA в топологии посредством skill сценария MikModifiedTapVias.il

- 1. Загрузите skill сценарий в OA Virtuoso IC6.1.6 ClW: load ("MikModifiedTapVias.il")
- 2. Запустите процедуду MikModifiedTapVias, укажите название библиотеки: CIW: MikModifiedTapVias ("testme")

Теперь Вы завершили ОА миграцию. Следующим шагом будет запуск XOR для сравнения результатов до и после миграции, которые объясняются в следующем разделе.



2 FastXOR маршрут проверки миграции

FastXOR — это самая простая утилита, которая сравнивает содержимое двух файлов данных. Вам нужно только задать имена двух входных файлов и главной ячейки в качестве входной информации для FastXOR. Это делает FastXOR простым в использовании. Большим преимуществом является то, что Вам не нужно задавать каких-либо правил для деки при запуске FastXOR, поскольку он будет генерировать правила автоматически. Для этого необходима лицензия PVS.

2.1 Запуск FastXOR на тестовом проекте

Задача миграции в OA не будет завершена до запуска проверки топологии используя XOR or FastXOR маршрут. В этом случае мы используем FastXOR, для генерации XOR правил и инструмент сгенерирует ruledeck для этого теста автоматически, как упоминалось выше.


- 1. Запустите OA Virtuoso IC6.1.6
- 2. Откройте свой проект, например: testme/primer/layout
- PVS → Запустите FastXOR
- 4. Задайте папку запуска



5. Задайте файл отображения объектов (cmos090.objectmap) для отображения prBoundary объектом и правильный Layout2 в качестве ссылки. Это файл gds созданный из топологии CDB (primer.gds)

Файл cmos090.objectmap по умолчанию лежит в каталоге: \$DKHCMOS10LP/cadence/skill/DesignMigration/





- 6. Включите Full Check в FastXOR Options
- 7. Затем, нажмите **межения** кнопку для запуска сравнения XOR

Окно DRC Debug Environment Window появится и покажет отсутствие ошибок или вы можете просто открыть суммарный файл "PVS/FastXOR_primer/xor.sum" и перейти к концу файла, который покажет отсутствие ошибок DRC.

```
--- SUMMARY
---
Total CPU Time : 0(s)
Total Real Time : 0(s)
Peak Memory Used : 15(M)
Total Original Geometry : 4451 (4912)
Total DRC RuleChecks : 64
Total DRC Results : 0 (0)
```



Контактная информация.

Разработка и поддержка PDK: <u>Mikron_Lib_support@mikron.ru</u>