计算机组织结构

0 课程简介

刘博涵 2022年9月6日



分班教学

相同





任桐炜刘博涵1班2班

• 起始资料:均以2021年课程资料为基础

· 教学过程: 大致的讲授顺序、作业答案公布

• 考核评分:相同的考核时间、形式和内容

不同

• 讲授细节: 授课的局部顺序、内容等

• 改革思路: 课程改革的方向和办法 (期末后

讨论融合)



教师 & 助教

• 教师: 刘博涵 助理研究员

• 实验室: 软件研发效能实验室

• 研究兴趣: 经验软件工程, 软件过程仿真, 可信AI等

• 联系方式:课上交流或发邮件至bohanliu@nju.edu.cn

• 邮件主题: **COA22:** ****

• 助教: 马维刚 硕士二年级


• 联系方式: <u>1975126910@qq.com</u>



教材



袁春风 主编,杨若瑜、王帅、唐杰编著. 计算机组成与系统结构 (第2版)



William Stallings.

计算机组成与体系结构:性能设计(第9版)



前续课程

- 计算系统基础
 - 房春荣 老师 和 何铁科 老师
- 参考书
 - 陈道蓄 主编, 王浩然、葛季栋 编著. 计算系统基础
 - 袁春风、余子濠编著. 计算机系统基础 (第2版)
 - Randal E.Bryant 著. 深入理解计算机系统 (第3版)










教学目标

- 更多了解计算机构成和如何工作
- 初步了解计算机性能
- 为解决编程问题提供更多思路



怎样画马





教学大纲

导论

第01讲: 计算机系统概述第02讲: 计算机的顶层视图第03讲: 数据的机器级表示

中央处理器 (CPU)

算术

第04讲:整数算术第05讲:浮点数算术第06讲:十讲制算术

• 第14讲: 指令系统

• 第15讲:指令周期和指令流水线

• 第16讲:控制器

存储

• 第07讲:内部存储器

• 第08讲: 高速缓冲存储器 (Cache)

第09讲:外部存储器第10讲:数据校验码

• 第11讲:磁盘冗余阵列 (RAID)

• 第12讲:虚拟存储器

总线


• 第13讲: 总线

输入/输出

第17讲: 输入 / 输出



教学计划



课堂讲授 (17次课)



课堂讲授

习题讲解

(7次课)

评分标准

- 书面练习: 10% (仅限按时提交)
- 编程练习: 20% (仅限按时提交)
- 上机考试(期中): 30%(考2次, 取成绩高的那次)
- 书面考试 (期末): 40%
- 奖励分数: 10%
 - 对课程建设具有实质性贡献

所有修读该课程的同学采用统一评分标准

即便重修/免修不免考的同学也需要按时提交所有作业和参加考试



教学平台

教学平台: 腾讯会议(线上教学) + 教学立方(书面练习和课件) + Seecoder(编程练习和考试)

学生通过邀请码加课

"教学立方"公众号二维码



本课程的课程邀请码:MP3GG7D6

请告知学生:

关注以上二维码,注册/登录后通过邀请码加入 本课程。



这门课难在哪里?



这门课难在哪里

设计计算机系统以获得高性能向来是非常重要的要求,但这个要求从来 没有像现在这样强烈和难以满足。计算机系统的所有基本性能特征,包 括处理器速度、存储器速度、存储容量和互联数据速率都在迅速提高, 并且在以不同的速度提高。我们总是想设计出均衡的系统,它可以充分 发挥所有元素的最佳性能和全部价值,但各种技术不平衡的发展速度使 我们的目标难以实现。因此,计算机设计越来越成为一个补偿游戏,在 某个方面改变结构或功能,以补偿另一个方面的性能不足。我们将在许 多设计决策中看到这个让人筋疲力尽的游戏。



课堂纪律

- 不要影响授课正常进行
- 积极参与(教学过程管理要求)



鸣谢

计算机组织结构

0 课程简介

任桐炜

2021年8月31日

1 有京大学

本课件原作者 南京大学 任桐炜 教授



教材作者

慕课: 计算机系统基础

南京大学

袁春风 教授



慕课: 计算机组成

北京大学

陆俊林 副教授



计算机组织结构

1 计算机系统概述

刘博涵 2022年9月6日



教材对应章节



第1章 计算机系统概述



第1章 导论 第2章 计算机的演变和性能



计算机无处不在













什么改变了,什么没有变?



回顾: 什么是计算机?



什么是计算机?

- 计算机是指 "**通用电子数字计算机** (general-purpose electronic digital computer)"
 - **通用**:不是一种专用设备
 - 所有计算机在给予足够时间和容量存储器的条件下,都可以完成同样的计算
 - 当希望完成新的计算时,不需要对计算机重新设计
 - · 电子(非机械): 采用电子元器件
 - 数字(非模拟):信息采用数字化的形式表示
- 计算机系统
 - 硬件: 处理器, 存储器, 外部设备,
 - **软件**:程序,文档,.....



什么是"组织"与"结构"?



计算机系统抽象层

软

件


硬

件

计算机体系结构即为ISA

ISA是对硬件的抽象 所有软件功能都建立在ISA之上

> 微体系结构即为 计算机硬件组成





组织与结构

组织 (Organization) : 对编程人员不可见

- 操作单元及其相互连接
- 包括: 控制信号, 存储技术,
 - 例如: 实现乘法是通过硬件单元还是重复加法?

结构 (Architecture): 对编程人员可见

- 直接影响程序逻辑执行的属性
- 包括: 指令集,表示数据类型的位数,.....
 - 例如:是否有乘法指令?




指令集体系结构 (ISA)

Instruction Set Architecture (ISA),有时简称为指令系统。常与计算机体系结构混用。

- ISA是一种规约 (Specification) ,它规定了如何使用硬件
 - 可执行的指令的集合,包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定;
 - 指令可以接受的操作数类型;
 - 操作数所能存放的寄存器组的结构,包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途;
 - 操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式;
 - 操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放;
 - 指令获取操作数的方式,即寻址方式;
 - 指令执行过程的控制方式,包括程序计数器 (PC)、条件码定义等。
- · ISA在通用计算机系统是必不可少的一个抽象层

ISA与组成(微结构)之间的关系



不同ISA规定的指令集不同,如IA-32, MIPS, ARM等 计算机组成必须能够实现ISA规定的功能,如提供GPR、标志、运算电路等 同一种ISA可以有不同的计算机组成,如乘法指令可用ALU或乘法器实现




计算机简史

- 第一代: 真空管 (1946-1957)
 - ENIAC (1946-1955): 第一台通用计算机,十进制,手动编程
 - Electronic Numerical Integrator And Computer
 - ABC (1937) : 世界上第一台电子计算机,不可编程
 - Atanasoff

 Berry Computer








计算机简史


• 第一代: 真空管 (1946-1957)

• EDVAC (1944-1951) : 冯·诺伊曼结构

Electronic Discrete Variable Automatic Computer



冯·诺伊曼 (von Neumann)



The First Draft Report on the EDVAC von Neumann (1945)





回顾:什么是"冯·诺伊曼结构"?



冯•诺伊曼结构

- 又称为"普林斯顿结构"
- 三个基本原则
 - 二进制
 - 存储程序
 - 5个组成部分
 - 主存储器: 地址和存储的内容
 - 算术逻辑单元 / 处理单元: 执行信息的实际处理
 - 程序控制单元 / 控制单元: 指挥信息的处理
 - 输入设备:将信息送入计算机中
 - 输出设备:将处理结果以某种形式显示在计算机外







计算机简史

- 第二代: 晶体管 (1958-1964)
 - NCR和RCA, IBM 7000: 晶体管体积更小、更便宜、发热更少, 而且能以与电子管相同的方式建造计算机
 - 采用更复杂的算术逻辑单元和控制器,使用高级编程语言,并 为计算机提供了系统软件






计算机简史


- 第三代及后续几代:集成电路(1965-现在)
 - 思想:
 - 将整个电路安装在很小的硅片上,而不是用分立元件搭成的等价电路
 - 晶体管可以通过金属化过程相互连接,以形成电路
 - 规模:
 - 小 → 大 → 超大 → 巨大 ...








冯•诺伊曼结构的实现与演变











冯•诺伊曼结构的实现与演变

2008年底进入酷睿时代,南北桥变成PCH







Intel® P45 Express Chipset Block Diagram

40系列


50系列



冯·诺伊曼结构的实现与演变



2022年上市





回顾: 什么是"摩尔定律"?




摩尔定律


- 摩尔定律 (Gordon Moore, 1965)
 - 当价格不变时,单芯片上所能包含的晶体管数量每年翻一番 (1965-1969) / 1970年起减慢为每18个月翻一番
 - 影响
 - 更小的尺寸带来更多灵活性和可能性
 - 由于单个芯片的成本几乎不变,计算机逻辑电路和存储电路 的成本显著下降
 - 减小了对**电能消耗和冷却**的要求
 - 集成电路上的内部连接比焊接更可靠,芯片间的连接更少



计算机发展:变与不变

• 基本功能







计算机发展:变与不变

• 运算速度

发展阶段	大致时间	技术	典型速度 (每秒的操作次数)
1	1946–1957	真空管 (电子管)	40,000
2	1958–1964	晶体管	200,000
3	1965–1971	小规模和中规模 集成电路	1,000,000
4	1972–1977	大规模集成电路	10,000,000
5	1978–1991	超大规模集成电路	100,000,000
6	1991–	巨大规模集成电路	1,000,000,000

2022年,苹果的M1 Ultra芯片做到了1140亿晶体管,是52年前的1亿倍




计算机性能

- 计算机的关键参数之一
 - 性能, 成本, 尺寸, 安全性, 可靠性, 能耗,
- 性能评价标准
 - CPU: 速度
 - 存储器: 速度, 容量
 - I/O: 速度, 容量
 -

计算机设计的主要目标是: 提高CPU性能



- 系统时钟
 - **时钟频率** / 时钟速度(单位: Hz): 计算机在单位时间内(例如1 秒钟)执行最基本操作的次数
 - 时钟周期 / 周期时间(单位:s):执行每次最基本操作的时间
 - 时钟滴答(有时也称为"时钟周期"): CPU 中用于同步执行 最基本操作的单个电子脉冲
 - 因此,周期时间即为两个电子脉冲之间的时间
 - 时钟周期是时钟频率的倒数





- 指令执行
 - 处理器由时钟驱动,时钟具有固定的频率f,或等价为固定的时钟 周期t
 - 如果用 CPI_i 来表示指定类型i所需要的周期数,用 I_i 表示在某一给定程序中所执行的i类指令的条数
 - · 则我们可以计算整个CPI如下:

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times I_i)}{I_c}, \ I_c = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

执行一个给定程序的处理时间表示为:

$$T = I_c \times CPI \times t$$

 $T = I_c \times [p + [m \times k]] \times t$ 存储器周期时间和处理器周期时间之比

译码和执行指令 存储器访问次数

在处理器和存储器之间传输数据



• 每秒百万条指令 (MIPS):

$$MIPS = \frac{I_c}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

• 每秒百万条浮点操作 (MFLOPS):

$$MFLOPS = \frac{N_{floating-point op}}{T \times 10^6}$$



- 基准程序
 - 使用一系列基准程序来测量系统的性能
 - 平均结果:
 - 算数平均值: $R_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i$
 - 调和平均值: $R_H = \frac{m}{\sum_{i=1}^m \frac{1}{R_i}}$



性能设计的基本原则

大概率事件优先原则

• 对于大概率事件(或最常见的事件),赋予它优先的处理权和资源使用权

Amdahl定律

- 加快某部件执行速度所获得的系统性能加速比,受限于该部件在系统中所占的重要性比例
- <mark>性能增加的递减规则</mark>:如果仅仅对计算机中的一部分做性能改进,改进越 多,系统获得的效果越小。

系统总加速比 =

$$\frac{$$
总执行时间 改进前 $}{$ 总执行时间 改进后 $}$ =
 $\frac{1}{$ (1 - 局部占比) + $\frac{}{$ 提升的性能



性能设计的基本原则

只提高CPU性能够吗?

怎么提高计算机性能?



总结

- 概念
 - 计算机,组织,结构
- 计算机发展历史
 - 真空管 → 晶体管 → 集成电路
 - 冯·诺伊曼结构,摩尔定律,……
- 计算机发展
 - 基本功能,运算速度
- 计算机性能
 - CPU性能评价:时钟频率, CPI, MIPS, MFLOPS, 基准程序
 - 性能设计的基本原则: 大概率事件优先原则 + Amdahl定律



谢谢

bohanliu@nju.edu.cn

