
Temps Réel



Programme 06-lcd



Description de cette partie


Objectif : disposer de fonctions permettant d'afficher sur l'afficheur LCD des chaînes de caractères et des nombres.

Pour cela, l'archive **06-files.tar.bz2** contient les fichiers **Icd-wo-fault-mode.h** et **Icd-wo-fault-mode.cpp**. Ils sont nommés ainsi car ils ne prennent pas en charge le mode logiciel **FAULT** (ce qui sera fait à partir de l'étape 09).

Le travail à faire est d'utiliser les fonctions d'affichage pour afficher du texte et des nombres.




Connexion de l'afficheur LCD



La connexion est de type « 4 bits ».



Initialisation d'un afficheur LCD en mode 4 bits



http://web.alfredstate.edu/faculty/weimandn/lcd/lcd_initialization/lcd_initialization_index.html



Initialisation: fonction setupLCD

La fonction **setupLCD** programme les ports correspondants aux signaux d'interface, et initialise l'afficheur LCD suivant la procédure illustrée à la page précédente. Elle est automatiquement exécutée lors du démarrage du micro-contrôleur.



Fonctions d'affichage (1/3)

```
void clearScreen (USER_MODE) ;
Efface l'afficheur, en plaçant le curseur au début de la ligne du haut.
void gotoLineColumn (USER_MODE_ const uint32_t inLine, const uint32_t inColumn);
Déplace le curseur sans rien écrire. inLine vaut 0 (ligne du haut) à 3 (ligne du bas), inColumn vaut 0
(colonne de gauche) à 19 (colonne de droite).
void printString (USER_MODE_ const char * inString);
Imprime la chaîne de caractères à la position du curseur.
void printChar (USER_MODE_ const char inChar);
Imprime le caractère à position du curseur.
void printSpaces (USER_MODE_ const uint32_t inCount);
Imprime inCount espaces à position du curseur.
```



Fonctions d'affichage (2/3)

```
void printUnsigned (USER_MODE_ const uint32_t inValue);
Imprime le nombre non signé à l'endroit du curseur.

void printUnsigned64 (USER_MODE_ const uint64_t inValue);
Imprime le nombre non signé à l'endroit du curseur.

void printSigned (USER_MODE_ const int32_t inValue);
Imprime le nombre signé à l'endroit du curseur.
```



Fonctions d'affichage (3/3)

void printHex1 (USER_MODE_ const uint32_t inValue);
Imprime à l'endroit du curseur les 4 bits de poids faible du nombre non signé de 32 bits sous la forme d'un chiffre hexadécimal.

void printHex2 (USER_MODE_ **const** uint32_t inValue) ; Imprime à l'endroit du curseur l'octet de poids faible du nombre non signé de 32 bits sous la forme de deux chiffres hexadécimaux.

void printHex4 (USER_MODE_ **const** uint32_t inValue) ; Imprime à l'endroit du curseur les deux octets de poids faible du nombre non signé de 32 bits sous la forme de quatre chiffres hexadécimaux.

void printHex8 (USER_MODE_ const uint32_t inValue);
Imprime à l'endroit du curseur le nombre non signé de 32 bits sous la forme de 8 chiffres hexadécimaux.

void printHex16 (USER_MODE_ const uint64_t inValue);
Imprime à l'endroit du curseur le nombre non signé de 64 bits sous la forme de 16 chiffres hexadécimaux.



Travail à faire

Dupliquer le répertoire de l'étape précédente et renommez-le par exemple **06-lcd**.

Ajoutez aux sources les deux fichiers **Icd-wo-fault-mode.h** et **Icd-wo-fault-mode.cpp** contenus dans l'archive **06-files.tar.bz2**.

Modifier la fonction **setup** de façon à écrire "Hello!" au début de la première ligne.

Modifier la fonction **loop** de façon à ce qu'elle exécute un délai de 500 ms, puis affiche au début de la deuxième ligne le nombre de ses exécutions. On peut ajouter la complémentation d'une led.

Dans un deuxième temps, modifier la fonction **loop** que vous avez écrite de façon à afficher le nombre *modulo* 20 de ses exécutions (il y a un (petit) piège). Note : en C / C++, l'opérateur modulo est « % ».

