
Temps Réel



But de cette partie

Objectif:

• disposer de routines permettant d'allumer et d'éteindre les leds L0 à L4.

Problèmes à résoudre :


- configuration des ports du micro-contrôleur ;
- comment exécuter la routine d'initialisation ;
- écrire les routines led0n et led0ff.


Travail à faire:

• réaliser un chenillard qui allume successivement les leds L0 à L4.



Connexion des leds





Port n°7 en sortie logique au niveau bas : le micro-contrôleur impose une tension proche de zéro Volt, la led L4 est éteinte.

Port n°7 en sortie logique au niveau haut : le micro-contrôleur impose une tension proche de 3,3 V, la led L4 est allumée.



Initialisation: routine setupLeds

leds.c

```
static void setupLeds (void) {
//--- Led L0 : PTA12
  PORTA_PCR12 = (1 << 8);
  GPIOA\_PDDR \mid = (1 << 12);
//--- Led L1 : PTA13
  PORTA_PCR13 = (1 << 8);
  GPIOA\_PDDR \mid = (1 \ll 13);
//--- Led L2 : PTD13
  PORTD_PCR7 = (1 << 8);
  GPIOD_PDDR \mid = (1 << 7);
//--- Led L3 : PTD4
  PORTD_PCR4 = (1 << 8);
  GPIOD_PDDR \mid = (1 << 4);
//--- Led L4 : PTD2
  PORTD_PCR2 = (1 << 8);
  GPIOD_PDDR \mid = (1 << 2);
//--- Port PTC5 en sortie : led Teensy
  PORTC_PCR5 = (1 << 8);
  GPIOC\_PDDR \mid = (1 << 5);
```

Cette routine programme les ports correspondant aux cinq leds L0, L1, ..., L4 en sortie, ainsi que le port correspondant à led Teensy.



Désignation des leds

leds.h

```
static const uint32_t LED_L0 = (1 << 0);
static const uint32_t LED_L1 = (1 << 1);
static const uint32_t LED_L2 = (1 << 2);
static const uint32_t LED_L3 = (1 << 3);
static const uint32_t LED_L4 = (1 << 4);</pre>
```

Les cinq constantes LED_L0, LED_L1, ... correspondent aux cinq leds.

La led *Teensy* est particulière, dans la suite elle sera utilisée pour rendre compte de l'activité processeur. Elle sera donc allumée et éteinte à partir des routines système, et l'utilisateur n'y aura plus accès.

Allumer des leds

leds.c

```
void ledOn (const uint32_t inLeds) {
//--- Led L0
 if ((inLeds & LED_L0) != 0) {
   GPIOA_PSOR = 1 \ll 12;
 }
//--- Led L1
 if ((inLeds & LED_L1) != 0) {
   GPIOA_PSOR = 1 \ll 13;
//--- Led L2
  if ((inLeds & LED_L2) != 0) {
    GPIOD_PSOR = 1 << 7;
//--- Led L3
  if ((inLeds & LED_L3) != 0) {
   GPIOD_PSOR = 1 \ll 4;
//--- Led L4
 if ((inLeds & LED_L4) != 0) {
   GPIOD_PSOR = 1 << 2;
```

Cette routine permet d'allumer plusieurs leds simultanément.

```
ledOn (LED_L0);
```

Allume la led L0.

```
ledOn (LED_L1 | LED_L4) ;
```

Allume les leds L0 et L4.

```
ledOn (0);
```

Aucun effet.



Éteindre des leds

leds.c

```
void ledOff (const uint32_t inLeds) {
//--- Led L0
 if ((inLeds & LED_L0) != 0) {
   GPIOA\_PCOR = 1 << 12;
 }
//--- Led L1
 if ((inLeds & LED_L1) != 0) {
   GPIOA\_PCOR = 1 << 13;
//--- Led L2
  if ((inLeds & LED_L2) != 0) {
    GPIOD_PCOR = 1 << 7;
//--- Led L3
  if ((inLeds & LED_L3) != 0) {
   GPIOD_PCOR = 1 \ll 4;
//--- Led L4
 if ((inLeds & LED_L4) != 0) {
   GPIOD_PCOR = 1 << 2;
  }
```

Cette routine permet d'éteindre plusieurs leds simultanément.

```
ledOff (LED_L0);
Éteint la led L0.
```

```
ledOff (LED_L1 | LED_L4);
```

Éteint les leds L0 et L4.

```
ledOff (0);
```

Aucun effet.



Comment appeler la routine setupLeds?

Une solution : l'appeler au début de la routine setup.

Dans un véritable projet, de nombreuses routines peuvent être ainsi appelées. Le danger est d'oublier de les appeler.

Dans ce cours, on va mettre en place une solution plus générale : il suffit que le fichier fasse partie du projet pour la routine soit automatiquement appelée. Plus besoin de penser à écrire l'appel dans setup, l'exécution au démarrage est automatique.

C'est cette solution qui est présentée dans les pages qui suivent.



Retour sur le script de l'éditeur de liens

internal-flash.ld

```
/*
                               Code
                                                                 */
                                                                 */
       _____
SECTIONS {
 .text : {
   FILL(0xff)
   __code_start = . ;
 /*--- Tableau des routines d'initialisation */
   . = ALIGN(4);
   __init_routine_array_start = . ;
   KEEP (*(init_routine_array));
   . = ALIGN(4);
   __init_routine_array_end = . ;
 /*--- Initialisation des objets globaux C++ */
```

La section init_routine_array est bornée par les symboles __init_routine_array_start et __init_routine_array_end.



Section init_routine_array et démarrage

startup-sequential.c

```
//-----6- Exécuter les routines d'initialisation de la section init_routine_array
  extern void (* __init_routine_array_start) (void);
  extern void (* __init_routine_array_end) (void);
  ptr = & __init_routine_array_start;
  while (ptr != & __init_routine_array_end) {
     (* ptr) ();
     ptr ++;
  }
```

Le code de démarrage considère que chaque mot de la section init_routine_array est l'adresse d'une routine qu'il exécute.

Donc, il suffit de placer l'adresse de la routine setupLeds dans la section init_routine_array.



Placer l'adresse de setupLeds dans la section init_routine_array (1/2)

Attention : c'est l'adresse de la routine qu'il faut placer dans la section init_routine_array, et non pas la routine elle-même.

Première solution (correcte, mais non retenue):

```
static void (* r) (void)
  __attribute__ ((section ("init_routine_array")))
  __attribute__ ((unused))
  __attribute__ ((used)) = setupLeds;
```

On déclare une variable r, initialisée à l'adresse de la routine, que l'on place dans la section init_routine_array.

L'attribut unused ordonne à GCC de ne pas produire de warning si r est inutilisé (ce qui est le cas). L'attribut used ordonne à GCC de conserver la variable r, même si elle est inutilisée (ce qui est le cas).

Référence:

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.9.3/gcc/Variable-Attributes.html#Variable-Attributes

Placer l'adresse de setupLeds dans la section init_routine_array (2/2)

Seconde solution (retenue) : on utilise la macro MACRO_INIT_ROUTINE, définie dans le fichier internal-macros.h (dans l'archive 04-source.tbz).

leds.c

MACRO_INIT_ROUTINE (setupLeds) ;

Intérêt : l'écriture est beaucoup plus simple.



Travail à faire

Écrire un programme réalisant un chenillard. Pour cela :

- dupliquer le programme précédent et le renommer ;
- •récupérer les fichiers internal-macros.h, leds.h, leds.c sur le serveur pédagogique, archive 04-sources.tbz.

