
# Temps Réel



Étape 02-systick



## Description de cette étape

#### Objectif:

■ compter précisément le temps, grâce à un compteur intégré.

#### Problèmes à résoudre :

- configuration du compteur intégré ;
- ■écrire une routine d'attente active **busyWaitDuring**.

#### Travail à faire :

• écrire un programme *blinkled* qui appelle **busyWaitDuring**. Pour cela, commencer par dupliquer le programme précédent.



### SysTick

**SysTick** est un compteur implémenté dans le processeur Cortex-M4.

Ses possibilités sont limitées mais il est très simple à mettre en œuvre.

Par défaut, il est inactivé, c'est-à-dire arrêté.

C'est en fait un décompteur cyclique : 0, N, N−1..., 1, 0, N, ... N est une valeur programmable. La période est N+1.

Lorsqu'il est rechargé à **N**, il peut être configuré pour déclencher l'interruption n° 15 (ce qui n'est pas fait dans cette étape).




### Registres du timer SysTick

**Source :** ARM®v7-M Architecture Reference Manual, référence ARM DDI 0403E.b.

Address	Name	Type	Reset	Description
0xE000E010	SYST_CSR	RW	0x0000000xa	SysTick Control and Status Register, SYST_CSR
0xE000E014	SYST_RVR	RW	UNKNOWN	SysTick Reload Value Register, SYST_RVR on page B3-678
0xE000E018	SYST_CVR	RW	UNKNOWN	SysTick Current Value Register, SYST_CVR on page B3-678
0xE000E01C	SYST_CALIB	RO	IMP DEF	SysTick Calibration value Register, SYST_CALIB on page B3-679
0xE000E020- 0xE000E0FC	-	-	-	Reserved

a. See register description for information about the reset value of SYST\_CSR bit[2]. All other bits reset to 0.



	0	SysTick uses the IMPLEMENTATION DEFINED external reference clock.		
	1	SysTick uses the processor clock.		
	If no external clock is provided, this bit reads as 1 and ignores writes.			
TICKINT, bit[1]	Indicates whether counting to 0 causes the status of the SysTick exception to change to pending:			
	0	Count to 0 does not affect the SysTick exception status.		
	1	Count to 0 changes the SysTick exception status to pending.		
	Changing the value of the counter to 0 by writing zero to the SysTick Current Value registe to 0 never changes the status of the SysTick exception.			
ENABLE, bit[0]	Indicates the enabled status of the SysTick counter:			
	0	Counter is disabled.		
	1	Counter is operating.		



### Programmation du timer SysTick

```
void startSystick (void) {
  SYST_RVR = CPU_MHZ * 1000 - 1 ; // Underflow every ms
  SYST_CVR = 0 ;
  SYST_CSR = SYST_CSR_CLKSOURCE | SYST_CSR_ENABLE ;
}
```

La séquence de configuration du SysTick comporte trois instructions. Les registres de contrôle de SysTick sont déclarés dans **cortex-m4-control-registers.h**.

```
SYST_RVR = CPU_MHZ * 1000 - 1 ; // Underflow every ms
```

Cette instruction fixe la période du compteur SysTick à CPU\_MHZ \* 1000. L'horloge de SysTick est l'horloge processeur. Dans le fichier **makefile.json**, le paramètre **CPU-MHZ** permet de choisir cette fréquence, qui apparaît dans le fichier engendré **zSOURCES/base.h** sous le nom **CPU\_MHZ**. Ainsi, le compteur SysTick est rechargé toutes les millisecondes, indépendamment de la fréquence du processeur.

```
SYST_CVR = 0;
```

Met à zéro la valeur courant du timer SysTick.

```
SYST_CSR = SYST_CSR_CLKS0URCE | SYST_CSR_ENABLE ;
Configure et démarre le timer :
```

- SYST\_CSR\_CLKSOURCE, l'horloge du timer est l'horloge processeur (certains micro-contrôleurs peuvent sélectionner une autre horloge);
- SYST\_CSR\_ENABLE, le compteur est activé.



### Fonction busyWaitDuring

La fonction **busyWaitDuring** attend que le nombre de milli-secondes indiquées en argument soient écoulées.

L'attente est qualifiée **active** car le processeur est immobilisé durant l'attente du délai.

L'indicateur booléen **COUNTFLAG** (bit n° 16 du registre **SYST\_CSR**) est mis à 1 par le matériel à chaque fois que le compteur est passe de 1 à 0 (c'est-à-dire toutes les milli-secondes). Lire le registre **SYST\_CSR** efface automatiquement ce bit.

```
void busyWaitDuring (const uint32_t inDelayMS) {
  const uint32_t COUNTFLAG_MASK = 1 << 16 ;
  for (uint32_t i=0 ; i<inDelayMS ; i++) {
    while ((SYST_CSR & COUNTFLAG_MASK) == 0) {} // Busy wait, polling COUNTFLAG
  }
}</pre>
```



#### Travail à faire

Écrire un programme blinkled utilisant la fonction busyWaitDuring pour exprimer les délais. Pour cela :

- dupliquer le programme précédent et le renommer ;
- écrire les fonctions startSystick et busyWaitDuring dans un nouveau fichier time.cpp;
- écrire le fichier d'en-tête time.h, qui déclare les prototypes de ces deux fonctions ;
- modifier la fonction setup dans le fichier fichier setup-loop.cpp de façon à appeler startSystick;
- modifier la fonction loop dans le fichier fichier setup-loop.cpp de façon à appeler busyWaitDuring.

#### Indications:

- dans l'écriture du fichier d'en-tête time.h, il ne faut faire aucune supposition sur l'ordre d'inclusion des fichiers; aussi, il est recommandé de faire précéder la déclaration des prototypes par une ligne #include <stdint.h> (elle-même précédée de #pragma once);
- la première ligne du fichier **time.cpp** doit être **#include** "**all-headers.h**" : ainsi, on est sûr que toutes les déclarations sont disponibles.

