
Temps Réel



But de cette partie

Objectif:

•utiliser un Service Call pour assurer l'atomicité de l'incrémentation d'une variable.

Problèmes à résoudre :

•mise en place d'un gestionnaire d'appel système configurable.

Travail à faire:

Réaliser un programme qui incrémente quatre variables globales :

- dans une routine d'interruption périodique;
- dans la routine loop, par l'intermédiaire de quatre appels de service ;

Au bout de 5 secondes, la routine d'interruption périodique est désinstallée et les quatre variables sont affichées.



L'instruction svc #n

Les processeurs Cortex-M4 possèdent une instruction svc #n, où n est un entier non signé sur 8 bits (0 à 255). svc signifie Supervisor Call.

L'exécution de l'instruction svc déclenche l'interruption n°11. La valeur de n est ignorée par le processeur.

Les registres du processeur Cortex-M4 (simplifié)

R0													
I	R1												
R2													
R3													
R4													
R5													
R6													
R7													
R8													
I	R9												
R10													
R11													
R12													
R13	(SP)												
R14	(LR)												
R15	(PC)												

PSR

Les registres R0 à R12 sont des registres destinés à recevoir des données.

Le registre R13 est le *Stack Pointer*, R14 est le *Link Register* (il reçoit l'adresse de retour de sousprogramme), R15 est le *Program Counter* (désigne l'instruction à exécuter).

PSR est le Program Status Register.

Ceci est une description partielle ; pour une description complète, voir :

• http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/CHDBIBGJ.html.

Le registre PSR

Numéro	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Nom	N	Z	С	٧	Q	ICI	IT	Т	_	_	_	_		G	E		Continuation status							ISR_NUMBER								
Valeur initiale	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les indicateurs N (negative), Z (zero), C (carry) et V (overflow) retiennent les résultats des opérations arithmétiques.

Le bit T (*Thumb*) doit toujours être à 1 pour un Cortex-M4.

Le champ ISR_NUMBER indique le numéro de l'interruption en cours d'exécution ; 0 signifie aucune interruption : c'est le *Thread Mode*, le mode d'exécution des *threads* dans un exécutif, des routines setup et loop dans les programmes. **Quand** ISR_NUMBER \neq 0, le processeur ignore les interruptions.


Les autres bits ne sont pas décrits, on n'a pas besoin de connaître leur signification dans ce cours.

Lien:

• http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/CHDBIBGJ.html.




Exécution des programmes (valable pour les programmes 01 à 07)



Quand le systickHandler s'exécute, l'ISR_NUMBER vaut 15, c'est le numéro de l'interruption sysTick défini lors de la conception du processeur Cortex-M4.


Exécution des programmes (valable pour les programmes 08 à 10)



Quand le svcHandler s'exécute, l'ISR_NUMBER vaut 11, c'est le numéro de l'interruption svc défini lors de la conception du processeur Cortex-M4.

Une routine d'interruption n'est pas interruptible


Si durant l'exécution du svcHandler, le signal de déclenchement du systickHandler survient, l'exécution du systickHandler est retardée jusqu'à la fin de l'exécution du svcHandler.






Interruption et pointeur de pile (valable pour les programmes 01 à 08)

Quand l'interruption sysTick survient, le contenu des registres PSR, PC, LR, R12, R3, R2, R1, R0 est empilé ; ensuite, le processeur va exécuter le systickHandler. Quand celui-ci est terminé, le contenu de ces registres est restitué.







Utiliser svc pour exécuter différents services

Dans le programme à écrire (n°08), il y a quatre services à écrire :

- l'incrémentation de la I^{re} variable globale gCompteurA,
- l'incrémentation de la 2^e variable globale gCompteurB,
- l'incrémentation de la 3^e variable globale gCompteurC,
- l'incrémentation de la 4^e variable globale gCompteurD.

Or, il n'y a qu'une seule instruction svc.

Astuce : l'instruction svc présente un argument #n (0 \leq n \leq 255), qui n'est pas utilisé par le processeur. On va utiliser des valeurs particulières de n pour différencier les différents services :

- svc #0 réalisera l'incrémentation de la I^{re} variable globale gCompteurA,
- svc #1 réalisera l'incrémentation de la 2^e variable globale gCompteurB,
- svc #2 réalisera l'incrémentation de la 3e variable globale gCompteurC,
- svc #3 réalisera l'incrémentation de la 4e variable globale gCompteurD.

Mais: l'instruction svc ne peut être appelée qu'en assembleur.


Utiliser svc pour exécuter différents services

Dans le programme 07, 2^e étape, la routine loop s'écrivait :

```
void loop (void) {
   gCompteurA ++;
   gCompteurB ++;
   gCompteurC ++;
   gCompteurD ++;
   .......
}
```

Dans le programme 08, on appelle les routines de service au lieu d'incrémenter directement les variables.

```
void loop (void) {
   serviceA ();
   serviceB ();
   serviceC ();
   serviceD ();
   ........
}
```



Adopter un nommage systématique

La routine XYZ appelle, de manière indirecte via le svcHandler, la routine svc_XYZ.

Il faut donc écrire un fichier d'en-tête svc-handler.h qui déclare les prototypes des routines de service :

```
void serviceA (void);
void svc_serviceA (void);
void serviceB (void);
void svc_serviceB (void);
void serviceC (void);
void svc_serviceC (void);
void serviceD (void);
void svc_serviceD (void);
```

La routine XYZ est appelée en C et écrite en assembleur.

La routine svc_XYZ est appelée en assembleur et écrite en C.



Écriture des routines svc_serviceN

Vous écrivez ces routines dans setup-loop.c:

```
void svc_serviceA (void) {
   gCompteurA ++ ;
}

void svc_serviceB (void) {
   gCompteurB ++ ;
}

void svc_serviceC (void) {
   gCompteurC ++ ;
}

void svc_serviceD (void) {
   gCompteurD ++ ;
}
```



Écriture des routines en assembleur

La structure est choisie de façon à vous simplifier le travail, vous n'avez pas besoin de connaître l'assembleur ARM.

Le fichier à compléter est svc-handler-single-stack.s (sur le serveur pédagogique). Pour chaque service, vous avez deux opérations à faire :

- (I) écrire la routine XYZ en assembleur ;
- (2) compléter le tableau __svc_dispatcher_table par l'appel de la routine svc_XYZ.

```
.global serviceA
.type serviceA, %function
serviceA:
   svc #0
   bx lr

.global serviceB
.type serviceB, %function
serviceB:
   svc #1
   bx lr
```

__svc_dispatcher_table:
.word svc_serviceA @ 0
.word svc_serviceB @ 1

La routine service0 appelle svc avec l'argument i, la routine svc_service0 doit être l'entrée n°i de la table __svc_dispatcher_table.



Commentaires en assembleur ARM

Le caractère « @ » délimite un commentaire jusqu'à la fin de la ligne courante.

Respectez l'indentation : seule la définition d'un symbole doit commencer en colonne 1.

```
.global serviceA @ Le symbole serviceA est visible lors de l'édition de lien
.type serviceA, @ function @ Obligatoire pour signifier que serviceA est une fonction
serviceA: @ Point d'entrée de la fonction serviceA (doit commencer en colonne 1)
svc #0 @ Instruction System Call
bx lr @ Retour à l'appelant
```



Comment est écrit sycHandler (programme 08)

Vous n'avez pas à l'écrire, il est fourni à la fin du fichier svc-handler-single-stack.s (sur le serveur pédagogique).

```
.alobal svcHandler
  .type svcHandler, %function
svcHandler:
@--- Save preserved registers
 push {r6, lr}
@--- r12 <- address of dispatcher table
      r6, =__svc_dispatcher_table
       r12, r6
 mov
@--- r6 <- Address of SVC instruction
 ldr r6, [sp, #32] @ R6 <- Address of instruction after SVC (32 : offset of stacked PC)
               @ R6 <- Address of SVC instruction
       r6, #2
@--- r6 <- bits 0-7 of SVC instruction (LDRB loads a byte from memory and zero-extends the byte to a 32-bit word)
 ldrb r6, [r6]
                                                                                                 Pile
@--- r6 <- address of routine to call
                                                                                            sauvegarde PSR
 lsl r6, #2 @ Multiply by 4, entries are 4 bytes words
       r6, r12 @ R6 <- Address of selected service entry in dispatcher table
                                                                                            sauvegarde PC
@--- r6 <- address of routine to call
                                                                                            sauvegarde LR
       r6, [r6] @ R6 <- Address of selected service
                                                                                            sauvegarde R12
@--- Call routine
                                                                                            sauvegarde R3
  blx r6
                                                                                            sauvegarde R2
@--- Write return value in stack
       r6, sp @ R6 <- SP
                                                                                            sauvegarde R1
 mov
       r6, #8 @ r6 points to saved R0
  add
                                                                                            sauvegarde R0
       r6!, {r0, r1} @ Write r0, r1 to saved registers
                                                                                            sauvegarde R6
@--- Return from interrupt
                                                                R13 (SP)
                                                                                            sauvegarde LR
       {r6, pc}
  pop
```

Comment est appelé svcHandler

Vous avez à inscrire l'appel de svcHandler dans le vecteur n°11 de la table des vecteurs d'interruption (fichier startup-sequential-user-rt-isr.c).


```
void svcHandler (void); // Indispensable pour satisfaire la compilation C
const vectorStructSeq vector __attribute__ ((section (".isr_vector"))) = {
  & __system_stack_end, // 0
//--- ARM Core System Handler Vectors
  { ResetISR, // 1
    NULL, // 2
   NULL, // 3
   NULL, // 4
   NULL, // 5
   NULL, // 6 (Usage fault)
   NULL, // 7
   NULL, // 8
    NULL, // 9
   NULL, // 10
    svcHandler, // 11 (System call)
   NULL, // 12
   NULL, // 13
    NULL, // 14
    systickHandler // 15 (SysTick)
 },
//--- Non-Core Vectors
  { NULL, NULL,
```



Travail à faire

Première étape :

- dupliquer le programme précédent (étape 2) et le renommer ;
- récupérer sur le serveur pédagogique l'archive 08-sources.tbz qui contient svc-handler-single-stack.s;
- compléter ce fichier;
- écrire le fichier svc-handler.h;
- dans le fichier startup-sequential-user-rt-isr.c, inscrire la routine svcHandler dans le vecteur n°11.





Résultat attendu

Les quatre variables globales sont incrémentées de manière atomique, on obtient à chaque fois quatre valeurs identiques. Ces valeurs peuvent changer d'une exécution à l'autre.

