
Temps Réel



Programme 13-task-termination



Description de cette étape

Dans cette étape, on ajoute la terminaison des tâches. Dans l'étape précédente, la terminaison d'une tâche provoquait un plantage.

La terminaison d'une tâche est effectuée via un *service de l'exécutif*, c'est donc l'occasion d'exposer comment un service est écrit.

Le code que vous avez à écrire est le suivant :

- déclarer et implémenter plusieurs tâches ;
- chaque tâche fait clignoter une dizaine fois une led, puis se termine.

Le comportement attendu est : la tâche la plus prioritaire fait clignoter sa led et se termine, permettant l'exécution de la tâche suivante, ... jusqu'à ce que la dernière tâche se termine. Il n'y a alors que la tâche de fond qui s'exécute, la led Teensy est quasiment éteinte.



Comment est réalisée la terminaison d'une tâche

On va écrire un *service de l'exécutif*, qui met en œuvre la terminaison de la tâche qui l'appelle. Ce sera l'occasion de montrer comment un service de l'exécutif doit être écrit.

Ensuite, on modifiera la construction du contexte initial d'une tâche, de façon que ce service soit automatiquement appelé.



Écrire un service de l'exécutif

Écrire un service de l'exécutif s'effectue en quatre opérations.

① Dans un fichier d'en-tête (ici, **xtr.h**), déclarer le prototype du service appelé en mode **USER** :

```
void taskSelfTerminates (USER_MODE) asm ("task.self.terminates");
```

2 Dans le même fichier d'en-tête, déclarer le prototype de la fonction implémentant le service :

```
void service_taskSelfTerminates (KERNEL_MODE) asm ("service.task.self.terminates");
Cette fonction s'exécute en mode KERNEL. Son nom C++ (service_taskSelfTerminates) est libre, son nom
assembleur doit être le nom assembleur de la fonction correspondante appelée en mode USER, précédé par
service.
```

③ Déclarer le service. Rappelons (étape 01) que tous les fichiers d'en-tête sont examinés par un script Python afin d'analyser différentes déclarations ; l'annotation //\$service permet de déclarer un service de l'exécutif.

```
//$service task.self.terminates
```

4 Implémenter le service. Dans un fichier C++ (ici xtr.cpp), écrire la fonction :

```
void service_taskSelfTerminates (KERNEL_MODE) {
    ····· // Voir le contenu pages suivantes
}
```



Où est écrit taskSelfTerminates?

Dans les quatre opérations de la page précédente, la fonction **taskSelfTerminates** déclarée en ① n'est pas implémentée en C++. La déclaration du service en ④ permet aux scripts Python d'ajouter sa prise en charge dans le fichier **zSOURCES/interrupt-handlers.s** (c'est le nom associé à l'annotation //\$service qui apparaît):

```
task.self.terminates:
svc #1
bx lr
```

Le *svc handler* est donc appelé avec un argument égal à 1. Dans le même fichier assembleur, regardez la table des services :

```
svc.dispatcher.table:
    .word start.phase2 @ 0
    .word service.task.self.terminates @ 1
```

Lorsque l'instruction svc #1 est exécutée, le *svc handler* appelle le service qui est à l'indice 1 dans la table des services.

Note : dans les étapes suivantes, des services seront ajoutés. L'ordre de numérotation des services en fonction de l'ordre d'analyse des fichiers d'en-tête par les scripts Python : le service de terminaison de tâche pourra se voir attribuer un autre indice.



Écrire le service de terminaison de tâche

Plus précisément, ce service va terminer la tâche qui l'appelle.

```
L'écriture est simple :
void service_taskSelfTerminates (KERNEL_MODE) {
   kernel_makeNoTaskRunning (MODE) ;
}

La fonction kernel_makeNoTaskRunning n'est pas présente dans le fichier xtr.cpp, il faut l'ajouter :
static void kernel_makeNoTaskRunning (KERNEL_MODE) {
   gRunningTaskControlBlockPtr = nullptr ; // No running task
}
```

Pourquoi mettre **gRunningTaskControlBlockPtr** à **nullptr** suffit ? En fait, appeler **service_taskSelfTerminates** invoque le *svc handler* (voir page suivante). Le *svc handler* (voir son algorithme dans le PDF de l'étape12) appelle d'abord la fonction d'implémentation du service (ici **kernel_makeNoTaskRunning**), puis la fonction **kernel.select.task.to.run**. Celle-ci — aussi décrite dans le PDF de l'étape12 — voyant **gRunningTaskControlBlockPtr** à **nullptr** retire une tâche de la liste des tâches prêtes et la rend en cours.



Appeler le service de terminaison de tâche (1/2)

Maintenant, le service de terminaison de tâche existe, mais n'est pas appelé. Il y a deux façons de le faire.

La première est d'écrire l'appel du service de terminaison comme dernière instruction de chaque fonction implémentant le code d'une tâche. Par exemple :

```
static void task1 (USER_MODE) {
    .....
    taskSelfTerminates (MODE) ;
}
```

C'est une écriture que nous ne retiendrons pas, car elle est soumise au bon vouloir du programmeur : un oubli, et c'est le plantage.



Appeler le service de terminaison de tâche (2/2)

La seconde façon est d'inclure dans l'exécutif l'exécution automatique du service de terminaison de tâche. Pour cela, on s'appuie sur une caractéristique de l'*ABI* des processeurs ARM : l'adresse de retour d'un sousprogramme est le contenu du registre **LR** du processeur lors de l'entrée dans ce sous-programme.

Autrement dit : lors de l'établissement du contexte initial d'une tâche, il faut mettre dans la sauvegarde du registre LR l'adresse de la fonction taskSelfTerminates. Pour cela, éditez la fonction kernel_set_task_context du fichier xtr.cpp et ajouter l'affectation au champ mLR:

Note: une ABI (Application Binary Interface) définit (entre autres) les conventions d'appel des fonctions.

Liens:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_binary_interface http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0042f/IHI0042F_aapcs.pdf



Pour les curieux : le retour de sous-programme (1/3)

Quand un sous-programme est appelé, l'adresse de retour est placée dans le registre **LR** (*Link Register*, ou **R14**). Le jeu d'instructions du Cortex-M4 ne définit pas d'instruction particulière de retour de sous-programme, le retour est simplement un branchement à l'adresse contenue dans **LR**.

On peut trouver un exemple illustratif en regardant comment la fonction configureFaultRegisters (fichier fault-handlers--assertion.cpp) est compilée :

```
static void configureFaultRegisters (B00T_M0DE) {
   SCB_CCR |= (1 << 4) | (1 << 3);
}</pre>
```

Le code assembleur engendré est dans zASBUILDS/fault-handlers--assertion.cpp.s.list :



Pour les curieux : le retour de sous-programme (2/3)

À titre d'information, il y a des variantes qui sont adoptées pour optimiser (la vitesse, la taille) du code.

Par exemple, si le sous-programme appelle lui-même un autre sous-programme, il faut évidemment sauvegarder **LR**. Par exemple, la fonction **printSpaces** (fichier **lcd.cpp**) :

```
void printSpaces (USER_MODE_ const uint32_t inCount) {
   uint32_t count = inCount;
   while (count > 0) {
      printChar (MODE_ ' ');
      count --;
   }
}
```

Le code assembleur engendré est dans zASBUILDS/lcd.cpp.s.list :

```
454
                    _Z11printSpacesm:
                        push {r4, lr}
457 0000 10B5
458 0002 0446
                        mov r4, r0
459
                     .L33:
                        cbz r4, .L31
460 0004 24B1
                               r0, #32
461 0006 2020
                        movs
                        bl _ZL9writeDatah
462 0008 FFF7FEFF
                        subs r4, r4, #1
463 000c 013C
464 000e F9E7
                        b .L33
                                        pop {r4, pc} est fonctionnellement équivalent
465
                    .L31:
                                       à la séquence pop {r4, lr}; bx lr.
                        pop {r4, pc}
466 0010 10BD
```

Pour les curieux : le retour de sous-programme (3/3)

Une autre optimisation peut être faite par le compilateur quand la dernière instruction de la fonction C ou C++ est l'appel d'une autre fonction : au lieu d'effectuer un appel de sous-programme, un simple branchement est effectué. Par exemple, la fonction **printHex2** (fichier **lcd.cpp**) :

```
void printHex2 (USER_MODE_ const uint32_t inValue) {
  printHex1 (MODE_ inValue >> 4);
  printHex1 (MODE_ inValue);
}
```

Le code assembleur engendré est dans zASBUILDS/lcd.cpp.s.list :

```
619
                  _Z9printHex2m:
622 0000 10B5
                      push \{r4, lr\}
                      mov r4, r0
623 0002 0446
624 0004 0009
                      lsrs r0, r0, #4
                      bl _Z9printHex1m
625 0006 FFF7FEFF
                      mov r0, r4
626 000a 2046
                      pop {r4, lr}
627 000c BDE81040
628 0010 FFF7FEBF
                      b _Z9printHex1m
```

