

# Subject Name (Gujarati)

1333202 -- Summer 2025


Semester 1 Study Material

Detailed Solutions and Explanations

## પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

8085 નું બસ ઓર્ગાનાઇઝેશન દોરો.

### જવાબ



### બસના પ્રકારો:

- Address Bus:** મેમરી એડ્રેસિંગ માટે 16-bit એકદિશીય બસ
- Data Bus:** ડેટા ટ્રાન્સફર માટે 8-bit દ્વિદિશીય બસ
- Control Bus:** RD, WR, ALE, IO/M જેવા કંટ્રોલ સિગનલ્સ

### મેમરી ટ્રીક

"ADC - Address, Data, Control"

## પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]

માઈક્રોસેસરની માઈકોકંટ્રોલર સાથે સરખામણી કરો.

### જવાબ

લક્ષણ	માઈક્રોસેસર	માઈકોકંટ્રોલર
આર્કિટેક્ચર	બાધ્ય ઘટકોની જરૂર	એક જ ચિપ પર બધા ઘટકો
મેમરી	બાધ્ય RAM/ROM જરૂરી	આંતરિક RAM/ROM ઉપલબ્ધ
કિમત	વધુ સિસ્ટમ કોસ્ટ	ઓછી સિસ્ટમ કોસ્ટ
પાવર	વધુ પાવર વપરાશ	ઓછી પાવર વપરાશ
સાઈઝ	મોટું સિસ્ટમ સાઈઝ	કોમ્પ્લેક્ટ સિસ્ટમ
ઉપયોગ	સામાન્ય હેતુ કમ્પ્યુટિંગ	એમ્બેડેડ કંટ્રોલ એપ્લિકેશનો


### મુખ્ય મુદ્દાઓ:

- માઈક્રોસેસર:** માત્ર CPU, બાધ્ય સપોર્ટ ચિપ્સ જરૂરી
- માઈકોકંટ્રોલર:** ચિપ પર સંપૂર્ણ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ

## પ્રશ્ન 1(ક) [7 ગુણ]

8085 માઈક્રોપોસેસરના દરેક બ્લોક દોરો અને સમજાવો.

## જવાબ



## બ્લોકના કાય્યો:

- **ALU:** અંકગણિત અને તાર્કિક ઓપરેશન કરે છે
- **Accumulator:** ડેટા પ્રોસેસિંગ માટે પ્રાથમિક કામકાજ રજિસ્ટર
- **Register Array:** B, C, D, E, H, L સામાન્ય હેતુ રજિસ્ટરો
- **Program Counter:** આગળના instruction નું address ધરાવે છે
- **Stack Pointer:** મેમરીમાં stack ના ટોપને પોઇન્ટ કરે છે
- **Control Unit:** પ્રોસેસરના એકંદર ઓપરેશનને કંટ્રોલ કરે છે

## મેમરી ટ્રીક

## પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 ગુણ]

8085 માઈક્રોપોસેસરનો પીન ડાયાગ્રામ દોરો અને કોઈ પણ 4 પીન સમજાવો.

## જવાબ

8085 PIN DIAGRAM			
X1	1	+-----+ 40	Vcc
X2	2		39 HOLD
RESET	3		38 HLDA
SOD	4		37 CLK(OUT)
SID	5	8085	36 RESET IN
TRAP	6		35 READY
RST7.5	7		34 IO/M
RST6.5	8		33 S1
RST5.5	9		32 RD
INTR	10		31 WR
INTA	11		30 ALE
AD0-7	12-19		23-29 A8-A15
Vss	20	+-----+	21 A15-A8

## પીન સમજાવદ:

- **ALE (Pin 30):** Address Latch Enable - multiplexed bus પર address અલગ કરે છે
- **RD (Pin 32):** Read control signal - active low, read operation દર્શાવે છે
- **WR (Pin 31):** Write control signal - active low, write operation દર્શાવે છે
- **RESET (Pin 36):** Reset input - low થાય ત્યારે processor initialize કરે છે

## મેમરી ટ્રીક

"ARWA - ALE, Read, Write, rAset"

### પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

વ્યાખ્યા આપો: (1) Opcode (2) Operand

#### જવાબ

વ્યાખ્યાઓ:

- **Opcode:** Operation Code - કરવાનું operation સ્પષ્ટ કરે છે (ADD, MOV, JMP)
- **Operand:** જે ડેટા અથવા address પર operation કરવાનું છે

ઉદાહરણ:

```

1 MOV A, B
|   |   |
2   |   +-- Operand 2 (Source)
3   |   +-- Operand 1 (Destination)
4   +-- Opcode
5

```

## મેમરી ટ્રીક

"OO - Operation + Operand"

### પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

RISC અને CISC વચ્ચે તફાવત આપો.

#### જવાબ

લક્ષણ	RISC	CISC
<b>Instructions</b>	સરળ, fixed format	જાટિય, variable format
<b>Execution</b>	Single cycle execution	Multiple cycle execution
<b>Addressing</b>	થોડા addressing modes	ધરણી addressing modes
<b>Memory</b>	Load/Store architecture	Memory-to-memory operations
<b>Compiler</b>	જાટિય compiler design	સરળ compiler design

મુખ્ય મુદ્દાઓ:

- **RISC:** Reduced Instruction Set Computer - સરળ, ઝડપી
- **CISC:** Complex Instruction Set Computer - feature rich

## મેમરી ટ્રીક

"RISC is SLIM - Simple, Load-store, Instruction reduced, Memory efficient"

### પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

Von-Neumann અને Harvard Architecture વચ્ચે તફાવત આપો.



#### જવાબ

લક્ષણ	Von-Neumann	Harvard
<b>Memory</b>	data અને instructions માટે single memory	data અને instructions માટે અલગ memory
<b>Bus Structure</b>	Single bus system	Dual bus system

Access  
Cost  
Speed  
Examples

data અને instructions ને sequential access  
ઓછી કિંમત  
bus conflicts કારણે ધીમું  
8085, સામાન્ય computers

simultaneous access શક્ય  
વધુ કિંમત  
parallel access કારણે ઝડપી  
8051, DSP processors



### મેમરી ટ્રીક

“VH - Von has one bus, Harvard has two”

## પ્રશ્ન 2(અ) OR [3 ગુણ]

વ્યાખ્યા આપો: (1) T-State (2) Instruction Cycle (3) Machine Cycle

### જવાબ

#### વ્યાખ્યાઓ:

- **T-State:** Time state - મૂળભૂત timing unit, એક clock period
- **Instruction Cycle:** એક instruction નું સંપૂર્ણ execution
- **Machine Cycle:** એક memory operation માટે જરૂરી T-states નું જુથ

#### સંબંધ:

- 1 Instruction Cycle = Multiple Machine Cycles
- 2 Machine Cycle = Multiple T-States (3-6 T-states)


### મેમરી ટ્રીક

“TIM - T-state, Instruction cycle, Machine cycle”

## પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 ગુણ]

8085 ના Address અને Data Bus નું De-Multiplexing સમજાવો.

## જવાબ



### પ્રક્રિયા:

- Step 1: T1 દરમિયાન, AD0-AD7 માટે lower 8-bit address હોય છે
- Step 2: ALE high થાય છે, external latch માટે address latch થાય છે
- Step 3: બાકીના T-states માટે AD0-AD7 data bus બને છે

### જરૂરી ઘટકો:

- 74LS373: Address latching માટે Octal latch IC
- ALE: Timing માટે Address Latch Enable signal

## મેમરી ટ્રીક

“LAD - Latch Address with Data separation”

## પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 ગુણ]

8085 નો Flag Register દોરો અને સમજાવો.

## જવાબ

1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
2	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3	S   Z   X   AC   X   P   X   CY							
4	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

### Flag વર્ણન:

- CY (D0): Carry flag - carry આવે ત્યારે set થાય છે
- P (D2): Parity flag - even parity માટે set થાય છે
- AC (D4): Auxiliary carry - BCD operations માટે set થાય છે
- Z (D6): Zero flag - પરિણામ zero હોય ત્યારે set થાય છે
- S (D7): Sign flag - પરિણામ negative હોય ત્યારે set થાય છે

### Flag Operations:

- Conditional Jumps: Flag status પર આધારિત (JZ, JC, JP)
- Arithmetic Results: ALU operations પછી automatically update થાય છે

## મેમરી ટ્રીક

“SZAPC - Sign, Zero, Auxiliary, Parity, Carry”

## પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

SFR એટલે શું? કોઈ પણ ત્રણ SFR ની ચાદી બનાવો.

## જવાબ

SFR વાખ્યા: Special Function Register - microcontroller માં વિશિષ્ટ કાર્યો સાથે dedicated registers

ત્રણ SFRs:

- ACC (E0H): Accumulator register
- PSW (D0H): Program Status Word
- SP (81H): Stack Pointer register

લાક્ષણીકરિતાઓ:

- Address Range: Internal RAM માં 80H થી FFH
- Bit Addressable: કેટલાક SFRs individual bit access આપે છે
- Function Specific: દરેકનું dedicated hardware function હોય છે

## મેમરી ટ્રીક

"APS - ACC, PSW, Stack Pointer"

## પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

Program Counter (PC) અને Data Pointer (DPTR) Register સમજાવો.

## જવાબ

Program Counter (PC):

- Size: 16-bit register
- Function: આગળના instruction નું address ધરાવે છે
- Auto-increment: Instruction fetch પછી automatically increment થાય છે
- Range: 0000H થી FFFFH

Data Pointer (DPTR):

- Size: 16-bit register (DPH + DPL)
- Function: External data memory locations ને point કરે છે
- Usage: External memory access માટે MOVX instructions સાથે વપરાય છે
- Components: DPH (83H) અને DPL (82H)

1	PC:	+-----+-----+
2		PCH   PCL   16-bit
3		+-----+-----+
4		
5	DPTR:	+-----+-----+
6		DPH   DPL   16-bit
7		+-----+-----+
8		83H   82H

## મેમરી ટ્રીક

"PD - PC Points to Program, DPTR Points to Data"

## પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

8051 નું આર્કિટેક્ચર દોરો અને સમજાવો.





### આકિટેક્ચર ઘટકો:

- CPU: Accumulator અને B register સાથે 8-bit ALU
- Memory: 4KB internal ROM, 128B internal RAM
- I/O Ports: ચાર 8-bit bidirectional ports (P0-P3)
- Timers: એ 16-bit timers/counters (T0, T1)
- Serial Port: Communication માટે full duplex UART
- Interrupts: Priority levels સાથે 5 interrupt sources

### વિશેષ લક્ષણો:

- Boolean Processor: Bit manipulation capabilities
- Addressing Modes: 8 અલગ addressing modes
- Power Management: Idle અને power-down modes

### મેમરી ટ્રીક

“MIPTIS - Memory, I/O, Processor, Timers, Interrupts, Serial”

## પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 ગુણ]


8051 ની નીચેની પીન સમજાવો: (1) ALE (2) PSEN (3) XTAL1 & XTAL2

### જવાબ

#### પીન કાર્યો:

- **ALE (Pin 30):** Address Latch Enable
  - Lower address byte latch કરવા માટે output pulse
  - Oscillator frequency ના 1/6 પર active high signal
- **PSEN (Pin 29):** Program Store Enable
  - External program memory read માટે active low output
  - External EPROM ના OE pin સાથે જોડાય છે
- **XTAL1 & XTAL2 (Pins 19, 18):** Crystal connections
  - Clock generation માટે external crystal જોડાય છે
  - સામાન્ય frequency: 11.0592 MHz અથવા 12 MHz

1 Crystal Oscillator Connection:



### મેમરી ટ્રીક

“APX - ALE latches Address, PSEN enables Program, XTAL generates clock”

## પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 ગુણ]

8051 માઈક્રોલસ્નું આંતરિક RAM ઓર્ગાનાઇઝેશન સમજાવો.

### જવાબ

```

1 8051 Internal RAM Organization (128 Bytes)
2
3   7FH +-----+
4   |     General Purpose     |
5   |     Scratch Pad Area    |  78H-7FH (8 bytes)
6   78H +-----+
7   |     General Purpose     |
8   |                         |  30H-77H (72 bytes)

```

9		Data Memory	
0	30H	+-----+	
1		Bank 3 (R0-R7)	18H-1FH
2	20H	+-----+	
3		Bank 2 (R0-R7)	10H-17H
4	18H	+-----+	
5		Bank 1 (R0-R7)	08H-0FH
6	10H	+-----+	
7		Bank 0 (R0-R7)	00H-07H
8	08H	+-----+	
9		Default Register Bank	
20	00H	+-----+	

#### RAM વિભાગો:

- **Register Banks:** 4 banks  $\times$  8 registers ( $00H - 1FH$ )
- **Bit Addressable:** Individual bit access સાથે 16 bytes (20H-2FH)
- **General Purpose:** User data માટે 80 bytes (30H-7FH)
- **Stack Area:** સામાન્યતે 08H થી ઉપર શરૂ થાય છે

#### Addressing:

- **Direct:** વાસ્તવિક address વાપરીને (MOV 30H, A)
- **Indirect:** Register pointer વાપરીને (MOV @R0, A)

#### મેમરી ટ્રીક

"RBGS - Register banks, Bit addressable, General purpose, Stack"

### પ્રશ્ન 3(ક) OR [7 ચુણા]

8051 નો પીન ડાયાગ્રામ દોરો અને કોઈ પણ 4 પીન સમજાવો.

#### જવાબ

8051 PIN DIAGRAM

3	P1.0	1	+-----+ 40	Vcc
4	P1.1	2	39	P0.0/AD0
5	P1.2	3	38	P0.1/AD1
6	P1.3	4	37	P0.2/AD2
7	P1.4	5	8051   36	P0.3/AD3
8	P1.5	6	35	P0.4/AD4
9	P1.6	7	34	P0.5/AD5
10	P1.7	8	33	P0.6/AD6
11	RESET	9	32	P0.7/AD7
12	P3.0/RXD	10	31	EA/VPP
13	P3.1/TXD	11	30	ALE/PROG
14	P3.2/INT0	12	29	PSEN
15	P3.3/INT1	13	28	P2.7/A15
16	P3.4/T0	14	27	P2.6/A14
17	P3.5/T1	15	26	P2.5/A13
18	P3.6/WR	16	25	P2.4/A12
19	P3.7/RD	17	24	P2.3/A11
20	XTAL2	18	23	P2.2/A10
21	XTAL1	19	22	P2.1/A9
22	VSS	20+-----+ 21		P2.0/A8

#### પીન સમજાવટ:

- **RESET (Pin 9):** Reset input - Active high, microcontroller initialize કરે છે
- **EA/VPP (Pin 31):** External Access - Program memory selection control કરે છે
- **P0 (Pins 32-39):** Port 0 - External memory માટે multiplexed address/data bus
- **P2 (Pins 21-28):** Port 2 - External memory માટે high-order address bus

## મેમરી ટ્રીક

“REPP - REset, External Access, Port 0, Port 2”

### પ્રશ્ન 4(અ) [3 ગુણ]

R0 રજિસ્ટરમાં સ્ટોર થયેલ ડેટાને R1 રજિસ્ટરમાં સ્ટોર થયેલ ડેટા સાથે ગુણાકાર કરો અને પરિણામ R2 રજિસ્ટરમાં(LSB) અને R3 રજિસ્ટરમાં(MSB) સ્ટોર કરવાનો પ્રોગ્રામ લખો.

#### જવાબ

```

1 ORG 0000H
2 MOV R0, #05H      ;
3 MOV R1, #03H      ;
4 MOV A, R0          ; R0    accumulator
5 MOV B, R1          ; R1    B register
6 MUL AB            ; A      B
7 MOV R2, A          ; LSB    R2
8 MOV R3, B          ; MSB    R3
9 END

```

#### પ્રોગ્રામ ફુલો:

- Operands લોડ કરો R0 અને R1 માં
- ટ્રાન્સફર કરો ગુણાકાર માટે A અને B registers માં
- Execute કરો MUL AB instruction
- સ્ટોર કરો 16-bit પરિણામ (A=LSB, B=MSB)

#### પરિણામ સ્ટોરેજ:

- R2: Product ના lower 8 bits
- R3: Product ના upper 8 bits

## મેમરી ટ્રીક

“LTSE - Load, Transfer, multiply, Store result”

### પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

ડેટા ટ્રાન્સફર ઇન્સ્ટ્રક્શનની ચારી આપો. કોઈ પણ બે ડેટા ટ્રાન્સફર ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.

#### જવાબ

#### ડેટા ટ્રાન્સફર ઇન્સ્ટ્રક્શન:

Instruction	કાર્ય
MOV	Registers/memory વચ્ચે data move કરે છે
MOVX	External memory થી data move કરે છે
MOVC	Code byte ને accumulator માં move કરે છે
PUSH	Data ને stack પર push કરે છે
POP	Stack માંથી data pop કરે છે
XCH	Accumulator સાથે register exchange કરે છે
XCHD	Lower nibble exchange કરે છે

## વિગતવાર ઉદાહરણો:

### 1. MOV Instruction:

```

1 MOV A, #50H      ; Immediate data 50H    accumulator
2 MOV R0, A        ; Accumulator content   R0    copy
3 MOV 30H, A       ; Accumulator content   address 30H

```

### 2. PUSH/POP Instructions:

```

1 PUSH ACC        ; Accumulator    stack    push
2 PUSH OOH        ; R0 content     stack    push
3 POP 01H         ; Stack content   R1    pop
4 POP ACC         ; Stack content   accumulator    pop

```

## મેમરી ટ્રીક

“Move Makes Programs Possible - MOV, MOVX, PUSH, POP”

## પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

8051 ના એડ્રેસિંગ મોડ્યુલને વ્યાખ્યાયિત કરો અને સમજાવો.

### જવાબ

#### 8051 એડ્રેસિંગ મોડ્યુલ:

મોડ	વર્ણન	ઉદાહરણ	ઉપયોગ
Immediate	Data instruction નો ભાગ છે	MOV A, #50H	સ્થિર મૂલ્યો
Register	Register નો સીધો ઉપયોગ	MOV A, R0	જડપી access
Direct	સીધું address વાપરે છે	MOV A, 30H	RAM locations
Indirect	Register ને pointer તરીકે વાપરે છે	MOV A, @R0	Dynamic addressing
Indexed	Base + offset addressing	MOVC A, @A+DPTR	Table lookup
Relative	PC + offset	SJMP LOOP	Branch instructions
Absolute	Direct jump address	LJMP 1000H	Long jumps
Bit	Individual bit access	SETB P1.0	Control operations

## વિગતવાર ઉદાહરણો:

```

1 ; Immediate Addressing
2 MOV A, #25H          ; 25H  A
3
4 ; Register Addressing
5 MOV A, R1            ; R1  A  copy
6
7 ; Direct Addressing
8 MOV A, 40H           ; Address 40H
9
10 ; Indirect Addressing
11 MOV R0, #40H         ; R0 40H  point
12 MOV A, @R0           ; R0  pointed address
13
14 ; Indexed Addressing
15 MOV DPTR, #TABLE    ; Table  point
16 MOV A, #02H           ; Index value
17 MOVC A, @A+DPTR     ; TABLE+2

```

## મેમરી ટ્રીક

“IRIDRAB - Immediate, Register, Indirect, Direct, Relative, Absolute, Bit”

## પ્રશ્ન 4(અ) OR [3 ગુણ]

R0 રજિસ્ટરમાં સ્ટોર થયેલ ડેટાનું 2's Complement શોધવાનો પ્રોગ્રામ લખો.

### જવાબ

```

1 ORG 0000H
2 MOV R0, #85H      ;
3 MOV A, R0          ; accumulator copy
4 CPL A              ; bits complement (1's complement)
5 INC A              ; 2's complement 1
6 MOV R1, A          ;       R1
7 END

```

### Algorithm:

- Step 1: R0 માંથી ડેટાને accumulator માં લોડ કરો
- Step 2: CPL A વાપરીને બધા bits complement કરો
- Step 3: 2's complement માટે INC A વાપરીને 1 ઉમેરો
- Step 4: પરિણામ પાછું સ્ટોર કરો

### ચકાસણી:

```

1 : 85H = 10000101B
2 1's Comp: 7AH = 01111010B
3 2's Comp: 7BH = 01111011B

```

### મેમરી ટ્રીક

“CCI - Complement, aCd 1, Include result”

## પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 ગુણ]

લોજિકલ ઇન્સ્ટ્રુક્શનની યાદી આપો. કોઈ પણ બે લોજિકલ ઇન્સ્ટ્રુક્શન ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.

### જવાબ

#### લોજિકલ ઇન્સ્ટ્રુક્શન:

Instruction	કાર્ય
ANL	Logical AND operation
ORL	Logical OR operation
XRL	Logical XOR operation
CPL	Complement operation
RL/RLC	Rotate left
RR/RRC	Rotate right
SWAP	Swap nibbles

## વિગતવાર ઉદાહરણો:

### 1. ANL (AND Logic):

```

1 MOV A, #0FOH      ; A = 11110000B
2 ANL A, #OAAH      ; 10101010B AND
3 ;
4
5 A = 10100000B = AOH

```

ઉપયોગ: વિશિષ્ટ bits masking, અનચાહતા bits clear કરવા

### 2. ORL (OR Logic):

```

1 MOV A, #0FOH      ; A = 11110000B
2 ORL A, #0OFH      ; 00001111B OR
3 ;
4
5 A = 11111111B = FFH

```

ઉપયોગ: વિશિષ્ટ bits setting, bit patterns combine કરવા

## મેમરી ટ્રીક

``AXOR - AND masks, XOR toggles, OR sets, Rotate shifts''

## પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 ગુણ]

નીચેની ઇન્સ્ટ્રક્શન સમજાવો: (1)ADDC (2) INC (3) DEC (4) JZ (5) SUBB (6) NOP (7) RET

### જવાબ

#### ઇન્સ્ટ્રક્શન સમજાવટ:

##### 1. ADDC (Add with Carry):

```

1 MOV A, #80H
2 ADDC A, #90H      ; A = A + 90H + Carry flag

```

કાર્ય: Source, destination, અને carry flag ઉમેરે છે

##### 2. INC (Increment):

```

1 INC A            ; A = A + 1
2 INC R0           ; R0 = R0 + 1
3 INC 30H          ; (30H) = (30H) + 1

```

કાર્ય: Operand માં 1 વધારે છે

##### 3. DEC (Decrement):

```

1 DEC A            ; A = A - 1
2 DEC R1           ; R1 = R1 - 1
3 DEC 40H          ; (40H) = (40H) - 1

```

કાર્ય: Operand માંથી 1 ઓછું કરે છે

##### 4. JZ (Jump on Zero):

```

1 DEC A
2 JZ ZERO_LABEL   ; A = 0      jump

```

કાર્ય: Zero flag set હોય ત્યારે conditional jump

##### 5. SUBB (Subtract with Borrow):

```

1 MOV A, #50H
2 SUBB A, #30H      ; A = A - 30H - Carry flag

```

કાર્ય: Accumulator માંથી source અને carry ઓછું કરે છે

##### 6. NOP (No Operation):

```

1 NOP             ; , 1 cycle

```

કાર્ય: Timing delay આપે છે, placeholder

#### 7. RET (Return):

```
1 CALL SUBROUTINE  
2 ...  
3 SUBROUTINE:  
4     MOV A, #10H  
5     RET          ; Caller
```

કાર્ય: Subroutine માંથી calling address પર પાછા જાય છે

#### મેમરી ટ્રીક

“AIDS NR - Add, Increment, Decrement, Subtract, No-op, Return”

### પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

DJNZ અને CJNE ઇન્સ્ટ્રક્શન ચોંગ ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.

#### જવાબ

##### DJNZ (Decrement and Jump if Not Zero):

```
1 MOV R0, #05H           ; Counter initialize  
2 LOOP:  
3     MOV A, #00H         ; operation  
4     DJNZ R0, LOOP      ; R0      , zero      jump
```

કાર્ય: Decrement અને conditional jump operations combine કરે છે

##### CJNE (Compare and Jump if Not Equal):

```
1 MOV A, #30H  
2 CJNE A, #30H, NOT_EQUAL ; A 30H compare  
3 MOV R0, #01H             ; Equal case  
4 SJMP CONTINUE  
5 NOT_EQUAL:  
6     MOV R0, #00H         ; Not equal case  
7 CONTINUE:
```

કાર્ય: એ operands compare કરે છે અને સમાન નથી તો jump કરે છે

#### ઉપયોગો:

- DJNZ: Loop control, counting operations
- CJNE: Decision making, condition checking

#### મેમરી ટ્રીક

“DC - Decrement count, Compare jump”

### પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

ટાઈમર 0 નો ઉપયોગ કરી 30 મિલી સેક્ઝન્ડનો ટાઈમ ડિલે જનરેટ કરવા માટે એસેમ્બલી પ્રોગ્રામ બનાવો. કિસ્ટલ ફિક્વન્સી 12 મેગા હર્ટ્ઝ ગણતરીમાં લેવો.

#### જવાબ

```
1 ORG 0000H  
2 MAIN:  
3     CALL DELAY_30MS      ; 30ms delay call  
4     SJMP MAIN            ; Repeat  
5  
6 DELAY_30MS:  
7     MOV TMOD, #01H        ; Timer 0, Mode 1 (16-bit)  
8     MOV TH0, #8AH          ; 30ms    high byte
```

```

9 MOV TLO, #23H      ; Low byte
0  SETB TR0          ; Timer 0 start
1  WAIT:
2   JNB TFO, WAIT    ; Timer overflow
3   CLR TR0          ; Timer stop
4   CLR TFO          ; Timer flag clear
5   RET
6 END

```

### 30ms delay માટે ગણતરી:

```

1 Crystal Frequency = 12 MHz
2 Machine Cycle = 12/12 MHz = 1 µs
3 30ms = 30,000 µs = 30,000 machine cycles
4
5 Timer Count = 65536 - 30000 = 35536 = 8A23H
6 TH0 = 8AH, TL0 = 23H

```

### Timer Configuration:

- TMOD: Timer mode register configuration
- TH0/TLO: Timer 0 high/low byte registers
- TR0: Timer 0 run control bit
- TF0: Timer 0 overflow flag

### મેમરી ટ્રીક

“CLSW - Calculate, Load, Start, Wait”

## પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

8051 માઇકોકોલર સાથે LCD નો ઇન્ટરફેસિંગ ડાયાગ્રામ દોરો અને ઇન્ટરફેસિંગ માટે જરૂરી LCD ની તમામ પીનો સમજાવો.

### જવાબ

```

1 8051 to LCD Interfacing (4-bit mode)
2
3 8051           16x2 LCD
4  -----
5 P2.7 -----> D7  (Pin 14)
6 P2.6 -----> D6  (Pin 13)
7 P2.5 -----> D5  (Pin 12)
8 P2.4 -----> D4  (Pin 11)
9
0  P1.2 -----> EN  (Pin 6)
1  P1.1 -----> RW  (Pin 5)
2  P1.0 -----> RS  (Pin 4)
3
4  +5V  -----> VCC (Pin 2)
5  GND  -----> VSS (Pin 1)
6  GND  -----> VEE (Pin 3) [Contrast]

```

### LCD પીન કાર્યો:

- RS (Pin 4): Register Select - 0=Command, 1=Data
- RW (Pin 5): Read/Write - 0=Write, 1=Read
- EN (Pin 6): Enable - Data transfer માટે high to low pulse
- D4-D7 (Pins 11-14): Commands/data માટે 4-bit data lines

### ઇન્ટરફેસ જરૂરિયાતો:

- Power Supply: VCC=+5V, VSS=GND, VEE=Contrast control
- Control Lines: LCD control માટે 3 pins (RS, RW, EN)
- Data Lines: 4-bit mode operation માટે 4 pins (D4-D7)

### મૂળભૂત LCD Commands:

- 0x38: Function set (8-bit, 2 lines)

- 0x0E: Display ON, cursor ON
- 0x01: Clear display
- 0x80: Set cursor to first line

### મેમરી ટ્રીક

"REED - RS selects, RW reads, EN enables, Data transfers"

## પ્રશ્ન 5(અ) OR [3 ગુણ]

65H મેમરી લોકેશન પર સ્ટોર થયેલ ડેટાનું 75H મેમરી લોકેશન પર સ્ટોર થયેલ ડેટા સાથે OR ઓપરેશન કરો અને પરિણામ R6 રજિસ્ટરમાં સ્ટોર કરવાનો પ્રોગ્રામ લખો.

### જવાબ

```

1 ORG 0000H
2 MOV 65H, #0FOH      ; 65H
3 MOV 75H, #0AAH      ; 75H
4
5 MOV A, 65H          ; 65H      accumulator
6 ORL A, 75H          ; 75H      OR
7 MOV R6, A           ;       R6 register
8 END

```

### ઓપરેશન વિગતો:

- **Load:** Memory location 65H માંથી પહેલો operand
- **OR:** 75H પરના બીજા operand સાથે logical OR કરો
- **Store:** પરિણામ R6 register માં

### ઉદાહરણ ગણતરી:

```

1 65H      : FOH = 11110000B
2 75H      : AAH = 10101010B
3 OR       : FAH = 11111010B

```

### મેમરી ટ્રીક

"LOS - Load, OR, Store result"

## પ્રશ્ન 5(બ) OR [4 ગુણ]

P1.3 પર 2 કિલો હર્ટ્ઝનો સ્કવેર વેવ જનરેટ કરવા માટે એસેમ્બલી પ્રોગ્રામ લખો. ફિસ્ટલ ફિક્કવન્સી 11.0592 મેગા હર્ટ્ઝ ગણતરીમાં લેવી.

### જવાબ

```

1 ORG 0000H
2 MAIN:
3   SETB P1.3        ; P1.3  high
4   CALL DELAY_250US  ;      period  delay
5   CLR P1.3         ; P1.3  low
6   CALL DELAY_250US  ;      period  delay
7   SJMP MAIN        ;      repeat
8
9 DELAY_250US:
10  MOV TMOD, #01H    ; Timer 0, Mode 1
11  MOV TH0, #0FEH    ; High byte
12  MOV TL0, #0CBH    ; Low byte
13  SETB TR0         ; Timer 0 start
14
15 WAIT:
16  JNB TFO, WAIT    ; Overflow
17  CLR TR0          ; Timer stop
18  CLR TFO          ; Flag clear

```

```
8     RET  
9 END
```

### 2KHz Square Wave માટે ગણતરી:

```
1 Frequency = 2KHz, Period = 500µs  
2 Half Period = 250µs  
3  
4 Crystal = 11.0592 MHz  
5 Machine Cycle = 11.0592/12 = 0.921 MHz = 1.085µs  
6  
7 Timer Count = 250µs / 1.085µs = 230 cycles  
8 Timer Value = 65536 - 230 = 65306 = FECBH  
9 TH0 = FEH, TL0 = CBH
```

### Square Wave Generation:

- **High Period:** Pin high કરો, 250µs રાહ જુઓ
- **Low Period:** Pin low કરો, 250µs રાહ જુઓ
- **Frequency:**  $1/(250\mu s + 250\mu s) = 2\text{ KHz}$

### મેમરી ટ્રીક

``SCDW - Set high, Clear low, Delay, Wait''

### પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 ગુણ]

8051 માઇકોક્રોલર સાથે 7-Segment ડિસ્પ્લેનો ઇન્ટરફેસિંગ દોરો અને સમજાવો.

### જવાબ

```
1 8051 to 7-Segment Display Interfacing  
2  
3 8051 Port 1           7-Segment Display  
4 -----  
5 P1.0 ----[R]----> a (Pin 7)  
6 P1.1 ----[R]----> b (Pin 6)      aaaa  
7 P1.2 ----[R]----> c (Pin 4)      f      b  
8 P1.3 ----[R]----> d (Pin 2)      f      b  
9 P1.4 ----[R]----> e (Pin 1)      gggg  
10 P1.5 ----[R]----> f (Pin 9)     e      c  
11 P1.6 ----[R]----> g (Pin 10)    e      c  
12 P1.7 ----[R]----> dp (Pin 5)    dddd dp  
13  
14 [R] = Current limiting resistor Ω(330)  
15  
16 For Common Cathode:  
17 Common pin (Pin 3,8) ---> GND  
18  
19 For Common Anode:  
20 Common pin (Pin 3,8) ---> +5V
```

### ડિસ્પ્લે કોન્ફિગરેશન:

અક્ષર	Common Cathode કોડ	Common Anode કોડ
0	3FH	C0H
1	06H	F9H
2	5BH	A4H
3	4FH	B0H
4	66H	99H
5	6DH	92H
6	7DH	82H
7	07H	F8H
8	7FH	80H

**નમૂળા પ્રોગ્રામ:**

```

1 ORG 0000H
2 MOV DPTR, #DIGIT_TABLE ; Lookup table point
3 MOV A, #05H ; 5
4 MOVC A, @A+DPTR ; 7-segment
5 MOV P1, A ; Display
6 SJMP $ ; 

7
8 DIGIT_TABLE:
9 DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H ; 0,1,2,3,4
0 DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ; 5,6,7,8,9
1 END

```

**ઇન્ટરફેસ ઘટકો:**

- **Current Limiting Resistors:** LED current મર્યાદિત કરવા 330Ω
- **Common Connection:** GND ને cathode અથવા +5V ને anode
- **Data Lines:** Segments a-g અને decimal point માટે 8 bits

**મલ્ટિપ્લેક્ચર માટે Multiplexing:**

- **Digit Select:** Digit selection માટે વધારાના pins
- **Time Division:** Digits વચ્ચે જડપથી switch કરવું
- **Persistence of Vision:** એકસાથે display નો ભ્રમ બનાવે છે

**મેમરી ટ્રીક**

“CRAM - Common connection, Resistors limit, Address segments, Multiplex digits”