પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

ચાર માઇક્રોવેવ આવર્તન બેન્ડની તેમની આવર્ત શ્રેણી સાથે અને તેનાં ઉપયોગો સાથેની સૂચી બનાવો.

જવાબ:

બેન્ડ	આવર્તન શ્રેણી	ઉપયોગો
L-band	1-2 GHz	GPS, Mobile communication
S-band	2-4 GHz	WiFi, Bluetooth, Radar
C-band	4-8 GHz	Satellite communication
X-band	8-12 GHz	Military radar, Weather radar

મેમરી ટ્રીક: "Little Satellites Communicate eXcellently"

પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]


એક જ સ્ટ્બનો ઉપયોગ કરીને impedance matching ની પ્રક્રિયા સમજાવો.

જવાબ:

Single stub matching એ short-circuited stub વડે reflection દૂર કરવાની પદ્ધતિ છે.

પ્રક્રિયા:

- **Stub લંબાઈ**: Reactive impedance પ્રદાન કરે છે
- **Stub સ્થાન**: Load થી Smith chart વડે ગણવામાં આવે છે
- Matching condition: Real part = Z₀, imaginary part = 0



મેમરી ટ્રીક: "Stub Positioned for Perfect Matching"

પ્રશ્ન 1(ક) [7 ગુણ]

લોસલેસ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો અને બે વાયર ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે સામાન્ય સમીકરણ મેળવો.

જવાબ:

લોસલેસ લાઇનની લાક્ષણિકતાઓ:

• รìย์ power loss नथी: R = 0, G = 0

• સ્થિર amplitude: કોઈ attenuation નથી

• માત્ર phase delay: સિગ્નલ delayed પણ weakened નથી

• Standing wave pattern: Reflections ને કારણે બને છે

સામાન્ય સમીકરણો:

Voltage भा2: $V(z) = V_+e^{-\gamma z} + V_-e^{-\gamma z}$

Current भाटे: $I(z) = (V_{+}/Z_{0})e^{-(-\gamma z)} - (V_{-}/Z_{0})e^{-(\gamma z)}$

જ્યાં:

- $\gamma = \alpha + j\beta$ (propagation constant)
- $Z_0 = \sqrt{(L/C)}$ (characteristic impedance)
- Lossless line มเล้: $\alpha = 0$, $\gamma = j\beta$

મેમરી ટ્રીક: "Lossless Lines Love Low Loss"

પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 ગુણ]

સ્થાયી તરંગ વ્યાખ્યાયિત કરો. શોર્ટ સર્કિટ અને ઓપન સર્કિટ લાઇન માટે સ્ટેન્ડિંગ વેવ પેટર્ન દોરો અને સમજાવો.

જવાબ:


Standing Wave: આગળ અને પરાવર્તિત તરંગોના constructive અને destructive interference થી બનતો સ્થિર pattern.

Short Circuit Line:

- Current maximum short circuit ฯะ
- Voltage minimum short circuit પર
- **Minima વચ્ચેનું અંતર**: λ/2

Open Circuit Line:

- Voltage maximum open circuit પર
- Current minimum open circuit ฯะ
- **Maxima વચ્ચેનું અંતર**: λ/2




મેમરી ટ્રીક: "Short Circuits Current, Open Circuits Voltage"

પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

મેજિક TEE ની કામગીરી દોરો અને સમજાવો.

જવાબ:

Magic TEE એ E-plane અને H-plane tees ને મિલાવીને બનાવેલ **ચાર પોર્ટ** વાળી device છે જે opposite ports વચ્ચે isolation આપે છે.



કામગીરી:

- E-arm અને H-arm: એકબીજાથી isolated રહે છે
- **Sum port**: Collinear arms ના signals ને add કરે છે
- **Difference port**: Signals ને subtract ຣ_ີ છે

મેમરી ટ્રીક: "Magic Tee Mixes Modes"

પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

હાયબ્રિડ રિંગની કામગીરી સમજાવો.

જવાબ:

Hybrid Ring એ **ચાર પોર્ટ** વાળી **ગોળાકાર waveguide** છે જે power division અને isolation માટે વપરાય છે.

બાંધકામ:

• Ring circumference: 1.5λ

• **Port spacing**: Adjacent ports વચ્ચે λ/4

• **Matched impedance**: દરેક port Z₀ સાથે matched

કામગીરી:

• Power splitting: Input બે output ports વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચાય છે

• **Isolation**: Opposite ports isolated રહે છે

• Phase difference: Output ports વચ્ચે 180°

મેમરી ટ્રીક: "Ring Runs Round for Power Sharing"


પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

"સર્ક્યુલેટર" ના બાંધકામ અને કાર્યસિદ્ધાંત સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનોની સૂચિ બનાવો.

જવાબ:

លាំខែទាអ:

- ત્રણ પોર્ટ device ferrite material સાથે
- Permanent magnet magnetic field બનાવે છે
- Y-junction waveguide structure



કાર્યસિદ્ધાંત:

- Faraday rotation: Magnetic field wave polarization ને rotate ຣ ຂ છે
- Unidirectional flow: Power માત્ર એક દિશામાં વહે છે
- Non-reciprocal: વિરુદ્ધ દિશાઓ માટે અલગ behavior

ઉપયોગો:

• **Radar systems**: Transmitter ને receiver થી isolate કરે છે

• Communication: TX/RX หเร้ antenna sharing

• **Microwave amplifiers**: Feedback અટકાવે છે

મેમરી ટ્રીક: "Circulator Circles Clockwise Continuously"

પ્રશ્ન 2(અ) OR [3 ગુણ]

લંબચોરસ વેવગાઇડ અને ગોળાઇવાળું વેવગાઇડની તુલના કરો.

જવાબ:

પેરામીટર	લંબચોરસ	ગોળાકાર
Cross-section	Rectangle	Circle
Dominant mode	TE ₁₀	TE ₁₁
Cutoff frequency	સરળ calculation	જટિલ calculation
Manufacturing	સરળ	મધ્યમ
Power handling	ઓછી	વધારે


મેમરી ટ્રીક: "Rectangles are Regular, Circles are Complex"

પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 ગુણ]

ડાયરેક્શનલ કપ્લરનું કાર્યસિદ્ધાંત દોરો અને સમજાવો.

જવાબ:

Directional Coupler forward power ને sample કરે છે અને reflected power થી isolation આપે છે.



કામગીરી:

- Coupling factor: Extract થતી power નક્કી કરે છે (10-20 dB સામાન્ય)
- **Directivity**: Forward ને reverse power થી isolate કરે છે
- Insertion loss: Main line ні minimal loss

પેરામીટર્સ:

- C = 10 log(P₁/P₃) (Coupling factor)
- $D = 10 log(P_3/P_4)$ (Directivity)

મેમરી ટ્રીક: "Coupler Couples Carefully in Correct Direction"


પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 ગુણ]

"Travelling Wave Tube" ના બાંધકામ અને કાર્યસિદ્ધાંત સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનોની સૂચિ બનાવો.

જવાબ:

બાંઘકામ:

- Electron gun: Electron beam emit နှင့် છે
- Helix structure: RF wave ਜੇ slow sਦੇ છੇ
- Magnetic focusing: Beam ને focused રાખે છે



કાર્યસિદ્ધાંત:

- **Velocity synchronization**: Electron velocity ≈ RF wave velocity
- Energy transfer: Electrons RF wave ને energy આપે છે
- Continuous interaction: સંપૂર્ણ helix length પર

ઉપયોગો:

- Satellite communication: High power amplification
- Radar transmitters: High gain amplification
- Electronic warfare: Jamming systems

મેમરી ટ્રીક: "TWT Transfers Tremendous power Through Travel"

પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

ઉચ્ચ VSWR માપન માટે પરોક્ષ પદ્ધતિ સમજાવો.

જવાબ:

Indirect Method calibrated attenuator વાપરીને high VSWR ને measure કરે છે.

પ્રક્રિયા:

- Calibrated attenuator insert ระเ (10-20 dB)
- Reduced VSWR measure ระโ (VSWR₂)
- Actual VSWR calculate ระโ: VSWR₁ = VSWR₂ × Attenuator ratio

ફોર્મ્યુલા: VSWR_actual = VSWR_measured × 10^(Attenuation/20)

મેમરી ટ્રીક: "Indirect method uses Intermediate Attenuation"

પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

કનવેંશનલ ટ્યુબ્સની આવર્તન મર્યાદાઓ લખો અને સમજાવો.

જવાલ:

આવર્તન મર્ચાદાઓ:

- **Transit time effect**: Electron transit time significant બને છે
- Interelectrode capacitance: High frequency response limit နှင့် છે
- **Lead inductance**: Parasitic inductance gain ยะเร้ છે
- Skin effect: Current માત્ર surface પર વહે છે

અસરો:

- Reduced gain: fa કરતાં વધારે frequencies પર
- Increased noise: Shot noise ને કારણે
- Phase shift: Signal processing หi delay

ઉકેલો:

- Electrode spacing ยะเรา
- Special tube designs વાપરો

• Cavity resonators employ ระโ

મેમરી ટ્રીક: "Transit Time Troubles Traditional Tubes"

પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

એપ્લિગેટ ડાયાગ્રામ સાથે ટૂ કેવિટી ક્લીસ્ટ્રોનનું બાંધકામ અને કાર્ય સમજાવો. તેના ફાયદાઓની યાદી આપો.

જવાબ:

બાંધકામ:

• **Electron gun**: Electron beam produce કરે છે

• **Input cavity**: Beam ને velocity modulate કરે છે

• **Drift region**: Beam bunching ଥାଥ છે

• Output cavity: RF energy extract s ຂ છે

Applegate Diagram:

કામગીરી:

• **Velocity modulation**: Input cavity electron velocity vary ອ ຂ છે

• **Density modulation**: Electrons drift space માં bunch થાય છે

• **Energy extraction**: Bunched beam output cavity ને energy transfer કરે છે

ફાયદાઓ:

• High power output: ร้ะยาร kilowatts

• High efficiency: 40-60%

• Low noise: Semiconductor devices કરતાં સારી

• Stable operation: Excellent frequency stability

ਮੇਮਣੀ ਟ੍ਰੀਡ: "Klystron Kicks with Kinetic Bunching"

પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 ગુણ]

BWOનું બાંધકામ અને કાર્ય સમજાવો.

જવાબ:

BWO (Backward Wave Oscillator) backward wave interaction વાપરીને oscillation કરે છે.

બાંધકામ**:**

• **Electron gun**: Electron beam emit sè છે

• Slow wave structure: Helix અથવા coupled cavities

• **Collector**: Input end પર

• Output: Input end થી

કામગીરી:

• Backward wave: Electron beam ની વિરુદ્ધ દિશામાં travel કરે છે

• **Negative resistance**: Beam backward wave ને energy આપે છે

• Oscillation: જ્યારે gain > losses

મેમરી ટ્રીક: "BWO goes Backward While Oscillating"

પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 ગુણ]

માઇક્રોવેવ રેડિયેશનને કારણે જોખમો સમજાવો.

જવાલ:

જોખમોના પ્રકારો:

• HERP: Hazards of Electromagnetic Radiation to Personnel

• HERO: Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordnance

• HERF: Hazards of Electromagnetic Radiation to Fuel

અસરો:

• Thermal heating: High power ५२ tissue heating

• พ่เพ่า- ศูระเเศ: Cataract formation

• Reproductive effects: Fertility પર સંભવિત અસર

• Pacemaker interference: Electronic device malfunction

સુરક્ષા:

• Power density limits: < 10 mW/cm²

• Safety distances: Far field calculations

• Warning signs: Radiation hazard markers

• Personal monitors: RF exposure meters

મેમરી ટ્રીક: "Microwaves Make Multiple Medical Maladies"

પ્રશ્ન 3(ક) OR [7 ગુણ]

સુઘડ સ્કેચ સાથે મેગ્નેટ્રોનનું બાંઘકામ અને કાર્ય સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનોની સૂચિ બનાવો.

જવાબ:


બાંઘકામ:

• Circular cathode: Central hot cathode

• Cylindrical anode: Resonant cavities સાથે

• **Permanent magnet**: Axial magnetic field પ્રદાન કરે છે

• Output coupling: Loop અથવા probe



કામગીરી:

- **Electron cloud**: Interaction space માં બને છે
- Cycloid motion: E અને B fields ને કારણે
- **Resonant cavities**: Operating frequency નક્કી કરે છે
- π-mode oscillation: Alternate cavities opposite phase μi

ઉપયોગો:

• Microwave ovens: 2.45 GHz heating

• Radar systems: High power pulses

• Industrial heating: Material processing

• Medical diathermy: Therapeutic heating

મેમરી ટ્રીક: "Magnetron Makes Microwaves Magnificently"

પ્રશ્ન 4(અ) [3 ગુણ]

P-i-N ડાયોડની કામગીરી સમજાવો.

જવાબ:

P-i-N Diode માં P અને N regions વચ્ચે intrinsic layer છે, જે voltage-controlled resistor તરીકે કામ કરે છે.

બાંધકામ:

• P region: Heavily doped

• I region: Intrinsic (undoped)

• N region: Heavily doped

કામગીરી:

• **Forward bias**: Low resistance (1-10 Ω)

• **Reverse bias**: High resistance (>10 kΩ)

• **RF switch**: Microwave signals control ຣ_ີ છે

• Variable attenuator: DC bias સાથે resistance vary થાય છે

મેમરી ટ્રીક: "PIN controls Power IN Networks"

પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

સુઘડ સ્કેચ સાથે વેરેક્ટર ડાયોડના કાર્ય સમજાવો.

જવાબ:

Varactor Diode junction capacitance variation વાપરીને voltage-controlled capacitor તરીકે કામ કરે છે.



કામગીરી:

- **Reverse bias**: Junction deplete ຣ ຂ છે, capacitance ઘ ຂ છે
- Bias voltage: Capacitance value control ຣ ຂໍ છે
- Capacitance ratio: સામાન્ય રીતે 3:1 થી 10:1
- Frequency tuning: Oscillators અને filters માં વપરાય છે

ઉપયોગો:

- VCO tuning: Voltage controlled oscillators
- AFC circuits: Automatic frequency control
- Parametric amplifiers: Low noise amplification

મેમરી ટ્રીક: "Varactor Varies Capacitance with Voltage"

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

ટનલ ડાયોડનું બાંધકામ અને કાર્ય સમજાવો અને ટનલ બનાવવાની ઘટનાને વિગતવાર સમજાવો. તેની એપ્લિકેશનોની સૂચિ બનાવો.

જવાબ:

બાંધકામ:

- **Heavily doped P-N junction**: બંને બાજુ degenerately doped
- Thin junction: ~10 nm width
- Quantum tunneling: Electrons energy barrier માંથી tunnel કરે છે

Tunneling Phenomenon:

- Quantum effect: Electrons energy barrier માંથી પસાર થાય છે
- **Band overlap**: Conduction band valence band સાથે overlap કરે છે
- **Probability function**: Tunneling probability barrier width પર depend કરે છે
- **No thermal activation**: Room temperature પર થાય છે

કામગીરી:

- Forward bias 0-Vp: Current વધે છે (tunneling)
- Vp to Vv: Negative resistance region
- Beyond Vv: Normal diode operation

ઉપયોગો:

- High-speed switching: Picosecond switching
- Oscillators: Microwave frequency generation

• Amplifiers: Low noise amplification

• Memory circuits: Bistable operation

મેમરી ટ્રીક: "Tunnel Diode Tunnels Through barriers Terrifically"

પ્રશ્ન 4(અ) OR [3 ગુણ]

IMPATT ડાયોડની કામગીરીનું વર્ણન કરો.

જવાબ:

IMPATT (Impact Avalanche Transit Time) diode avalanche multiplication અને transit time delay વાપરીને oscillation કરે છે.

કામગીરી:

• **Avalanche zone**: Impact ionization carriers બનાવે છે

• **Drift zone**: Carriers constant velocity સાથે drift કરે છે

• Transit time: 180° phase shift ਸ਼ਬਮ કરે છે

• **Negative resistance**: Phase delay ને કારણે

મુખ્ય parameters:

• Breakdown voltage: સામાન્ય રીતે 20-100V

• **Efficiency**: 10-20%

• Frequency range: 1-300 GHz

મેમરી ટ્રીક: "IMPATT Impacts with Avalanche Transit Time"

પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 ગુણ]

પેરામેટ્રિક એમ્પ્લીફાયર માટે આવર્તન ઉપર અને નીચે રૂપાંતરણ સમજાવો.

જવાબ:

Parametric Amplifier time-varying reactance વાપરીને amplification અને frequency conversion કરે છે.

Up-conversion:

• Signal frequency: fs (input)

• Pump frequency: fp (ઘણી વધારે)

• Output frequency: fo = fp + fs

• Energy transfer: Pump થી signal માં

Down-conversion:

• Signal frequency: fs (input)

• Pump frequency: fp

• Output frequency: fo = fp - fs

• Mixer operation: Frequency translation

ફાયદાઓ:

• Low noise: Quantum-limited performance

• **High gain**: 20-30 dB સામાન્ય

• Wide bandwidth: કેટલાક GHz

મેમરી ટ્રીક: "Parametric Pump Provides frequency conversion Plus gain"

પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 ગુણ]

RUBY MASER ના બાંધકામ અને કાર્ય સિદ્ધાંતનું વર્ણન કરો. તેની એપ્લિકેશનોની સૂચિ બનાવો.

જવાબ:

બાંધકામ:


• Ruby crystal: Al₂O₃ lattice ні Cr³⁺ ions

• Magnetic field: Strong DC magnetic field

• Microwave cavity: Signal frequency पर resonant

• Pump source: High frequency klystron

• Cryogenic cooling: Liquid helium temperature



કાર્યસિદ્ધાંત:

• Energy levels: Cr³+ ions ને ત્રણ energy levels છે

• **Population inversion**: Pump upper level માં વધારે atoms બનાવે છે

• **Stimulated emission**: Signal photons emission trigger કરે છે

• Coherent amplification: Phase-coherent amplification

Three-level system:

• **Ground state**: E₁ (સૌથી વધારે populated)

• Intermediate state: E₂ (signal frequency)

• **Upper state**: E₃ (pump frequency)

ઉપયોગો:

• Radio astronomy: Ultra-low noise receivers

• Satellite communication: Ground station amplifiers

• Deep space communication: NASA tracking stations

• Research: Quantum electronics experiments


મેમરી ટ્રીક: "RUBY MASER Makes Amazingly Sensitive Electromagnetic Receivers"

પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

MTI RADARના કાર્યાત્મક બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ:

MTI RADAR successive echoes ની comparison કરીને moving targets detect કરે છે અને fixed targets cancel કરે છે.



Components:

• STALO: Stable Local Oscillator

• COHO: Coherent Oscillator

• **Phase detector**: Echo phases compare ອ_ີ ອີ

• Canceller: Fixed target echoes remove કરે છે

મેમરી ટ્રીક: "MTI Makes Targets Intelligible by Motion"

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

RADAR ને SONAR સાથે સરખાવો.

જવાબ:

પેરામીટર	RADAR	SONAR
Wave type	Electromagnetic	Acoustic
Medium	Air/vacuum	Water
Speed	3×10 ⁸ m/s	1500 m/s
Frequency	GHz	kHz
Range	100+ km	10-50 km
Applications	Air/space	Underwater

સામાન્ય લક્ષણો:

- Pulse-echo principle
- Range measurement
- Target detection

મેમરી ટ્રીક: "RADAR Radiates, SONAR Sounds"

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

મહત્તમ RADAR રેંજનું સમીકરણ મેળવો. મહત્તમ રડાર રેંજને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો.

જવાબ:

RADAR Range Equation:

 $R_{max} = \sqrt[4]{[(P_t \times G^2 \times \lambda^2 \times \sigma) / (64\pi^3 \times P_{min} \times L)]}$

જ્યાં:

- **P_t**: Transmitter power (W)
- **G**: Antenna gain (dimensionless)
- λ: Wavelength (m)
- σ: Target cross-section (m²)
- P_min: Minimum detectable power (W)
- L: System losses (dimensionless)

Derivation steps:

1. Power density at target: $P_t \times G/(4\pi R^2)$

2. **Power intercepted**: $\sigma \times$ Power density

3. **Power at receiver**: Intercepted power \times G/(4 π R²)

4. **P min સાથે સમાન કરો** અને R માટે solve કરો

Range ને અસર કરતા પરિબળો:

Range વધારતા પરિબળો:

• Higher transmitter power: R ∝ P_t^(1/4)

• Larger antenna gain: R ∝ G^(1/2)

• Larger target RCS: R ∝ σ^(1/4)

• Lower system losses: R ∝ L^(-1/4)

Range ઘટાડતા પરિબળો:

• Higher frequency: R $\propto \lambda^{\wedge}(1/2)$

• Atmospheric losses: Absorption અને scattering

• Ground clutter: Interfering reflections

મેમરી ટ્રીક: "RADAR Range Requires Robust Power and Proper Parameters"

પ્રશ્ન 5(અ) OR [3 ગુણ]

CW Doppler RADAR માં ડોપ્લર અસરનું વર્ણન કરો.

જવાબ:

Doppler Effect જ્યારે target RADAR ની સાપેક્ષ રીતે move કરે છે ત્યારે frequency shift કરે છે.

Doppler Frequency:

 $f_d = (2 \times V_r \times f_0) / c$

જ્યાં:

• **V_r**: Radial velocity (m/s)

• **f_0**: Transmitted frequency (Hz)

• c: Speed of light (3×108 m/s)

લક્ષણો:

• Approaching target: f_d positive

• Receding target: f_d negative

• Factor of 2: Two-way propagation ને કારણે

મેમરી ટ્રીક: "Doppler Detects Direction with Doubled frequency shift"

પ્રશ્ન 5(બ) OR [4 ગુણ]

RADAR માટે PPI ડિસ્પ્લે પદ્ધતિ સમજાવો

જવાબ:

PPI (Plan Position Indicator) RADAR coverage area નો top view બતાવે છે range અને bearing information સાથે.

Display Features:

- Rotating trace: Antenna rotation સાથે synchronized
- Range rings: Distance หเว้ concentric circles
- Bearing scale: Circumference આસપાસ 0-360°

કામગીરી:

- **Persistence**: Afterglow target visibility maintain ຣ² છે
- Range scale: Selectable range settings

ઉપયોગો:


- Air traffic control: Aircraft positioning
- Marine navigation: Ship અને obstacle detection
- Weather monitoring: Storm tracking

મેમરી ટ્રીક: "PPI Provides Position Information Perfectly"

પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 ગુણ]

પલ્સ રડારનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને કાર્યસિદ્ધાંત સમજાવો.

જવાબ:



કર્ષ્યસિદ્ધાંત:

Transmission:

- Master oscillator: RF carrier generate ຣ ຂ છે
- Modulator: Short pulses બનાવે છે
- Power amplifier: Pulse power amplify કરે છે
- **Duplexer**: Pulse ને antenna તરફ route કરે છે

Reception:

- **Echo reception**: Antenna reflected signals receive sè છે
- RF amplification: Low noise amplification
- **Mixing**: Intermediate frequency માં convert કરે છે

- IF amplification: Further amplification
- **Detection**: Video signal extract ອ ຂ છે
- **Display**: Range vs amplitude show နု ဲ છે

મુખ્ય Parameters:

- Pulse width: Range resolution નક્કી કરે છે
- PRF: Pulse repetition frequency
- Peak power: Maximum range capability
- Duty cycle: Average power consideration

ફાયદાઓ:

- High peak power: Long range capability
- Good range resolution: Narrow pulses
- Simple processing: Direct detection

મેમરી ટ્રીક: "Pulse RADAR Pulses Powerfully for Precise Position"