

SigmaDSP 启动与控制

Content

- ▶ 搭建 SigmaDSP 开发环境 Sigmastudio
- ▶ 用 MCU 启动 SigmaDSP
- ▶用 MCU 控制 SigmaDSP





一. SigmaDSP 开发环境 SigmaStudio 搭建及简单音频链路设计

1、PC 端安装 SigmaStudio

从官网下载最新版的 SigmaStudio:

https://form.analog.com/Form_Pages/sigmastudio/SSDownLoad.aspx

找到合适的 PC 版本,如 32 位 PC 系统下载 X86 版的 SigmaStudio,64 位的 PC 系统下载 X64 版的 SigmaStudio。或向代理商寻要最新版本的 SigmaStudio。

安装 SigmaStudio 时,有可能需要你安装 Microsoft.NET Framework Ver3.5,如果你的机器之前没有安装过此类软件包,请到官网下载安装。若是 WIN7 或以上 PC 系统,请确保"我的文档"在 C 盘目录中,否则在安装过程中会提示出错。

2、连接 USBi 仿真下载器

将 US Bi 仿真器通过 MiniUS B 连接至 PC, SigmaStudio 已集成 US Bi 的驱动程序, 插上 PC 后在设备管理器中就能看到 Analog Devices US Bi 设备,如图 9 所示:




图 9 Analog Devices USBi 设备

3、将 USBi 仿真器按如图 3 所示连接到开发板

4、建立 SigmaStudio 工程文件

打开 SigmaStudio,选择菜单"File——New Project"新建一个工程,在左侧的"Tree Tool Box"工具栏中将 USBi 及 ADAU176x 拖做中间空白处,如图 10 所示:




图 10 USBi 及 ADAU1761 插件

在空白处用鼠标按图 11 所示将线连接起来




图 11 USBi 连接 DSP





点击 "Schematic"选项卡,进入 ADAU1761 音频链路设计。同样在左侧的"Tree Tool Box"工具栏分别找到 Input、Output、Mute、Single Volume、Medium Size EQ 拖至中间空白处,选中 Single Volume 右键 Add Algorithm--IC1—GAIN(NO SLEW),选中 Medium Size EQ 右键 Add Algorithm—1.2 channel double precision—9,然后按照图 12 将链路连接起来,这样一个简单的 DSP 音频链路就设计好了。详细的 SigmaStudio 工程设计资料请参考"SigmaStudioHelp_3.0(中文).pdf"或按 F1 获取帮助,也可参考"SigmaStudio Basic uC Integration Tutorial.pdf"、"SigmaStudio 实例.pdf",或联系代理商获取帮助。




图 12 DSP 音频链路

5、编译下载工程

点击工具栏中 Link Compile Download 按钮(如图 13 所示),可将设计好的工程文件编译,并通过 USBi 将编译过的配置参数载入 DSP, DSP 的参数及时生效。



图 13 工程文件编译和下载

6、导出配置文件






图 14 工程配置文件导出

二. MCU 启动 SigmaDSP

1、在设计好 SigmaStudio 的工程后,编译后点击 export System files 按钮,就可以生成导出工程文件,导出的配置文件有 8 个。如下图所示




图 18 SigmaStudio 导出配置文件

2、在图 18 所生成的配置文件中,我们一般的 MCU 工程用到的有四个 (SigmaStudioFW.h 是用户的 I2C 接口文件,需要用户根据 MCU 平台自己配置 I2C) 文件: "define.h", "Demo_IC_1.h", "Demo_IC_1_PARAM.h", "Demo_IC_1_REG.h"。在 MCU 工程下建好 DSP 的子工程如图 3 所示:




图 19 MCU 工程中的 DSP 子工程


3、DSP 需要配置相关的参数才能启动,而这些所有与 DSP 启动相关的参数由"Demo_IC_1.h"中的 default_download_IC_1() 函数完成,只要在 MCU 主程序中执行一次 default_download_IC_1() 函数即可启动 Let's T.I.P.E.!





DSP。如图 20 所示

```
* Default Download
                                          #define DEFAULT_DOWNLOAD_SIZE_IC_1/24 DSP 启动需要通过此函数载入参数
 520
                                                 Noid default download IC 1() (
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG SAMPLE RATE SETTING IC 1 ADDR, REG SAMPLE RATE SETTING IC 1 BY
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG DSP RUN REGISTER IC 1 BYTE, RI
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG CLKCTRREGISTER IC 1 ADDR, REG DSP RUN REGISTER IC 1 BYTE, RI
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG CLKCTRREGISTER IC 1 ADDR, REG FLCKCTRREGISTER IC 1 BYTE, RI
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG FLCKLREGISTER IC 1 ADDR, REG FLCKCTRREGISTER IC 1 BYTE, R3 PLL
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG SERIAL PORT CONTROL O IC 1 ADDR, RS SERIAL PORT CONTROL REGIS
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG SERIAL PORT CONTROL O IC 1 ADDR, RS SERIAL PORT CONTROL REGIS
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG MICCTRREGISTER IC 1 ADDR, REG ALC CONTROL REGISTERS IC 1 SIZE,
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG MICCTRREGISTER IC 1 ADDR, REG MICCTRREGISTER IC 1 BYTE, R7 M
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG MICCTRREGISTER IC 1 ADDR, RE MICCTRREGISTER IC 1 BYTE, R7 M
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG RECORD FWR MANAGEMENT IC 1 ADDR, R8 RECORD INPUT SIGMAL PATH
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG PLAYBACK MIXER LEFT CONTROL O IC 1 ADDR, R8 PACCONTROL REGISTERS IC 1 SIZE,
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG FLAYBACK MIXER LEFT CONTROL O IC 1 ADDR, R10 CONTROL REGISTERS IC SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG DAC CONTROL O IC 1 ADDR, R11 CONVENTER CONTROL REGISTERS IS SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG DAC CONTROL O IC 1 ADDR, R12 DAC CONTROL REGISTERS IC SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG DAC CONTROL O IC 1 ADDR, R12 DAC CONTROL REGISTERS IC 1 SIZE,
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG SERIAL FORT FAD CTRL O IC 1 ADDR, R13 SERIAL FORT FAD CCRL
SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( REVICE ADDR IC 1, REG SERIAL FORT FAD CTRL OF A PACCESTER SIC 1 SIZE, R18 G
SIGMA WRITE REGISTE
 522
                                                     oid default download IC 1()
 523
 524
525
 526
527
 528
529
530
 531
 533
534
535
536
537
 538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
 551
```



```
void SIGMA WRITE REGISTER BLOCK(int devAddress, int address, int length, ADI REG TYPE *pData )
 int zz = 0;
 uint32 t i;
 for (i = 0: i < length+3: i++) /* clear buffer */
 I2CMasterBuffer[i] = 0;
 I2CSlaveBuffer[i] = 0;
 I2CWriteLength = length+3;
                                             //length = byte of slave device register need to
 I2CReadLength = 0;
                                             //no need to reda, readlength=0;
 I2CMasterBuffer[0] = devAddress;
 I2CMasterBuffer[1] = (address & 0xFF00)>>8;
 I2CMasterBuffer[2] = address & 0x00FF;
 for(zz=0;zz<length;zz++)</pre>
 I2CMasterBuffer[zz + Address Length + 1] = pData[zz];
 I2CEngine();
  通过 MCU 的 I2C 发送数据
```

图 20 SigmaStudio 子工程文件解析

4、default_download_IC_1() 中的子函数 SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK() 由 I2C/SPI 接口完成数据传送,需要传送的参数有: int dev Address,int address,int length,ADI_REG_TYPE*pData,四个,分别代表的是: I2C/SPI 设备地址,寄存器地址,数据长度,数据。这四个数据在 Sigmastudio 导出配置的时候已经定义 Let's T.I.P.E.!

团队 诚信 专业 效能 Teamwork Integrity Professionalism Effectiveness



- 在 "Demo_IC_1.h", "Demo_IC_1_REG.h" 中。
- 5、所以 MCU 启动 DSP 时序是: ①上电,②延时等待约 100ms,③执行一次 default_download_IC_1() 函数。

三. MCU 控制 SigmaDSP

1 、 控 制 SigmaDSP 需 要 用 到 SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK() 和 SIGMA_SAFELOAD_WRITE_REGISTER() 两个接口函数。SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK() 函数与启动 DSP 的接口函数是一样的,SIGMA_SAFELOAD_WRITE_REGISTER()接口需要先写到 DSP 里面的 Buffer,然后再触发,参考示意图 21:




图 21 Safeload Write 示意图

2、编译好 SigmaStudio 工程文件后,用鼠标在 SigmaStudio 界面调节一些参数,然后在下面的 Capture window 中可以看到会有如下图 22 的信息,每个鼠标动作都会在 Capture window 出现相应的一行/几行动作。Mode 列中显示的即是控制方式,有 Block Write 和 Safeload Write。






图 22 Capture window 动作信息





3、上图中蓝色的控制方式 Block Write 使用 SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK() 函数,具体导出控制文件的流程如下所示:













图 23 Block Write 导出动作

4、Safeload Write 控制方式用 SIGMA_SAFELOAD_WRITE_REGISTER()函数实现, 其导出动作方式与 Block Write 方式类似,如图 24 所示:


























```
ADI REG TYPE EQ 0[4] = \{0x00, 0x80, 0x83, 0x82\};
 ADI REG TYPE EQ 1[4] = \{0xFF, 0x00, 0x94, 0x3A\};
 ADI REG TYPE EQ 2[4] = \{0x00, 0x7E, 0xEB, 0xDA\};
 ADI REG TYPE EQ 3[4] = \{0x00, 0xFF, 0x6B, 0xC6\};
 ADI REG TYPE EQ 4[4] = \{0xFF, 0x80, 0x90, 0xA4\};
 ADI REG TYPE EQ 5[4] = \{0x00, 0x80, 0x83, 0x82\};
 ADI REG TYPE EQ 6[4] = \{0xFF, 0x00, 0x94, 0x3A\};
 ADI REG TYPE EQ 7[4] = \{0x00, 0x7E, 0xEB, 0xDA\};
 ADI REG TYPE EQ 8[4] = \{0x00, 0xFF, 0x6B, 0xC6\};
 ADI REG TYPE EQ 9[4] = \{0xFF, 0x80, 0x90, 0xA4\};
                            ⑧申明,调用此函数
□void EQ download(){
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 0);
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 1);
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 2);
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 3);
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 4);
 SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR , 0x0000, 6, EQ 5);
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 6);
 SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_, 0x0000, 6, EQ 7);
 SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR , 0x0000, 6, EQ 8);
 SIGMA WRITE REGISTER BLOCK ( DEVICE ADDR , 0x0000, 6, EQ 9);
 }
```














图 24 Safeload write 导出动作

- 5、Block Write 和 Safeload Write 动作可以混在一起导出,并且顺序可以任意组合,方法与前面一样。在 SigmaStudio 上面用鼠标按顺序控制,在 Capture window 会按顺序出现动作信息,把这些动作导出来,用 MCU 调用一遍导出来的函数就可以实现鼠标操作的效果。 完毕
- 6、为什么一定要用 Safeload? 因为 Safeload 机制可以避免更新 DSP 内核参数时产生噪声。

Good Luck!

www.WPI-group.com