D Lunatone



DALI 1Ch LED Dimmer

Datenblatt Control Gear

1-Kanal LED Dimmer

Art. Nr. 89453826 (4A)

Art. Nr. 86459556 (8A)

Art. Nr. 86459572 (10A)

Art. Nr. 89453829 (16A)

DALI 1Ch LED Dimmer Control Gear


Überblick

- 1 Kanal LED-Dimmer
- Ermöglicht die Ansteuerung von Konstantspannungs-LED-Modulen
- Ansteuerung über DALI oder durch einen konventionellen Taster (integrierte SwitchDim-Funktion)
- Der Ausgang ist von 1%-100% dimmbar (auf Wunsch bis 0.1% möglich)
- Versorgungsspannung 12V bis 28V DC oder 12V bis 48V DC je nach Typ


- Konfiguration über DALI-Cockpit Softwaretool und DALI USB-Interface
- 3 Gehäusevarianten
- Je nach Typ maximale Anschlussströme von 4A, 8A, 10A oder 16A
- Der maximale Anschlussstrom darf nicht überschritten werden, der beste Wirkungsgrad wird bei gleichmäßiger Stromverteilung auf den Ausgängen erreicht

Spezifikation, Kenndaten


Тур	DALI 1Ch LED Dimmer			
Artikelnummer	89453826	86459556	86459572	89453829
Versorgung	12VDC-28VDC		12V- 48VDC	
Maximaler Anschlussstrom	4A	8A	10A	16A
Steuereingang	DALI / SwitchDim			
Temperatur	-15°C-50°C			
Schutzart	IP20			
Zustand nach Netzrückkehr	von DALI-Einstellung abhängig			
Max. Leitungsquerschnitt	2.5 mm ²			
Abmessungen (LxBxH)	40mmx28mmx14mm	59mmx33mmx15mm	120mmx30mmx21mm	



Geometrie 4A





Geometrie 8A



Geometrie 10A und 16A


D Lunatone





mögliche Ausgangsbeschaltungen (8A)


mögliche Ausgangsbeschaltungen (12A/16A)



DALI-Mode:

Das Gerät schaltet in den DALI-Modus nachdem ein DALI-Telegramm erkannt wurde.

Prinzipschaltbild DALI-Mode



Switch-Dim:

Das Gerät befindet sich nach dem Power-Up in diesem Zustand.

SwitchDim: Taste kurz (<500ms): On / Off Tasten lang (>500ms): Dim Up / Down

Prinzipschaltbild SwitchDim

EMPFEHLUNG: Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, die Leitungslängen zwischen DC Power Supply und LED-Dimmer sowie zwischen LED-Dimmer und LED-Leuchten (LED-Strings) so kurz wie möglich zu halten um Einflüsse von Spannungsabfällen zu minimieren.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone DALI-Cockpit.zip DALI-Manual German http://www.dali-ag.org/c/manual_germanlanguag.pdf

DALI USB – Schnittstelle von einem PC zu einem DALI-Kreis, damit kann mit dem DALI-Cockpit auf die einzelnen Komponenten im DALI-Kreis zugegriffen werden.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone Art24138923 DALI USB Datasheet GER.pdf



Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com



Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand.

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.