D Lunatone



DALIPD 300W Art-Nr. 86458618-300 River DALI BLunatone Fraction Fra

DALI PD

Datenblatt

Phase Dimmer Module

Phasendimmer mit DALI-Steuereingang (DT4)

DALI PD:

Art. Nr. 86458618-25 (RL) Art. Nr. 86458619-25 (RC)

Art. Nr. 86458619-25U (RLC)

DALI PD 300W:

Art. Nr. 86458618-300 (RL)

Art. Nr. 86458619-300 (RC)

Art. Nr. 86458619-300U (RLC)

DALI PD Phase Dimmer Module


Überblick

- Modul zum Einbinden von als "dimmbar" gekennzeichneten 230V-Leuchtmitteln in einen DALI-Kreis
- Dimmen von zum Beispiel 230V LED-Retrofit-Leuchtmittel über DALI (Device Type 4 ab Firmware 3.0)
- Für Lasten von 3-25W (PD), Varianten für 10-300W (PD300) verfügbar
- Phasenabschnittssteuerung (Art.Nr. 86458619) geeignet für ohmsche und kapazitive Lasten
- Phasenanschnittssteuerung (Art.Nr. 86458618) geeignet für ohmsche und induktive Lasten

- Universaldimmer verfügbar (Zusatz: U am Ende der Artikelnummer)
- Umwandlung des DALI 8-Bit ArcPower Levels in eine entsprechende Phasenspannung mit Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist über DALI einstellbar
- Das Modul repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist entsprechend adressierbar
- Doppelte Anschlussklemmen zum einfachen Durchschleifen des DALI-Bus

Spezifikation, Kenndaten

Тур	DALI PD	DALI PD 300W
Artikelnummer	86458618-25 (RL)	86458618-300 (RL)
	86458619-25 (RC)	86458619-300 (RC)
	86458619-25U (RLC)	86458619-300U (RLC)
Versorgung	aus DALI-Bus	aus DALI-Bus
Typ. Stromaufnahme	6mA	6mA
Eingang	DALI	DALI
Anzahl verwendeter DALI-Adressen	1	1
Netzspannung	230Vac	230Vac
Phasenab-/anschnittswinkel	0°-180°	0°-180°
Ausgangslastbereich	3W-25W	10W-300W
Temperaturbereich	0°C bis 50°C	-20°C bis +50°C
Abmessungen LxBxH in mm	59x33x15	120x30x20
Verwendung / Montage	Dose	Deckeneinwurf (DE)
Anschlussdrähte Querschnitt	0,5-1,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²



typische Struktur


ACHTUNG:

An die für das Leuchtmittel vorgesehenen Anschlüsse darf kein Potential gelegt werden, es darf ausschließlich das Leuchtmittel angeschlossen werden.


Vor einem Leuchtmitteltausch ist die Anlage Spannungsfrei zu schalten!

D Lunatone


Phasenanschnittsdimmer (Art.Nr. 86458618):



Phasenabschnittsdimmer (Art.Nr. 86458619):



Universaldimmer (Art.Nr. 86458619-xxxU):



120,2 OALING STATES

Abmessungen Variante PD300

凸白 _ 0-0

Dimmertypen:


Phasenanschnittsdimmer Phasenabschnittsdimmer Universaldimmer

Leistungsbereiche:

3-25W, Gehäuse für Doseneinbau 10-300W. für Deckeneinwurf

Info Universaldimmer:

geeignet für ohmsche, induktive und kapazive Lasten. Die Dimmer werden als Abschnittsdimmer für kapazitive Lasten ausgeliefert. Wird eine induktive Last angeschlossen erkennt dies der Dimmer nach Anlegen der Netzspannung und wechselt auf Anschnittsdimmung



Abmessungen Variante PD

Anschluss

Das DALI PD wird am DALI-Bus angeschlossen Die Versorgung der Ansteuerung und der DALI-Kommunikation erfolgt direkt über den DALI-Bus (Stromaufnahme etwa 6 mA). Wie in DALI-Systemen üblich muss im DALI-Kreis ein DALI Power Supply (DALI PS) zur Versorgung aller DALI-Module vorgesehen werden. Der Anschluss an die DALI-Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen. Die verbundenen Kontakte (zum Durchschleifen der Busleitung) sind im Anschlussschema am Gehäuse entsprechend markiert.

Am Eingang des Phasendimmers (L-N) muss die Netzspannung angeschlossen werden. Der Ausgangslastbereich des DALI PD reicht je nach Type von 3-25W oder von 10W-300W.

Funktion

Das DALI PD Interface wandelt den gewünschten Dimmlevel in ein entsprechendes Spannungssignal mit an- oder abgeschnittener Phase um. Der Universaldimmer arbeitet je nach Last als Phasenabschnitts- oder Phasenanschnittsdimmer. Die Betriebsart kann über DALI abgefragt werden (DT4). Die Dimmkennlinie ist entsprechend DALI-



Standard logarithmisch skaliert. Die Phasenan-/abschnittssteuerung liefert eine an-/abgeschnittene Sinusspannung. Der PHYSICAL MINLEVEL beträgt 3%.

Bestellinformation

Artikelnummer: 864586xx - (Zusatz)

86458618-25:

Phasenanschnittsdimmer (RL), 3-25W, Dose

86458618-300:

Phasenanschnittsdimmer (RL), 10-300W, Deckeneinwurf, auf Anfrage auch als Modul für Hutschienenmontage erhältlich

86458619-25:

Phasenabschnittsdimmer (RC), 3-25W, Dose

86458619-300:

Phasenabschnittsdimmer (RC), 10-300W, Deckeneinwurf, auf Anfrage auch als Modul für Hutschienenmontage erhältlich

86458619-25U:

Universaldimmer (RLC), 3-25W, Dose

86458619-300:

Universaldimmer (RLC), 10-300W, Deckeneinwurf, auf Anfrage auch als Modul für Hutschienenmontage erhältlich

DALI-Befehlssatz

Das DALI PD ist als Schnittstelle zwischen klassischer Dimmtechnologie (Phasendimmung) und DALI an die Norm für DALI Control Gears (IEC 62386-102) und Device Type 4 Geräte (IEC 62386-205) angelehnt. Es wird bis auf eine Ausnahme die komplette in der Norm definierte Befehlspalette unterstützt.

Der nicht unterstützte Befehl betrifft den SYSTEM FAILURE LEVEL. Bei der 25W Variante werden 100% ausgegeben, bei der 300W Variante 0%.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Manual German http://www.dali-ag.org/fileadmin/user_upload/pdf/news-service/brochures/DALI_manual_german.pdf

DALI USB – Schnittstelle von einem PC zu einem DALI-Kreis, damit kann mit dem DALI-Cockpit auf die einzelnen Komponenten im DALI-Kreis zugegriffen werden.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone Art24138923 DALI USB Datasheet GER.pdf

DALI PS – Power Supply,
Stromversorgungseinheit für einen DALI-Kreis.
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
https://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
<a href="https://lunatone.at/de/downloads/Lunatone.at/de/downloads

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com





Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.