Digitalni termostat

Osnovni dijelovi:

- Za mjerenje temperature koristi osjetilo DS18B20
- LCD ekran 2x16
- MCU PIC16F84A na 4MHz

Funkcija:

Pomoću ovog uređaja moguće je kontrolirati temperaturu u rasponu od 0 - 100 °C (temperaturu nižu od 0 °C i višu od 100 °C nije moguće mjeriti niti kontrolirati). Moguće je na primjer namjestiti temperaturu na 25 °C i kad osjetilo izmjeri višu ili nižu temperaturu, mikrokontroler aktivira odgovarajući relej.

Upotreba:

- 1. Kad se uređaj uključi, pojaviti će se "splash screen" na kojem će pisati ime uređaja, njegova inačica i ime autora, a nestati će nakon 1,5 sekundi.
- Uređaj traži da namjestite temperaturu prema kojoj će se on orjentirati. To možete namjestiti tipkama Up (+) i Down (-), (najviša temperatura koja se može postaviti je 100 °C, a najniža je 0°C). Kad to učinite, stisnite tipku Set.
- 3. Nakon toga pojavljuje se glavni ekran na kome je ispisano sljedeće:

>Set: (pa temperatura koju ste namjestili) Pr: (0 ili 1)

Temp: (trenutno izmjerena temperatura)

(Pr: - ako je 1 - to znači da će uređaj provjeravati, pratiti i uspoređivati mjerenu i postavljenu temperaturu,

- ako je 0 to znači da će uređaj samo mjeriti temperaturu. Ovo stanje mijenjate dužim pritiskanjem tipke **Up** (+)). Podatke o svim postavkama mikrokontroler pohranjuje u svoju EEPROM memoriju.
- 4. Uvijek možete ponovno namjestiti temperaturu tipkom Set.
- 5. Kada je mjerena temperatura viša ili jednaka namještenoj, uređaj tada aktivira relej na nožici 12 mikrokontrolera (**PORT B.6**) i svijetli **LED2**. Parametar **Pr** mora biti **1**.
- 6. Kada je mjerena temperatura niža od namještene, biti će uključen relej na nožici 13 mikrokontrolera (**PORT B.7**) i svijetli **LED1**. Parametar **Pr** mora biti **1**.