
абележителна особеност на съвременния етап от развитието на компютърните архитектури е постепенният преход от последователния фоннойманов към паралелния изчислителен модел на макрониво¹, както и изследването на възможностите за използване на принципите на квантовата механика за представяне, обработка и пренос на информацията на микрониво².

Подобно съвпадение не е случайно. Основните предпоставки са физическите ограничения на използвания класически последователен изчислителен модел, физическите ограничения на полупроводниковата технология, достигнатата степен в познанието за законите на квантово ниво.

На фиг. 1.10 е приведена една от известните илюстрации на закона на Мур, публикувана в сайта на Intel. Формулиран за пръв



Фиг. 1. 10. Илюстрация на закона на *Мур*, източник: *Intel Corp*.


¹ *Макросветьт* се определя като множество от обекти, размерите на които са съпоставими с мащабите на човешките възприятия [В.10].

² *Микросветът* е множеството обекти, които не могат да се наблюдават непосредствено и за които е характерно квантовото поведение [В.10]. Размерът на тези обекти е в интервала 10⁻¹⁰ - 10⁻¹⁸ m.

път през 1965 г. от Гордън Мур, той и досега, с малки корекции, определя експоненциалното нарастване на степента на интеграция на полупроводниковите електронни чипове. Редица автори сочат, че действието на този закон ще продължи до около 2040 - 2050 г. [Г.10]. Със спирането на неговото действие ще спре и съществуването на полупроводниковата електроника в днешния ѝ вид. Добре е обаче да се разбира, че става дума не за спиране на съществуването на електрониката, а за невъзможността действието на електронните схеми да продължи да се описва със законите на класическата физика.

Ако законът на Мур се преформулира не чрез броя транзистори, а чрез характеристичния размер (feature size) на полупроводниковата технология, се получава фиг. 1.11, еквивалентна на фиг. 1.10. При нея също се използва полулогаритмичен мащаб, като наклонът на теоретичната крива е -12% за година [A.27].

В момента полупроводниковите интегрални схеми имат характеристичен размер от порядъка на 25 - 32 nm и все още се подчиняват на класическите закони на физиката за макросвета³.




Фиг. 1. 11. Графика на промяната на *характеристичния размер* на интегралните схеми във времето

От фиг. 1.11 се вижда, че до 2020 г. характеристичният размер на интегралните схеми ще намалее до степен, в която ще се засили влиянието на квантовите ефекти. И класическата физика, като апроксимация на законите на квантовата механика, ще стане неприложима в областта на наноелектрониката.

Илюстрация на този феномен е приведена в [А.27]. Намаляването на характеристичния размер на полупроводниковата технология е съпроводено с намаляване на работното напрежение, за да не се надвиши пробивното напрежение на градивния материал.

³ За сравнение, размерът на атома на водорода, определен по найотдалечената от ядрото електронна орбита, е от порядъка на 0.1 nm = 10^{-10} m [B.13, B.17].

Капацитетът на сферичен кондензатор е $C=4\pi\varepsilon_0 r$. Ако радиусът r на кондензатора е 50 nm, капацитетът му ще бъде 5.10^{-18} F. Промяната на напрежението върху кондензатора с 0.1 V ще е свързано с преместването на четири електрона⁴. Посочва се, че описанието на действието на електронните схеми чрез класическата физика, като апроксимация на законите на квантовата механика, е приложимо само до нивото на кохерентност на електроните. Това ниво зависи от градивния материал, обработката и работната температура. Намира се в границите ~ 0.1 nm до ~ 1 nm.



Фиг. 1. 12. Сравнение на волтамперната характеристика на *класически* (вляво) и *квантов* (вдясно) кондензатор


На фиг. 1.12 са сравнени характеристиките на кондензатора, съгласно класическата физика и с отчитане на квантовите ефекти [А.27]. Зарядът на класическия кондензатор е правопропорционален на приложеното напрежение, докато при квантовия кондензатор, преносът дори на единичен електрон променя скокообразно заряда. С други думи, преходът към квантово ниво изменя начина на работа на електронните схеми, познати от класическата физика и нейните раздели, свързани с теоретичната електротехника и полупроводниковата електроника.

Едновременно с намаляването на характеристичния размер на интегралните схеми, трябва да се намалява и количеството разсейвана от тях енергия (фиг. 1.13). Съгласно принципа на Ландауер, всяко необратимо изчисление, е свързано с отделянето на определено количество енергия [А.5, А.11, А.27].

Под логическа обратимост на изчисленията се разбира възможността за взаимноеднозначно изображение на множеството входове в множеството изходи и обратно. Необходимото условие за обратимост е броят изходи да се равнява на броя входове.

От класическите логически елементи (вентили) обратим е само елементът "HE", докато елементите " \mathcal{U} " и " $\mathcal{U}\mathcal{N}\mathcal{U}$ " са необратими.

⁴ При стайна температура (~100 K), термалното напрежение на електрона е приблизително 26 mV.



Фиг. 1. 13. Графика на промяната на количеството разсейвана енергия за логическа операция

Теоретичният минимум на разсейваната от всеки двоичен цифров компютър енергия е kTln2 Ј за всяка конюнкция и дизюнкция 5 . Енергийната граница kT се преодолява единствено при обратимите изчисления, каквито са квантовите.

От направените разглеждания става ясно определящото място на физическите ограничения на съвременните цифрови компютри и на съвременната полупроводникова технология за необходимостта от изследвания в областта на квантовите изчисления.

Вторият, не по-малко важен фактор, е вътрешноприсъщият на квантовите изчисления паралелизъм. В неговата основа е възможността едновременно да се обработва суперпозицията на всички стойности на входната величина. При това, *NP*-алгоритмите се редуцират в *P*-алгоритми, т.е. неефективните алгоритми с експоненциална сложност за класическите цифрови компютри се редуцират до ефективни полиномиални квантови алгоритми. Такъв е примерът с първия известен квантов алгоритъм – алгоритъмът на Питър Шор (Peter Shor) от 1994 г. за факторизация на цели числа (разлагане на прости множители) [А.23].

Квантовите изчисления протичат в следната последователност [А.23]. Формира се входното множество *q-битове* (*qubits*). Подава се за обработка към *квантовата верига* (*quantum circuits*), която съдържа група *квантови вентили* (*quantum gates*). Квантовата верига преобразува входното множество *q-битове* в изходно чрез предварително зададена унитарна трансформация⁶. Накрая се

⁵ Константата на Болцман k = 1,38.10⁻²³ Ј/К свързва енергията на отделна частица с температурата. *Характеристичната енергия kT* отговаря на количеството топлина, необходимо за промяна на информационната ентропия (ентропията на Клод Шенон) с 1 nat.

⁶ Изискването за унитарност на преобразуването, извършвано от



Фиг. 1. 14. Схематично представяне на квантов процесор [А.8]

извършва измерване на изходното за веригата квантово състояние и се извлича резултата от обработката. Така, квантовият процесор отговаря на схемата от фиг. 1.14. За да бъде универсален, на входа му се подават две квантови променливи, представени с кет-векторите $|a\rangle$ и $|b\rangle$. На изхода на квантовия процесор, в резултат на унитарната трансформация \widehat{U}_f , се формира изходното състояние

$$|a\rangle \otimes |b\rangle \rightarrow \widehat{U}_f |a\rangle \otimes |b\rangle = |a\rangle \otimes |b \oplus f(a)\rangle.$$
 (1.3.1)

където \otimes е тензорното произведение, а \oplus - операция XOR на q-битовете. Тензорното произведение 7 служи за получаване на q-бит от няколко q-бита с по-малка размерност. Например, ако кетвекторите $|a\rangle$ и $|b\rangle$ са единични q-битове (1-qubit), тяхното тензорно произведение $|a\rangle\otimes|b\rangle=|ab\rangle$ е двоен q-бит (2-qubit).

По определение *квантовият бит* (*q-бит*, *qubit*) е единица информация, описваща *двумерна квантова система*.

Квантовият бит $|\psi\rangle=c_0|0\rangle+c_1|1\rangle$ е вектор от двумерното комплексно Хилбертово пространство \mathbb{C}^2 . Представя се с матрицастълб с размерност 2 от вида $\begin{bmatrix} c_0\\c_1 \end{bmatrix}$, където c_n и c_n са комплексни числа, за които е изпълнено условието $|c_0|^2+|c_1|^2=1$. Първият елемент $|c_0|^2$ се разглежда като вероятността 8 този q-бит да се измери в състояние $|0\rangle=\begin{bmatrix} 1\\0 \end{bmatrix}$, докато вторият елемент $|c_1|^2$ - като вероятността да се измери в състояние $|1\rangle=\begin{bmatrix} 0\\1 \end{bmatrix}$.

Следователно, *квантовият бит* представлява обобщена информационна единица, а класическият *погически бит* е неин частен случай. При измерването, квантовият бит автоматично се превръща, т.е. *колапсира*, в класически бит [A.23].

Вътрешноприсъщият на квантовите изчисления паралелизъм е във възможността едновременно да се обработва не само единични стойности, а суперпозицията на всички стойности на входната

квантовата верига е свързано с обратимостта на квантовите изчисления.

⁷ Тензорното произведение е известно също като *произведение на Кроникер* [В.9].

⁸ За да не се бъркат с класическите вероятности, тъй като не е задължително да бъдат нормирани, $c_{_0}$ и $c_{_1}$ е прието да се наричат амплитуди на вероятностите.



Фиг. 1. 15. Квантов процесор с EPR изход [А.8]

величина. Така, квантовият процесор от фиг. 1.15 изчислява едновременно f(a) за всички стойности на a. Суперпозицията съдържа 2^n стойности, които квантовият процесор обработва за време, представляващо полином от n. Като резултат се получава експоненциално нарастване на производителността, спрямо класическата обработка.

Получаваното изходно състояние се определя като сплетено (entangled). Обозначава се още като EPR (Einstein, Podolsky, Rosen) по имената на откривателите на известния квантов парадокс за сплетените елементарни частици. Процесът на формирането на подобно състояние се нарича сплитане (entanglement). Изпълнява се от схема, наричана EPR източник (EPR source) или генератор на състояния на Бел (Bell state generator).

Сплитането е от принципно значение за квантовите изчисления, защото е в основата на квантовата телепортация - единственият начин за пренос на квантова информация на разстояние. За разлика от цифровите компютри, при квантовите не е възможно копирането на съдържанието на квантовите регистри⁹.

Квантовата верига, извършваща унитарната трансформация \widehat{U}_f , включва множество вентили (gates), различавани по размерността на квантовото състояние и по вида на обработката. Част от тези вентили образуват функционално-пълни набори.

Важно множество 1-qubit квантови вентили $\{I, X, Y, Z\}$ се представят с матриците на Паули.

Повторителят I отговаря на единичната матрица $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Вентилът $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ представлява инвертор.

Вентилът $Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ извършва фазово завъртане на 180°.

Вентилът $Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = -i Z X$ извършва инверсия и фазово завъртане.

За формиране на суперпозиция се използва 1-qubit вентил на

⁹ Това е следствие на теоремата за невъзможност на клонирането на квантовите състояния (*no-cloning theorem*).

Адамар (*Hadamard gate*), описван от матрицата $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Ако например на входа на квантовата верига от фиг. 1.16 се подаде кет-векторът $|0\rangle$, изходното 1-qubit квантово състояние ще отговаря на положителната суперпозиция на кет-векторите $|0\rangle$ и $|1\rangle$

$$|q\rangle = |0\rangle \rightarrow H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$
 (1.3.2)

Аналогично, може да се докаже, че ако на входа на квантовата верига от фиг. 1.16 се подаде кет-векторът $|1\rangle$, на изхода ще се получи отрицателната суперпозиция на кет-векторите $|0\rangle$ и $|1\rangle$, описвана от израза $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)$.




Фиг. 1. 16. Вентилът на Адамар служи за суперпозиция на входния 1-qubit

Интересен 2-qubit вентил е управляваният инвертор *CNOT* (*Controlled-NOT* gate, Feynman gate). Сам по себе си той образува функционално-пълно множество. Неговото включване към квантовата верига е показано на фиг. 1.17. Унарното преобразувание, което извършва вентилът *CNOT*, се определя от матрицата

$$U_{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
 (1.3.3)

Горният вход $|x\rangle$ е управляващ, а долният - $|y\rangle$ се инвертира, ако на управляващият вход е подаден q-бита $|x\rangle = |1\rangle$. Така, на изхода на веригата се получава следният 2-qubit резултат $U_{CNOT}|xy\rangle = |x(x \oplus y)$.



Фиг. 1. 17. Означение на универсалният 2-qubit CNOT вентил

От сравнението на матрицата на 1-qubit инвертиращия вентил X с матрицата на 2-qubit вентил CNOT, се получава следното

$$U_{CNOT} = \begin{bmatrix} I & 0\\ 0 & X \end{bmatrix} \tag{1.3.4}$$


По идентичен начин може да се получат и други управлявани вентили. Например управляваният Z вентил (Controlled-Z gate) се определя от матрицата

$$U_{CZ} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$
(1.3.5)

Графически квантовият бит $|\psi\rangle$ може да се представи като точка от повърхността на сфера, наричана *сфера на Блох* (*Bloch sphere*, фиг. 1.18) [A.8]. Това е сфера с единичен радиус, всяка точка от повърхността на която отговаря на определено чисто състояние¹⁰. Противоположните точки на сферата отговарят на ортогонални квантови състояния. Северният и южният полюс отговарят съответно на кет-векторите $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Най-общо, квантовото състояние

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$
 (1.3.6)

съответства на точка от повърхността на сферата на Блох с полярни координати θ и ϕ .



Фиг. 1. 18. Графично представяне на квантовия бит $|\psi
angle$

Представената работа е част от развиващата се в катедра "Компютърни системи и технологии" на Русенския университет "А. Кънчев" тематика за изследване на квантовите явления чрез моделирането им в паралелна изпълнителна среда. Възприетият подход предполага съвместното разглеждане на прехода към паралелен изчислителен модел, както на макрониво, така и на квантово ниво.

Разглежда се възможността за *структурно моделиране* на основните квантови явления - поляризация, суперпозиция, сплитане, квантова телепортация, залегнали в основата на квантовите изчисления. При това, паралелният структурен модел е тъждествен на квантовата верига, която извършва преобразуванията на вектора на състоянието.