



# ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ονοματεπώνυμο: ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΤΕΣ Α.Μ.: 1084661 E-mail: up1084661@upnet.gr Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ Α.Μ.: 1084660 E-mail: up1084660@upnet.gr

## ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

Accumulator: 0011

Program Counter: 1100

Βοηθητικός Καταχωρητής Χ: 0110

# Ζητούμενο

Να γραφεί πρόγραμμα στο οποίο θα καλούνται όλες οι παρακάτω εντολές επιλέγοντας διάφορες τιμές για τα έντελα Κ. Επίσης μετά από κάθε εντολή LDA και LDX να τοποθετούνται οι κατάλληλες εντολές και μια εντολή STA, ώστε να μπορεί εύκολα να επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία της αντίστοιχης LDA και LDX εντολής. Οι τιμές των καταχωρητών ACC, PC και X (συσσωρευτή, Μετρητή Προγράμματος και βοηθητικού καταχωρητή) θα σας δοθούν κατά την διάρκεια του εργαστηρίου.

LDA #K	Φόρτωσε στο συσσωρευτή τον διψήφιο δεκαεξαδικό αριθμό Κ.
LDX #K	Φόρτωσε στον βοηθητικό καταχωρητή Χ τον διψήφιο δεκαεξαδικό αριθμό Κ.
LDA (\$K)	Φόρτωσε στο συσσωρευτή το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ
LDAX	Φόρτωσε στο συσσωρευτή το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ.
LDA K(X)	Φόρτωσε στο συσσωρευτή το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση ίση με άθροισμα του διψήφιου δεκαεξαδικού αριθμού Κ και του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ.
MOVEAX	Μετέφερε το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ στον συσσωρευτή.
STA \$K	Αποθήκευσε το περιεχόμενο του συσσωρευτή στη θέση μνήμης με διεύθυνση Κ

## Πρόγραμμα σε συμβολική γλώσσα

#### LDA #K:

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR //έντελο εντολής MDR + 0  $\rightarrow$  ACC //μεταφορά εντέλου (K) σε acc PC + 1  $\rightarrow$  PC, MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

#### LDX #K:

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR //έντελο εντολής MDR + 0  $\rightarrow$  X //μεταφορά εντέλου (K) σε X PC + 1  $\rightarrow$  PC, MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

#### LDA (\$K):

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR //έντελο εντολής MDR + 0  $\rightarrow$  MAR //μεταφορά εντέλου (K) σε MAR MDR + 0  $\rightarrow$  X //μεταφορά δεδομένου της K σε X X + 0  $\rightarrow$  MAR //αποθήκευση διεύθυνσης που είναι το περιεχόμενο του X σε MAR MDR + 0  $\rightarrow$  ACC //μεταφορά δεδομένου της διεύθυνσης που είναι περιεχόμενο του X σε acc PC + 1  $\rightarrow$  PC, MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

# LDAX :

 $X + 0 \rightarrow MAR //μεταφορά$  δεδομένου του X σε MAR MDR  $+ 0 \rightarrow ACC //μεταφορά$  δεδομένου της K σε X PC  $+ 1 \rightarrow PC$ , MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

### LDA K(X):

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR //έντελο εντολής
MDR + X  $\rightarrow$  MAR //μεταφορά εντέλου (K + X) σε MAR
MDR + 0  $\rightarrow$  ACC //μεταφορά δεδομένου της διεύθυνσης K + X σε acc
PC+1  $\rightarrow$  PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

#### MOVEAX:

 $X + 0 \rightarrow ACC //μεταφορά$ δεδομένου του X σε acc  $PC + 1 \rightarrow PC$ , MAR //επόμενηεντολή NEXT(PC)

#### STA \$K:

PC + 1  $\rightarrow$  PC , MAR //έντελο εντολής MDR + 0  $\rightarrow$  NOP, MAR ACC + 0  $\rightarrow$  NOP, MWE~ PC + 1  $\rightarrow$  PC, MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

2

ADDRESS

m00 m01

ı	BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	ı	- 1	ı	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	Α
		(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
	SW+0->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1100	XX	Χ	1	1	1	0	1	0	1	1	1	
	NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	

LDA #K	BRA	BIN	CON	Ι	ı	_	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m02
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m03
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m04
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m05

STA \$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m06
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m07
X+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m08
ACC+0->NOP,MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	m09
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0a
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m0b

LDX #K	BRA	BIN	CON	-	_	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0c
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m0d
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0e
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m0f

STA \$K	BRA	BIN	CON	- 1	I	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m10
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m11
X+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m12
ACC+0->NOP,MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	m13
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m14
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m15

LDA (\$K)	BRA	BIN	CON	1	1	1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m16
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m17
ACC+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m18
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m19
X+0->MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	mla
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m1b
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m1c
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m1d

STA \$K	BRA	BIN	CON	- 1	- 1	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1001	1001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m1e
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m1f
X+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m20
ACC+0->NOP,MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	1000	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	m21
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1001	1001	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m22
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m23

LDAX	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
X+0->MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m24
MDR+0->ACC	XXXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m25
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m26
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m27

STA \$K	BRA	BIN	CON	- 1	-1	-1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m28
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m29
X+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m2a
ACC+0->NOP,MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	m2b
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m2c
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m2d

LDA K(X)	BRA	BIN	CON	1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
X+0->MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m2e
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m2f
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m30
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m31

STA <b>\$</b> K	BRA	BIN	CON	-1	-1	-1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m32
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m33
X+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m34
ACC+0->NOP,MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	m35
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m36
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m37

MOVEAX	BRA	BIN	CON	I	I	1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
X+0->MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m38
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0011	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m39
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m3a
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m3b

STA \$K	BRA	BIN	CON	I	I	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m3c
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0110	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m3d
X+0->NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0110	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m3e
ACC+0->NOP,MWE	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0011	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	m3f
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1100	1100	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m40
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m41

#### Χρήση Don't care bits:

- 1. Μειώνουν την αλλαγή των καταστάσεων κάτι το οποίο συνεπάγεται με την μείωση του χώρου μνήμης που απαιτείται για την αναπαράσταση ενός δεδομένου Ψηφιακού κυκλώματος που με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
- 2. Απλοποίηση εξόδου κυκλώματος.
- 3. Αποτρέπουν κινδύνους.
- 4. Διευκολύνουν σε μετατροπές κώδικα.

#### Σύντομη επεξήγηση Bootstrap:

## SW+0->PC,MAR

Ημικροεντολή αυτή τελεί αρχικοποίηση του PC μέσω DIP SWITCHES της πλακέτας. Ξεκινώντας εκχωρούμε στις εισόδους DDATAE~ και MDE~τιμή ίση με 1 (τα θέλουμε κλειστά), ενώ στην PCE~ την τιμή 0. Η είσοδος DDATA θα λάβει αδιάφορους όρους (XX) διότι δεν μας είναι χρήσιμη. Στον Selector με είσοδο I(2:0) χρειαζόμαστε τον συνδυασμό DZ (Switches + 0), επομένως I(2:0) = 111. O Selector με εισόδους I(0)0 = I(0)1. Ο Selector με εισόδους I(0)1. Ο Selector με εισόδους I(0)2 του Register File να είναι ίση με I(0)3. Για να πραγματοποιηθεί πρέπει η είσοδος I(0)4 του Register File να είναι ίση με I(0)5. Στην αριθμητική μονάδα I(0)6 του καταχωρητή, ενώ καθώς δεν απαιτούμε εγγραφή στη μνήμη πρέπει I(0)6 του I(0)7 του καταχωρητή, ενώ καθώς δεν απαιτούμε εγγραφή στη μνήμη πρέπει I(0)8 του I(0)9 του I(0)9 του καταχωρητή, ενώ καθώς δεν απαιτούμε εγγραφή στη μνήμη πρέπει I(0)9 του I(0)9 του I(0)9 του I(0)9 του I(0)9 του καταχωρητή, ενώ καθώς δεν απαιτούμε εγγραφή στη μνήμη πρέπει I(0)9 του I(0)9 του

# NEXT(PC)

Ενεργοποιείται η εντολή LDS~ ώστε α αρχίσει να τρέχει ο καινούργιος opcode τον οποίο διαβάσαμε (μεταφερόμαστε στο μικροπρόγραμμα της επόμενης μακροεντολής του μακροπρογράμματος).

> Εντελώς αυθαίρετα, ορίζουμε ένα μοναδικό opcode, διεύθυνση μικρομνήμης και έντελο για κάθε μία από τις μακροεντολές:

Mapper										
Κώδικας	Opcode/Θέση	Περιεχόμενα								
εντολής										
LDA #01	00000000	00000010								
STA \$0a	00000001	00000110								
LDX #02	00000010	00001100								
STA \$0b	00000011	0001000								
LDA (\$03)	00000100	00010110								
STA \$0c	00000101	00011110								
LDAX	00000110	00100100								
STA \$0d	00000111	00101000								
LDA 04(X)	00001000	00101110								
STA \$0e	00001001	00110010								
MOVEAX	00001010	00111000								
STA \$0f	00001011	00111100								





Opcodes Micromemory addresses

	Main Memor		
Κώδικας εντολής	Θέση	Περιεχόμενο	
LDA #01	00000000	00000000	Opcode LDA #K
	00000001	00000001	Έντελο 1
STA \$0a	00000010	00000001	Opcode STA \$K
	00000011	00001010	Έντελο 10
LDX #02	00000100	00000010	Opcode LDX #K
	00000101	00000010	Έντελο 2
STA \$0b	00000110	00000011	Opcode STA \$K
	00000111	00001011	Έντελο 11
LDA (\$03)	00001000	00000100	Opcode LDA (\$K)
	00001001	00000011	Έντελο 3
STA \$0c	00001010	00000101	Opcode STA \$K
	00001011	00001100	Έντελο 12
LDAX	00001100	00000110	Opcode LDAX
	00001101		
STA \$0d	00001110	00000111	Opcode STA \$K
	00001111	00001101	Έντελο 13
LDA 04(X)	00010000	00001000	Opcode LDA K(X)
	00010001	00000100	Έντελο 4
STA \$0e	00010010	00001001	Opcode STA \$K
	00010011	00001110	Έντελο 14
MOVEAX	00010100	00001010	Opcode MOVEAX
	00010101		
STA \$0f	00010110	00001011	Opcode STA \$K
	00010111	00001111	Έντελο 15