10

 Ονοματεπώνυμο: ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΤΕΣ
 A.M.: 1084661
 E-mail: up1084661@upnet.gr

 Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
 A.M.: 1084660
 E-mail: up1084660@upnet.gr

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 5

Βοηθητικός Καταχωρητής ΤΕΜΡ1: 1001 Καταχωρητής R1: 0000 Βοηθητικός Καταχωρητής ΤΕΜΡ2: 1010 Καταχωρητής R2: 0001 Program Counter: 1011 Καταχωρητής R3: 0010

Ζητούμενο

Να γραφεί πρόγραμμα για τον υπολογισμό της έκφρασης: W = 4 * (X + Y - Z - 1) + 2 * (X + Y - 1), όπου τα W, X, Y και Z είναι θέσεις της κύριας μνήμης. Οι τιμές των X, Y και Z θα σας δοθούν κατά την διάρκεια του εργαστηρίου.

LOAD R, \$K	Φόρτωσε στο καταχωρητή R τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης με διεύθυνση K
STORE R, \$K	Αποθήκευσε το περιεχόμενο του καταχωρητή R στη θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ
ADD R, \$K	Πρόσθεσε το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ στον καταχωρητή R.
ADD R1, R2	R1 ← R1 + R2
SHL R	Αριστερή λογική ολίσθηση των περιεχομένων του καταχωρητή R κατά μία θέση.
DEC R	Μείωση των περιεχόμενων του καταχωρητή R κατά ένα.
HALT	Τέλος εκτέλεσης του προγράμματος.

Υπόδειξη: Τα R, R1 και R2 παίρνουν τιμές από 00 (hex) μέχρι 0F (hex) και αποτελούν τελούμενα των παραπάνω εντολών.

Πρόγραμμα σε ψευδοκώδικα

```
LOAD R1, $X
                    @R1 ← X
LOAD R2, $Y
                   @R2 ← Y
ADD R1, R2
                    @R1 \leftarrow X + Y
SUB R1. $Z
                    \bigcirc R1 \leftarrow X + Y - Z
DEC R1
                    \bigcirc R1 \leftarrow X + Y - Z - 1
SHL R1
                    \bigcirc R1 \leftarrow 2 * (X + Y - Z - 1)
SHL R1
                    @R1 \leftarrow 4 * (X + Y - Z - 1)
LOAD R2, $X
                    @R2 ← X
LOAD R3, $Y
                   @R3 ← Y
ADD R2, R3
                    @R2 ← X + Y
DEC R2
                    \bigcirc R2 \leftarrow X + Y - 1
SHL R2
                    @R2 \leftarrow 2 * (X + Y - 1)
ADD R1, R2
                    \bigcirc R1 \leftarrow 4*(X+Y-Z-1)+2*(X+Y-1)
STORE R1, $W
                   @W \leftarrow 4*(X+Y-Z-1)+2*(X+Y-1)
HALT
```

Πρόγραμμα σε συμβολική γλώσσα

LOAD R, \$K

2

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R) MDR+0 \rightarrow TEMP1 //μεταφορά εντέλου (R) σε TEMP1 PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (K) MDR+0 \rightarrow MAR //μεταφορά περιεχομένου της θέσης K σε TEMP1 MDR+0 \rightarrow TEMP1 PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

STORE R, \$K:

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R) MDR+0 \rightarrow FR //μεταφορά εντέλου (R) σε FR PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (K) MDR+0 \rightarrow MAR //μεταφορά εντέλου K σε MAR R(FR)+0 \rightarrow NOP, MWE~ //μεταφορά περιεχομένου R στη θέση μνήμης K PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

ADD R, \$K:

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R)
MDR+0 \rightarrow TEMP1 //μεταφορά εντέλου (R) σε TEMP1
PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (K)
MDR+0 \rightarrow MAR //μεταφορά περιεχομένου της θέσης
K σε TEMP2
MDR+0 \rightarrow TEMP2
TEMP1+0 \rightarrow FR //μεταφορά αθροίσματος
περιεχομένου του R και περιεχομένου της θέσης K σε
R
R(FR)+TEMP2 \rightarrow R(FR)
PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή
NEXT(PC)

SHLR:

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R) MDR+0 \rightarrow FR //αριστερή ολίσθηση περιεχομένου R προς τα αριστερά κατά μία θέση R(FR)+0 \rightarrow R(FR), ~SH && SELB PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

DEC R:

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R) MDR+0 \rightarrow FR //μείωση περιεχομένου R κατά 1 R(FR)-1 \rightarrow R(FR) PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

HALT:

PC+0 \rightarrow PC, MAR //δεν αυξάνουμε τον PC για να τερματιστεί το πρόγραμμα NEXT(PC)

SUB R, \$K:

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R) MDR+0 \rightarrow TEMP1 //μεταφορά εντέλου (R) σε TEMP1 PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (K) MDR+0 \rightarrow MAR //μεταφορά περιεχομένου της θέσης K σε TEMP2 MDR+0 \rightarrow TEMP2 TEMP1+0 \rightarrow FR //μεταφορά αθροίσματος περιεχομένου του R και περιεχομένου της θέσης K σε R R(FR)-TEMP2 \rightarrow R(FR) PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

ADD R1. R2:

PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R1) MDR+0 \rightarrow TEMP1 //μεταφορά εντέλου (R1) σε TEMP1 PC+1 \rightarrow PC,MAR //έντελο εντολής (R2) MDR+0 \rightarrow FR //μεταφορά περιεχομένου R2 σε TEMP2 R(FR)+0 \rightarrow TEMP2 TEMP1+0 \rightarrow FR //μεταφορά αθροίσματος περιεχομένου του R1 και του R2 σε R1 R(FR)+TEMP2 \rightarrow R(FR) PC+1 \rightarrow PC,MAR //επόμενη εντολή NEXT(PC)

3

4

Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής

B00TSTRAP	BRA	BIN	CON	ı	ı	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1100	XX	Χ	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m01

LOAD R, \$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m02
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m03
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m04
MDR+0->MAR	XXXXXX	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	X	1	1	0	1	1	1	0	1	m05
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m06
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m07
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m08

LOAD R, \$K	BRA	BIN	CON	I	ı	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m09
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m0a
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0b
MDR+0->MAR	XXXXXX	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	Χ	1	1	0	1	1	1	0	1	m0c
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m0d
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m0e
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m0f

ADD R1, R2	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m10
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m11
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m12
MDR+0->TEMP2	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m13
TEMP2+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m14
TEMP1+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1001	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m15
R(FR)+TEMP2 ->R(FR)	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	m16
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m17
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m18

SUB R, \$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m19
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	mla
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m1b
MDR+0->TEMP2	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m1c
TEMP2+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m1d
TEMP1+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1001	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	mle
R(FR)-TEMP2 ->R(FR)	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	mlf
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m20
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m21

DEC R	BRA	BIN	CON	I	I	I	AP0RT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m22
MDR+0->FR	XXXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m23
R(FR)-1->R(FR)	XXXXXX	000	XXX	111	001	011	XXXX	XXXX	01	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	m24
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m25
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m26

1	•		
		,	

SHLR	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m27
MDR+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m28
R(FR)+0- >R(FR),~SH&&SELB	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	m29
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m2a
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m2b

SHL R	BRA	BIN	CON	- 1	I	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m2c
MDR+0->FR	XXXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m2d
R(FR)+0- >R(FR),~SH&&SELB	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	m2e
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m2f
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	X	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m30

LOAD R, \$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m31
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m32
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m33
MDR+0->MAR	XXXXXX	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m34
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m35
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m36
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	X	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m37

7
•
•

LOAD R, \$K	BRA	BIN	CON	I	ı	I	APORT	BP0RT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m38
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m39
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m3a
MDR+0->MAR	XXXXX	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m3b
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m3c
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m3d
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m3e

ADD R1, R2	BRA	BIN	CON	I	ı	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m3f
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m40
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m41
MDR+0->TEMP2	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m42
TEMP2+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m43
TEMP1+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1001	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m44
R(FR)-TEMP2 ->R(FR)	XXXXX	000	XXX	111	001	011	1010	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	m45
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m46
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m47

и	L	2	,
1	۲		۱
٩	٠	ø	,

DEC R	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m48
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m49
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m4a
MDR+0->TEMP2	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m4b
TEMP2+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m4c
TEMP1+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1001	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m4d
R(FR)-TEMP2 ->R(FR)	XXXXX	000	XXX	111	001	011	1010	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	m4e
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m4f
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	X	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m50

SHL R	BRA	BIN	CON	I	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m51
MDR+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m52
R(FR)-1->R(FR)	XXXXX	000	XXX	111	001	011	XXXX	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	m53
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m54
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m55

ADD R1, R2	BRA	BIN	CON	I	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m56
MDR+0->TEMP1	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m57
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m58
MDR+0->TEMP2	XXXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1010	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m59
TEMP2+0->FR	XXXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m5a
TEMP1+0->FR	XXXXXX	000	XXX	111	000	011	1001	XXXX	XX	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	m5b
R(FR)+TEMP2 ->R(FR)	XXXXX	000	XXX	111	000	011	1010	XXXX	XX	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	m5c
PC+1->PC,MAR	XXXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m5d
NEXT(PC)	XXXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m5e

STORE R, \$K	BRA	BIN	CON	I	- 1	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m5f
MDR+0->FR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m60
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m61
MDR+0->MAR	XXXXX	000	XXX	111	000	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m62
R(FR)+0->NOP, MWE~	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	1001	XX	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	m63
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	01	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m64
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m65

HALT	BRA	BIN	CON	I	-	-	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+0->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	1011	1011	00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	m66
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	1	1	0	0	0	1	1	1	1	m67

> Εντελώς αυθαίρετα, ορίζουμε ένα μοναδικό opcode, διεύθυνση μικρομνήμης και έντελο για κάθε μία από τις μακροεντολές:

	Mapper	
Κώδικας εντολής	Opcode/Θέση	Περιεχόμενα
LOAD R1, \$01	00000000	00000010
LOAD R2, \$02	00000001	00001001
ADD R1, R2	00000010	00010000
SUB R1, \$03	00000011	00011001
DEC R1	00000100	00100010
SHL R1	00000101	00100111
SHL R1	00000110	00101100
LOAD R2, \$01	00000111	00110001
LOAD R3, \$02	00001000	00111000
ADD R2, R3	00001001	00111111
DEC R2	00001010	01001000
SHL R2	00001011	01010001
ADD R1, R2	00001100	01010110
STORE R1, \$0a	00001101	01011111
HALT	00001110	01100110



Opcodes Micromemory addresses

N	Main Memory		
Κώδικας	Θέση	Περιεχόμενο	
εντολής			
LOAD R1, \$01	00000000	00000000	Opcode LOAD R. \$K
	00000001	00000001	(F)(Ta) a P1 1
	00000010	00000000	Έντελα R1, 1
LOAD R2, \$02	00000011	00000001	Opcode LOAD R, \$K
	00000100	00000010	(F)(=0) = P2 2
	00000101	00000001	Έντελα R2, 2
ADD R1, R2	00000110	00000010	Opcode ADD R1. R2
	00000111	00000000	(Evrs) a P1 P2
	00001000	00000001	Έντελα R1, R2
SUB R1, \$03	00001001	00000011	Opcode SUB R. \$K
	00001010	00000000] (F)(Fe) = P1 2
	00001011	00000011	Έντελα R1, 3
DEC R1	00001100	00000100	Opcode DEC R
	00001101	00000000	Έντελο R1
SHL R1	00001110	00000101	Opcode SHL R
	00001111	00000000	Έντελο R1
SHL R1	00010000	00000110	Opcode SHL R
	00010001	00000000	Έντελο R1
LOAD R2, \$01	00010010	00000111	Opcode LOAD R. \$K
	00010011	00000001	Έντελα R2, 1
	00010100	00000001	LV texta 1/2, 1
LOAD R3, \$02	00010101	00001000	Opcode LOAD R. \$K
	00010110	00000010	Έντελα R3, 2
	00010111	00000010	LV texta No, 2
ADD R2, R3	00011000	00001001	Opcode ADD R1, R2
	00011001	00000001	Έντελα R2, R3
	00011010	00000010	
DEC R2	00011011	00001010	Opcode DEC R
	00011100	00000001	Έντελο R2

1	1	
ı	ı	

SHL R2	00011101	00001011	Opcode SHL R
	00011110	00000001	Έντελο R2
ADD R1, R2	00011111	00001100	Opcode ADD R1, R2
	00100000	00000000	
	00100001	00000001	Έντελα R1, R2
STORE R1, \$0a	00100010	00001101	Opcode STORE R, \$K
	00100011	00000000]
	00100100	00001010	Έντελα R1, 10
HALT	00100101	00001110	Opcode HALT
	00100110		•