



Hodina 2 - BBC micro:bit v pohybe

detekovanie naklonenia a pohybu

Cieľ hodiny: Zoznámiť sa s použitím senzoru pohybu v zariadení.

Priebeh hodiny: Učiteľ postupne zadáva úlohy žiakom, ktorí pracujú samostatne (alebo o dvojici) pri vlastnom počítači.

Trvanie hodiny: 45 minút, pričom je potrebné počítať s časom na rozdanie hardvérových sád na začiatku hodiny (2-3 minuty), a ich pozbieranie a záverečnú diskusiu na konci hodiny (približne 5 minút).

Potrebný hardvér: BBC micro:bit, USB kábel, [batérie pre BBC micro:bit], počítač pripojený na internet.

Príprava učiteľa pred hodinou: Táto hodina si nevyžaduje predprípravu programu do zariadení.

Priebeh vyučovacej hodiny:

1. Pripomenutie si aktivít z predchádzajúcej hodiny

V diskusii si žiaci pripomenú, že na minulej hodine pracovali so zariadením micro:bit, ktorý je programovateľný mikropočítač so zabudovanými tlačidlami a senzormi pohybu.

2. Akcelerometer

Diskusia so žiakmi: Zariadenie micro:bit má vbudovanú súčiastku, ktorá sníma dve veci - naklonenie a zrýchlenie (pohyb) zariadenia, a je aj označená. Skúste ju nájsť.

Odpoveď: Accelerometer - slovensky merač zrýchlenia

Diskusia: Vymenujte zariadenia z bežného života, ktoré využívajú takýto senzor. Odpoveď:

- Mobilný telefón/tablet využíva senzor naklonenia na otáčanie obrazovky
- Airbagy v autách využívajú merač zrýchlenia na zistenie nárazu (čiže opak zrýchlenia spomalenie)
- Krokomer využíva akcelerometer na rozpoznanie krokov

3. Využitie príkazu "keď potrasenie" na zmenu zobrazovaných ikonov na displeji

Zadanie: Microbit po spustení bude zobrazovať smutného smajlíka, avšak po zatrasení sa zobrazí šťastný smajlík.

Poznámka: v prostredí makecode je preklep na bloku pre potrasenie, oprava prekladu sa rieši. Riešenie:







```
počas spustenia

zobraziť ikonu

keď postrasenie

zobraziť ikonu
```


4. Snímanie naklonenia vľavo a vpravo

Učiteľ zadá žiakom úlohu: Micro:bit pri naklonení vľavo bude zobrazovať šípku smerujúcu vľavo a pri naklonení vpravo bude zobrazovať šípku smerujúcu vpravo.

Použijeme príkazy:

- "ked' naklonenie vl'avo" zo sekcie "Vstup"
- "ked' naklonenie vpravo" zo sekcie "Vstup"
- "zobraziť LED" zo sekcie "Základné"

Riešenie:



5. Pri otočení micro:bitu sa smajlík na obrazovke otáča tak, aby sme ho vždy videli rovnako (analógia s otáčaním obrazovky na smartfónoch).

Zadanie: Keď budete držať micro:bit kolmo na stôl tak, aby logo (malá tvárička s očami) bolo hore, bude sa na displeji zobrazovať šťastný smajlík. Keď otočíte micro:bit tak, aby logo smerovalo dole, tak sa smajlík tiež otočí tak, aby sme ho videli stále normálne.

Použijeme príkazy:


- "ked' logo hore" zo sekcie "Vstup"
- "ked' logo dole" zo sekcie "Vstup"
- "zobraziť LED" zo sekcie "Základné"


Riešenie:












6. Otáčanie smajlíka na všetky 4 strany

Zadanie: Doplňte riešenie predchádzajúcej úlohy o zisťovanie naklonenia vľavo (vpravo) a podľa toho vykreslite smajlíka tak, aby sa vždy zobrazil správnym smerom. Smajlík sa bude otáčať tak, ako displej na vašom mobile.

Použijeme príkazy:

- "ked' logo hore" zo sekcie "Vstup"
- "ked' logo dole" zo sekcie "Vstup"
- "ked' naklonenie vpravo" zo sekcie "Vstup"
- "ked' naklonenie vl'avo" zo sekcie "Vstup"
- "zobraziť LED" zo sekcie "Základné"

Riešnie:



7. Hod mincou

Zadanie: Janko je veľmi nerozhodný a tak na rozhodnutia niekedy používa hod mincou. Dnes si ale svoju šťastnú mincu zabudol doma a má pri sebe iba micro:bit. Pomôžte Jankovi naprogramovať micro:bit tak, aby pri zatrasení náhodne vypísal číslo 0 alebo 1. Náhodné číslo po jednej sekunde zmažte.







Postup: Náhodné číslo budeme vypisovať vždy, keď micro:bitom potrasieme, a tak všetok náš kód vložíme do príkazu "keď potrasenie" (kategória "Vstup"). Následne použijeme príkaz "zobraziť číslo ..." (kategória "Základné"), do ktorého vložíme príkaz "vybrať náhodne od 0 po 1" (kategória "Matematika"). Dôležité je použiť príkaz "zobraziť číslo" a nie "zobraziť reťazec", nakoľko sú to dva rôzne dátové typy. Aby sa displej po jednej sekunde zmazal, použijeme príkazy "pozastaviť (ms) ..." a "Vymazať obrazovku".

Riešenie:

```
    ked postrasenie ▼

    zobraziť číslo  vybrať náhodne od 0 po 1

    pozastaviť (ms) 1000

    Vymazať obrazovku
```

8. Digitálna kocka

Zadanie: S kamarátmi ste si išli zahrať hru *Človeče nehnevaj sa*, ale po otvorení krabice ste zistili, že v balení chýba kocka. Vy ale nezúfate a vytiahnete z vrecka micro:bit s cieľom premeniť ho na digitálnu kocku. Naprogramujte micro:bit tak, aby pri zatrasení vypísal náhodné číslo od 1 po 6. Číslo sa po 1 sekunde zmaže.

Postup: Postupujeme podobne ako v predchádzajúcom príklade, avšak musíme tento krát namiesto čísel 0 a 1 zobrazovať čísla 1 až 6. Nakoľko príkaz vybrať náhodne od 0 po 14 (kategória "Matematika") začína už nulou, musíme nejako výsledok tohto príkazu upraviť tak, aby najmenšie zobrazené číslo bolo číslo 1. To dosiahneme vložením príkazu "vybrať náhodne od 0 po ..." do príkazu na sčítanie (kategória "Matematika") a pripočítaním čísla 1. Keďže náhodne vybrané číslo zväčšujeme o 1 a najväčšie číslo na kocke je 6, budeme náhodne vyberať čísla 0 až 5, ktoré pomocou sčítaciemu príkazu zmeníme na 1 až 6.

Riešenie:

```
keď postrasenie v

iii zobraziť číslo ( vybrať náhodne od 0 po 5 + v 1

iii pozastaviť (ms) 1000

iii Vymazať obrazovku
```

9. Generátor čísel







Úloha: Po stlačení tlačidla A náhodne zobraz číslo väčšie ako 23 ale menšie ako 55. Riešenie:

```
wed postrasenie v

iii zobrazit číslo ( vybrať náhodne od 0 po 32 + v 23

iii pozastaviť (ms) ( 1000

iii Vymazať obrazovku
```

Záverečná diskusia

Vráťte sa so žiakmi k diskusii zo začiatku hodiny a spýtajte sa ďalšie možné využitie akcelerometru v každodennom živote.

Na konci hodiny vie žiak:

- popísať funkcionalitu akcelerometru a využitie v bežnom živote
- využívať príkazy na snímanie pohybu a naklonenia
- náhodne vypísať náhodné číslo z ľubovoľného intervalu
- použiť príkaz na sčítanie

