

TEM2

Części zamienne

Nazwy mogą zawierać błędy tłumaczeniowe ,prosimy orientować się według numeru katalogowego

Filtr TEM1.10.65.035

Rękaw TEM2.10.65.012

Rękaw TEM2.10.66.014

Zawór TEM1.20.08.012

Zbiornik paliwa TEM2.20.08.001.

Uszczelka TEM2.20.08.103

Szkło TEM2.20.08.104

Wrzeciono TEM2.20.08.107

Pierścień TEM2.20.08.108

Kołnierz dociskowy T3M2.20.08.109

Zespół pompujący paliwo TEM2.20.55.000

Półsprzęgło TEM2.20.55.104

Półsprzęgło TEM2.20.55.105

Ogrodzenie TEM2.20.55.108

Palec TEM2.20.55.112

Płyta TEM2.20.55.107

Pompa paliwowa 2D100.32.010

Pompa zasilająca olej MSH-5

Rękaw TEM2.01.11.034

Sekcja filtra TEM2.01.11.050

Rura rozgałęźna TEM2.01.11.054

Oczyszczacz powietrza TEM2.01.12.002

Kaseta TEM2.01.12.031

Koło filtra powietrza TEM2.01.12.058

Siłownik pneumatyczny TEM2.01.14.001

Wiosna TEM2.01.14.101

Mankiet TEM1.10.42.111A

Cylinder TEM1.10.42.119

Zbiornik na wodę TEM2.10.11.000

Szkło TEM 2.10.11.107

Iskrochron TEM2U.01.22.028

Podgrzewacz paliwa TEM2U.10.85.000

Siłownik aktywacji żaluzji TEM1.10.42.001

Wiosna TEM1.10.42.102

Uszczelka TEM1.10.30.120

Kolektor górny lewy TEM2.10.30.034

Kolektor dolny lewy TEM2.10.30.035

Kolektor dolny prawy TEM2.10.30.036

Kolektor górny prawy TEM2.10.30.037

Kolektor górny lewy TEM16.10.31.011

Kolektor dolny lewy TEM16.10.31.012

Kolektor dolny prawy TEM16.10.31.015

Kolektor górny prawy TEM16.10.31.016

Sekcja wodna chłodnicy R62.131.000

Sekcja chłodnicy oleju T33.02.005

Zunifikowana sekcja 7317.000

Górna pokrywa izolacyjna TEM2U.10.55.011

Izolowana osłona boczna TEM2U.10.55.012

Osłona TEM1.35.30.014

Wsparcie TEM2.30.01.278

Tuleja centrująca TEM2U.30.01.130

Drabinka lewa TEM18.30.02.014

Drabinka prawa TEM18.30.02.015

skrzynka na krawaty TEM2U.30.01.900

Sworzeń królewski TEM1.30.01.062

pierścień szpilki TEM1.30.01.341

Pierścień sprężysty TEM2.35.01.135

Środek do czyszczenia torów TEM2U.39.02.011

Autozłącze CA 518.01.000.8sb

Aparat absorpcyjny Ш2Т-110 518.02.000.04sb

Belka 518.00.021-8

Belka 518 518.00.010-9sb

Zacisk trakcyjny 518.00.002-6

Autozłącze CA-3 (wózek) 106.01.000.0sb

Zacisk trakcji 106.00.001-2

Aparat absorpcyjny Ш2в-90 106,02,000-2

Klin zacisku trakcyjnego 106.00.002-2

Zawieszenie wahadłowe 106.00.012-0

Belka centrująca 106.00.011-2

Szczęka hamulcowa Ridge TEM1.40.60.024

Klocek hamulca garbowego 87.39.00sb

Cylinder TEM1.10.42.119

Zespół cylindra TEM1.40.11.098

Tuleja (TE3.17.063-1) TEM1.35.05.121

Bol specjalny TEM1.35.05.122

Wewnętrzna płyta TEM1.35.05.124

Tuleja TEM1.35.05.127

Płaszcz boczny TEM1.35.05.139

Wspornik TEM2U.35.05.104

Zawieszenie silnika elektrycznego TEM1.35.10.015

Osłona (TE2.12.006) TEM1.35.10.109

Osłona (TE2.12.007) TEM1.35.10.110

Sprężyna (TE1.12.008-1) TEM1.35.10.115

Podkładka sprężysta (TE2.12.016) TEM1.35.10.111

Uszczelka regulacyjna TEM1.35.10.114

Uszczelka regulacyjna TEM1.35.10.122

Zacisk TEM2.35.10.015

Śruba (TE3.12.041) TEM2.35.10.105

Śruba (TE114.30.58.102) TEM2.35.10.105-2

Przekładnia (2TE10 .30.58.123) TEM2.35.10.114

Koło zębate TEM2.35.10.115

Pierścień zdalny TEM2.35.10.103

Wstaw 8TX.263.178PH

Wstaw 8TX.263.179PH

Bandaż (TE3.11.003) TEM1.35.15.103

Pierścień bandażowy (TE2.11.004) TEM1.35.15.106

Koło zębate (2TE10L.30.55.112) TEM2.35.15.011

Tarcza koła (TE3.11.001) TEM2.35.15.126

Koło zębate (2TE10L.30.55.112) TEM2.35.15.133

Zestaw kołowy bez maźnic (M62.30.55.011) T3M2.35.15.008-01

Zestaw kołowy kompletny z maźnicami (M62.30.55.000 ,,, 02) T9M2.35.15.000-01

Smycz TEM3.35.40.011.0

Smycz TEM3.35.40.011-01

Zmontowany zestaw kołowy TEM3.36.15.000

Buxa (2TE10L.30.56.008) TEM2.35.40.005

Buxa (2TE10L.30.56.008-01) TEM2.35.40.005-01

Buxa (2TE10L.30.56.008-03) TEM2.35.40.005-03

Knot (TE2.13.027) TEM2.35.40.018

Knot (2TE10L.30.56.025) TEM2.35.40.025

Osłona (2TE10L.30.56.024) TEM2.35.40.034

Ogranicznik osiowy (2TE10L.30.56.038) TEM2.35.40.035

Ogranicznik osiowy (2TE10L.30.56.039) TEM2.35.40.036

Ogranicznik osiowy (TEM2.35.40.0101) TEM2.35.40.037

Platband TEM2.35.40.138

Platband TEM2.35.40.139

Platband TEM2.35.40.141

Łuk TEM2.35.40.161

Pierścień (TE7.13.162) TEM2.35.40.168

Płytka (2TE10L.30.56.137) TEM2.35.40.169

Sprężyna (TE7.13.045) TEM2.35.40.202

Wspornik równoważni (TE3.13.016A) TEM2.35.40.205

Pierścień labiryntowy (2TE116.3056.142-01) TEM2.35.40.208-01

Osłona (2TE116.30.56.143) TEM2.35.40.209

Obudowa (2TE10L.30.56.149) TEM2.35.40.210

Uszczelka regulacyjna TEM2.35.40.211

Uszczelka regulacyjna TEM2.35.40.211-02

Korpus maźnicy TEM2.35.40.101

Platband (TE30.35.40.126) TGM4.35.40.138

Platband (TE30.35.40.127) TGM4.35.40.139

Platband (TE30.35.40.128) TGM4.35.40.141

Obudowa reduktora TEM17.35.27.000-01

Uszczelka olejowa TEM17.35.27.103

Uszczelka olejowa TEM17.35.27.104

Balanser TEM1.35.30.011

Zawieszenie resorowe TEM1.35.30.013

Wspornik sprężynowy TEM1.35.30.017

Zawieszenie sprężynowe (TE3.14.1494) TEM1.35.30.021

Balanser (TEM2.35.30.1001) TEM1.35.30.101

Sprężyna zawieszenia (TE3.14.012) TEM1.35.30.102

Uszczelka regulacyjna (TE3.14.036) TEM1.35.30.105

Płytka (TE3.14.1326) TEM1.35.30.115

Sprężyna (TE30.35.30.101) TEM1.35.30.117

Tuleja (TE10.35.30.114) TEM1.35.30.126

Wspornik sprężynowy (TE30.35.30.127) TEM1.35.30.127

Tuleja (TE3.14.1290) TEM1.35.30.128

Tuleja TEM1.35.30.128-01

Nakrętka (TE2.14.013) TEM1.35.30.133

Zawieszenie sprężynowe (TE3.14.1450) TEM1.35.30.146

Sprężyna (TE30.35.30.012) TEM2.35.30.016

Wspornik sprężynowy (TE3.14.1346) TEM2.35.30.018

Górny wspornik sprężyny (TE30.35.30.132) TEM2.35.30.127

Tuleja (TE3.14.1499) TEM2.35.30.139

Wspornik sprężynowy (TE3.14.1345) TEM2.35.30.140

Rolka (TE10.35.30.120) TEM2U.35.30.101

Rolka (TEM2.35.30.1002) TEM2U.35.30.102

Rolka (TEM2.35.30.1003) TEM2U.35.30.102-01

Rolka (TEM2.35.30.1004) TEM2U.35.30.102-02

Podkładka elastyczna TE10.35.30.016

Zacisk (TE30.35.30.110) TEM4.35.30.149

Zacisk TET1.35.50.013

Osłona TEM1.35.50.014

Gniazdo wzmocnione TEM1.35.50.017

Zacisk TEM1.35.50.020

OIL TEM1.35.50.022

Osłona TEM1.35.50.111

Uszczelka TEM1.35.50.112

Płyta wsporcza TEM1.35.50.134

Wspornik ramy (prawy) TEM2.35.50.011

Wspornik ramy (lewy) TEM2.35.50.011-01

Obudowa (prawa) TEM2.35.50.101

Obudowa (lewa) TEM2.35.50.101-01

Śruba ściągająca (TE3.10.10) TEM1.40.60.020

Trakcja (3TE3.10.10-1) TEM1.40.60.023

But (TEM2.40.60.0129-020 TEM1.40.60.025

Zawieszenie klocków hamulcowych TEM2.40.60.025

Zawieszenie klocków hamulcowych TEM2.40.60.026

Zawieszenie klocków hamulcowych TEM2.40.60.027

Zawieszenie klocków hamulcowych TEM2.40.60.028

Zawieszenie klocków hamulcowych TEM2.40.60.029

Zawieszenie klocków hamulcowych TEM2.40.60.030

Dźwignia TEM2.40.60.031

Zawieszenie TEM2.40.60.033sb

Zawieszenie TEM2.40.60.034sb

Zawieszenie TEM2.40.60.035sb

Zawieszenie TEM2.40.60.036sb

Dźwignia TEM2.40.60.037

Prawy widelec (TEM2.35.05.1002) TEM1.40.60.106

Lewy widelec (TEM40.60.1003) TEM1.40.60.107

Wtyczka (TE3.10.041-1) TEM1.40.60.109

Oś (TEM2.40.60.1021) TEM1.40.60.111

Lewy wspornik (TE3.10.052) TEM1.40.60.119

Wspornik prawy (0TE3.10.053 TEM1.40.60.120

Spinka do włosów (TE3.10.1307) TEM1.40.60.123

Tuleja (TEM2.40.60.1016) TEM1.40.60.125

Tuleja TEM1.40.60.125-01

Tuleja TEM1.40.60.125-02

Sprawdź (2TE116.40.20.298) TEM1.40.60.131

Sprzęgło (TE2.10.014) TEM1.40.60.136

Podkładka sprężysta prawa TEM1.40.60.138

Podkładka sprężysta lewa TEM1.40.60.139

Zawieszenie TEM2.40.60.140

Obudowa (TE1.10.063) TEM1.40.60.141

Zawieszenie TEM2.40.60.141

Sprężyna (TE1.10.064) TEM1.40.60.142

Sprężyna (TE1.10.070-2) TEM1.40.60.143

Zawieszenie (TEM2.140.60.0104) TEM2.40.60.146

Zawieszenie szczęk hamulcowych TEM3.40.60.019

Zawieszenie szczęk hamulcowych TEM3.40.60.020

Zawieszenie szczęk hamulcowych TEM3.40.60.021

Belka łącząca TEM3.40.60.022

Zawieszenie 2TE116.40.20.097 TEM3.40.60.023

Wtyczka 2TE116.40.20.019 TEM3.40.60.026

Zatyczka do pręta M62.40.20.044 T9M3.40.60.030

Nakrętka 2TE116.40.21.026 TEM3.40.60.033

Nakrętka 2TE116.40.21.027 TEM3.40.60.034

Wersja robocza 2TE116.40.20.025 TEM3.40.60.036

Zawieszenie 2TE116.40.20.033 TEM3.40.60.038

But 2TE116.40.20.065 TEM3.40.60.039

But 2TE116.40.20.066 TEM3.40.60.042

Zawieszenie 2TE116.40.20.032 TEM3.40.60.043

Palec T30.40.20.086 TEM3.40.60.053

Sprawdź 2TE.116.40.20.298 TEM3.40.60.131

Korpus buta 2TE16.40.20.202 TEM3.40.60.141

Wspornik TEM1.40.65.011

Wspornik TEM1.40.65.012

Wspornik TEM1.40.65.101

Wspornik TEM1.40.65.102

Śruba TEM2.36.06.101

Wspornik (300.40.20.192) TEM2U40.65.101

Zbiornik powietrza TEM1.40.30.020

Dodatkowy zbiornik TEM2.40.01.014

Instalacja tyfonu TEM2.40.16.026

Zbiornik główny TEM2.40.30.011

Zbiornik główny TEM2.40.30.012

Zbiornik główny TEM2.40.30.013

Zbiornik główny TEM2.40.30.014

Dysza piaskowa ON3-64

Panel przenośny TEM2.70.56.001

Zablokuj ALSN V1-D

Koło wentylatora TEM1.70.10.628

Zamek drzwi TEM2.53.01.064

Fotel kierowcy TEM2.90.36.001

Nagrzewnica powietrza (bez silnika) TEM2.10.70.020

Zestaw akumulatorów 32TH-450TM

Zbiornik na wodę TEM2.10.16.017

Szkło (stalinit płaski, polerowany) 558X254X5

Szkło (stalinit płaski, polerowany) 704X450X5

Szkło (stalinit płaski, polerowany) 764X415X5

Szkło (stalinit płaski, polerowany) 764x468X5

Szkło (stalinit płaski, polerowany) 798X468X5

Wał Kardana TEM1.85.50.051

kołnierz adaptera TEM1.85.50.151

Podgrzewany korpus TEM1.85.50.171

Wał Kardana TEM2.85.50.035

Wał Kardana TEM2.85.50.042

Łożysko stopy wentylatora TEM2.85.50.068

Wspornik pośredni TEM2.85.50.069

Śruba TEM2.85.50.161

Obudowa TEM2.85.50.168

Półsprzegło TEM2.85.50.206

Półsprzęgło TEM2.85.50.208

Kołnierz przejściowy TEM2.85.50.213

Wał łożyska oporowego TEM2.85.50.214

Wał TEM2.85.50.215

Tuleja elastyczna TEM2.85.50.218

Koło wentylatora TEM2U.10.50.000

Poprzeczka kardana 53A-220-1025-02

Samouszczelniająca się uszczelka olejowa TE3.51.1318

Głowica kardana A36-C2

Śruba 8 H53-1208-5

Nakretka 8 H53-1208-6

Reduktor TEM2M.85.10.001

Wsparcie pośrednie TEM2M.85.10.010

Koło pasowe TEM2M.85.10.011

Kołnierz przejściowy TEM2M.85.10.101

Wał kardana TEM5M.85.50.013

Wał napędowy TEM5M.85.50.011

Wał z tuleją TEM15.85.10.012

Wał kardana TEM15.85.50.012

Kołnierz przejściowy TEM15.85.50.101

Napędzane koło pasowe TEM1.85.60.153

Pokrywa łożyska TEM2.85.60.187

Wał TEM2.85.60.016

Napęd jednostki 2-maszynowej TEM2.85.60.017

Wał napędowy TEM2.85.60.018

Kołnierz napędzany TEM2.85.60.160

Śruba sprzęgła TEM2.85.60.161

Tarcza sprzęgła TEM2.85.60.162

Obudowa TEM2.85.60.164

Podkładka TEM2.85.60.166

Kołnierz prowadzący TEM2.85.60.169

Koło pasowe TEM2.85.60.175

Wał TEM2.85.60.177

Koło pasowe TEM2.85.60.180

Wał TEM2.85.60.181

Pasek A-1250

Pasek A-1320

Pasek A-1120

Pasek A-1060

Pasek A-1213

Tarcza sprzęgła ciernego 150B-16.01.132

Wał drążony TEM2.85.10.040

Wał pionowy TEM2.85.10.041

Wał napędowy TEM2.85.10.042

Tarcza cierna TEM2.85.10.046

Wał napędowy TEM2.85.10.050

Koło zębate TEM2.85.10.204

Wał przekładni TEM2.85.10.206

Pierścień labiryntu TEM2.85.10.213

Pierścień labiryntu TEM2.85.10.214

Tarcza łamacza oleju TEM2.85.10.220

Sprężyna TEM2.85.10.222

Zestaw kół zębatych T9M2.85.10.228 / 246

Wał TEM2.85.10.229

Wał TEM2.85.10.240

Kołnierz łączący TEM2.85.10.259

Wał TEM2.85.10.260

Kołnierz TEM2.85.10.265

Wał napędowy TEM2.85.12.011

Wał napędowy TEM2.85.12.015

Wał TEM2.85.12.116

Tuleja przewodząca powietrze TEM2.85.12.018

Uszczelka TEM2.85.12.102

Śruba dociskowa TEM2.85.12.105

Wał TEM2.85.12.117

Koło zębate TEM2.85.12.131

Tłok TEM2.85.12.133

Cylinder TEM2.85.12.134

Sprężyna TEM2.85.12.137

Montaż skrzyni biegów na wsporniku TEM2UM.85.02.000

Reduktor TEM2UM.85.13.000

Napęd prędkościomierza TEM1.00.20..003

Przekładnia ślimakowa TEM1.00.20.040sb

Prędkościomierz 3SL2M-150

Robak TEM1.00.20.252

Podgrzewany korpus TEM1.00.20.254

Nakrętka TEM1.00.20.289

Przekładnia ślimakowa TEM2.00.20.015

Wspornik z wałem TEM2.00.20.016

Val TEM2.00.20.017sb

Koło ślimakowe TEM2.00.20.251

Wskazówka TEM2.00.20.252

Wał TEM2.00.20.254

Zespół wału elastycznego B124-2600

Wał ślimakowy TEM2.00.20.253

Koło wentylatora TEM1.10.60.014

Koło wentylatora TEM1.10.61.014

Wentylator chłodzący TED przedniego wózka TEM2.10.60.002

Przypadek TEM 2.10.60.012

Obudowa łożyska TEM2.10.60.120

Uszczelka TEM2.10.60.121

Obudowa łożyska TEM2.10.60.122

Koło pasowe TEM2.10.60.124

Wał TEM2.10.60.125

Wentylator chłodzący TED do tylnego wózka TEM2.10.61.002

Sprawa TEM 2.10.61.015

Wał TEM2.10.61.112

Śruba sprzęgła TEM1.40.20.112

Podkładka TEM1.40.20.113

Tarcza sprzęgła TEM1.40.20.116

Śruba TEM1.40.20.123

Nakretka TEM1.40.20.125

Piasta koła pasowego TEM2.40.20.128

Tuleja TEM2.40.20.129

Koło napędowe TEM2.40.20.130

Napęd sprężarki TEM18.40.20.001

Długi trawers sprzęgła TEM18.40.20.011

Trawers krótki sprzęgający TEM18.40.20.012

Pasek B-2240

Pasek B-2360

Pasek B-2500

Pasek B-2800

Pasek B-1320

Pasek B-1600

Wymiana mechanizmu załączającego sprzęgła reduktora wentylatora RZ-4621.000

Wymiana pompy wodnej RZ-4620.000

Pompa 1K20 / 18 z el. silnik elektryczny 2,2 kW

Pompa K20 / 18

Łożysko 204

Łożysko 205

Łożysko 212

Łożysko 220

Łożysko 305

Łożysko 314 Łożysko 318

Łożysko 407

Łożysko 1611 Łożysko 2218

Część główna rozdzielacza powietrza nr 483 M.010-01

Dystrybutor powietrza, część główna nr 270.023-1

Rozdzielacz powietrza nr 483M-01

Żuraw nr 114

Zawór końcowy nr 190 (4304)

Pomocniczy zawór hamulcowy nr 254-1

Mankiet 120-07-02

Mankiet 135-05-21A

Zawór kulowy (zawór nr 372) nr 4300

Zawór kulowy (zamiennik zaworu nr 377) nr 4308

Żuraw maszynisty nr 394 M-01

Żuraw maszynisty nr 395 M5-01

Żuraw maszynisty nr 395 M-4-01

Puchar 222.06

Puchar 222.11

Pieczęć 265.133.1

Żuraw nr 1050

Żuraw 1-1 nr 4200

Zawór kulowy (zamiennik zaworu nr 379) nr 4301

Zawór kulowy (zamiennik zaworu nr 383) nr 4302

Żuraw nr E220

Zawór EPK-150I (EPK-150I-01)

Zawór zwrotny ZOF

Zawór bezpieczeństwa 2-2 3-216

Maksymalne ciśnienie zaworu 3-1 3MD

Zawór ZPK

Tyfon zaworowy 111sb-5

Odolejacz E120 / T

Regulator ciśnienia 3RD

Przełącznik ciśnieniowy nr 404

Waż łączący R17B

Tuleja łącząca P32

Wąż łączący TEM2.40.03.020

Mufa łącząca P11

Wycieraczka 440E

Typhon T-37M 001.40.18.800

Cylinder hamulcowy 507B

Cylinder hamulcowy TEM18 nr 553

Kołnierz cylindra hamulcowego 508-12

Wspornik sprężynowy 2TE116.30.30.054 TEM3.35.30.012

Wspornik sprężynowy 2TE116.30.30.152 TEM3.35.30.103

Sprężyna 2TE116.30.30.144 TEM3.35.30.015

Sprężyna 2TE116.30.30.145 TEM3.35.30.019-01

Wsparcie 2TE116.30.30.201 TEM3.35.30.119

Sprzęgło 2TE116.30.30.203 TEM3.35.30.118

Tłumik drgań TEM3.35.30.011

Tłok 2TE116.30.30.098 TEM3.35.30.013

Tłok 2TE116.30.30.017 TEM3.35.30.018

Amortyzator 2TE116.30.30.016 TEM3.35.30.020

Sprężyna 2TE116.30.30.105 TEM3.35.30.108

Wersja robocza 2TE116.30.30.105 TEM3.35.30.114

Rusk 2TE116.30.30.106 TEM3.35.30.115

Uchwyt 2TE116.30.30.107 TEM3.35.30.116

Maźnica 2TE116.30.56.000 TEM3.35.40.000

Maźnica 2TE116.30.56.000-01 TEM3.35.40.000-01

Osłona 2TE116.30.56.013 TEM3.35.40.013

Ogranicznik osiowy 2TE116.30.56.106 TEM3.35.40.102

Osłona 2TE116.30.56.044 TEM3.35.40.019

Pierścień zdalny 2TE30.56.106 TEM2.35.40.157

Pierścień zdalny 2TE10L..30.56.131 TEM2.35.40.158

Pierścień TE7.13.162 TEM2.35.40.168

Sprężyna 2TE116..30.56.227 TEM2.35.40.104

Pierścień labiryntowy 2TE116.30.56.142-01 TEM2.35.40.208-01

Korpus maźnicy 2TE116.30.56.127 TEM3.35.40.101 Element elastyczny 2TE116.30.56.013 TEM3.35.40.020