

TC Technote: firmware van uw FRITZ!Box updaten

Om de beveiliging van uw FRITZ!Box te optimaliseren, adviseert AVM uw FRITZ!Box te updaten naar de nieuwste firmware-versie. De firmware kunt u snel en gemakkelijk updaten via een handige wizard in uw FRITZ!Box. Hieronder laten we stap voor stap zien hoe u uw FRITZ!Box eenvoudig kunt updaten:

1. Inloggen

Het default inlog-adres van een FRITZ!Box is:

- http://fritz.box
- http://192.168.178.1

Vervolgens komt u op het volgende scherm:



2. Updaten via de wizard

U kunt de firmware update eenvoudig starten via de uitnodiging [Update?] rechtsboven in het startscherm, of via de geïntegreerde wizard. Klik aan de linkerkant van uw scherm op [Wizards]. U ziet nu het volgende scherm. Kies hier optie [Update firmware]:



3. Firmwareversie controleren

Als er inderdaad een nieuwe firmware-versie beschikbaar is, dan wordt deze versie in het volgende scherm getoond. Om de update te starten, klik op [Start Firmware Update Now].



4. Updaten

De FRITZ!Box zal nu automatisch de nieuwe firmware ophalen en installeren. Tijdens dit proces zal het INFO-lampje op uw FRITZ!Box knipperen. Let op: na het installeren van de nieuwe firmware zal uw FRITZ!Box herstarten. De update zal ca. 5 minuten duren en het is belangrijk dit proces niet te verstoren. Haalt u bv. NIET de stekker uit de FRITZ!Box maar laat hem de update uitvoeren. U komt dan automatisch terug in het overzichtsscherm. Gebeurt er niets gedurende 10+ minuten, sluit dan uw browservenster en ga opnieuw naar het IP-adres van de FRITZ!Box (zie stap 1) en controleer of de firmware-versie is geupdate.



