


Handleiding: FRITZ!Box instellen als ADSL-modem

In het assortiment van CallVoip.nl en TC Shop.nl vindt u diverse modellen FRITZ!Box (zie www.callvoip.nl/fritz/). Diverse modellen beschikken over een geïntegreerd ADSL-modem. Dit ADSL-modem is geschikt voor alle Nederlandse providers, en kan worden geconfigureerd op basis van de gegevens die u van uw provider heeft gekregen. Op de bijgeleverde CD vindt u een Nederlandse installatiewizard. Ook vindt u een installatiewizard in het menu van de FRITZ!-box. En uiteraard kunt u de FRITZ! handmatig configureren.


Heeft u kabelinternet, of wilt u de FRITZ! achter uw huidige ADSL-modem of netwerkrouter plaatsen, zie dan de handleiding "FRITZ!Box als router instellen" (ga naar www.callvoip.nl/technotes.php#voip).

Configuratie FRITZ!Box als ADSL-modem

- 1. start met het aansluiten van uw FRITZ! (zie handleiding hoofdstuk 2, pagina 13 e.v.)
- 2. als u de FRITZ!Box als modem wilt gebruiken, kunt u de FRITZ als volgt aansluiten:



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 connected to the broadband line and the analog telephone line over the DSL splitter



Connecting FRITZ!Box Fon WLAN 7050 to the ISDN NT

Aansluitoverzicht FRITZ!Box Fon 7050 - A (analoog)

- 3. Als u uw computer draadloos of via een ethernetkabel of USB-kabel heeft aangesloten kunt u de FRITZ!-configuratiepagina's bereiken via uw internetbrowser op adres: http://fritz.box
- 4. In de configuratiepagina gaat u naar menu [Internet] > [Account Information]. Op deze pagina maakt u de keuzes zoals weergegeven in de schermprint op de volgende pagina.
- 5. Voor meer uitleg over de diverse keuzen kunt u de helpfunctie rechts onderaan de configuratiepagina oproepen. Hier vindt u uitleg over de opties.
- 6. Voor meer ondersteuning kunt u uiteraard gebruik maken van de AVM FRITZ! Helpdesk, bereikbaar via tel. 024 324 95 60.

Algemene tips bij de verdere configuratie:

- controleer via menu [System] > [Firmware update] of er nieuwe firmware beschikbaar is en installeer deze
- voor uitgebreidere configuratiemogelijkheden schakelt u de [expert mode] aan via menu [System]
 > [Expert mode]
- 3. Wij adviseren u om menu [Telephony] > [Regional options] in te stellen op [Other country] en niet op [Netherlands]. Doorgaans behaalt u hiermee de beste resultaten!

FRITZ!Box Overview Connection **▼** Internet Select whether your Internet connection should be established via DSL or LAN Hier geeft u aan dat de Online Meter Internet connection via DSL FRITZ! als ADSL-Select this kind of connection if FRITZ!Box is to connect directly using you Account Information modem wordt gebruikt via de reguliere DSL -▶ Port Forwarding poort Internet connection via LAN A ▶ Dynamic DNS Select this kind of connection if FRITZ!Box is to be connected to an already DSL Information existing network (LAN), a cable modem or a DSL router. ▶ Telephony **Operating Mode** Hier geeft u aan dat de **▶ WLAN** FRITZ! als ADSL- Use one Internet connection for all computers (router) System modem voor het gehele All connected network devices share one connection to the Internet netwerk wordt gebruikt ▶ Help O Use FRITZ!Box as a DSL modem (computers maken niet Each connected computer establishes its own Internet connection using its individueel contact zoals access software het vroegere USB-▶ Configuration Wizard modem deed) **Account Information** Specify whether account information such as a 'User name' and 'Password' is required for Internet access. Account information required (PPPoE/PPPoA connection) No account information required (in accordance with RFC 1483 / RFC 2684) **Connection Settings** Bii de onderdelen Elk netwerk heeft een [Account Information] eigen VPI-VCI-waarde. The values for the following ATM settings are supplied by your DSL provider. en Vul hier de VPI-VCI-[Connection Settings] waarden in van het VPI 0 geeft u aan dat u een netwerk waarmee uw Tiscali BRIDGED VCL 34 provider werkt. internetverbinding heeft (RFC-1483). Dit Encapsulation Enkele standaards: betekent dat u geen Bridged (Routed Bridge Encapsulation) KPN-netwerk: 8 48 gebruikersnaam en Tiscali: 0 34 ✓ Obtain the IP address automatically (DHCP) wachtwoord nodig heeft BBNED: 0 35 DHCP host name om de ADSL-service te gebruiken. O Routed IP LLC NLPID (ISO) Routed IP LLC Snap Routed IP Raw IP address Subnet mask Traffic Shaping is belangrijk voor de Default gateway gesprekskwaliteit! Met Primary DNS server waarde [automatically] zal de FRITZ! Secondary DNS server vertrouwen op de snelheidsdata zoals FRITZ!Box MAC Address: 00:15:0C:35:A8:FC doorgegeven door de provider. Dit klopt niet altiid... Use Traffic Shaping Een verslechterde Traffic shaping optimizes DSL transmission and makes it possible to take gesprekskwaliteit is het advantage of full DSL speed even when data are being downloaded and uploaded gevolg. simultaneously. Desgewenst kunt u hier Traffic Shaping requires data about the speed of your DSL line: handmatig de gewenste waarden invullen Set the speeds of the DSL line automatically (bijvoorbeeld 75% van Set the speeds of the DSL line manually de door de provider Upstream Kbit/s gemelde waarden). Downstream Kbit/s Test uw daardwerkelijke snelheid bijvoorbeeld Apply Cancel Help www.speedtest.nl

Hieronder ziet u een schermprint van een geregistreerde XS4ALL SIP-account op de FRITZ!Box - voor Tiscali werkt dit op gelijke wijze, maar dan met registrar sip.tiscali.nl:

